FLIGO DALLE ACACIA: ENTRETIEN

Caillebotis en bois d'acacia

Support en plastique avec système de clic.



Entretien et maintenance

Nettoyez la saleté non adhérente avec une brosse douce et de l'eau. En cas d'encrassement tenace, vous pouvez également utiliser un produit nettoyant. Nous vous recommandons de tester le produit sur une petite surface.

Si la terrasse n'est pas nettoyée régulièrement, des décolorations durables peuvent apparaître localement. Ces décolorations ne justifient pas une réclamation.

Q&R - Entretien et maintenance

Saletés ou résidus

Nettoyez le revêtement de sol avec du savon, de l'eau tiède et une brosse douce

Moisissures

Utilisez un produit de nettoyage ou de lavage du bois courant, contenant du savon et des tensio-actifs. Contrôlez l'humidité du support.

Marquage à la craie

Les traits de craie de couleurs sont très difficiles à éliminer. A éviter.

Gel et neige

N'éliminez le gel et la neige que de façon mécanique. Veillez à ne pas endommager la surface, et n'utilisez aucun produit chimique.

Taches d'eau

Nettoyez le revêtement avec un détergent contenant de l'acide oxalique. De préférence, testez toujours le produit nettoyant sur un emplacement discret ou une dalle de rechange, afin de garantir que le produit convienne bien à cet usage.

Taches de rouille, dépôts de saleté et de suie

Pour éclaircir ou éliminer la rouille ou la saleté utilisez un produit contenant de l'acide oxalique ou phosphorique. Dans la mesure du possible, laissez agir le produit 10 à 15 minutes sur la tache.

Taches d'huile ou de graisse

Frottez immédiatement avec un produit dégraissant à usage domestique. Rincez ensuite à l'eau tiède.

Les changements de couleur

Le bois est un produit naturel et qui se modifie avec le temps. Un changement de couleur de la surface est naturel et normal. Il ne justifie pas de réclamation.