

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GW Sp. z o.o. , 83-130 Pelplin, Rajkowy Ulica Jesionowa 28



Latarka warsztatowa bluetooth



Model: GW-0025

PRZEZNACZENIE

Wyrób przeznaczony do stosowania w gospodarstwach domowych i ogólnego przeznaczenia.

INFORMACJE OGÓLNE

Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Nie wpatruj się z bliskiej odległości w wiązkę światła

Zabronione jest przeprowadzanie samodzielnych napraw

Nie zakrywaj produktu

Nie używaj produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem

Nie zanurzać produktu w wodzie oraz innych substancjach

Niedopuszczalne jest użytkowanie produktu bez lub z pękniętą szybką ochronną

Należy wymienić całą oprawę w przypadku uszkodzenia źródła światła.

Importer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Kiedy używasz lampy po raz pierwszy lub jeśli nie używałeś jej przez długi czas musisz w pełni naładować baterię. Czas ładowania wynosi 4,5 godziny

W tym celu należy zdjąć osłonę gniazda USB i podłączyć kabel micro USB do zasilania (używaj wyłącznie adaptera USB)

Wskaźnik baterii będzie migać podczas ładowania. Gdy światło jest w pełni naładowane wszystkie 4 niebieskie wskaźniki zaświecą się.

SPAROWANIE GŁOŚNIKA BLUETOOTH

Aby włączyć głośnik naciśnij przycisk bluetooth przez 5 sekund.

Kontrolka bluetooth nad wskaźnikiem baterii zacznie migać

Upewnij się, że bluetooth jest włączony w Twoim urządzeniu muzycznym, połącz się z Latarką warsztatowa. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy wskazujący, że łączy się z urządzeniem muzycznym.

Włącz muzykę, która będzie odtwarzana przez wbudowany głośnik

Użyj przycisków głośności telefonu aby zwiększyć/zmniejszyć poziom dźwięku

Przytrzymaj przycisk bluetooth aby wyłączyć głośnik, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a dioda bluetooth zgaśnie.

OBSŁUGA



1. Źródło światła wąskie
2. Źródła światła szerokie
3. Przycisk bluetooth
4. Przycisk trybu zasilania
5. Głośnik
6. Wskaźnik trybu baterii
9. Port ładowania.

Na dole znajdują się magnesy oraz haczyk do powieszenia.

- Naciśnij raz przycisk zasilania, aby włączyć reflektor niski
- Naciśnij przycisk zasilania po raz drugi, aby włączyć reflektor wysoki
- Naciśnij przycisk zasilania po raz trzeci aby włączyć latarkę.
- Naciśnij przycisk zasilania po raz czwarty, aby wyłączyć lampkę.

UWAGA

Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy ludzi, ponieważ może to uszkodzić wzrok

Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia lub zasilacza

WARUNKI GWARANCJI:

1. **GW Sp. z o.o.** udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.
2. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia wydania sprzętu użytkownikowi.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady dotyczące wadliwych materiałów, nieprawidłowości montażu i złego wykonania technologii.
4. Wady lub uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego (opóźnienia wynikające z transportu nie powodują dodatkowych roszczeń klienta)
5. Reklamowany sprzęt jest dostarczany i odbierany przez nabywcę na koszt własny.
6. Sposób naprawy ustala gwarant.
7. W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez punkt serwisowy, nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad lub do zwrotu gotówki.
8. Gwarancją nie są objęte:
 - a) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania (niezgodnie z instrukcją obsługi),
 - b) uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania w pomieszczeniach o dużym zapyleniu i zanieczyszczeniu powietrza,
 - c) czynności konserwacyjne wynikające z normalnego zużycia części (np. wymiany bezpieczników, żarówek, materiałów eksploatacyjnych),
 - d) uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne,
 - e) naprawy dokonane przez osoby nieupoważnione,
 - f) przyczyny inne niż tkwiące w sprzęcie.
10. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia do naprawy sprzętu wraz z dokumentami (jeśli takowe były do sprzętu dołączone), inaczej reklamacja może być nie uznana, ponadto powinien określić usterki.
11. Wszelkie naprawy i przeróbki sprzętu dokonane przez osoby lub zakłady nieupoważnione przez gwaranta powodują utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
12. Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem.
13. Sprzęt przeznaczony jest do eksploatacji w pomieszczeniach w warunkach domowych i biurowych, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
14. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



To oznaczenie wskazuje, że Tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego przed niekontrolowanym usuwaniem odpadów, odpowiedzialnie poddawaj go recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie materiału.



IMPORTER

GW Sp. z o.o. ,83-130 Pelplin, Rajkowy, Ulica Jesionowa 28, reklamacje@grupawysocki.pl

