

封面 ▼

抖音氛围灯说明书 单页尺寸：85*95mm

封底 ▼

Activejet
LED TABLE LAMP
MELODY RGB

LED RGB 30 000x
BLUETOOTH APPLICATION MUSIC MODE
350 lm 8W

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 YEARS WARRANTY

Activejet AJE-MELODY RGB PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- LAMPA LED RGB
- PILOT BEZPRZEWODOWY
- PILOT PRZEWODOWY
- ZASILACZ 5V / 2A
- INSTRUKCJA

Activejet AJE-MELODY RGB PL

PILOT DO MUZYKI (WERSJA ZAAWANSOWANA)

Wylączenie / włączenie Auto Tryb mieszanych kolorów

Szybkość + / - SPEED+ MODE- JASNOŚĆ + / -

9 Statycznych opcji kolorystycznych R G B Tryb dynamiczny

Tryb włączenia muzyki 1 2 3 Folia plastikowa

Tryb wyłączenia muzyki

Activejet AJE-MELODY RGB PL

STEROWANIE PILOTEM PRZEWODOWYM

M Przekładnik funkcyjny

Włącz / wyłącz

Tryb synchronizacji z muzyką

Activejet AJE-MELODY RGB PL

OSTRZEŻENIE

PRODUKTU NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ NA DZIAŁANIE PŁOMIENI.

DZIECI PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA POWINNY UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU POD NADZOREM DOROSŁYCH.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania po otrzymaniu produktów, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, odpowimy w ciągu 24 godzin.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza: sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego, baterii oraz akumulatorów nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wyprodukowano w ChRL

Właścicielem marki i wytwórcą jest Action S.A.
Action S.A. Zamienie, ul. Dawidowska 10,
05-500 Piaseczno; Poland

activejet.com activejet.pl
tel: +48 22 744 66 11

Activejet AJE-MELODY RGB PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KONTROLERA LED

Systemy IOS i Android mogą pobrać aplikację, skanując kod QR, otwierając przeglądarkę lub inne narzędzia z funkcją „skanuj kod QR”; zeskanuj kod QR jak poniżej:

- POBIERZ APLIKACJĘ
- ZESKANUJ KOD QR

URUCHOM APLIKACJĘ

Kliknij duoCo StripX na ikonie aplikacji. Przejdź do strony aplikacji. Po wejściu do interfejsu aplikacji. Jeśli Bluetooth nie jest włączony, aplikacja zechce włączyć funkcję Bluetooth tego urządzenia, kliknij Zezwól.

Activejet AJE-MELODY RGB PL

(1) Otwórz interfejs koloru i jasności:

Kliknij, aby wyświetlić listę lamp

Włącz kolo barw

Wyswietl wartość RGB

Kliknij, aby wysświetlić widok ręcznej regulacji

Kliknij, aby wysświetlić widok ustawień

Przekładnik włączania lampy

Ustaw kolor

Aby ustawić kolor, kliknij kwadratową ikonę

Kliknij, aby zmienić interfejs

Urządzenie rozłączone

Automatyczne łączenie Bluetooth po wyszukaniu urządzeń

Status łączenia urządzenia

Lista lamp

Activejet AJE-MELODY RGB PL

(3) Kliknij, aby wysświetlić widok ręcznej regulacji RGB:

Klasyfikacja wzorów

Przesuń w górę i w dół, aby dostosować tryb w bieżącej kategorii

Przesuń szybkość regulacji

(4) Przelącz do interfejsu trybu:

1 Auto Play

2 Magic Forward

3 Magic Back

4 7 Color Energy

5 7 Color Jump

Activejet AJE-MELODY RGB PL

(5) Przelącz na interfejs rytmu muzycznego:

Włącz tryb odtwarzania

Poprzednia piosenka, Pauza/Odtwarzanie, Następna piosenka

Lista muzyki

(6) Przelącz na interfejs rytmiczny mikrofonu:

Włącz mikrofon telefonu i mikrofon zewnętrzny

Rytm muzyczny przez mikrofon telefonu komórkowego

Activejet AJE-MELODY RGB PL

(7) Przelącz na interfejs rytmiczny mikrofonu:

Włącz mikrofon telefonu i mikrofon zewnętrzny

Rytm muzyczny przez mikrofon produktu

Ustaw inny rytm

Zmień czułość mikrofonu, aby dopasować dźwięk

(8) Przelącz na interfejs modyfikacji sekwencji pinów:

Przekładnik czasu włączania światła

Przekładnik czasu wyłączenia światła

Ustaw cykl włączania światła

Przekładnik czasu włączania światła

Ustaw czas wyłączenia

Ustaw cykl wyłączenia światła

Ustaw sekwencję RGB

Activejet AJE-MELODY RGB PL

Ustaw sekwencję RGB