

UNIVERSAL

Compatible avec la majorité des marques

BY **METRONIC**

495387



3 EN 1

TV

TNT
TDT/DTT

DVD

MET745

EVOLUTION 5

AVANT PROPOS

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande universelle METRONIC et sommes persuadés qu'elle vous donnera entière satisfaction. Les modèles ZAP 2/3/4/6 permettent de piloter 2 à 6 appareils : TV, récepteur satellite (SAT), chaîne Hi-Fi (AUX), lecteur DVD (DVD), décodeur TNT (TNT) et BOX ADSL (BOX) selon les cas. Après avoir mis les piles 1.5V AAA (non fournies) dans l'emplacement prévu à cet effet, vous pourrez installer votre télécommande pour chaque type d'appareil à commander. La télécommande universelle METRONIC est conçue pour commander la plupart des appareils de chaque marque. Pour cela, vous avez le choix entre deux méthodes d'installation : par code Marque ou par recherche automatique. Dans les procédures ci-dessous, nous donnons un exemple pour le téléviseur (TV). Pour installer, par exemple, votre décodeur TNT ou votre lecteur DVD, remplacez «TV» par «TNT» ou «DVD». Après l'installation, il suffit d'appuyer sur la touche TV, DVD ou TNT pour sélectionner un appareil puis le piloter en appuyant sur la touche désirée.

A - Installation par code Marque

- 1 - Allumez votre téléviseur.
- 2 - Recherchez dans les pages suivantes les codes qui correspondent à la marque de votre téléviseur. Ex: pour un téléviseur AEG, vous allez essayer le code 0589, puis 1423 si le premier ne fonctionne pas, puis 0043 si aucun des deux premiers codes ne fonctionne.
- 3 - Pressez la touche PROG, puis, tout en maintenant cette touche PROG enfoncée, pressez la touche TV pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume. Relâchez les deux touches, le voyant reste allumé. Si vous attendez trop longtemps sans appuyer sur une touche, la télécommande sort du mode de programmation et le voyant s'éteint. Reprenez alors au début de l'étape 3.
- 4 - Entrez un des codes Marque à quatre chiffres. A chaque chiffre, le voyant s'éteint brièvement. Le voyant s'éteint définitivement après avoir entré le 4^{ème} chiffre. Si le voyant clignote deux fois puis reste allumé, passez au code suivant.
- 5 - Dirigez la télécommande vers votre téléviseur et essayez les fonctions principales (changement de chaîne, réglage volume...).
- 6 - Si la télécommande ne pilote pas correctement le téléviseur, recommencez la procédure (à partir de 3) avec le code Marque suivant. Si la télécommande pilote correctement le téléviseur, l'installation est terminée. Si aucun code marque ne donne satisfaction, passez à la recherche automatique.

B - Installation par recherche automatique

- 1 - Allumez votre téléviseur. Étant donné que la recherche peut prendre un certain temps (de quelques minutes à un quart d'heure) installez-vous confortablement devant le téléviseur.
- 2 - Pressez la touche PROG, puis, tout en maintenant cette touche PROG enfoncée, pressez la touche TV pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume. Relâchez les deux touches, le voyant reste allumé.
- 3 - Appuyez sur la touche PROG, le voyant se met à clignoter. Pressez et maintenez enfoncée la touche , le voyant s'éteint. Maintenez la pression jusqu'à ce que le voyant se remette à clignoter lentement. La recherche automatique vient de démarrer, le voyant reste allumé et clignote à chaque fois que la télécommande essaie un nouveau code. Tenez-vous prêt à appuyer sur la touche 0.
- 4 - Dès que le téléviseur s'éteint, appuyez sur la touche 0, le voyant se met à clignoter. Appuyez sur la touche TV, le voyant s'éteint. Note : vous devez être suffisamment rapide (moins d'une seconde entre le moment où le téléviseur s'éteint et le moment où vous appuyez sur la touche 0) pour que la télécommande ne soit pas passée au code suivant.
- 5 - Puisque le téléviseur s'est éteint, rallumez-le avec la télécommande d'origine ou avec les touches en face avant.
- 6 - Dirigez la télécommande vers votre téléviseur et essayez les fonctions principales (changement de chaîne, réglage volume...). Si le téléviseur réagit mal ou pas du tout aux touches de fonctions, poursuivez la recherche automatique en reprenant à l'étape 2. Si la télécommande pilote correctement le téléviseur, l'installation est terminée.

Changement de piles

Lorsque la portée de la télécommande diminue, ou que la télécommande présente des dysfonctionnements, c'est probablement parce que les piles doivent être changées. Grâce à sa sauvegarde dans une mémoire interne, vous pouvez changer les piles sans perdre vos réglages.

FOREWORD

Thank you for choosing a universal METRONIC remote. We are confident you will be fully satisfied with this product. Models ZAP 2 to 6 enable to manage 2 to 6 appliances: TV, Satellite receiver (SAT), DVD recorder (DVD) or HIFI system (AUX), DVB-T set top box (TNT), ADSL box (BOX) according to models. After inserting the 1.5V AAA batteries (not included) in the remote, you can set up the remote for each appliance that you wish to control. The universal METRONIC remote has been conceived to control most products of each brand. This is why you have the choice between 2 types of set ups : by Brand code or by automatic search. In the set up details below, we use a TV as example. In order to set up the remote for your DVB-T set top box or DVD recorder, replace 'TV' with 'TNT' or 'DVD'. After you have set up the remote, simply press the TV, TNT, DVD key to select the appliance you wish to control.

A - Set up by brand code

- 1 - Switch on your TV.
- 2 - Look up in the following pages the codes that correspond to the brand of your TV (i.e. for AEG, you should try the code 0589, then 1423 if the first code does not work, and finally 0043 if none of the two first codes work).
- 3 - Press the PROG and TV keys together for a few seconds until the light switches on. If you wait too long before pressing another key, the remote will go into standby and the light will switch off. You should then start at Step 3.
- 4 - Enter one of the 4-digit Brand codes. After each digit, the light will briefly switch off. It will switch off for good after you have entered the 4th digit. If the light blinks twice and then stays on, try the next code.
- 5 - Point the remote towards your TV and try using the main features (changing channels, adjusting sound...)
- 6 - If the remote does not control the TV properly, try the set up again (from 3) with the next Brand code. If the remote controls the TV correctly, then the set up is over. If the remote does not work properly with any code, you should try an automatic search.

B - Automatic Search

- 1 - Switch on your TV. The automatic search might take a little while (up to 15 minutes).
- 2 - Press the PROG and TV keys together for a few seconds until the light switches on. When you release the keys the light should stay on.
- 3 - Press the PROG key. The light should start blinking. Press the  key until the light switches off and slowly starts blinking again. This means the automatic search has started. The light should stay on and blink every time a new code is entered. You should be ready to press the 0 key.
- 4 - As soon as the TV switches off, press the 0 key. The light should start blinking. Press the TV key. The light should switch off. Note: You should be quick enough not to exceed 1 second before the next code from your remote control (a bit less than 1 second between turning TV off and time to press key «0»).
- 5 - As your TV is now switched off, switch it on again using the original remote or with the front keys.
- 6 - Point the remote towards your TV and try using the main features (changing channels, adjusting sound...). If the remote does not control the TV properly, try the automatic set up again (from 2). If the remote controls the TV correctly, then the set up is over.

Changing batteries

When the remote starts struggling to control the appliances or if it does not work properly, you should try changing batteries. Thanks to its memory function, you can change batteries without losing your settings on the remote.

VOORWOORD

Wij bedanken u om een universele afstandsbediening METRONIC gekozen te hebben en zijn overtuigd die zij u gehele tevredenheid zal geven. De ZAP 2/3/4/6 modellen kunnen 2 tot 6 toestellen bedienen : TV, satelliet ontvanger (SAT), DVD speler (DVD) of HiFi keten (AUX), DVB-T adapter (TNT), box ADSL (BOX). Na de stapels 1.5V AAA (niet geleverd) in de met het oog hierop voorziene plaats gezet te hebben, zult u uw afstandsbediening voor elk te bepalen soort apparaat kunnen plaatsen. De universele afstandsbediening METRONIC wordt ontworpen om het merendeel van de apparaten van elk merk te beheren. Daarvoor hebt u de keus tussen twee methoden van installatie: door code Merk of door automatisch onderzoek. In de procedures hieronder, geven wij een voorbeeld voor de televisie (TV). Om, bijvoorbeeld, uw DVD speler of uw DVB-T adapter te plaatsen, vervangt „TV“ door „DVD“ of „TNT“. Na de installatie, voldoet het om op de toets TV te drukken, DVD, TNT, enz om een apparaat te selecteren vervolgens het beheren door op de verlangde toets te drukken.

A - Installatie per merk code

- 1 - Zet uw televisie aan.
- 2 - Beoogt in de volgende bladzijdes de codes die met het merk van uw televisie overeenstemmen.
Ex: voor een televisie AEG, gaat u de code 0589 proberen, vervolgens 1423 als de eerste niet, vervolgens 0043 werkt als geen enkel van de twee eerste codes werkt.
- 3 - Druk op de toets PROG, vervolgens, deze ingeslagen toets PROG handhavend, druk op de toets TV gedurende enkele sec, totdat het controlelampje zich aansteekt. Laat beide toetsen vrij, het controlelampje blijft aangestoken. Als u te lang zonder op een toets te drukken wacht, schakelt de afstandsbediening zich uit de programmeringsmode en het controlelampje zet zich uit. Herneemt dan aan het begin van de etappe 3.
- 4 - Tip een van de codes Merk met vier cijfers in. AAN elk cijfer, blust het controlelampje zich kort. Het controlelampje blust zich definitief na ingegaan te zijn 4de becijfert. Als het controlelampje twee keer vervolgens blijft aangestoken flikkert, gaat tot de volgende code over.
- 5 - Leidt de afstandsbediening naar uw televisie en probeert de hoofdfuncties (verandering van keten, regelen volume...).
- 6 - Als de afstandsbediening de televisie niet juist beheert, de procedure (vanaf 3) met de volgende code Merk opnieuw beginnen. Als de afstandsbediening de televisie juist beheert, wordt de installatie beëindigd. Als geen enkele code tevredenheid geeft, gaat tot het automatische onderzoek over.

B - Installatie per automatische opzoek

- 1 - Steek uw televisie aan. Aangezien het opzoek een enige tijd kan nemen (van enkele minuten aan een kwartier), neem plaats comfortabel voor uw televisie.
- 2 - druk op de toets PROG, vervolgens, deze ingeslagen toets PROG handhavend, druk op de toets TV gedurende enkele sec, totdat het controlelampje zich aansteekt. Laat beide toetsen vrij, het controlelampje blijft aangestoken.
- 3 - Druk op de toets PROG, het controlelampje zet zich om te flikkeren. druk en handhaaft ingeslagen de toets  het controlelampje blust zich, handhaaft de druk totdat het controlelampje zich overhandigt om langzaam te flikkeren. Het automatische onderzoek is zojuist gestart, het controlelampje blijft aangestoken en flikkert telkens als de afstandsbediening een nieuwe code probeert. Houdt u klaar aan steunt op de toets 0.
- 4 - Zodra de televisie zich blust, druk op de toets 0, het controlelampje zich zet om te flikkeren op de toets TV drukken, het controlelampje zich blust. Let op: je moet snel genoeg zijn (minder dan één seconde tussen het moment waarop de televisie wordt uitgeschakeld en wanneer u op 0 toets drukt) zodanig de afstandsbediening niet naar de volgende code gaat.
- 5 - Aangezien de televisie uitgeschakeld is, zet het weer aan dankzij de originele afstandsbediening of met de toesten op de voorkant.
- 6 - Leidt de afstandsbediening naar uw televisie en probeert de hoofdfuncties (verandering van keten, regelen volume...). Als de televisie slecht reageert of geenszins aan de toetsen van functies, het automatische onderzoek voortzet door aan de etappe 2 te hernemen. Als de afstandsbediening de televisie juist beheert, wordt de installatie beëindigd.

Verandering van batterijen

Wanneer de reikwijdte van de afstandsbediening, vermindert of dat de aanwezige afstandsbediening van de stoornissen, is het waarschijnlijk omdat de batterijen veranderd moeten worden. Dank zij zijn bescherming in een intern geheugen, kunt u de batterijen veranderen zonder uw regelen te verliezen.

PRÓLOGO

Le agradecemos la elección de un mando a distancia universal METRONIC y estamos convencidos de que será de su entera satisfacción. Los modelos ZAP 2/3/4/6 permiten controlar de 2 hasta 6 aparatos: TV, receptor satélite (SAT), lector DVD (DVD), receptor TDT (TDT), box ADSL (BOX) o cadena HiFi (AUX) según el caso. Después de colocar las pilas 1.5V AAA (no incluidas) en el compartimento, podrá instalar su mando a distancia para cada tipo de aparato a controlar. El mando a distancia METRONIC está pensado para controlar la mayoría de aparatos de cada marca. Para esto, puede elegir entre dos métodos de instalación: mediante código marca o mediante búsqueda automática. En este manual, encontrará un ejemplo para televisor (TV). Para instalar, por ejemplo, su lector DVD o receptor TDT, reemplazar « TV » por « DVD » o « TDT ». Después de la instalación, basta pulsar la tecla TV, DVD, TDT para seleccionar un aparato y controlarlo pulsando la tecla deseada.

A – Instalación mediante código marca

- 1 - Encender el televisor.
- 2 - Buscar en las páginas siguientes los códigos que corresponden a la marca de su televisor. Ej.: para un televisor AEG, probar el código 0589, después el 1423 si el primero no funciona, y después el 0043 si alguno de los primeros códigos no funciona.
- 3 - Pulsar la tecla PROG, y después, sin soltar esta tecla, pulsar la tecla TV durante algunos segundos, hasta que se encienda el testigo. Soltar las dos teclas, el testigo permanece encendido. Si espera demasiado tiempo sin pulsar una tecla, el mando sale del modo de programación y el testigo se apaga. Volver al inicio de la etapa 3.
- 4 - Introducir uno de los códigos Marca de cuatro cifras. A cada cifra, el testigo se apaga brevemente. El testigo se apaga definitivamente después de introducir la 4ª cifra. Si el testigo parpadea dos veces y se queda encendido, pasar al código siguiente.
- 5 - Dirigir el mando a distancia hacia el televisor y probar las funciones principales (cambio de canal, ajuste de volumen...).
- 6 - Si el mando no controla correctamente el televisor, volver a empezar el procedimiento (a partir de 3) con el código Marca siguiente. Si el mando controla correctamente el televisor, la instalación ha terminado. Si no funciona ningún código marca, pasar a la búsqueda automática.

B – Instalación mediante búsqueda automática

- 1 - Encender el televisor. ATENCIÓN: recuerde que la búsqueda puede tardar un tiempo (desde algunos minutos hasta un cuarto de hora).
- 2 - Pulsar la tecla PROG. Sin soltar la tecla PROG, pulsar la tecla TV durante algunos segundos, hasta que el testigo se encienda. Soltar las dos teclas, el testigo permanece encendido.
- 3 - Pulsar la tecla PROG, el testigo parpadea. Pulsar, sin soltar, la tecla \odot , el testigo se apaga. Mantener la presión hasta que el testigo vuelva a parpadear lentamente. La búsqueda automática ha empezado, el testigo permanece encendido y parpadea cada vez que el mando prueba un código nuevo. Prepárese para pulsar la tecla 0.
- 4 - Cuando el televisor se apaga, pulsar la tecla 0, el testigo parpadea. Pulsar la tecla TV, el testigo se apaga. Nota: debe actuar con rapidez suficiente (menos de un segundo entre el momento en que el televisor se apaga y el momento en el que pulsa la tecla 0) para que el mando no pase al código siguiente.
- 5 - Cuando el televisor se apaga, volver a encenderlo con el mando a distancia original o con las teclas del frontal.
- 6 - Dirigir el mando a distancia hacia su televisor y probar las funciones principales (cambio de canal, ajuste de volumen...). Si el televisor reacciona mal o no reacciona con las teclas de funciones, seguir con la búsqueda automática volviendo a la etapa 2. Si el mando a distancia controla correctamente el televisor, la instalación ha terminado.

Cambiar las pilas

Cuando el alcance del mando disminuye, o el mando presenta disfunciones, probablemente deben cambiarse las pilas. Gracias a la memoria interna, podrá cambiar las pilas sin perder los ajustes.

PRÓLOGO

Agradece-mos-lhe a eleição de um comando a distância universal METRONIC e estamos convictos de que será de sua inteira satisfação. O modelo ZAP 2/3/4/6 é um comando a distância que controla 2 até 6 aparelhos simultaneamente : TV, Receptor Satelite (SAT), reproduzidor DVD (DVD), receptor TDT (TDT) e outros. Depois de colocar as pilhas 1.5V AAA (não incluídas) no compartimento, poderá instalar seu comando a distância para cada tipo de aparelho a controlar. O comando a distância METRONIC foi desenvolvido para controlar a maioria de aparelhos de cada marca. Para isto, pode eleger entre dois métodos de instalação : mediante código marca ou mediante busca automática. Neste manual, encontrará um exemplo para televisor (TV). Para instalar, por exemplo, seu reproduzidor DVD ou receptor TDT, substituir « TV » por « DVD » ou « TDT ». Depois da instalação, basta carregar a tecla TV, DVD, TDT para selecionar um aparelho e controlá-lo carregando a tecla desejada.

A – Instalação mediante código marca

- 1 - Ligar o televisor.
- 2 - Procurar nas páginas seguinte os códigos que correspondem à marca de seu televisor. Ex: para um televisor AEG, digitar o código 0589, depois o 1423 se o primeiro não funciona, e depois o 0043 se algum dos primeiros códigos não funcionam.
- 3 - Carregar a tecla PROG, e depois, sem soltar esta tecla, carregar a tecla TV durante alguns segundos, até que apareça a testemunha. Soltar as duas teclas, a testemunha permanece ligada. Se espera demasiado tempo sem pulsar uma tecla, o comando sai do modo de programação e a testemunha se apaga. Voltar ao início da etapa 3.
- 4 - Introduzir um dos códigos Marca de quatro dígitos. A cada dígito, a testemunha se apaga brevemente. A testemunha se apaga definitivamente depois de introduzir o 4º dígito. Se a testemunha pisca duas vezes e fica acendido, passar ao código seguinte.
- 5 - Apontar o comando a distância para o televisor e provar as funções principais (mudança de canal, ajuste de volume...).
- 6 - Se o comando não controla corretamente o televisor, voltar a começar o procedimento (a partir de 3) com o código Marca seguinte. Se o comando controla corretamente o televisor, a instalação terminou. Se não funciona nenhum código marca, passar à busca automática.

B – Instalação mediante busca automática

- 1 - Ligar o televisor. ATENDIMENTO : recorde que a busca pode demorar um tempo (desde alguns minutos até um quarto de hora).
- 2 - Carregar a tecla PROG. Sem soltar a tecla PROG, carregar a tecla TV durante alguns segundos, até que a testemunha se ligue. Soltar as duas teclas, a testemunha permanece acendido.
- 3 - Carregar a tecla PROG, a testemunha pisca. Carregar, sem soltar, a tecla , a testemunha se apaga. Manter a pressão até que a testemunha volte a piscar lentamente. A busca automática começou, a testemunha permanece acendido e pisca cada vez que o comando prova um código novo. Prepare-se para carregar a tecla 0.
- 4 - Quando o televisor se apaga, carregar a tecla 0, a testemunha pisca. Carregar a tecla TV, a testemunha se apaga. Nota : deve atuar com rapidez suficiente (menos de um segundo entre o momento em do que o televisor se apaga e o momento no que carrega a tecla 0) para do que o comando não passe ao código seguinte.
- 5 - Quando o televisor se agapa, voltar a ligá-lo com o comando a distância original ou com as teclas do frontal.
- 6 - Apontar o comando a distância para seu televisor e provar as funções principais (mudança de canal, ajuste de volume...). Se o televisor não responde ou não reage com as teclas de funções, seguir com a busca automática voltando à etapa 2. Se o comando a distância controla corretamente o televisor, a instalação terminou.

Mudar as pilhas

Quando o alcance do comando diminui, ou o comando apresenta disfunções, provavelmente devem mudar-se as pilhas. Graças a memória interna, poderá mudar as pilhas sem perder os ajustes.

INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver scelto uno dei telecomandi universali METRONIC. I modelli ZAP 2/3/4/6 consentono di gestire da 2 a 6 apparecchi: TV, ricevitore satellitare (SAT), lettore DVD (DVD) o un impianto HiFi (AUX), un decoder DTT (DTT), ADSL box secondo i casi. Dopo aver inserito le batterie AAA da 1,5 V (non in dotazione) nell'apposito alloggiamento, l'utente potrà installare il proprio telecomando per ciascun tipo di apparecchio da comandare. Il telecomando universale METRONIC è concepito per azionare la maggior parte degli apparecchi di ogni marca. L'utente può scegliere tra due metodi di installazione: inserendo il codice Marca o attivando la ricerca automatica. Nelle procedure qui di seguito viene fornito un esempio per il televisore (TV). Per installare, per esempio, il proprio lettore DVD o il decoder DTT, sostituire «TV» con «DVD» o «DTT». Dopo l'installazione è sufficiente premere sul tasto TV, DVD, DTT per selezionare un apparecchio, quindi azionarlo premendo il tasto desiderato.

A - Installazione mediante il codice Marca

- 1 - Accendere il televisore.
- 2 - Cercare nelle pagine che seguono i codici che corrispondono alla marca del proprio televisore. Es.: per un televisore AEG, l'utente proverà il codice 0589, poi 1423, nel caso in cui il primo non funzioni, quindi 0043, se nessuno dei primi due codici funziona.
- 3 - Premere il tasto PROG, quindi, sempre mantenendo il tasto PROG schiacciato, premere il tasto TV per qualche istante, finché la spia non si accende. Rilasciare entrambi i tasti: la spia rimane accesa. Se si attende troppo a lungo senza premere alcun tasto, il telecomando esce dalla modalità di programmazione e la spia si spegne. Riprendere dunque dall'inizio della fase 3.
- 4 - Inserire uno dei codici Marca a quattro cifre. La spia si spegne brevemente dopo ogni cifra. La spia si spegne definitivamente dopo l'inserimento della 4a cifra. Se la spia lampeggia due volte e poi rimane accesa, passare al codice successivo.
- 5 - Indirizzare il telecomando verso il proprio televisore e provare le funzioni principali: cambio di canale, regolazione del volume eccetera.
- 6 - Se il telecomando non gestisce correttamente il televisore, riprendere la procedura (a partire dal punto 3) con il codice Marca che segue. Se il telecomando gestisce il televisore in modo corretto, l'installazione è terminata. Se non si riesce a effettuare l'operazione con nessuno dei codici Marca, passare alla ricerca automatica.

B - Installazione mediante ricerca automatica

- 1 - Accendere il televisore. Dal momento che la ricerca può richiedere un certo tempo, da qualche minuto a un quarto d'ora, sedersi comodamente davanti al televisore.
- 2 - Premere il tasto PROG, quindi, sempre mantenendo il tasto PROG schiacciato, premere il tasto TV per qualche istante, finché la spia non si accende. Rilasciare entrambi i tasti: la spia rimane accesa.
- 3 - Premere il tasto PROG: la spia comincia a lampeggiare. Premere e tenere premuto il tasto \odot : la spia si spegne. Mantenere la pressione fin tanto che la spia non ricomincia a lampeggiare piano. La ricerca automatica è appena cominciata, la spia rimane accesa e lampeggia ogni volta che il telecomando prova un nuovo codice. Tenersi pronti a premere il tasto 0.
- 4 - Non appena il televisore si spegne, premere il tasto 0: la spia comincia a lampeggiare. Premere il tasto TV: la spia si spegne. Nota : occorre essere particolarmente rapidi (meno di un secondo tra lo spegnimento del televisore e il momento in cui premete il tasto 0) affinché il telecomando non passi al codice successivo.
- 5 - Dal momento che il televisore si è spento, riaccenderlo con il telecomando originale o con i tasti sul pannello anteriore
- 6 - Indirizzare il telecomando verso il proprio televisore e provare le funzioni principali: cambio di canale, regolazione del volume eccetera. Se il televisore reagisce solo in parte o non reagisce affatto ai tasti di funzione, proseguire la ricerca automatica riprendendo dalla fase 2. Se il telecomando gestisce il televisore in modo corretto, l'installazione è terminata.

Sostituzione delle batterie

Quando la portata del telecomando diminuisce, oppure quando il telecomando presenta dei malfunzionamenti, probabilmente si devono sostituire le batterie. Grazie al backup in una memoria interna, è possibile sostituire le batterie senza perdere le proprie regolazioni.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα τηλεχειριστήρια METRONIC universal, είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Τα μοντέλα ZAP 2/3/4/6 επιτρέπουν τον έλεγχο από 2 ως 6 συσκευές: TV, δορυφορικό δέκτης (SAT), DVD αναγνώστης (DVD) ή HiFi σύστημα (AUX), DVB-T (TNT), ADSL box (BOX) ανάλογα με την περίπτωση. Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες τύπου AAA των 1,5 V (δεν περιέχονται) στην σχετική τους έδρα, μπορείτε να κάνετε τον προγραμματισμό του τηλεχειριστήριου για καθεμιά από τις συσκευές. Το τηλεχειριστήριο METRONIC universal έχει σχεδιαστεί για τον τηλεχειρισμό των περισσότερων συσκευών κάθε μάρκας. Για αυτόν τον σκοπό, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο μεθόδους προγραμματισμού: μέσω του κωδικού της Μάρκας της συσκευής ή μέσω της αυτόματης αναζήτησης. Στις διαδικασίες που ακολουθούν παρέχεται ένα παράδειγμα στην περίπτωση τηλεόρασης (TV). Για να προγραμματίσετε, για παράδειγμα, την DVD αναγνώστης ή DVB-T, αντικαταστήστε το «TV» με «DVD» ή «DTT». Μετά τον προγραμματισμό αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο TV, DVD, DTT για να επιλέξετε την συσκευή, και επομένως να την ενεργοποιήσετε πατώντας το σχετικό πλήκτρο.

A - Προγραμματισμός μέσω κωδικού μάρκας

- 1 - Ανάψτε την τηλεόραση.
- 2 - Αναζητήστε στις επόμενες σελίδες τους κωδικούς που αντιστοιχούν στην μάρκα της τηλεόρασης Σας. Πχ.: για μία τηλεόραση AEG, θα πρέπει να δοκιμάσετε τον κωδικό 0589, και μετά τον 1423, στην περίπτωση όπου ο πρώτος δεν λειτουργήσει, έπειτα τον 0043, εάν κανείς από τους δύο πρώτους δεν λειτουργήσει.
- 3 - Πατήστε το πλήκτρο PROG, και στην συνέχεια, κρατώντας πάντα πατημένο το πλήκτρο PROG, πατήστε το πλήκτρο TV για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η σχετική φωτεινή ένδειξη. Αφήστε και τα δύο πλήκτρα: η ένδειξη παραμένει αναμμένη. Εάν περιμένετε πολύ ώρα χωρίς να πατήσετε κάποιο πλήκτρο, το τηλεχειριστήριο θα βγει από την λειτουργία προγραμματισμού και η ένδειξη θα σβήσει. Επαναλάβετε λοιπόν την διαδικασία από το βήμα 3.
- 4 - Εισάγετε έναν από τους τετραψήφιους κωδικούς τις αντίστοιχης Μάρκας. Η ένδειξη σβήνει για λίγο μετά την εισαγωγή κάθε ψηφίου. Η ένδειξη θα σβήνει τελείως μετά την εισαγωγή του 4ου και τελευταίου ψηφίου. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει δύο φορές και έπειτα παραμένει αναμμένη, περάστε στον επόμενο κωδικό.
- 5 - Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση Σας και δοκιμάστε τις βασικές του λειτουργίες: αλλαγή καναλιών, ρύθμιση της έντασης κτλ.
- 6 - Εάν το τηλεχειριστήριο δεν ελέγχει τις λειτουργίες της τηλεόρασης, επαναλάβετε την διαδικασία (ξεκινώντας από το σημείο 3) με τον επόμενο κωδικό μάρκας. Εάν το τηλεχειριστήριο ελέγχει σωστά τις λειτουργίες της τηλεόρασης, ο προγραμματισμός έχει ολοκληρωθεί. Εάν δεν λειτουργήσει κανένας από τους κωδικούς Μάρκας, περάστε στην αυτόματη αναζήτηση.

B - Προγραμματισμός μέσω αυτόματης αναζήτησης

- 1 - Ανάψτε την τηλεόραση. Από την στιγμή όπου η αναζήτηση θα χρειαστεί αρκετό χρόνο, από μερικά λεπτά έως και ένα τέταρτο της ώρας, καθίστε αναπαυτικά μπροστά στην τηλεόραση σας.
- 2 - Πατήστε το πλήκτρο PROG, στην συνέχεια, κρατώντας πάντα πατημένο το πλήκτρο PROG, πατήστε το πλήκτρο TV για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η σχετική φωτεινή ένδειξη. Αφήστε και τα δύο πλήκτρα: η ένδειξη παραμένει αναμμένη.
- 3 - Πατήστε το πλήκτρο PROG: η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ψ : η ένδειξη σβήνει. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι η ένδειξη να αρχίσει και πάλι να αναβοσβήνει αργά. Η αυτόματη αναζήτηση μόλις άρχισε, η ένδειξη θα παραμένει αναμμένη και θα αναβοσβήνει κάθε φορά που το τηλεχειριστήριο θα δοκιμάζει έναν νέο κωδικό. Να είστε έτοιμοι να πατήσετε το πλήκτρο 0.
- 4 - Μόλις η τηλεόραση σας σβήσει, πατήστε το πλήκτρο 0: η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε το πλήκτρο TV: η ένδειξη σβήνει. Σημείωση: πρέπει να είστε επαρκώς γρήγοροι (λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο από τη στιγμή που σβήνει η τηλεόραση μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο 0) ώστε το τηλεχειριστήριο να μην περάσει στον επόμενο κωδικό.
- 5 - Αφού η τηλεόραση σας σβήσει, ανάψτε την ξανά με το παλιό τηλεχειριστήριο ή με τα σχετικό διακόπτη πάνω στην τηλεόραση.
- 6 - Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση Σας και δοκιμάστε τις βασικές του λειτουργίες: αλλαγή καναλιών, ρύθμιση της έντασης κτλ. Εάν η τηλεόραση ελέγχεται μερικώς ή δεν ελέγχεται καθόλου από τα πλήκτρα λειτουργιών, προχωρήστε με την αυτόματη αναζήτηση ξεκινώντας από το βήμα 2. Εάν το τηλεχειριστήριο ελέγχει σωστά τις λειτουργίες της τηλεόρασης, ο προγραμματισμός έχει ολοκληρωθεί.

Αντικατάσταση των μπαταριών

Όταν η εμβέλεια στο τηλεχειριστήριο μειωθεί αισθητά, ή όταν το τηλεχειριστήριο παρουσιάσει δυσλειτουργίες, πιθανότατα πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες του. Με την βοήθεια της εσωτερικής μνήμης backup, μπορείτε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες χωρίς να χάσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο.

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eine Universalfernbedienung METRONIC entschieden haben und sind davon überzeugt, dass Sie damit sehr zufrieden sein werden. Die Modelle ZAP 2/3/4/6 ermöglichen die Bedienung von 2 bis 6 Geräten: TV, Satellitenreceiver (SAT), Stereoanlage (AUX), DVD-Player (DVD), DVB-T-Receiver (DVB-T) und ADSL-BOX (BOX) je nach Fall. Nach Einlegen der Batterien 1,5 AAA (nicht mitgeliefert) in das dafür vorgesehene Fach können Sie Ihre Fernbedienung für jedes steuerbare Gerät installieren. Die METRONIC-Universalfernbedienung ist für die Steuerung der meisten Geräte jeder Marke konzipiert. Dabei haben Sie die Wahl zwischen zwei Installationsmethoden: per Marken-Code oder durch automatische Suche. In den nachfolgend beschriebenen Vorgehensweisen geben wir ein Beispiel für das Fernsehgerät (TV).

Um beispielsweise Ihren DVB-T-Receiver oder Ihren DVD-Player zu installieren, ersetzen Sie „TV“ mit „DVB-T“ oder „DVD“. Nach der Installation genügt ein Drücken der Taste TV, DVD oder DVB-T, um ein Gerät auszuwählen und es dann durch Drücken der gewünschten Taste zu steuern.

A - Installation per Marken-Code

- 1 - Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.
- 2 - Suchen Sie in den folgenden Seiten die Codes, die der Marke Ihres Fernsehgeräts entsprechen. Bsp.: Für ein AEG-Fernsehgerät versuchen Sie den Code 0589, dann 1423, wenn der erste nicht funktioniert, dann 0043 wenn keiner der ersten beiden Codes funktioniert.
- 3 - Drücken Sie auf die Taste PROG, halten Sie diese Taste PROG gedrückt und drücken Sie dann einige Sekunden auf die Taste TV, bis die Kontrolllampe leuchtet. Lassen Sie beide Tasten los, die Kontrolllampe leuchtet weiter. Wenn Sie zu lange warten, ohne auf eine Taste zu drücken, verlässt die Fernbedienung den Programmiermodus und die Kontrolllampe erlischt. Führen Sie dann Schritt 3 noch einmal von vorne durch.
- 4 - Geben Sie einen der vierstelligen Markencodes ein. Bei jeder Ziffer erlischt die Kontrolllampe für kurze Zeit. Die Kontrolllampe erlischt vollständig nach Eingabe der vierten Ziffer. Blinkt die Kontrolllampe zwei Mal und leuchtet dann durchgehend, geben Sie den nächsten Code ein.
- 5 - Führen Sie die Fernbedienung in Richtung Ihres Fernsehgeräts und prüfen Sie die Hauptfunktionen (Kanalwechsel, Lautstärkenregelung...).
- 6 - Steuert die Fernbedienung das Fernsehgerät nicht korrekt, führen Sie den Vorgang (ab 3) mit dem nächsten Markencode erneut durch. Wenn die Fernbedienung das Fernsehgerät korrekt steuert, ist die Installation abgeschlossen. Funktioniert keiner der Markencodes, führen Sie eine automatische Suche durch.

B - Installation durch automatische Suche

- 1 - Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein. Da die Suche einige Zeit dauern kann (von wenigen Minuten bis zu einer Viertelstunde), machen Sie es sich vor dem Fernsehgerät bequem.
- 2 - Drücken Sie auf die Taste PROG, halten Sie diese Taste PROG gedrückt und drücken Sie dann einige Sekunden auf die Taste TV, bis die Kontrolllampe leuchtet. Lassen Sie beide Tasten los, die Kontrolllampe leuchtet weiter.
- 3 - Drücken Sie auf die Taste PROGR, die Kontrolllampe beginnt zu blinken. Drücken Sie auf die Taste  und halten Sie sie gedrückt, die Kontrolllampe erlischt. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Kontrolllampe erneut langsam zu blinken beginnt. Die automatische Suche wurde gestartet, die Kontrolllampe leuchtet weiter und blinkt jedes Mal, wenn die Fernbedienung einen neuen Code testet. Halten Sie sich bereit, um auf die Taste 0 zu drücken.
- 4 - Sobald sich das Fernsehgerät ausschaltet, drücken Sie auf die Taste 0, die Kontrolllampe beginnt zu blinken. Drücken Sie auf die Taste TV, die Kontrolllampe erlischt. Hinweis: Sie müssen schnell genug sein (weniger als eine Sekunde zwischen dem Zeitpunkt, an dem sich das Fernsehgerät ausschaltet und dem Zeitpunkt, an dem Sie auf die Taste 0 drücken), damit die Fernbedienung nicht zum nächsten Code übergeht.
- 5 - Da sich das Fernsehgerät ausgeschaltet hat, schalten Sie dieses mit der ursprünglichen Fernbedienung oder mit den Tasten auf der Vorderseite wieder ein.
- 6 - Führen Sie die Fernbedienung in Richtung Ihres Fernsehgeräts und prüfen Sie die Hauptfunktionen (Kanalwechsel, Lautstärkenregelung...). Wenn das Fernsehgerät schlecht oder überhaupt nicht auf die Funktionstasten reagiert, führen Sie die automatische Suche ab Schritt 2 fort. Wenn die Fernbedienung das Fernsehgerät korrekt steuert, ist die Installation abgeschlossen.

Wechsel der Batterien

Wird die Reichweite der Fernbedienung geringer oder weist die Fernbedienung Störungen auf, müssen wahrscheinlich die Batterien gewechselt werden. Dank der Speicherung in einem internen Speicher können Sie die Batterien ohne Verlust Ihrer Einstellungen wechseln.

**CODES / CÓDIGOS / CODICI / ΚΩΔΙΚΟΙ / CODES
METRONIC: TNT / DVB-T / TDT / DTT**

PRODUIT / PRODUCT PRODUCTO / PRODUTO PRODOTTU / ΠΡΟΪΟΝ PRODUKT	REF. COD. ΚΩΔ.	CODE CÓDIGO CODICE ΚΩΔΙΚΟΣ KOD	PRODUIT / PRODUCT PRODUCTO / PRODUTO PRODOTTU / ΠΡΟΪΟΝ PRODUKT	REF. COD. ΚΩΔ.	CODE CÓDIGO CODICE ΚΩΔΙΚΟΣ KOD
Zapbox Single	441507	5032	Zapbox Easy 4	441520	5046
Zapbox Single 2	441507	5041	Zapbox HDMI Média	441530	5047
Zapbox Single 3	441507	5046	Gemini	441820	5046
Zapbox Single 4.0	441517	5045	Gemini 2	441820	5046
Zapbox Single 4.1	441517	5047	Zapbox HD-Z1	441612	5066
Zapbox Single 4.2	441518	5045	Zapbox HD-Z2	441610	5047
Zapbox Single 4.3	441597	5056	Zapbox HD-Z3 IP	441616	5065
Zapbox Single 4.4	441598	5046	Eco Zapbox	441802	5047
Zapbox Single 4.5	441595	5075	Gullibox	441607	5046
Zapbox Single 5	441587	5047	Zapbox Premier	441501	5029
Zapeasy	441531	5046	Zapbox Premier 3.1	441501 441511	5046 5046
Zapbox Tiny	441593	5056	Zapbox Premier 2	441501	5041
DVR01	441858	5065	Zapbox Premier 3	441501	5046
Zapbox HDVR1	441640	5074	Zapbox Premier 3.2	441523	5047
Zapbox HD-M1	441620	5074	Zapbox Premium	441529	5047
Zapbox EH-D1	441532	5065	Zapbox SD-Z2	441605	5047
Zapbox EH-M1	441535	5065	Zapbox Slim	441510	5029
Zapbox EH-M1.1	441534	5065	Zapbox Slim 2	441512	5046
Zapbox EH-M2	441537	5065	Zapbox HD 80	441555	5033
Zapbox EH-M5	441538	5065	Zapbox HD80-2T	441558	5043
Zapbox Plug-in	441515	5040	Zapbox HD160-2T	441560	5043
Zapbox Plug-in plus	441516	5057	Twinbox	441525	5031
Zapbox Plug-in 2	441596	5056	Zapbox Twin	441525	5031
Digiscart	441816	5057	Zapbox Twin 2	441525	5030
Zapbox Smart	441503	5056	Zapbox Twin 3	441525	5047
Zapbox Smart +	441506	5032	Zapbox One	441504	5032
Zapbox USB Player	441540	5055	Zapbox First 1.0	441594	5075
Zapbox Easy	441520	5029	-	441514	5047
Zapbox Easy 2	441520	5046	-	441524	5046
Zapbox Easy 3	441522	5047			

**LISTE CODES / LIST OF CODES / LIJST MET CODES / LISTA CÓDIGOS
PRONTA CÓDIGOS / LISTA CODICI / ΛΙΣΤΑ ΚΩΔΙΚΟΙ / LISTE DER CODES**

@DIKON : TV 1551, 1525

A TREND : DVD 2056, 2087

A. R. SYSTEM : TV 0237, 0544, 0322, 1636, 0540, 0246

ACCENT : TV 0322, 0359, 0176, 1637, 0540, 0131

ACCUPHASE : TV 0540

ACEC : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - DVD 2037, 2164, 2136, 2004, 2054, 2161, 2162, 0352, 2182, 2056

ACER : TV 1363, 1480, 1585

ACTION : TV 0359 - DVD 2152, 2179

ADMIRAL : TV 0024, 0080, 0106, 0222, 0359, 0428, 0429, 0440, 1706

ADYSON : TV 0505, 0359, 0329, 0123, 0505

AEA : TV 0540, 0513

AEG : TV 0589, 1423, 0043 - DVD 2081, 0923

AFK : DVD 2237

AFREY : DVD 2087

AG : TV 0557 - DVD 2178

AGASHI : TV 0359, 0322, 0236, 0111, 0513

AGB : TV 0242, 0095, 0119, 0229, 0094, 0090, 0092, 0051, 0043, 0089, 1626, 0043, 0513, 0181, 0055, 0025, 0024 - DVD 2026, 0051, 0924

AGEF : TV 0262, 1623, 0242, 0359, 0336, 0363, 1667, 0024, 0077, 0311

AIKO : TV 0262, 0359, 0067, 1608, 0513

AIM : TV 0513, 0352, 0329, 0539, 0354, 0237, 0508, 1302 - DVD 2034, 0911, 2040

AIOSTAY : TV 0136

AIRIS : DVD 2152, 2170

AIWA : TV 1038, 0581, 0529 - DVD 0921, 0925, 2051, 2099, 2239, 2053, 2238

AKAI : TV 0043, 0067, 0070, 0074, 0103, 0111, 0143, 0147, 0162, 0236, 0262, 0290, 0296, 0298, 0337, 0345, 0352, 0354, 0359, 0361, 0375, 0415, 0431, 0433, 0513, 0515, 0549, 0556, 0558, 1243, 1311, 1314, 1396, 1423, 1623, 1636, 1652, 1659, 1684 - DVD 2081, 2070, 2039, 2250, 2260, 2199, 2170, 2038, 0923, 0915, 2280, 2117

AKARI : TV 1321

AKI : TV 1638, 0236 - DVD 2152, 2179

AKIBA : TV 0540, 0513, 0262

AKIO : TV 1139, 1318

AKIRA : TV 1485, 0141, 1637, 1251, 0374, 0236

AKITA : TV 0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195, 0196, 0236, 0262, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352, 0359, 0407, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472, 0513, 0544, 0555, 0556, 0557, 0588, 1009, 1251, 1368, 1422, 1425, 1623 - DVD 2103, 2230, 2072, 2041

AKITO : TV 0540, 0513

AKTRON : TV 0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1466, 1608, 1678, 1681, 1694 - DVD 2012

AKURA : TV 0143, 0231, 0190, 0359, 0322, 0513, 0176, 0236, 0540

ALBA : TV 0415, 0300, 0236, 0262, 1659, 0513, 1277, 0359 - DVD 2090, 2039, 2103

ALBATRON : TV 1378

ALBIRAL : TV 0025, 0236, 0237, 0513, 0262, 0322, 0125, 1659, 1174, 1639

ALBRECHT : TV 1586

ALCO : DVD 0923

ALHORI : TV 0067

ALKOS : TV 0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1466, 1608, 1678, 1681, 1694 - DVD 2012

ALL TEL : TV 0550, 1451, 0145, 1383 - DVD 2019, 2175, 2080, 2095, 2061, 2063, 2080

ALLORGAN : TV 0391, 0108, 0067

ALTEK : TV 1494, 1399, 1526, 1392, 1401, 1395, 1546 - DVD 2040, 9017

ALTUS : TV 0557, 1603

AMBASSADOR : TV 0196

AMPLIVISION : TV 0067, 0237

AMSTRAD : TV 0043, 0143, 0196, 0222, 0236, 0262, 0322, 0359, 0415, 0513, 1343, 1410, 1415, 1423, 1425, 1440, 1469, 1559, 1578, 1587, 1588, 1638, 1639, 1666, 1711 - **DVD** 2038, 2123, 2084, 0921, 0922, 2109, 2062, 2006, 2007, 0923, 2169, 2059, 2019, 2216, 2165, 2158, 2228, 2229, 2259, 2236, 2014, 2197, 2074, 2146, 2159, 2257

AMW : **DVD** 2072

ANAM : TV 0540, 0513

ANEX : TV 1639, 1636

ANGLO : TV 0322, 0359

ANIS : TV 0322, 0336

ANITECH : TV 0111, 0513, 0077, 0359, 0505, 0322, 0424, 0329, 0114, 0540

ANSONIC : TV 0322, 1657, 0336, 0057, 0236, 0359, 0077, 0141, 0043 - **DVD** 2060, 2280

ANTECNO : TV 0262

AOC : TV 1540

APEX : **DVD** 2252, 2184, 0922, 2067

AQP : TV 0096, 0103, 0157, 0295, 0327, 0335, 0351, 0481, 0549, 1450, 1491, 1609, 1649, 1652, 1692, 1693, 1694, 1699, 1702 - **DVD** 2003, 2004, 2089, 0221, 2268

ARCAM : TV 0067 - **DVD** 2092

ARCELIK : TV 0141, 0230, 0557

ARC-EN-CIEL : TV 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 1625, 2026 - **DVD** 2026, 2029, 2131, 0924

ARDEM : TV 0141, 0541, 0336, 0557

ARGENTINA : TV 0572, 0568, 0569, 0570

ARISTONA : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - **DVD** 2037, 2164, 2136, 2004, 2054, 2164, 2161, 2162, 2056, 2182

ARPHONE : TV 0513, 0236, 0246, 0114, 0025, 0230, 0359, 0043, 1619

ARTHUR M, : TV 0075, 0080, 0082, 0083, 0137, 0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0236, 0390, 0431, 0433, 0539, 0556, 1016, 1659, 1702, 1703

ART-TECH : TV 0359, 1638, 0424, 0513

ASA : TV 0136, 0066, 1703, 0390, 0282, 0513

ASBERG : TV 0131, 0077, 0302, 0374, 1636, 0513

ASCOMTEC : **DVD** 2159

ASORA : TV 0322

ASTHON : TV 1638, 0415, 0114, 0490, 0131, 0230, 1639, 0136, 1657, 1658, 1659, 0513, 1363, 0236, 0125, 0097, 0043, 0077, 0024, 1227, 0111, 0327, 0547, 0196, 0067, 1317, 0336 - **DVD** 2292

ASTRA : TV 0415, 0329, 0296, 0302, 0359, 0067, 0354, 1485

ASTRO SOUND : TV 0237, 0230

ASUKA : TV 0067, 0322, 0262, 1659

ATAKI : TV 0424

ATEC : TV 1597

ATLANTIC : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - **DVD** 0921

ATORI : TV 0359

AUDIOLA : TV 1432 - **DVD** 2129, 2199, 2171, 2194, 2220, 2165, 2065, 2064, 2170

AUDIOSONIC : TV 0513, 0359, 0557, 0141, 0067, 0262, 0125, 0149, 0111, 1638, 0230, 0123, 0025, 1227, 0077, 1696, 0162, 0322, 0060, 0490, 0424, 0336, 0354, 0545, 0236, 0209, 1636, 0557, 1657 - **DVD** 2039

AUDIOTON : TV 0114, 0359, 0067, 0125

AUDIOVOX : TV 0572

AURORA : TV 0024, 0067, 0354

AUSIND : TV 0131, 0136, 1126

AUTOVOX : TV 1423, 0123, 0136, 1126, 1706, 0131, 1124, 0391, 1706, 1126, 1653, 0108, 1367, 0043, 0556, 1395, 0552, 0111 - **DVD** 0921, 2129

AUVISAT : TV 1456

AVerMedia : TV 1515, 1591

AVIOUS : TV 1550

AWA : TV 0149, 0359, 0067, 0354, 0184, 0540, 0513, 0236

AWATRON : TV 0359
AXXWNT : TV 0236
BAIRD : TV 0375, 0539, 0378, 1668
BANG&OLUFSEN : TV 0024, 0398
BARCO : TV 0146, 1128, 0024, 0090
BARCOM : TV 0329
BASIC LINE : TV 0203, 0262, 1423, 0513, 0424, 0097, 0043, 0236, 0354, 0373, 0557, 0230, 0359, 0141 - DVD 0921
BASTIDE : TV 0067
BAUER : TV 0561, 1302, 0236, 0069, 0275, 0114
BAUMATIC : TV 0322
BAUR : TV 0046, 0083, 0103, 0133, 0140, 0157, 0162, 0165, 0174, 0176, 0178, 0215, 0236, 0259, 0290, 0337, 0351, 0352, 0359, 0391, 0434, 0467, 0495, 0508, 0528, 1352, 1632, 1637, 1652, 1656, 1676
BAZIN : TV 0067, 0441
BEAUMARK : TV 0547
BEKNTTEKNIK : TV 0337, 0207, 1657
BEKO : TV 0141, 0207, 0227, 0230, 0236, 0336, 0496, 0540, 0541, 0557, 1400, 1435, 1603, 5483 - DVD 0921
BELLAGIO : DVD 2094
BELSON : TV 1472
BENCH : DVD 0910, 2029, 2204, 2297
BENNET : TV 0540, 0513
BENQ : TV 1593
BENSTEN : TV 1511, 0550, 0145, 1491, 1513 - DVD 2061, 2242
BEON : TV 0540, 0513
BEST : TV 0556 - DVD 2195
BESTAR : TV 1657, 0114, 0415, 0359, 0540, 0336, 0513, 0435
BIAZET : TV 0236, 0052
BIFONIC : TV 0067, 0359
BIG BEN : DVD 0020
BIGSTON : TV 0354, 0359, 0322
BINATONE : TV 0067
BLACK DIAMOND : TV 0043, 0540 - DVD 0921
BLACK STRIP : TV 1608
BLACKSTAR : TV 0262
BLACKTRON : TV 0262
BLACKWAY : TV 0351, 0262
BLAUPUNKT : TV 0039, 0069, 0096, 0102, 0103, 0148, 0149, 0157, 0165, 0266, 0276, 0351, 0522, 0544, 1655, 1693
BLAUSONIC : TV 0067
BLOOM : TV 1415, 0043, 0556, 1399, 1433, 1390, 1386 - DVD 2074, 2088
BLUE MEDIA : TV 1590
BLUE SKY : TV 0557, 0556, 0043, 1603, 0541, 1423, 0236, 0051, 1619, 0097, 0513, 0367, 1425, 0549, 0065, 0141, 0262, 1556, 1560 - DVD 0921, 0925, 2088, 2049, 2059, 2154, 2235, 0923, 2280, 2067, 2184, 2104, 2103
BLUE STAR : TV 1659, 1648
BOCA : TV 0043, 0143, 0196, 0222, 0236, 0262, 0322, 0359, 0415, 0513, 1343, 1410, 1415, 1423, 1425, 1440, 1469, 1559, 1578, 1587, 1588, 1638, 1639, 1666, 1711 - DVD 2038, 2123, 2084, 0921, 0922, 2109, 2062, 2006, 2007, 0923, 2169, 2019, 2059, 2236, 2216, 2158, 2192, 2259, 2228, 2229
BOMAN : DVD 2248, 2081
BONSTEC : TV 0125
BOOTS : TV 0067
BOSCH : TV 0069
BOSE : DVD 2253
BOSTON : TV 1621, 0067
BOTECH : TV 1575
BPL : TV 0540, 0513
BRAIN WAVE : DVD 2019

BRANDT : TV 1435, 0051 - **DVD** 2026, 2029, 2131, 0924
BRAUN : TV 0067
BRENDSTAR : TV 0359
BRIGMTON : TV 0067, 0111, 0237
BRINKMANN : TV 0540, 0513
BRIONVEGA : TV 1622, 0295, 0247, 1367, 1124, 0222, 0024, 0111, 0428, 0223, 0440, 1181
BRITANNIA : TV 0067, 0192
BROKLINE : TV 1319
BROKSONIC : TV 0236, 1323, 1322
BROTHER : TV 0322, 0043
BROWN : TV 1317
BRUNS : TV 0262, 1623, 0242, 0359, 0336, 1667, 0024, 0363, 0077, 0311
BSR : TV 0300, 0158, 0329, 1659
BTC : TV 0262
BUSH : TV 0097, 0052, 0083, 0043, 0236 - **DVD** 0921, 2129, 0916, 2039
BUT : DVD 2037, 2004, 2054, 2053
CADMOS : TV 0513, 0236, 0246, 0114, 0025, 0230, 0359, 1319
CALIFORNIA : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - **DVD** 0921
CAMPER : TV 1696, 0336, 0513, 0141
CANAIS : TV 0042
CANALERA : TV 1507
CANALSANTE : TV 0230
CANDLE : TV 0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0359, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0561, 0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207 - **DVD** 0925, 2072, 2101, 0277, 0547
CANTON : TV 0252
CAPSONIC : TV 0322, 1636
CARAD : TV 0540, 0513
CARENA : TV 0544, 0236, 0540
CARREFOUR : TV 0540, 0513
CARYONSE : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - **DVD** 2037, 2164, 2136, 2054, 2004, 2182, 2056, 2161, 2162, 0352
CASCADE : TV 0540, 0513
CASINO : TV 0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 0539, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341
CASIO : TV 1611, 0540, 0409
CASONIO : TV 0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 0539, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341
CAT : TV 1536, 1577, 1529, 1562, 1535 - **DVD** 2206, 2269, 2208, 2207, 2270, 2061, 2205, 2209, 2271
CATHAT : TV 0540, 0513
CBM : TV 1458
CCE : TV 0540, 0513
CCI : DVD 2144
CDV : TV 1409, 1410, 1464 - **DVD** 2184, 2144, 2061, 2158
CELINT : TV 0052
CENTRUM : DVD 0921
CENTURION : TV 0540, 0513
CENTURY : TV 0057, 0024, 1227
CEY : TV 1028
CGE : TV 0057, 0102, 0131, 0227, 0298, 0473, 0374, 1636, 1638, 1650, 1659
CGM : TV 0043, 0097, 0227, 0236, 0322, 0336, 0359, 0424, 0513, 1627, 1657, 1659
CGV : DVD 2090
CIE : TV 0060, 0196, 0262, 0354, 0359, 0513

CIHAN : TV 0230, 0115
CIMLINE : TV 0359
CINEMA : TV 0043
CITIZEN : TV 1324
CITY : TV 0359
CJ MULTIMEDIA : DVD 2064
CLARITRONIC : TV 1657
CLARIVOX : TV 0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 1611, 1659, 1667
CLATRONIC : TV 0540
CLAYTON : TV 0230, 0043, 0513 - **DVD** 0921
COBRA : DVD 2019
COBY : DVD 2179
COFADEL : TV 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 1625, 2026 - **DVD** 2026, 2029, 2131, 0924
COLOR MAT : TV 0024
COLUMBIA : TV 0046
COMBITECH : TV 0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195, 0196, 0236, 0262, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352, 0359, 0407, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472, 0513, 0544, 0555, 0556, 0557, 0588, 1009, 1251, 1368, 1422, 1425, 1623 - **DVD** 2103, 2203, 2041, 2072
COMET : TV 1425, 0556, 1492, 0536, 0262, 0513 - **DVD** 2152, 2179
COMPUTRON : TV 0431, 0415, 0359, 0513
CONCERTO : TV 0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0359, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0561, 0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207 - **DVD** 0925, 2072, 2101, 0277, 0547
CONCORDE : TV 0359
CONDOR : TV 0043, 0114, 0131, 0227, 0236, 0259, 0322, 0359, 0374, 0424, 0513, 0540
CONIC : TV 0329, 0296
CONRAC : TV 1435
CONRAD : TV 0043
CONT, EDISON : TV 0236 - **DVD** 2129, 0910, 2029, 2204, 2297, 2026, 2131, 0924
CONTEC : TV 0322, 0359, 0197, 0067, 0540, 0184, 0424
COSMEL : TV 0359, 1636, 0490, 0513, 0540
COSMOS : TV 0513, 0359, 0262
CRC : TV 0046
CROSLEY : TV 0115, 0057, 0024, 0131
CROWN : TV 0043, 0097, 0236, 0540, 1657, 0374, 1639, 1657, 0336, 0236, 0359, 0262, 0057, 0541, 0131, 0077, 0097, 0141, 1420 - **DVD** 2039
CRYPTO : DVD 2155
CRYSTAL : TV 0046, 0513, 1632, 0592, 0043
CS ELECTRONICS : TV 0125, 0067, 0262
CTC CLATRONIC : TV 0057, 0322, 0077, 0114, 0374, 1636, 1423, 0067, 0230, 0262, 0415, 0359, 0236, 0513, 1277, 0077, 0557, 1603, 0170, 0227, 0131, 0424 - **DVD** 0916, 2081
CXC (EMERSON) : TV 1638, 0415, 0114, 0490, 0131, 0230, 1639, 0136, 1657, 1658, 1659, 0513, 1363, 0236, 0125, 0097, 0043, 0077, 0024, 1227, 0111, 0327, 0547, 0196, 0067, 1317, 0336 - **DVD** 0916, 2081
CYBERCOM : DVD 2060
CYBERHOME : DVD 2087, 2174
CYBERTRON : TV 0262
CYMATIC : TV 0067, 0025, 1659
CYV : TV 0513
D-VISION : TV 0209, 0554, 0236, 0352, 0589
DAEWOO : TV 0060, 0067, 0111, 0209, 0236, 0352, 0354, 0359, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1449, 1450, 1453, 1574, 1601, 1613, 1644 - **DVD** 2034, 2013, 2147, 2089, 2070, 2173, 2019, 2008, 2263, 2291, 2072, 2031, 2261, 2159, 2257
DAICHI : TV 0209, 0359
DAIMOND : TV 1637
DAINICHI : TV 0067, 0262
DALMAN : TV 1453

DALTON : DVD 2065
DANSAI : TV 0329, 1608, 0513, 0067 - DVD 2019, 2159, 2257
DANTAX : TV 1423, 0043 - DVD 2123
DATRONIC : TV 0060, 0067, 0111, 0209, 0236, 0352, 0354, 0359, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1449, 1450, 1453, 1574, 1601, 1613, 1644 - DVD 2034, 2013, 2147, 2089, 2070, 2173, 2019, 2008, 2263, 2291, 2072, 2031, 2261
DAWA : TV 0513
DAYMATER : TV 0024, 0025, 0060, 0077, 0115, 0359, 1009, 1639, 1659
DAYTEK : TV 1121, 0572, 1263, 0236 - DVD 2198, 2019, 2072, 2175
DAYTON : DVD 2023, 2072
DAYTRON : TV 0359, 0540, 0513, 1318
DAYTRONIC : TV 0060, 0067, 0111, 0209, 0236, 0352, 0354, 0359, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1449, 1450, 1453, 1574, 1601, 1613, 1644 - DVD 2034, 2013, 2147, 2089, 2070, 2173, 2019, 2008, 2263, 2291, 2072, 2031, 2261
DCE : TV 1603, 0557
DE GRAAF : TV 0043
DEBOXX : DVD 2191
DECCA : TV 0065, 0067, 0111, 0176, 0246, 0254, 0302, 0375, 0540, 0541, 1636
DEITRON : TV 0540, 0513
DELTON : TV 0557
DEMACOLOR : TV 0236
DENKO : TV 0322
DENON : DVD 2093, 2027
DENTAL : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - DVD 0921
DENVER : TV 1546, 0359, 1638, 0043, 1522 - DVD 0915, 0916, 2034, 2091
DESAY : DVD 2105, 2088, 2104
DESMET : TV 0513, 0236, 0246, 0114, 0025, 0230, 0359, 0043, 1619
DEWO : TV 1085
DHS : TV 0415, 0329, 0296, 0302, 0359, 0067, 0354, 1485
DIADEM : TV 0440
DIAMAT : TV 0540, 0513
DIAMOND : TV 0359, 0354, 1264, 1112, 1121, 1241, 1263, 0352, 1338, 0047 - DVD 2031
DIBOSS : TV 1517, 1516
DICRA : DVD 2258
DIFFE : TV 1514
DIGATRON : TV 0540, 0513
DIGIHOME : TV 1435, 0557 - DVD 0921
DIGILINE : TV 0043
DIGIQUEST : DVD 2176
DIGITOR : TV 0555, 0236, 0540
DIK : TV 0540, 0513, 0359 - DVD 2060
DIKON : TV 1551
DINASTY : TV 0359, 0354, 0043
DISTAR : TV 1085, 0236
DISTRATEL : TNT 5029, 5031, 5032, 5033
DIVIDO : DVD 2098
DIXI : TV 0513, 0540, 1667, 0359
DK DIGITAL : DVD 2060
DMTECH : TV 1489
DOMEOS : TV 0236, 0434
DOMLAND : TV 0043, 0047, 0057, 0067, 0097, 0111, 0123, 0125, 0133, 0141, 0153, 0158, 0162, 0170, 0196, 0209, 0222, 0230, 0236, 0298, 0312, 0329, 0354, 0359, 0391, 0409, 0434, 0513, 0592, 1400, 1636, 1659, 2315 - DVD 2060, 0923
DOMOH : TV 1639, 0236, 0513
DORIC : TV 0052
DRACON : DVD 2060
DTS : TV 0359, 0513, 0153
DUAL : DVD 2060, 0923, 2280
DUAL-TEC : TV 0043, 0047, 0057, 0067, 0097, 0111, 0123, 0125, 0133, 0141, 0153, 0158,

0162, 0170, 0196, 0209, 0222, 0230, 0236, 0298, 0312, 0329, 0354, 0359, 0391, 0409, 0434, 0513, 0592, 1400, 1636, 1659, 2315 - **DVD** 2060, 0923
DUMONT : TV 0390, 0066, 0374, 1636, 0131, 0282, 0236, 0077, 0115, 1639, 0513, 1619, 0136, 0024
DUNAI : TV 1659
DURABRND : TV 0043, 0557, 0552
DUX : TV 0111, 0540
DYNAMTC : TV 0359, 0074
DYNATRON : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - **DVD** 2037, 2164, 2136, 2004, 2054, 2056, 2161, 2162, 2182, 0352
EASY LICING : TV 1525, 1394, 1484, 1398, 1399
E-BODA : DVD 2163, 2166
ECCO : TV 1346
ECHO : TV 0561
ECHOSTAR : TV 0359, 0236, 0067
ECO LINE : TV 0236
EDAN LINE : TV 0043, 0236
EDISON : TV 0549
EGI : TV 1473
EI : TV 0230, 0162, 0236, 1423, 1657, 0227
EL : TV 1525
ELBE : TV 0236, 0428, 0295, 0528, 0073, 0170, 0043, 1452, 0067, 0429, 1659, 0237, 0233, 0025, 1425, 0440, 0230, 1619, 0541, 0222, 0255, 1595, 1594, 1529, 1453, 1449, 1454, 1450 - **DVD** 2151, 2298, 2156, 2287, 2288, 2290
ELCIT : TV 0024, 0025, 0060, 0077, 0115, 0359, 1009, 1639, 1659
ELECTRO TECH : TV 0359
ELEKTA : TV 0111, 0359, 0424, 0322, 0354, 0046, 0513
ELEKTRONIKA : TV 1657, 0516
ELEKTRONSKA IND, : TV 0025, 0230
ELEMIS : TV 0230, 0520, 0043, 0336
ELG : TV 0540, 0513
ELIN : TV 0111, 0359, 0513, 0067, 0153, 0162, 0106, 0282, 0083, 0066, 0431
ELITE : TV 0262, 0322, 0114, 0106, 0513
ELLEVISION : TV 0322, 0425
ELLION : DVD 2144, 2258
ELMAN : TV 0025, 1659, 0077, 0196, 0067, 1700
ELSAY : TV 0236
ELTA : TV 0359, 0435, 0057, 0067, 0322, 0513 - **DVD** 2019, 2039, 2159, 2257
EMATEC : TV 0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 0539, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341
E-MAX : DVD 2064, 2222
EMCO : TV 0043, 0057, 0060, 0102, 0131, 0170, 0227, 0236, 0298, 0374, 0435, 0513, 0522, 1227, 1466, 1619, 1636, 1650, 1659
EMERSON : TV 1638, 0415, 0114, 0490, 0131, 0230, 1639, 0136, 1657, 1658, 1659, 0513, 1363, 0236, 0125, 0097, 0043, 0077, 0024, 1227, 0111, 0327, 0547, 0196, 0067, 1317, 0336 - **DVD** 2292
E-MOTION : DVD 2198
ENGEL : TV 1563, 0230, 1611
ENIE : TV 0529
ENZER : TV 0579, 0566, 0561, 1332 - **DVD** 2050, 2072
EROICA : TV 0329
ERRES : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - **DVD** 2037, 2164, 2136, 2004, 2054, 2161, 2162, 2182, 0352, 2056
ESC : TV 0067, 0539, 0336, 0236, 0513, 0540
ESTEL : TV 0230
ETCO : DVD 2037

ETRON : TV 1648, 0384, 1082, 0359, 0513, 0415, 1063
EULANDER : TV 0236, 0428, 0295, 0528, 0073, 0170, 0043, 1452, 0067, 0429, 1659, 0237, 0233, 0025, 1425, 0440, 0230, 1619, 0541, 0222, 0255, 1595, 1594, 1529, 1453, 1449, 1454, 1450 - **DVD** 2151, 2156, 2289, 2287, 2288, 2290
EUMIG : TV 0114
EUROCOM : TV 0230
EUROLINE : TV 1636, 1631 - **DVD** 2091, 2059
EUROMAN : TV 0111, 0322, 0513, 0067, 0336
EUROPA : TV 0540, 0513
EUROPHON : TV 0025, 1659, 0067, 0025, 0077, 1227, 0114, 0127, 0238, 0230
EUROSTATUS : TV 0043
EUROVISION : TV 1423
EVELUX : TV 0592
EXCEL : TV 0540, 0513
EXPERT : TV 0153, 0204, 1654 - **DVD** 0921
EXQUISIT : TV 0540, 0513
FAGOR : TV 0513, 0435
FAIRMOST : TV 0359
FALCON : TV 0359
FAMILY LIFE : TV 0540, 0513
FELIX : TV 0262, 0322, 0415, 0236
FENNER : TV 0359, 0424, 0513, 1623, 0544, 0354, 0111, 0516 - **DVD** 2248, 2038, 0922
FERGUSON : TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700
FIDELIS : TV 0067, 0296, 0359, 0043
FIDELITY : TV 0391, 0067, 0329, 1713, 0359, 0415, 0176, 0513, 0262
FILSAI : TV 0359, 0067
FINLANDIA : TV 0083
FINLUX : TV 0043, 0066, 0077, 0115, 0127, 0131, 0136, 0137, 0147, 0170, 0230, 0236, 0246, 0282, 0295, 0359, 0374, 0375, 0390, 0431, 0433, 0513, 0556, 0557, 0558, 0589, 1126, 1425, 1603, 1623, 1703 - **DVD** 2019, 0921
FIRSTLINE : TV 0237, 0123, 0359, 0354, 0352, 0513, 1453, 0230, 0391, 0111, 0302, 0375, 0067, 0057, 1636, 0541, 0097, 1654, 1425, 0298, 0177, 0114, 0539, 0440, 0043, 0557, 1659, 1435, 0203, 0176, 1009, 1420 - **DVD** 0921, 0923, 2104, 2047, 2144, 2258
FISHER : TV 0363, 0133, 0066, 0123, 0314, 0115, 0197, 0149, 0184, 0290, 0539, 0024, 1657, 0391, 0373, 1658, 1131 - **DVD** 2048, 2025
FLINT : TV 0513, 0073, 0544
FLORIDA : TV 0067
FNR : TV 0077
FORCE : TV 1330, 1329
FORGESTONE : TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700
FORMENTI : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - **DVD** 0921
FORTRESS : TV 0024
FRABA : TV 0236
FRACARRO : DVD 2251, 2123
FRECOM : DVD 2294
FRIAC : TV 0077, 0540, 0513
FRONTECH : TV 0083, 0057, 0329, 0359, 0125, 1659, 1696
FS SOUND : TV 0359
FST : TV 0065, 0067, 0111, 0176, 0246, 0254, 0302, 0375, 0540, 0541, 1636
FUJI : TV 0424
FUJITECH : TV 0513, 0111
FUJITSU : TV 0513, 0077, 0329, 0067, 0153, 0108, 0158, 0282, 0222, 1283, 1408, 1345, 0236, 0043
FUMEO : TV 0158
FUNAI : TV 0359, 0557, 0322, 1558, 0552, 0149, 1664, 1805, 1663, 0230 - **DVD** 2056, 0478, 2292

FURICHI : TV 0595
FUSION : TV 1435, 0557
FUTRONIC : TV 0322
FUTURE : TV 0540, 0513
FUTURETECH : TV 1638, 0415, 0114, 0490, 0131, 0230, 1639, 0136, 1657, 1658, 1659, 0513, 1363, 0236, 0125, 0097, 0043, 0077, 0024, 1227, 0111, 0327, 0547, 0196, 0067, 1317, 0336 - **DVD** 2292
GALA : TV 0329, 0296
GALACTEX : TV 0067, 0322
GALANT : TV 0359, 0415, 0424
GALAXI : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - **DVD** 0921
GALAXY : TV 0409, 0057, 0227, 0374, 1636, 0236, 0067
GALERIA : TV 0359
GBC : TV 0262, 1659, 0359, 0513, 0375, 0354, 1489, 0125, 0197, 0415, 0060, 0424, 0115
GE : TV 0242, 1495, 0547, 0051
GEBER : TV 0162
GEC : TV 1626, 0067, 1076, 0083, 0246, 0375, 1714, 0189, 0236, 0513, 1372
GELOSO : TV 0359, 0262, 1659, 0115, 0025, 0080, 0060, 0354
GEMSOUND : TV 0359, 0262
GENERAL : TV 0359, 0067, 0354, 0046, 0513, 0209, 0197
GENERAL CORPORATION : TV 0067, 0108, 0153, 0043
GENERAL TECHNIC : TV 0354, 0359
GENESIS : TV 0540, 0513
GENEXXA : TV 0390, 0162, 0540, 0262
GERICOM : TV 1383
GIANT : TV 0067, 0527, 0046, 0561, 0359
GITEM : TV 0242, 1636, 1609, 0046
GLOBAL SPHERE : DVD 0910, 2029, 2204, 2297
GM - GMC : TV 0359, 0513, 1663, 0322
GNEW : TV 1526 - **DVD** 2064, 2175
GNEW TOP : TV 0424
GNEWFUNK : TV 0094
GNEWHAND : TV 0359, 0067
GNEWLINE : TV 0073
GNEWSTAR : TV 0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0359, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0561, 0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207 - **DVD** 0925, 2072, 2101, 0277, 0547
GNEWTECH : TV 0097, 0043, 0236
GNEWVISION : TV 0322, 0359, 0513, 0236, 0123, 1636, 0505, 0424, 0111, 0557
GO. VIDEO : DVD 2189
GOODMANS : TV 0067, 0359, 0541, 0415, 0513, 0051, 0545, 1603, 0352, 0209, 0262, 0354, 0111, 0554, 1636, 0327, 0322, 1659, 0242, 1608, 0141, 0043, 1423, 0097 - **DVD** 0921, 0923, 2237, 2260, 2145
GORENJE : TV 0539, 1657, 0236, 0516, 1658, 1296, 0592, 1423, 0051
GOWELL : DVD 2064
GPM : TV 0322, 0329, 0262, 0359
GRADIENTE : TV 0502
GRAETZ : TV 0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096, 0100, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0192, 0236, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0433, 0513, 0539, 1423, 1625, 1626, 1654, 1713 - **DVD** 0921
GRANADA : TV 0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096, 0100, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0192, 0236, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0433, 0513, 0539, 1423, 1625, 1626, 1654, 1713
GRANDE : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - **DVD** 0921
GRANDIN : TV 0424, 0352, 1453, 1654, 0541, 0073, 1548, 0557, 1569, 0043, 0544, 0141, 0170, 0209, 0424, 1564, 0230, 1354, 0114, 0262, 1425, 1438, 0422, 1549, 1412, 1383, 1603, 0236 - **DVD** 2244, 2074, 2146, 2129, 0911, 0910, 2029, 2204, 2297

GREAT WALL : TV 0490, 0322
GRENADIER : TV 0547, 0513, 0230, 1174
GRONIC : TV 0230, 0238, 1174, 0067, 0359, 1659
GRUNDIG : TV 0096, 0103, 0157, 0295, 0327, 0335, 0351, 0481, 0549, 1491, 1450, 1609, 1649, 1652, 1692, 1693, 1694, 1699, 1702 - **DVD** 2003, 2004, 2089, 2268, 2103
GTRONIC : TV 1084, 0236
GTT : TV 0359, 0236, 0424, 1638, 0374, 0043
GUTTA : TV 1084
GVG : DVD 2019
H & B : TV 0043 - **DVD** 0916, 2059, 2225
HADOR : TV 1338
HAIER : TV 0209 - **DVD** 2072
HAIS : DVD 0020
HALIFAX : TV 0322
HAMLET : DVD 0922, 2229
HAMMERSTEIN : TV 0322, 0067, 0384, 0422, 1082, 0359
HAMPTON : TV 0067, 0115
HANIMEX : TV 0262
HANNOVER : TV 1139, 1420
HANSEATIC : TV 0359, 1639, 0236, 0114, 0424, 0162, 0209, 0195, 0230, 0554, 1644, 0435, 0513, 1638, 0262, 1693, 0557, 1601, 0391, 0296, 0336, 0067, 0025
HANTAREX : TV 1636, 1436, 1573, 1383, 0077, 0238, 0359, 0025
HARMAN KARDON : DVD 2110, 2183
HARROW : TV 0043
HARWOOD : TV 0540, 0513
HAUPPAGE : TV 0540, 0513
HB : TV 1603, 0557, 1400, 1489, 1459 - **DVD** 2204
HCM : TV 0322, 0359, 0424, 0513, 0543, 0540, 0123, 1659 - **DVD** 2081
HEDZON : TV 0540, 0513
HEIRU : TV 0322
HELECTRONIC : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - **DVD** 0921
HEMMERMANN : TV 0391, 0127, 1009, 0077
HENA : TV 0513
HEXA : TV 0230, 0204
HIFIVOX : TV 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 1625, 2026 - **DVD** 2026, 2029, 2131, 0924
HIGASHI : TV 0067
HIGHIWA : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420
HIGHLINE : TV 0540, 0513
HIKONA : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420
HILINE : TV 0359, 0415, 0236, 0322
HILLTECKS : DVD 2109
HIMAGE : DVD 2108, 2123
HINARI : TV 0322, 0513, 0329, 0262, 0327, 0065, 0359, 0080, 0363
HISAWA : TV 0236, 0262, 0073, 0544, 0557
HISENSE : TV 0083, 0145, 0376, 1547, 0539, 0352 - **DVD** 2019
HISHITO : TV 0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1466, 1608, 1678, 1681, 1694 - **DVD** 2012
HISONIX : TV 0359, 0415
HIT : TV 0024
HITACHI : TV 0037, 0043, 0052, 0067, 0082, 0083, 0094, 0095, 0119, 0137, 0142, 0147, 0160, 0178, 0189, 0197, 0209, 0285, 0296, 0326, 0329, 0356, 0358, 0431, 0433, 0473, 0496, 0499, 0525, 0547, 0554, 0569, 1016, 1076, 1254, 1259, 1369, 1423, 1501, 1626, 1643, 1644, 1703, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1714 - **DVD** 2113, 2140, 2066, 0921, 2112, 2297
HITEKER : DVD 2067, 2114, 2228, 2152, 2179
HITSU : TV 0262, 0544, 0073, 0513

HOHER : TV 0043, 1516, 1400, 0170, 1603, 1383, 1423 - **DVD** 0921, 2060, 2201, 2293, 2049

HOME ELECTRONICS : TV 1437

HOMETECH : **DVD** 2201, 2293

HORIZONT : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - **DVD** 2037, 2164, 2136, 2004, 2054, 2161, 2162, 0352, 2182, 2056

HORNYPHON : TV 0540, 0513

HOSHAI : TV 0097, 0424, 0262, 0043

HOSPITALIERE : TV 0043

HOWELL : TV 0043

HUMAX : **DVD** 2143

HYD : TV 1467, 1550 - **DVD** 2278, 2193

HYPHER : TV 0067, 0125, 0230, 0236, 0262, 0322, 0329, 0336, 0359, 0415, 0424, 0435, 0497, 0513, 0551, 1638, 1639, 1659

HYPSON : TV 0141, 0025, 0236, 0589, 0544, 1425, 1434, 0170, 0557, 0336, 1438, 0209, 0043, 0097

HYUNDAI : TV 1512, 1554, 1475, 1449, 1568, 1468, 1553 - **DVD** 2111, 2019, 2199, 2059, 2144, 2033, 0913, 0914, 2083

I. V. : TV 0513

IBERIA : TV 0428, 0513

IBERVISAO : TV 0391

ICE : TV 0262, 0415, 0057, 0046, 0067, 0540, 0236, 0359, 0322

ICS : TV 0262, 0067, 0322

IEG : TV 0067

IMC : TV 0508

IMPER : TV 0322, 0359, 0111, 0262

IMPERIAL : TV 0043, 0057, 0060, 0102, 0131, 0170, 0227, 0236, 0298, 0359, 0374, 0435, 0513, 1227, 1466, 1619, 1636, 1650, 1659

INCOBE : TV 0123, 0359, 0290

INDESIT : TV 0107

INDIANA : TV 0513

INGELEN : TV 0162

INGERSOLL : TV 0359, 0513

INNO HIT : TV 0025, 0043, 0067, 0075, 0077, 0111, 0115, 0209, 0227, 0262, 0296, 0322, 0359, 0375, 0415, 0424, 0513, 0560, 1423, 1633, 1638, 1639, 2058, 4367 - **DVD** 0921, 2292

INNOVATION : TV 0540, 0513

INTERBUY : TV 0125, 0322, 0505, 0359, 0176, 0540, 0262, 0415

INTERDISCOUNT : TV 1636, 0092, 0119, 0242, 1352 - **DVD** 2037

INTERACTIVE : TV 0176, 0540, 0513

INTERCORD : TV 0133

INTERFUNK : TV 0042, 0046, 0047, 0062, 0069, 0079, 0092, 0096, 0162, 0302, 0352, 0374, 0513, 1617, 1621, 1625, 1626, 1632, 1636, 1654

INTERNAL : TV 0540, 0513

INTERVISION : TV 0046, 0067, 0077, 0209, 0262, 0322, 0351, 0359, 0435, 0505, 0540, 0542, 0544, 1280, 1416, 1612, 1657, 1659

INTRON : TV 0322

INWAH : TV 0209

IRRADIO : TV 0043, 0075, 0097, 0111, 0125, 0136, 0230, 0236, 0262, 0322, 0296, 0329, 0359, 0415, 0513, 0528, 0557, 0561, 1084, 1126, 1269, 1296, 1439, 1400, 1459, 1516, 1517, 1525, 1612, 1636, 1638 - **DVD** 0921, 0923, 0924, 2244, 0907, 2109, 0925, 2186, 2019, 2059, 2159, 2177, 2227, 2119, 2201, 2221, 2280, 0910, 2029, 2204, 2297

ISKRA : TV 1659, 0025, 0067

ISUKAI : TV 0424, 0262, 0513

ITC : TV 0236, 0067, 0230

ITL : TV 0359

ITS : TV 0262, 0540, 0359, 0067, 0236, 0322, 0415

ITT : TV 0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096, 0100, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162,

0192, 0236, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0433, 0513, 0539, 1423, 1625, 1626, 1654, 1713 - **DVD** 0921

ITV : TV 0111, 0060, 0354, 0540, 0322

JCE : TV 0262

JEC : TV 0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1466, 1608, 1678, 1681, 1694 - **DVD** 2012

JETPOINT : TV 1636, 0384

JINLIPU : TV 0359

JMB : TV 0540, 0513 - **DVD** 2103

JOCEL : TV 0236, 0435, 0556 - **DVD** 2030

JOHNSON : TV 0067

JPS : TV 0505

JQ : DVD 0921, 1589

JRC : TV 0435

JUBILEE : TV 0540

JVC : TV 0167, 0262, 0316, 0404, 0415, 0444, 0502, 1470, 1479, 1622, 1696, 1697, 1698 - **DVD** 2022

KABEL : TV 0300

KAIDO : TV 0083

KAISER : TV 0513, 0424

KAISUI : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420

KAMAR : TV 0515

KAMBROOK : TV 0067, 0230, 0111, 1612, 0322, 0119

KAMOSONIC : TV 0123

KAMP : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - **DVD** 0921

KANGSLEY : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - **DVD** 0921

KAOSHO : TV 0064, 0067, 0075, 0082, 0111, 0170, 0209, 0227, 0296, 0312, 0322, 0352, 0359, 0375, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0528, 0542, 0544, 0547, 0565, 1309, 1328, 1356, 1382, 1403, 1404, 1405, 1416, 1604, 1644, 1645, 1657, 1658, 2066, 4267 - **DVD** 2097, 2052, 2066, 1382, 2180, 2130, 2102, 2027, 2056

KAPSCH : TV 0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096, 0100, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0192, 0236, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0433, 0513, 0539, 1423, 1625, 1626, 1654, 1713 - **DVD** 0921

KARCHER : TV 0238, 0237, 0359, 0067, 0236, 0424, 0435, 0516, 0513, 0111, 1636, 0209

KATHREIN : TV 0513

KAWA : TV 0262, 0415

KAWASHO : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - **DVD** 0921

KAYA : TV 0359, 0322

KB ARISTOCRAT : TV 0162, 0391

KELCINATOR : TV 0062

KEN : TV 1317

KENDO : TV 0051, 0440, 0043, 1659, 0300, 0295, 0073, 0542, 0080, 0077, 1227, 0359, 1636

KENNEDY : TV 0222, 0429, 0115, 0158, 1149, 0153, 0108

KENNEX : TV 0043, 0097, 0209, 0552, 0236, 0921, 4367, 0550, 1423, 0557 - **DVD** 0921, 0925

KENWOOD : DVD 2027, 2115, 2116, 2004, 2054

KENYA : TV 1327

KERION : TV 1639, 0513

KEY : DVD 0910, 2199, 2029, 2204, 2297

KEYMAT : TV 0519, 0553, 1460, 1541, 0578, 0550, 0480, 0417, 0117, 2008, 2395, 1496, 4551, 1426, 0517, 1386, 1391, 1388 - **DVD** 0922, 2074, 2078, 2077, 2038

KEYPLUG : DVD 2019, 2159, 2257

KEYSMART : TV 1400

KIC : TV 0515, 0067, 0237

KIMAY : TV 0322
KINGDHOME : TV 0043 - DVD 2104
KIOTA : TV 0359, 0322, 0544, 0415, 1082
KISS : DVD 2072, 2092, 2396
KITON : TV 0513, 0540, 0043
KITT : TV 0067, 0322, 0513
KITTEN : TV 0513, 0111
KIYOGIN : TV 0067, 0025, 0237, 1659, 1174
KLARMAX : TV 0237, 0429, 0073, 1611, 0233, 0236, 0170, 0295, 0209, 0513, 0541, 0354
KOBALTRONIC : TV 0067, 0123, 1659, 1174
KOBIC : TV 0359
KODA : DVD 2107, 0916, 2128
KOLSTER : TV 0237, 1614, 0513, 0322, 0262, 1227, 0077, 0067, 1659, 1174
KONG WAM : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420
KONICHI : TV 0359
KONKA : TV 1302, 0177, 1420, 0352, 1116, 1643, 0415, 1261, 0145, 0262
KONTAKT : TV 0549
KORPEL : TV 0540, 0513
KOSMOS : TV 0540, 0513
KOTRON : TV 0322, 0359, 0230
KRAKING : TV 0230
KRIESLER : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - DVD 2037, 2164, 2136, 2004, 2054, 2161, 2162, 0352, 2182, 2056
KRONNE : TV 0067, 0230
KTV : TV 1500
KUBA : TV 0133, 0083, 0391, 0230, 0067
KUCCAI : TV 0097
KURO : TV 0024, 0043, 0123, 0149, 0184, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0373, 0375, 0539, 1360, 1373, 1423, 1657, 1658, 1661, 1668, 1669, 1670, 1671 - DVD 2025, 2048
KXD : DVD 2065
KYOTO : TV 0230, 0246
L&S : TV 0557 - DVD 2074, 2146
LAVA : TV 1517, 1516
LAVIS : TV 1611, 0162, 0025
LAZER : TV 0236 - DVD 2157
LCE : TV 0415
LEADER : TV 0359
LECSON : TV 0540, 0513
LEGEND : TV 0490, 0359, 0513, 0067, 0322
LENCO : TV 0391, 0111, 0359, 0236, 0077, 0435, 0354, 0322, 0329, 0513, 0162, 0043 - DVD 2034, 2019, 2047, 2159, 2257
LENOIR : TV 1399, 0067, 0424, 0359, 0354, 0513, 1009, 1639, 0043, 0236, 0322, 0097, 0409, 1343, 0141, 1638, 1401, 1395, 1394, 1398, 1396, 1400 - DVD 2047, 2049, 2046, 0924, 2061
LEVIS AUSTRIA : TV 0540, 0513
LEXIA : DVD 0910, 2029, 2204, 2297
LEXUS : TV 0074, 0322, 0236
LEYCO : TV 0236, 1646, 0322
LG : TV 0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0359, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0561, 0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207 - DVD 0925, 2072, 2101, 0277, 0547
LIFE : TV 0359, 1435
LIFETEC : TV 0322, 0354, 0236, 0536, 0097, 0043, 0209, 0555, 0513, 0359, 0322, 0262, 1638, 0557 - DVD 2060
LIGHTSTAR : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420
LIMIT : DVD 0910, 2029, 2204, 2297

LINTON : TV 0133
LITE - ON : DVD 2127, 2230
LLOYD'S : TV 0422, 0515, 1082, 0359, 0415, 1626, 0136, 0096, 0067, 0322
LME : TV 0025, 0067, 0114, 0204, 0230, 0237, 0435, 1659
LOCATEL : TV 1582, 1583, 1584, 1581, 1580, 1579
LOEWE : TV 0024, 0047, 0050, 0176, 0246, 0277, 0400, 0402, 0508, 0925, 1570, 1637, 2004, 2345, 4257, 4345 - **DVD** 2004, 2345, 2037
LOGIK : TV 0097, 0384, 0422, 0374, 0513, 0043, 0146
LOONEY TUNES : DVD 2198
LOVE : TV 0236, 0428, 0295, 0528, 0073, 0170, 0043, 1452, 0067, 0429, 1659, 0237, 0233, 0025, 1425, 0440, 0230, 1619, 0541, 0222, 0255, 1595, 1594, 1529, 1453, 1449, 1454, 1450 - **DVD** 2151, 2289, 2156, 2287, 2288, 2290
LS ELEKTRONIK : TV 0557
LTV : TV 0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 0539, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341
LUMA : TV 0354, 0067, 0359, 0080, 0108, 0043, 0513, 0352, 0259, 0106, 0222, 0295, 0158, 0153
LUMATRON : TV 0043
LUXMAN : DVD 2066
LUXMAY : TV 0540, 0513, 0490
LUXOR : TV 0052, 0075, 0082, 0083, 0123, 0137, 0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0252, 0390, 0431, 0433, 0539, 0556, 1016, 1703, 1704, 1713
LXI : TV 0547
LYOTRON : TV 0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0359, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0561, 0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207 - **DVD** 0925, 2072, 2101, 0277, 0547
M, D, C : TV 1638
MACROM : TV 0480
MADISON : TV 0236, 1636, 0540
MAGAVOX : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - **DVD** 2037, 2164, 2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2056, 2162, 2161
MAGNADYNE : TV 0024, 0025, 0060, 0077, 0115, 0359, 1009, 1639, 1659
MAGNAFON : TV 1639, 0077, 0067, 0025, 1636, 1659, 1126, 0131, 0238
MAGNASONIC : TV 0111
MAGNAVOX : TV 1623, 0046
MAGNEX : TV 1636, 0322 - **DVD** 2067, 2090, 0916, 2034
MAGNUM : TV 1415, 0141, 0374, 0359, 1638, 0255, 0589
MAJESTIC : DVD 2065, 2171, 2168, 2220, 2170, 2200, 2172, 2231, 0924, 2194, 0910, 2064, 2038, 2033, 2129
MAKROSONIC : TV 1324
MANDI : TV 0352
MANDOR : TV 0322
MANESTH : TV 0236, 1623, 0114, 0052, 1654, 0067, 0540, 1608, 0322
MANHATTAN : TV 0359, 0043, 0097, 0513 - **DVD** 0921, 2089
MARANTZ : TV 0513, 0528 - **DVD** 2037, 2004, 2054
MARECH : TV 0513, 0114
MARK : TV 0354, 0513, 0336
MARSHALL : TV 0359, 0262
MARVEL LOUIS : DVD 2260, 2064, 2247, 2233, 2246, 0914
MASCOM : TV 0236
MASCOT : TV 0057
MASTERS : DVD 2037, 2093
MASUDA : TV 0262, 0322, 0236, 0513, 0300
MATCH ITALIA : TV 0359, 0513, 1636, 0322
MATSUI : TV 0549, 0351, 0397, 0359, 0196, 0067, 0065, 0300, 0536, 1016, 0415, 0269, 0111, 0236, 0322, 0060, 0539, 0336 - **DVD** 2067, 0922, 2067, 2184
MATSUKA : TV 0067, 0322

MATSUVIANA : TV 0528
MAXAM : TV 0359, 0322
MAXDORF : TV 0322, 0561, 1084
MAXELL : TV 0329, 0424, 0359, 0025
MAXIMAL : TV 1648
MAXON : TV 0359
MAXWELL : TV 0025, 0077, 0236
MB LINE : TV 0322
MC MICHAEL : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - **DVD** 2164, 2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2037, 2056, 2162, 2161
MCE : TV 0359, 0322, 0425, 0513
MCM : TV 0359
MECOA : TV 0236
MECOTEK : DVD 2063, 2100, 2059, 2019
MEDIAPRICE : TNT 5045, 5046, 5054
MEDIASONIC : TV 0236
MEDIATOR : TV 0540, 0513
MEDION : TV 0236, 0209, 1396, 1455, 1638, 0352, 0097, 0043, 1435, 1412, 0552, 1396 - **DVD** 2126, 2060, 2019, 2170, 0924, 2007, 2049, 2088, 2054, 2200, 2104
MEGATRON : TV 0547
MEGAVISION : TV 0359
MEGHA : TV 0513
MELBOX : TV 0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 1611, 1659, 1667
MELECTRONIC : TV 0060, 0066, 0133, 0136, 0137, 0147, 0181, 0209, 0236, 0282, 0295, 0351, 0354, 0359, 0390, 0508, 0513, 0588, 1009, 1614, 1631, 1638, 1644, 1703, 4340, 4341
MELVOX : TV 0025, 0162
MEMOREX : TV 0322
MEMPHIS : TV 0322, 0067, 0490, 0359
MERCURY : TV 0322, 0067, 0384, 0359, 0544, 0046, 0236, 0515, 0237
MERRIT : TV 0162
METEOR : TV 0238
METRONIC : DVD 2277, 5067 - **TNT** 5029, 5031, 5032, 5033, 5034, 5040, 5041, 5042, 5043, 5046, 5047, 5055, 5056, 5057, 5065, 5066, 5074, 5075
METZ : TV 0024, 0043, 0078, 0079, 0097, 0103, 0111, 0157, 0338, 0349, 0351, 0402, 0460, 0462, 0552, 1487, 1499, 1609, 1621, 1628, 2140 - **DVD** 2140, 0921
MGA : TV 0322, 0262, 0354, 1637, 0513, 0547
MGAON : TV 0322
MICROMAXX : TV 0295, 0043, 0236, 0540
MICROMEGA : DVD 2037
MICRON : TV 0067
MICROSOFT : DVD 2085
MICROSONIC : TV 1131, 1139, 1444
MICROTEK : TV 0561, 1127, 0242, 1084, 0359, 0236 - **DVD** 0923
MIGROS ELECTR : TV 0295
MINATO : TV 0540, 0513 - **DVD** 2041
MINERVA : TV 0096, 0103, 0157, 0295, 0327, 0335, 0351, 0481, 0549, 1491, 1450, 1609, 1649, 1652, 1692, 1693, 1694, 1699, 1702 - **DVD** 2004, 2003, 2268, 2089
MINOKA : TV 0540, 0513
MISTRAL : TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700
MITRONIC : TV 0329
MITSUBISHI : TV 0024, 0043, 0047, 0065, 0103, 0149, 0197, 0230, 0353, 0354, 0359, 0425, 0527, 0547, 0567, 0559, 1379, 1637, 1644, 1661, 1691, 1692 - **DVD** 0921
MITSUTI GENERAL : TV 0298, 0233
MIVAR : TV 0025, 0058, 0068, 0067, 0075, 0105, 0408
MKC : TV 0578 - **DVD** 2088, 2059, 2063, 0910, 2029, 2204, 2297
MKM : TV 0238

MOBILE TV : TV 0043
MOJAVE : TV 1538
MOMITSU : DVD 2229
MOTION : TV 0153, 1149, 0238, 0108, 0114, 0513, 0176, 0133, 0077, 0540, 1126, 0083
MTC : TV 0336, 1296, 0083, 1657, 0176, 0296, 1659
MULTIMAT : TV 0238
MULTISTANDARD : TV 0077
MULTITECH : TV 0359, 0513, 0557, 0141, 0067, 0262, 0149, 0230, 0025, 1227, 0125, 0077, 0178, 0162, 0322, 1614, 0490, 0336, 0354, 0545, 0209, 1613, 1696, 1657, 0043, 0236 - DVD 2039
MURPHY : TV 1626, 1696, 0083, 1625 - DVD 0921
MUSIKLAND : TV 0540, 0513
MUSTAG : TV 1121
MUSTEK : DVD 0922, 2078
MXONDA : DVD 2090, 2244
MYPLAYER : DVD 2193
MYRYAD : TV 0540, 0513
NAD : TV 0547, 0162, 0391 - DVD 0925, 2125
NAGOYA : TV 0230, 0441
NAIKO : TV 0540, 0513
NAKAMICHI : DVD 2124
NAKAMURA : TV 0540, 0513
NAONIS : TV 0062, 0080, 0106, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653, 1706 - DVD 0921
NARANYA : TV 1531
NARITA : TV 0547, 0354, 0322, 0067
NASSA NAGEL : TV 1563, 0230, 1611
NATIONAL : TV 0518, 0310
NAYKO : DVD 2019, 2159, 2257
NEC : TV 0149, 0359, 0065, 0427, 1497, 1418, 0472, 0447, 0430, 1359, 0564, 1336, 0237, 0544, 0354, 0554, 0513 - DVD 0925
NECKERMANN : TV 0024, 0046, 0047, 0057, 0060, 0069, 0080, 0083, 0111, 0114, 0133, 0140, 0148, 0157, 0167, 0170, 0174, 0176, 0178, 0195, 0209, 0215, 0227, 0230, 0236, 0295, 0300, 0312, 0337, 0351, 0352, 0359, 0374, 0409, 0467, 0495, 0508, 0513, 0540, 0541, 0555, 0588, 1352, 1609, 1629, 1361, 1632, 1636, 1638, 1639, 1655, 1656, 1677
NEI : TV 1659, 0435, 1636, 0541, 0236, 0230, 0513, 0490, 0262, 0043
NEOVIA : TV 1517, 1516, 1544, 1383, 1459, 1568, 1383, 1543, 1545, 1542, 1514, 1450, 1301 - DVD 2245, 2240
NESCO : TV 0327, 0125, 0375, 0312, 0440
NETSAT : TV 0540, 0513
NEUFUNK : TV 0043
NEVIR : DVD 2223
NEW GNEVISION (SONOKO) : TV 0322, 0359, 0513, 0236, 0123, 1636, 0505, 0424, 0111, 0557
NEWMAR : TV 0067, 0123, 1659, 1174
NEWORLD : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420
NEWTECH : TV 0067, 0242, 0236
NEWTRON : DVD 2059, 2019, 2082
NEXIUS : TV 0556, 1422, 0588, 1393, 1425 - DVD 2123, 0921
NEXTIER : TV 1518
NFREN : TV 1555
NICAMAGIC : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - DVD 0921
NIKENNY : DVD 2251, 2123
NIKKAI : TV 0513, 0322, 0067, 0329, 0082, 0141
NIKKEI : TV 0043, 1467, 0170, 1550, 1399, 1425, 0556, 1537, 1636, 0322, 0097
NIKKO : TV 0547, 0513, 0111
NISSAN : TV 0384

NOBLEX : TV 0149, 0354, 0422, 0197, 1661, 0415, 0359, 0184, 1283, 1327
NOBLIKO : TV 0067, 1126, 0136, 0131, 1227
NODA : TNT 5029, 5032, 5033
NOGAMATIC : TV 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 1625, 2026 - **DVD** 2026, 2029, 2131, 0924
NOKIA : TV 0043, 0066, 0147, 0162, 0236, 0252, 0322, 0390, 0431, 0433, 0539, 0556, 0558, 0591, 1423, 1703, 1704 - **DVD** 0921, 2034
NORDING : TV 0077, 0131
NORDLAND : TV 0230
NORDMENDE : TV 0049, 0052, 0062, 0090, 0092, 0094, 0095, 0115, 0119, 0170, 0229, 0242, 0352, 0424, 0455, 0524, 0556, 0557, 1045, 1400, 1422, 1423, 1425, 1435, 1514 - **DVD** 2103, 2232, 2098, 2060
NORDTON : TV 0062, 0080, 0106, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653, 1706 - **DVD** 0921
NORDWAY : TV 0298, 1657
NORFOLK : TV 0441
NORM N : TV 1636
NORMEREL : TV 1630, 0540
NORTEK : TV 1636, 0097, 0141 - **DVD** 2059, 2073, 2272, 2214, 2255, 2256, 2252
NORTON : TV 0359, 0424
NORWAY : TV 0298, 1657
NOVA : TV 0329
NOVAK : TV 0540, 0513
NOVATRONIC : TV 0359, 0111, 0322, 1636, 0236, 0513, 0354, 0209, 0329
NPG : TV 5115, 5117, 5121, 5124, 5126, 5130, 5132 - **DVD** 5116, 5118, 5119, 5122, 5125, 5129, 5131, 5133, 5134, 5135
NUCLEAR : TV 1227, 0080, 0115, 0352, 0043, 0097, 0302, 0592, 1126, 0025, 0077, 0083 - **DVD** 2087
NU-TEC : TV 0539, 0561 - **DVD** 0923
NYKOJ : **DVD** 2098
NYKOS : **DVD** 2098
O GENERAL : TV 0359, 0149
OCEANIC : TV 0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 0539, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341
OCTAL : TV 0067
OCTAN : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - **DVD** 2037, 2164, 2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2056, 2161, 2162
ODEON : TV 0359, 0322, 0236, 0111, 0513
OEC ELECTRONIC : TV 0329, 1494
OKANO : TV 0359, 0227, 0302, 0513
OLIDATA : TV 1378 - **DVD** 2067
OLIVETTI : TV 1379
OLMAL : TV 0025, 0236, 0237, 0513, 0262, 0322, 0125, 1659, 1174, 1639
OLYMPIA : TV 1423
OLYMPIC : TV 0359, 0424
OMEGA : TV 0415, 0322, 0262
ONCEAS : TV 0359, 0067, 0060
ONDIOLA : TV 0236
ONIDA : TV 0302
ONIEL : TV 0359
ONKYO : **DVD** 2120, 2122, 2121, 2266, 2265, 2264
ONWA : TV 0415, 0556, 0262, 0361, 0077, 0322
OPERA : TV 0540, 0513
OR - ON : TV 0424
ORAVA : TV 0230, 0513, 0024, 0541, 0236
ORBISAT : TV 0067
ORBIT : TV 0513

ORIENT : TV 0359

ORION : TV 0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195, 0196, 0236, 0262, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352, 0359, 0407, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472, 0513, 0544, 0555, 0556, 0557, 0588, 1009, 1251, 1368, 1422, 1425, 1623 - DVD 2103, 2072, 2041, 2230

ORITRON : DVD 0924

ORLINE : TV 0540, 0513

ORMOND : TV 0097, 0043, 0513

ORSOWE : TV 0025

OSAKA : TV 0195

OSAKI : TV 0111, 0513, 0195, 0043, 0067, 0262

OSIO : TV 0075, 0513, 0262

OSO : TV 0262

OSUME : TV 0540

OTAKE : TV 0300, 0195

OTF : TV 1659, 0046

OTHER LINE : TV 0067, 0025, 0435, 0236

OTTO VERSAND : TV 0046, 0047, 0067, 0083, 0111, 0114, 0125, 0127, 0133, 0140, 0157, 0162, 0174, 0176, 0177, 0178, 0189, 0195, 0197, 0209, 0230, 0233, 0236, 0242, 0296, 0300, 0310, 0311, 0321, 0326, 0337, 0351, 0352, 0359, 0391, 0409, 0415, 0418, 0427, 0434, 0435, 0445, 0495, 0508, 0513, 0540, 0555, 1352, 1609, 1629, 1632, 1652, 1656, 1683, 1684, 1695

OVP : TV 0513, 0236

PACIFIC : TV 0513 - DVD 2021, 2060, 0907

PACKARD BELL : DVD 2060

PAEL : TV 0067, 1126, 0096

PALLADIUM : TV 0024, 0069, 0080, 0083, 0114, 0148, 0157, 0174, 0176, 0209, 0227, 0295, 0359, 0409, 0513, 0555, 0588, 1609, 1631, 1632, 1636 - DVD 2103

PALSONIK : TV 0322, 0067, 0329, 0302, 0262, 0359

PANAMA : TV 0067, 0322, 0236, 0057, 0540, 0513

PANASHIBA : TV 0359

PANASONIC : TV 0157, 0260, 0287, 0310, 0349, 0402, 0427, 0518, 1371, 1411, 1431, 1609, 1626, 1659, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1712, 2027 - DVD 2027, 2203, 1712, 2150, 0402, 2119, 0427

PANAVISION : TV 0236, 0295, 0322, 0536, 0505, 1639

PANAVOX : TV 0067, 0123, 0359, 0424, 0572, 1121, 1131, 1325, 1326, 1446, 1447, 1448 - DVD 2152, 2187, 2188

PANDA : TV 0310

PANORAMA : TV 0505, 0067, 0536, 0262, 0359

PANORAMIC : TV 0092

PATHE CINEMA : TV 0025, 0067, 0114, 0204, 0230, 0237, 0435, 1659

PATHE MARC : TV 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 1625, 2026 - DVD 2026, 2029, 2131, 0924

PAUSA : TV 0359

PCM : TV 0236, 1639, 0114

PEACOCK : TV 0067, 0046

PEEKTON : DVD 2201, 2293

PEONY : TV 0425, 0527

PERDIO : TV 0513

PERFEKT : TV 0513

PERSHIN : TV 0204, 0096

PHASE : DVD 2019, 2159, 2257

PHILARMONIC : TV 0060, 0067

PHILBIX : TV 0513, 0236, 0246, 0114, 0025, 0230, 0359, 0043, 1619

PHILCO : TV 0024, 0057, 0060, 0102, 0115, 0131, 0149, 0227, 0298, 0359, 0374, 0435, 0513, 0572, 1326, 1611, 1636, 1659

PHILEX : DVD 2037, 0914

PHILIPS : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672,

1705 - **DVD** 2037, 2164, 2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2056, 2162, 2161, 2069, 0923, 2280

PHILO : **DVD** 2170, 2200

PHOENIX : **TV** 0238, 0114, 0046, 0115, 0236, 0043 - **DVD** 0921

PHONAR : **DVD** 2006, 2014, 2197, 2228

PHONOLA : **TV** 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - **DVD** 2037, 2164, 2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2056, 2162, 2161

PHONOTREND : **DVD** 2034, 0916

PIONEER : **TV** 0170, 0162, 1508, 0464, 0474, 1527, 0095, 0302, 0119 - **DVD** 2139, 2140, 2141, 0464, 2068, 2019, 2159, 2257, 2004, 2054

PLANTRON : **TV** 0359, 0513, 0322

PLASMATECH : **TV** 1383, 1436

PLATINIUM : **TV** 1509

PLAYDOR : **TV** 0322

PLAYSONIC : **TV** 0123, 0237, 0024, 0513

POLYTRON : **TV** 0513

POP : **TV** 0322, 0095

POPPY : **TV** 0359

PORTLAND : **TV** 0209, 1638, 0471, 0354

POWERPOINT : **TV** 0540, 0513

PRANDONI : **TV** 1227, 0080, 0115, 0352, 0043, 0097, 0302, 0592, 1126, 0025, 0077, 0083 - **DVD** 2087

PRECISION : **TV** 0067, 0329

PREMIER : **TV** 1116, 0322

PRIMA : **TV** 0505, 0067, 0329, 0322

PRINCE : **TV** 1227, 0080, 0115, 0352, 0043, 0097, 0302, 0592, 1126, 0025, 0077, 0083 - **DVD** 2087

PRINCESS : **TV** 0329, 1425, 0359

PRINSTON : **TV** 0141

PRINZ : **DVD** 2060

PROCYON : **TV** 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - **DVD** 2037, 2164, 2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2056, 2162, 2161

PRODVX : **DVD** 2296

PROFESSOR : **TV** 0046

PROFEX : **TV** 0359, 0435, 0131, 0298, 0230, 0162, 1696

PROFILINE : **TV** 0043

PROFILO : **TV** 0236, 0111, 0513, 0025

PROFITRONIC : **TV** 0077, 0540, 1636

PROLINE : **TV** 0043, 0295, 0554, 0375, 0230, 0418, 1619, 0170, 0540, 0513 - **DVD** 0924, 2067, 2184

PROSONIC : **TV** 0236, 1638, 0415

PROTECH : **TV** 0067, 0091, 0097, 0111, 0230, 0236, 0322, 0336, 0359, 0374, 0513, 1357, 1631, 1636, 1638, 1639

PROTON : **TV** 0547

PROVISION : **TV** 0359, 0513, 0236, 0409, 0540, 0354, 1641, 0390, 1320, 0322

PVISION : **TV** 1489

PYE : **TV** 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - **DVD** 2037, 2164, 2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2056, 2162, 2161

PYGMY : **TV** 0024, 1621

QONIX : **DVD** 2237

QUADRAL : **TV** 0074

QUADRIGA : **TV** 0147, 0584

QUADRO : **TV** 1504, 0579, 1410, 1506, 0552, 0566, 1502, 0043, 1112, 1505, 0074, 1503, 1423

QUALCRAFT : **TV** 0329, 0262

QUASAR : TV 0077, 0329, 0196, 0329, 0136, 0025, 1383, 0237, 1126, 0238, 0131
QUEENFIDELITY : TV 0060, 0067, 0111, 0209, 0236, 0352, 0354, 0359, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1449, 1450, 1453, 1574, 1601, 1613, 1644 - **DVD** 2034, 2173, 2013, 2008, 2147, 2019, 2089, 2263, 2291, 2261, 2070, 2072, 2031
QUELLE : TV 0043, 0046, 0047, 0065, 0066, 0067, 0069, 0074, 0075, 0077, 0083, 0094, 0096, 0097, 0102, 0103, 0108, 0111, 0123, 0125, 0136, 0137, 0140, 0147, 0148, 0149, 0157, 0162, 0164, 0167, 0174, 0176, 0184, 0195, 0196, 0197, 0215, 0222, 0230, 0236, 0242, 0259, 0282, 0287, 0290, 0295, 0296, 0298, 0300, 0302, 0310, 0312, 0322, 0326, 0329, 0337, 0339, 0351, 0352, 0359, 0375, 0390, 0391, 0409, 0418, 0427, 0431, 0433, 0434, 0471, 0495, 0513, 0516, 0540, 0552, 0555, 0558, 0592, 1126, 1352, 1373, 1629, 1632, 1636, 1639, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1656, 1657, 1658, 1672, 1673, 1674, 1676, 1677 - **DVD** 0923, 2140
QUESTAR : TV 0197, 0149
QWESTAR : DVD 2049
R. LINE : TV 0540, 0513
RADIALVA : TV 0236, 0354, 0540
RADIOLA : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - **DVD** 2037, 2164, 2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2056, 2162, 2161
RADIOMARELLI : TV 0060, 0024, 0359, 0077, 0025, 0115, 0230, 0111, 0374, 0236, 1009, 1639
RADIONETTE : TV 0066, 0282, 1626, 1654
RADIOSHACK : TV 0547, 0540, 0513
RADIOSTAINER : DVD 2012, 2072, 2037, 2053
RADIOTONE : TV 0336, 0107, 0359, 0236, 0111, 0536, 0352, 0513, 0322, 0336, 1636, 1638, 0255, 0589, 0227
RAITE : DVD 2072
RANK : TV 1626, 1696, 0435, 0295, 0230 - **DVD** 0921
REALISTIC : TV 0547
RECOR : TV 0236, 0074, 0176, 0513, 1637, 0540
RED STAR : TV 0513 - **DVD** 2081, 2019, 2079, 2159, 2257
REDDER : TV 0233, 0237, 0197
REDIFFUSION : TV 0162, 0052 - **DVD** 2037
REDO : TV 0359, 0354
REDPOINT : TV 0549
REFLEX : TV 1636, 0236, 0513, 0043, 1639, 0097, 0540
REGENTE : TV 0359
RELISYS : TV 1383
RENDER : TV 0550, 1511, 1412, 0417, 1428, 1469, 1400
REOC : DVD 2041, 0910, 2029, 2204, 2297
REVOX : TV 0176, 0540, 0236 - **DVD** 2004
REVOY : DVD 2034
REX : TV 0062, 0080, 0106, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653, 1706 - **DVD** 0921
RFT : TV 0262, 1623, 0242, 0359, 0336, 1667, 0024, 0363, 0077, 0311
RHINEX : TV 0561
RICHMOND : DVD 2059, 2276
RICONH : TV 0540, 0513
RIMAX : DVD 2224, 2159
RITZ : TV 0230
RM 2000 : TV 1636, 0043, 1639, 0552, 0097
ROADSTAR : TV 1646, 0076, 1453, 0352, 1623, 1636, 0359, 0043, 0141, 0557, 0097, 0170, 0528, 1603, 1423, 1469, 0236, 0262, 1451, 1400, 1343, 1525, 1435, 0556 - **DVD** 2027, 2007, 0921, 0922, 2237, 2185, 2145, 2039, 2034, 2260, 2199, 2047, 2071, 2118, 2046
ROBERTS : TV 0327
ROBOTRON ELECTR : TV 0024, 0363
RODEX : TV 0540, 0513

ROSE&HOLIET : TV 0539
ROSITA : TV 0359
ROSNER : TV 0067
ROTEL : DVD 2022
ROWA : TV 0359, 0236, 0528, 0067, 0322
ROWSONIC : TV 0067
ROYAL : TV 0359, 0322, 0262, 0374, 0236, 0067, 0556, 0424, 0543, 1305, 1420
ROYAL LUX : TV 0556
RUEFACH : TV 0391, 0111, 0359, 0236, 0077, 0435, 0354, 0322, 0329, 0513, 0162, 0043
- **DVD** 2034, 2019
RUKOPIR : TV 0540, 0513
RUNCO : TV 1360
SABA : TV 0025, 0043, 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0111, 0119, 0164, 0181, 0229, 0242, 0513, 1603, 1626 - **DVD** 2026, 0051, 0924
SAGEM : TV 0073, 1552
SAINEL : TV 0230
SAISHO : TV 0083, 0196, 0067, 0065, 0300, 0354, 0418, 0237, 0111, 0322, 0262
SAITO : TV 0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 0539, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341
SAIVOD : TV 0043, 0236, 0540, 0513 - **DVD** 2060
SAKAI : TV 0067
SAKIO : TV 0359, 0354, 0322
SAKURA : TV 0359
SALORA : TV 0052, 0075, 0080, 0082, 0083, 0137, 0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0236, 0252, 0390, 0431, 0433, 0539, 0556, 1016, 1659, 1702, 1703, 1704
SAMBERS : TV 0329, 1126, 0077, 0025, 1124, 0237, 0238, 0131 - **DVD** 2066
SAMPO : TV 0046
SAMSUNG : TV 0064, 0067, 0075, 0082, 0111, 0170, 0209, 0227, 0296, 0312, 0322, 0352, 0359, 0375, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0528, 0542, 0544, 0547, 0565, 1309, 1328, 1356, 1382, 1403, 1404, 1405, 1416, 1604, 1644, 1645, 1657, 1658, 2066, 4267 - **DVD** 2097, 2052, 2066, 1382, 2130, 2102, 2180, 2056
SAMY : DVD 2075, 2076
SAND : TV 0170
SANDOR : TV 0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 0539, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341
SANDRA COLOR : TV 0025, 0067
SANSUI : TV 1423, 0359, 0415, 0424, 1469, 1636, 0544, 0513, 0539, 0588, 0541, 1340, 0540, 1237, 0322, 0557, 0149, 0236 - **DVD** 2103, 2090, 2069, 0911, 2046, 2084, 2017, 0910, 2197, 2015, 2018, 2019, 2188, 2196, 2032, 2055, 2016, 2237
SANWA : TV 0024, 0043, 0123, 0149, 0184, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0373, 0375, 0539, 1360, 1373, 1423, 1657, 1658, 1661, 1668, 1669, 1670, 1671 - **DVD** 2025, 2048
SANYO : TV 0024, 0043, 0123, 0149, 0184, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0373, 0375, 0539, 1360, 1373, 1423, 1657, 1658, 1661, 1668, 1669, 1670, 1671 - **DVD** 2025, 2048
SAR : TV 0083, 0513, 0067
SATRONIC : TV 0057
SATUM : TV 0354, 0359, 0513, 0114, 0236, 0227, 0136, 0025
SAVE : TV 0540, 0513
SAVILLE : TV 0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195, 0196, 0236, 0262, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352, 0359, 0407, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472, 0513, 0544, 0555, 0556, 0557, 0588, 1009, 1251, 1368, 1422, 1425, 1623 - **DVD** 2103, 2072, 2041, 2230
SBR : TV 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0157, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1481, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 - **DVD** 2037, 2164, 2136, 2004, 0352, 2182, 2054, 2056, 2162, 2161
SCANMAGIC : DVD 0922
SCANSONIC : DVD 0921
SCHAUB LORENZ : TV 0043, 0052, 0062, 0097, 0111, 0147, 0162, 0178, 0227, 0236, 0252, 0322, 0354, 0359, 0374, 0384, 0400, 0424, 0431, 0433, 0435, 0508, 0513, 0557,

1393, 1400, 1459, 1469, 1475, 1489, 1603, 1626, 1636, 1638, 1639, 1654 - **DVD** 0921, 2083, 2204, 2004, 2037

SCHNEIDER : TV 0042, 0043, 0067, 0077, 0080, 0097, 0111, 0115, 0125, 0133, 0141, 0153, 0170, 0209, 0222, 0230, 0236, 0262, 0272, 0298, 0302, 0329, 0352, 0359, 0374, 0391, 0415, 0434, 0513, 0533, 0544, 0592, 1269, 1423, 1426, 1496, 1516, 1533, 1623, 1636, 1639, 1648, 1659, 2008, 2395, 4551 - **DVD** 2232, 0924, 2088, 2069, 2060, 2055, 0923, 0921, 2080, 2280, 2004, 2054

SCHWAIGER : DVD 2041 - **TNT** 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111

SCIENTIFIC LABS : DVD 0910, 2029, 2204, 2297

SCOTLAND : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - **DVD** 0921

SCOTT : TV 0114, 1639, 1638, 0547, 0327, 1317 - **DVD** 2049, 2059, 2118, 2249, 2212, 2213, 2129, 2067, 2184

SEARS : TV 0024, 0043, 0123, 0149, 0184, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0373, 0375, 0539, 1360, 1373, 1423, 1657, 1658, 1661, 1668, 1669, 1670, 1671 - **DVD** 2025, 2048

SEAWAY : TV 0043

SEDIP (PATHE CINEMA) : TV 0025, 0067, 0114, 0204, 0230, 0237, 0435, 1659

SEELTECH : DVD 2256, 2201, 2293

SEELVER : TV 0043, 0540, 0513

SEG : TV 0043, 0046, 0057, 0067, 0077, 0097, 0123, 0131, 0209, 0230, 0236, 0252, 0262, 0322, 0329, 0332, 0359, 0363, 0435, 0513, 0552, 0555, 1227, 1423, 1639, 1659 - **DVD** 0921, 2072, 2087, 0910, 2023

SEI : TV 0024, 0043, 0077, 0115, 0127, 0169, 0170, 0192, 0195, 0196, 0222, 0262, 0236, 0295, 0300, 0352, 0359, 0391, 0409, 0471, 0528, 0555, 0556, 0581, 0588, 1009, 1022, 1422, 1425, 1430, 1433, 1434, 1565, 1622, 1623, 1624, 1639 - **DVD** 2103, 0916, 2117, 2146

SEIGA : TV 0024, 0043, 0047, 0065, 0103, 0149, 0197, 0230, 0353, 0354, 0359, 0425, 0527, 0547, 0567, 0559, 1379, 1637, 1644, 1661, 1691, 1692 - **DVD** 0921

SEIKO : TV 0354 - **DVD** 0921

SEITECH : TV 0556 - **DVD** 2090, 2201, 2293

SELECO : TV 0062, 0080, 0106, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653, 1706 - **DVD** 0921

SELECT : TV 0043

SELTEN : TV 1432

SEMP : TV 0337

SENCORA : TV 0359

SENDAY : TV 0236

SENTRA : TV 1608, 0262, 0207

SERINO : TV 0073

SET : TV 0435, 0513

SETRON : TV 0359

SHANGAI : DVD 2067, 2184

SHARP : TV 0067, 0149, 0197, 0241, 0311, 0321, 0445, 1307, 1421, 1429, 1615, 1624, 1682, 1683 - **DVD** 2160, 2138, 0921, 2042, 2041, 0333, 2298, 2119

SHINTOSHI : TV 0513, 0540

SHIVAKI : TV 0311, 0540, 0513, 0230, 0111

SHIWAN : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420

SHNIED : TV 0322

SHORAI : TV 0195

SHOV : TV 0415, 0359, 0322, 0513, 0067

SIAREM : TV 0025, 0115, 0077, 0024

SICANTIC : TV 0052, 0075, 0082, 0083, 0123, 0137, 0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0252, 0390, 0431, 0433, 0539, 0556, 1016, 1703, 1704, 1713

SICE : TV 1652

SIDEC : TV 0230

SIEL : TV 0230

SIEMENS : TV 0039, 0069, 0102, 0103, 0148, 0157, 0184, 0236, 0329, 0335, 0351, 1373, 1609, 1651, 1652
SIERA : TV 0540, 0513
SIESTA : TV 1657, 0336, 0111
SIGMATEK : DVD 2019, 2190
SIGMATEX : DVD 2152, 2179
SILVA : TV 0149, 0359, 0123, 0302, 0322, 0298, 0513, 0329
SILVER : TV 0149, 0262, 0513, 0540, 0322 - **DVD** 2072
SIMATEC : TV 0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195, 0196, 0236, 0262, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352, 0359, 0407, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472, 0513, 0544, 0555, 0556, 0557, 0588, 1009, 1251, 1368, 1422, 1425, 1623 - **DVD** 2103, 2072, 2041, 2230
SIMTEL : TV 0111, 0262, 0322, 0424, 0133
SINGER : TV 0236, 0359, 0077, 0060, 0115, 1227, 0025, 0024, 0513, 0067, 1311, 0429, 0111, 0415, 0540, 1335, 1638 - **DVD** 2015
SINOTECH : TV 0322, 1084, 0561, 0374, 1251
SINUDYNE : TV 0024, 0043, 0077, 0115, 0127, 0169, 0170, 0192, 0195, 0196, 0222, 0262, 0236, 0295, 0300, 0352, 0359, 0391, 0409, 0471, 0528, 0555, 0556, 0581, 0588, 1009, 1022, 1422, 1425, 1430, 1433, 1434, 1565, 1622, 1623, 1624, 1639 - **DVD** 2103, 0916, 2117, 2146
SIREL : TV 0025
SKANTIC : TV 0052, 0075, 0082, 0083, 0123, 0137, 0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0252, 0390, 0431, 0433, 0539, 0556, 1016, 1703, 1704, 1713
SKAY : TV 0540, 0513, 0424
SKY LINE : TV 0141, 0067
SKYMASTER : DVD 0922, 2039, 0910, 2029, 2204, 2297
SLAVA : TV 0067
SLIDING : TV 1549, 1516, 1555, 0556, 1383, 1543, 1453, 2008, 2395, 1496, 4551, 1426, 1569, 1564, 1566, 1412 - **DVD** 2244
SLIMLINE : DVD 2088
SM ELECTRONICS : DVD 0922, 0910, 2039, 2029, 2204, 2297
SMARAGD : TV 0549
SMR : TV 0025, 0077, 0236
SOLAVOX : TV 1654, 1713, 0162, 0082, 1648
SOMBER : TV 0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 1611, 1659, 1667
SONICX : TV 0236
SONIKO : TV 0540, 0236 - **DVD** 2081
SONITRON : TV 0067, 0290, 0539, 0024
SONNECLAIR : TV 0540, 0513
SONOKO : TV 0322, 0359, 0513, 0236, 0123, 1636, 0505, 0424, 0111, 0557
SONOLOR : TV 0163, 0431
SONORO : TV 0359, 0322, 0236, 0111, 0513
SONTEC : TV 0359, 1657, 1639, 0513, 0125
SONY : TV 0065, 0140, 0149, 0174, 0215, 0339, 0373, 0495, 0513, 0530, 0785, 1084, 1352, 1356, 1470, 1471, 1474, 1528, 1530, 1656, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 3108 - **DVD** 2182, 2241, 2053, 2099, 0020, 2181, 2241, 2137, 2202
SOUND COLOR : TV 1638, 0236, 0043, 0170, 1415, 0589, 1603, 0322, 1636, 0557, 0141, 0415, 0143 - **DVD** 2201
SOUND DESIGN : TV 0547
SOUNDMASTER : TV 0359 - **DVD** 0910, 2029
SOUNDVISION : TV 0077, 0513, 0262
SOUNDWAVE : TV 0074, 0322, 0513
SOURCING : TV 5112, 5113 - **DVD** 5114
SOUTHERN CROSS : TV 1614
SOWTECH : TV 1657
SPARKLE : TV 0513
SPECTRA : TV 0322, 0236, 0354
SPECTRUM : TV 0547
SPORT GEN. : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - **DVD** 0921

SSANGYONG : TV 0064, 0067, 0075, 0082, 0111, 0170, 0209, 0227, 0296, 0312, 0322, 0352, 0359, 0375, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0528, 0542, 0544, 0547, 0565, 1309, 1328, 1356, 1382, 1403, 1404, 1405, 1416, 1604, 1644, 1645, 1657, 1658, 2066, 4267 - **DVD** 2097, 2052, 2066, 1382, 2130, 2102, 2180, 2056

SSS : TV 0359, 0557, 0322, 1558, 0552, 0149, 1664, 1805, 1663, 0230 - **DVD** 2056, 0478, 2292

STAG : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420

STANDARD : TV 0359, 0060, 0067, 0262, 0513, 0046, 0114 - **DVD** 2060, 0915

STAR : TV 0236

STAR CLUSTER : DVD 0910, 2029, 2204, 2297

STARLINE : TV 0236

STARLITE : TV 0322, 0359, 1638, 0111

STARLUX : TV 0359, 0513, 0067

STARMEDIA : DVD 2152, 2179

START : TV 0513

STASSFURT : TV 0262, 1623, 0242, 0359, 0336, 0363, 1667, 0024, 0077, 0311

STENWAY : TV 0424

STERLING : TV 0352, 0043

STERN : TV 0062, 0080, 0106, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653, 1706 - **DVD** 0921

STRATO : TV 0540, 0513, 0322

STRONG : TV 1432, 1586 - **DVD** 2251, 2123

STT SONIG : TV 0046

STV : TV 0162

STVI : TV 0230, 0067

SUNIC LINE : TV 0513

SUNKAI : TV 0043, 0447, 0513, 0073, 0177, 0549, 0300, 0195 - **DVD** 2019, 2159, 2257

SUNNY : TV 0415

SUNSTAR : TV 1354, 1639, 0236, 0322, 0359, 0043

SUNSTECH : DVD 2175, 2099, 2060

SUNWATT : TV 0046

SUNWOOD : TV 0513, 0359 - **DVD** 2081, 0915

SUPERLA : TV 0230, 0025

SUPERSONIC : TV 0539, 0544, 1637, 0415, 0236, 0359, 1094, 0322

SUPERTECH : TV 0236, 0359, 0513, 0415, 0474, 0262, 1638, 1646, 0298

SUPERTONE : TV 0025, 0067, 0114, 0204, 0230, 0237, 0435, 1659

SUPRA : TV 0359, 0354, 0322, 0329, 0123, 0547, 0067, 0422

SUPRATECH : DVD 2226

SUPREME : TV 0136, 0060

SUTRON : TV 0359

SVA : TV 0561

SYC LINE : TV 0067, 0359

SYDNEY : TV 0067

SYLVANIA : DVD 2056, 0478, 2292

SYNN : DVD 0910, 2029, 2204, 2297

SYSLINE : TV 0540, 0513

SYTEL : TV 0513, 0236, 0246, 0114, 0025, 0230, 0359, 0043, 1619

TADISTAR : TV 0374, 0262

TAHNON : TNT 5029, 5032

TAISHO : TV 0230

TAKARA : TV 0043 - **DVD** 2047

TALENT : TV 1085

TALITA : TV 0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 1611, 1659, 1667

TAMASHI : TV 1323

TANDBERG : TV 0024, 0050, 0092, 0094, 0195, 0222, 0246, 0295, 0349, 0440, 1628

TANDY : TV 0083, 0080, 0067, 0262

TANGENT : DVD 2273

TARGA : DVD 2210, 0925

TASHIKO : TV 1373, 0080

TASTER : TV 0046, 0322, 0262
TATUNG : TV 0375, 0246, 0067, 0111, 0375, 0176, 0236, 0254, 0065, 0513, 0242, 1636
- **DVD** 2019, 2159, 2257
TAUTO : TV 0541
TCL : TV 0561, 1523
TCM : TV 0209
TD DESIGN : TV 0176
TDA : TV 0557
TEAC : TV 1510, 1637, 0046, 1607, 0391, 0544, 0561, 0222, 0359, 1592, 0046, 0047,
0562, 1269, 0043 - **DVD** 2286, 2283, 2125, 2140, 2070, 2285, 2089, 2096, 2282, 2284,
2049, 2043, 0923, 2281
TEAM : TV 0424
TEC : TV 0043, 0047, 0057, 0067, 0097, 0111, 0123, 0125, 0133, 0141, 0153, 0158, 0162,
0170, 0196, 0209, 0222, 0230, 0236, 0298, 0312, 0329, 0354, 0359, 0391, 0409, 0434,
0513, 0592, 1400, 1636, 1659, 2315 - **DVD** 2060, 0923
TECCO : TV 0092, 0067, 0359
TECHLINE : TV 0077, 0552, 0097, 0236, 0043, 0540
TECHNEMA : TV 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230,
0236, 0322, 0354, 0359, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 - **DVD**
0921
TECHNICA : DVD 2060, 0910, 2029, 2204, 2297
TECHNICAL : TV 0043
TECHNICS : TV 0359, 0427, 0310 - **DVD** 2027
TECHNIKA : TV 0262, 0359
TECHNILAND : TV 0302
TECHNISAT : TV 0555, 1623, 0236, 1425, 4127, 4214, 0177
TECHNISSON : TV 1603, 0557
TECHNOL : TV 0359, 0354, 0067, 0513, 0176, 1094, 0544, 0322
TECHWOOD : TV 0043, 1423 - **DVD** 0921, 2059
TECNIMAGEN : TV 0170, 1452
TECNISON : TV 0111, 0067, 0359
TECO : TV 0043, 0143, 0196, 0222, 0236, 0262, 0322, 0359, 0415, 0513, 1343, 1410,
1415, 1423, 1425, 1440, 1469, 1559, 1578, 1587, 1588, 1638, 1639, 1666, 1711 - **DVD**
2038, 2123, 2084, 2236, 2216, 0922, 2165, 2158, 2109, 2062, 0921, 2007, 2169, 2059,
2192, 2259, 2006, 2228, 2229, 0923
TECSONIC : TV 1532
TEDELEX : TV 0230, 0359, 0046, 0302, 0067, 1523, 0490, 0561, 0236, 1094, 1243, 0528
- **DVD** 0911, 2033, 2197, 0910, 2098, 2211
TEINEL : TV 1659, 1639
TEK : TV 1127
TEKA : TV 1127
TEKNANT : TV 0424, 0513, 0359
TEKNIKA : TV 1614
TEKON : TV 0384, 0359
TELEAVIA : TV 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181,
0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 1625, 2026 - **DVD** 2026,
2029, 2131, 0924
TELECHROM : TV 0424, 0513
TELECOR : TV 0540, 0513
TELEFAC : TV 0359
TELEFUNKEN : TV 0051, 0092, 0094, 0095, 0102, 0107, 0111, 0119, 0141, 0164, 0229,
0242, 0378, 0513, 0524, 0528, 0540, 0566, 0579, 1191, 1269, 1301, 1616, 1650 - **DVD**
2013, 0907, 0923, 2021, 2014, 2046
TELEFUSION : TV 0540, 0513
TELEGAZI : TV 0391, 0162, 0540, 0513
TELEKTRON : TV 0359, 0077
TELEMASTER : TV 0513
TELEMEISTER : TV 0540
TELEOPTA : TV 0359
TELEPAC : TV 0359

TELEPOINT : TV 0236
TELERENT : TV 0176
TELESONIC : TV 0513, 1338
TELESTAR : TV 0074, 0359, 0322, 0536, 0336, 0111, 0302, 0236
TELESYSTEM : TV 1548, 1475, 1400, 2008, 2395, 1496, 4551, 1426 - **DVD** 2153, 2219, 2218
TELETECH : TV 0236, 0097, 0043, 0057, 0359, 0540
TELETON : TV 0067, 0108, 0153, 0158, 0083, 0149
TELEVIEW : TV 0540, 0513
TELEXA : TV 0077
TELRA : TV 0111, 0513
TEMCO : TV 0195
TEMPEST : TV 0540, 0513, 0067, 0359, 0262
TENNESSEE : TV 0540, 0236
TENSAI : TV 0043, 0046, 0060, 0066, 0067, 0077, 0097, 0111, 0114, 0195, 0209, 0230, 0236, 0238, 0262, 0282, 0302, 0352, 0354, 0359, 0415, 0513, 0540, 1612, 1632, 1636, 1639, 1659 - **DVD** 2038, 2039
TENSON : TV 0359
TESLA : TV 0024, 0230, 0046, 0236, 0415, 0262, 0237, 0528, 0352
TETRAN : TV 0230, 0114
TEVION : TV 0557, 0043, 0209, 1603, 0513, 1377 - **DVD** 0924, 2039, 2049
TEXET : TV 0067
TFT : TV 1493
THES : TV 1440, 1600 - **DVD** 2243, 2216, 2234, 2257
THINK XTRA : DVD 2019
THOMAS : TV 0544
THOMSON : TV 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 1625, 2026 - **DVD** 2026, 2029, 2131, 0924, 2129, 0910, 2204, 2297
THORN : TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700
TIME : TV 1537, 1489, 1400 - **DVD** 2258
TMK : TV 0196, 0547
TOBISHI : TV 0262, 0359, 0384, 0195, 0067, 0322
TOBO : TV 0322, 0359
TOKAI : TV 0359, 0236, 0322, 0435, 0540, 0043 - **DVD** 2072, 2087, 2225, 0915, 2023, 2019, 2159, 2257, 2081
TOKIWA : TV 0359, 0236, 0322, 0435, 0540, 0043 - **DVD** 2072, 2087, 2225, 0911
TOKO : TV 0513
TOKYO : TV 1608, 0424, 0384
TOMASHI : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420
TOMITA : TV 0067
TOP VISION : TV 0230, 0513, 0435, 0238
TOPSHOW : TV 0561, 0322
TORRE : TV 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 1625, 2026 - **DVD** 2026, 2029, 2131, 0924
TOSHIBA : TV 0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1466, 1608, 1678, 1681, 1694 - **DVD** 2012
TOTOSI : DVD 2089
TOWADA : TV 0230, 0077
TPROGRESS : DVD 2087
TRANSCONT. : TV 0588, 1425, 0043, 1437, 1434, 1453, 1569, 1452, 0097, 0170, 1383, 1564, 0513 - **DVD** 2061, 2087, 2262
TRANSONIC : TV 1607, 0322, 0536, 0513, 0528, 0175
TREVI : TV 0424, 1549, 0149, 0359, 0230, 1525, 1343 - **DVD** 0924, 2039, 2060, 0923
TRIAD : TV 0540, 0237, 0513, 0111
TRIDENT : TV 0067
TRILEC : DVD 2039
TRILUX : TV 0521

TRISTAR : TV 0374, 0046, 0262
TRIUMPH : TV 0196, 0540, 0513
TRIVISION : TV 0359, 1490
TSOSHI : TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0236, 0359, 0415, 0073, 1420
TTR : TV 1457, 1455
TV project : DVD 5025
TV STAR : TV 1696
TVD : TV 0043
UHER : TV 0153, 1149, 0238, 0108, 0114, 0513, 0176, 0133, 0077, 0540, 1126, 0083
ULTRALINE : DVD 2184
ULTRAVISION : TV 0237, 0290
ULTRAVOX : TV 1639, 0077, 0354, 0067, 0513, 0236, 0409, 0125, 0115, 0189, 0050, 0111, 0024
UNDERWOOD : TV 1391
UNIC RADIO : TV 0123, 0025, 0067, 1659, 0435, 1657
UNIMOR : TV 1657, 0236, 0336, 0153
UNITED : TV 1603, 1423, 1400, 0557, 1657, 0145, 0043, 0141, 0541 - **DVD** 2034, 2091, 2081, 2069, 2237, 2071, 0925, 0923, 0921, 2149, 0910, 2029, 2204, 2297, 2103
UNITRON : TV 0595
UNITRONIC : TV 0359 - **DVD** 2041
UNIVERSUM : TV 0043, 0046, 0047, 0065, 0066, 0067, 0069, 0074, 0075, 0077, 0083, 0094, 0096, 0097, 0102, 0103, 0108, 0111, 0123, 0125, 0136, 0137, 0140, 0147, 0148, 0149, 0157, 0162, 0164, 0167, 0174, 0176, 0184, 0195, 0196, 0197, 0215, 0222, 0230, 0236, 0242, 0259, 0282, 0287, 0290, 0295, 0296, 0298, 0300, 0302, 0310, 0312, 0322, 0326, 0329, 0337, 0339, 0351, 0352, 0359, 0375, 0390, 0391, 0409, 0418, 0427, 0431, 0433, 0434, 0471, 0495, 0513, 0516, 0540, 0552, 0555, 0558, 0592, 1126, 1352, 1373, 1629, 1632, 1636, 1639, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1656, 1657, 1658, 1672, 1673, 1674, 1676, 1677 - **DVD** 0923
UNIVOX : TV 0024, 0237, 1659, 0162, 0540
UNK : TV 1636, 0025, 0557, 0236, 0375, 0230, 0043 - **DVD** 2100
UPC : DVD 0732
URANIA : TV 0329, 1126, 0077, 0025, 1124, 0237, 0238, 0131 - **DVD** 2066
URANYA : TV 0354, 0359, 0513, 0114, 0236, 0227, 0136, 0025
UTAX : TV 0067, 0359
VANGUARD : TV 0123, 0083, 0359
VASILINEC : TV 0359
VECO : TV 0359, 0111
VEDIO - TECH : DVD 2175
VENTANA : TV 0043
VENTURER : DVD 0923, 2280
VESTEL : TV 0042, 0043, 0057, 0083, 0097, 0230, 0236, 0298, 0513, 0552, 1423, 1631, 1636, 1639 - **DVD** 0921, 2072
VEXA : TV 0424, 0359, 0067, 0513
VICEROY : TV 0329, 1082, 0067, 0322
VIDECON : TV 0046
VIDEOLOGIC : TV 0262, 0067, 0322
VIDEOMAC : TV 0067, 0322
VIDEON : TV 0236
VIDEOSAT : TV 0057, 0125
VIDEOSYSTEM : TV 1636, 0540
VIDEOTON : TV 0043, 0060, 0067, 0097, 0111, 0119, 0178, 0290, 0302, 0374, 0391, 0435, 0441, 0540, 1423, 1635, 1659 - **DVD** 0922, 0921
VIDESON : TV 0230
VIDIKRON : TV 0359, 1662, 1661, 0114, 0077, 1647
VIDION : TV 0359
VIDITAL : TV 0322
VIETA : DVD 2078
VISIOLA (PATHE CINEMA) : TV 0025, 0067, 0114, 0204, 0230, 0237, 0435, 1659
VISION 2000 : TV 0236, 1636, 0359, 0540, 0322
VISION MAGIC : TV 1412

VISIONREX : TV 0025
VIOSAT : TV 1599
VISTA : TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700
VISTAR : TV 0203, 0431
VORTEC : TV 0145, 0540, 0513
VOXSON : TV 0024, 0080, 0136, 0322, 1223, 0556
VSM : TV 0181
VTREK : DVD 2133
WAGNER : TV 1654
WAITEC : DVD 0924, 2059, 0922
WALKIE : TV 0153, 0295, 0153
WALKVISION : TV 0043
WALTHAM : TV 0043, 0060, 0067, 0097, 0111, 0119, 0178, 0290, 0302, 0374, 0391, 0435, 0441, 0540, 1423, 1635, 1659 - **DVD** 0922, 0921
WATSON : TV 0043, 0046, 0080, 0097, 0105, 0114, 0115, 0196, 0209, 0236, 0262, 0322, 0359, 0513, 0536, 0552, 1636, 1639, 1651
WATT RADIO : TV 0227, 0077, 0115, 0060, 0298, 0067, 0513, 0359, 1657, 0238
WEBER : TV 0359, 0125, 0262, 0322, 0047
WEGA VISION : TV 0149, 0024
WEGAVOX : TV 0043, 0236, 0374, 0359, 0555, 0556, 0302, 0322, 0528, 0540, 0141, 0097, 0057, 0592
WELLFUND : TV 0424
WELLINGTON : TV 0043
WELLTECH : TV 0557
WELTBlich : TV 1639, 0513, 0540, 0114, 0236, 1638, 1646
WESDER : DVD 2034
WESTON : TV 0435, 0540, 0424
WESTWOOD : TV 0043, 0540, 0170, 1338
WHARFEDALE : TV 0540, 0170, 1338 - **DVD** 2015
WHITE WEST, : TV 0067, 0077, 0083, 0108, 0114, 0115, 0131, 0136, 0153, 0227, 0230, 0236, 0295, 0322, 0359, 0374, 0424, 0435, 0513, 0541, 1149, 1635, 1636, 1639, 1658, 1659
WILSON : TV 0043 - **DVD** 2059, 2060, 0910, 2029, 2204, 2297
WINDSOR : TV 0043, 0513, 0097 - **DVD** 0921
WINDSTAR : TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700
WINDY SAM : TV 0540
WINNER : TV 1531, 1346, 0359
WINSTON : TV 0043, 0424, 0513
WINTERNITZ : TV 0359, 0097, 0497, 0354
WMM NETSTATION : DVD 2134, 2135, 2030
WORLD TECH : TV 0513
WORLDVIEW : TV 1636, 0359, 0544, 0046, 0415
WOV : TV 1450
WOXTER : DVD 2293, 2295, 2267, 2226
WREMEN : TV 0238
XCELLENT : TV 1338, 1638, 0513
XENA : TV 0204
XL - ELETTRONICA : DVD 2061
XONUM : DVD 0910, 2029, 2204, 2297
XONYCS : TV 0236
XORO : DVD 2058
XPLAYER : DVD 2059
XRIPTON : TV 0236, 1638, 0074, 0540
YAKUMO : DVD 2098
YAMADA : DVD 2098, 2059, 2169, 2072
YAMAHA : DVD 2037, 2132, 2027, 2004, 2054
YAMAKAWA : DVD 2072, 2142
YAMISHI : TV 0424, 0359, 0540, 0544

YAMO : TV 0262

YOCAN : TV 0540

YOKO : TV 0359, 0207, 0322, 0230, 0067, 0092, 0540, 0354, 0125, 0329, 0435, 0262, 0290, 0236, 1696, 0516

YORK : TV 0262

YOSHITA : TV 1304, 0513

YOTAKA : TV 0513

YUKAI : DVD 0922

YUMATU : TV 0322, 0359, 0074, 0111, 0374, 0415

ZAMPA : TV 0052

ZANELA : TV 0311, 0445, 0321

ZANUSSI : TV 0062, 0080, 0106, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653, 1706 -
DVD 0921

ZENOR : TV 0539

ZIRWATEL : TV 0495

ZOPPAS : TV 0062, 0080, 0106, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653, 1706



FR : Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

NL: Dit logo betekent dat de buiten gebruik toestellen samen met huis vuil niet werpen. De gevaarlijke stoffen misschien erin behouden kunnen de gezondheid en milieu schade toebrengen. Laat deze toestellen door de verdeler terugnemen of meld bij uw gemeente voor de mogelijke ophaal van deze.

IT : INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 «Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

METRONIC ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

ES: Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o ya usados con la basura ordinaria. Estos aparatos son susceptibles de contener sustancias peligrosas que pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad

PT: Este logotipo significa que não deve tirar os aparelhos avariados ou já usados com o lixo comum. Estes aparelhos são susceptíveis de conter substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde e o meio ambiente. Exija a recolha destes aparelhos por seu distribuidor ou bem utilize os meios de recolha seletiva que estão à sua disposição na sua localidade.

DE: Dieses Zeichen bedeutet, dass Sie ungenutzte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Die möglicherweise darin enthaltenen Gefahrstoffe können die Gesundheit und die Umwelt schädigen. Bringen Sie diese Geräte zu Ihrem Händler zurück oder nutzen Sie die Sammelstellen für Sondermüll Ihrer Gemeinde.

METRONIC

100, rue de Gilles de Gennes - 37310 TAUXIGNY
Made outside EU

www.metronic.com



FR - Conditions de garantie à consulter auprès de votre point de vente.
Informations complémentaires disponibles sur : www.metronic.com/a/garantie.php



FRANCE Assistance technique

0 892 350 315 Service 0,35 € / min
+ prix appel

hotline@metronic.com

BENELUX : +352 26 30 23 53

ITALIA 02 94 94 36 91

ESPAÑA/PORTUGAL Servicio técnico :

93 713 26 25 soporte@metronic.com

DEUTSCHLAND : hilfe@metronic.de

1,5 V 1,5 V



2 x 1,5V / AAA (LR3)

FR. Non incluses
GB. Not supplied
NL. Niet meegeleverd
ES. No incluidas
PT. Não incluídas
IT. Non incluso
GR. Δεν συμπεριλαμβάνεται
PL. Nie załączone

