

Volet roulant électrique

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

La paroi de coffre est une trappe de visite destinée à l'entretien et à la révision. C'est pour quoi elle doit toujours être accessible.

Dans le cas d'une manœuvre électrique, évitez de faire plus de 2 montées/descentes consécutives, cela mettrait le moteur en sécurité thermique.

Dans le cas de verrous automatiques, il est nécessaire que toutes les lames du tablier soient tassées pour que les verrous soient efficaces.

Dans le cas d'un réglage automatique des fins de course, vérifiez que le volet comporte bien des butées basses sur la lame finale et des tulipes dans les consoles.

Si le moteur tourne dans le sens opposé de la commande, coupez l'alimentation du moteur et inversez les fils marron et noir sur l'inverseur.

Les moteurs équipés de récepteur radio doivent être exclusivement utilisés avec les émetteurs France Combi.

En cas de vent violent, votre volet doit être complètement ouvert ou complètement fermé.

En cas de gel le volet peut geler et rester bloqué. Ne jamais forcer sur la manœuvre. S'il risque de geler, éteignez la fonction ouverture/fermeture automatique (hors moteur à détection automatique).

Ne soulevez jamais le volet roulant manuellement par le haut cela pourrait le détériorer.

Surveillez le volet pendant qu'il est en mouvement et éloignez les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé. Veillez à ce qu'aucun obstacle ne bloque la course du volet roulant.

Éteignez la fonction ouverture/fermeture automatique de votre volet lorsque vous utilisez votre balcon ou terrasse, pour éviter d'être enfermé dehors si c'est votre seul accès.

Prévoir un accès sortie/entrée de l'habitation sans volet roulant électrique (cas de coupure de courant).

Économie d'énergie : votre volet agit comme un bouclier thermique. Baissez votre volet lorsque vous quittez votre logement pour conserver la chaleur. Faites de même en été pour vous protéger de la chaleur du soleil.

FONCTIONNEMENT MANOEUVRE ÉLECTRIQUE

Vérifier que rien n'entrave le parcours du volet roulant.

Ouverture :

Appuyer sur le bouton «monter» de la télécommande/interrupteur.

Fermeture :

Appuyer sur le bouton «descente» de la télécommande/interrupteur.

Si le volet ne remonte/descend pas complètement, refaire un réglage des butées de fin de course.