

Volet roulant

ENTRETIEN

Attention : si votre volet est électrique, coupez l'alimentation le temps du nettoyage.

L'entretien de votre volet roulant doit se faire régulièrement surtout si celui-ci est dans une région à atmosphère saline et humide.

Cet entretien ne doit pas se faire avec un produit abrasif, solvant ou corrosif. L'entretien courant des profils (coffre, coulisses et lames) consiste à un simple lavage à l'eau claire et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.

Ne nettoyer pas le volet avec de l'eau par temps de gel il risquerait de geler.

Enlevez les poussières ou les corps étrangers dans les coulisses à l'aide d'un pinceau à poil souple.

Ne pas nettoyer le mécanisme du volet, ne pas utiliser de graisse, huile.

L'utilisation de nettoyeur haute pression et de nettoyeur vapeur est formellement déconseillée.