

Volet roulant sangle

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

La paroi de coffre est une trappe de visite destinée à l'entretien et à la révision. C'est pour quoi elle doit toujours être accessible.

En cas de vent violent, votre volet doit être complètement ouvert ou complètement fermé.

En cas de gel le volet peut geler et rester bloqué. Ne jamais forcer sur la manœuvre. S'il risque de geler, éteignez la fonction ouverture/fermeture automatique (hors moteur à détection automatique).

Ne soulevez jamais le volet roulant manuellement par le haut cela pourrait le détériorer.

Surveillez le volet pendant qu'il est en mouvement et éloignez les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé. Veillez à ce qu'aucun obstacle ne bloque la course du volet roulant.

Pour éviter tout risque d'étranglement gardez les cordons, sangles hors de portée des jeunes enfants.

Économie d'énergie : votre volet agit comme un bouclier thermique. Baissez votre volet lorsque vous quittez votre logement pour conserver la chaleur. Faites de même en été pour vous protéger de la chaleur du soleil.

FONCTIONNEMENT MANOEUVRE SANGLE

Ouverture :

Tirer la sangle de haut en bas jusqu'à ouverture complète du volet roulant (ralentir le mouvement avant l'ouverture complète du tablier).

Fermeture :

Tirer la sangle de bas en haut jusqu'à fermeture complète du volet roulant (ralentir le mouvement avant la fermeture complète du tablier).

Ne pas forcer sur la sangle