

Raccorder les fils en provenance de la suspension au boîtier de raccordement.

Le câble d'alimentation du luminaire doit impérativement être positionné dans la pince du boîtier (1).

Raccorder les conducteurs de l'installation au boîtier de raccordement en passant les fils au travers du manchon (2).

Consulter la Notice de Montage du plafonnier pour la fixation du luminaire au plafond.

Important : ce luminaire de la classe II (symbole ) présente un isolement renforcé et ne doit pas être relié à la terre.

Pour conserver à ce produit toute sa sécurité, la longueur des conducteurs d'alimentation venant du plafond devra impérativement être limitée à 8 cm de manière à ce qu'ils soient entièrement gainés par le manchon souple incorporé au boîtier de raccordement (s'ils sont plus courts, raccourcir le manchon).

. Courant alternatif

. Fréquence nominale du luminaire: 50Hz

. Luminaire devant être utilisé en intérieur

