

MANUEL D'UTILISATION DU MODELE ALURL7

Matériels inclus :

1 Lanterne, 1 câble USB situé dans le compartiment à la base de la lampe, 1 pile lithium polymer

A. COMMENT LA RECHARGER

1. Utiliser le câble USB pour connecter la lanterne à l'adaptateur.
2. Clignotements rouges pendant la charge. Une fois la lanterne chargée, la lumière rouge reste allumée en continu.
3. Débrancher le câble USB avant utilisation.
4. Appuyez une fois sur l'interrupteur pour allumer la lampe de poche et une fois de plus pour l'éteindre.

CHARGEMENT COMPLET EN 8H

CHARGE EGALEMENT VOS APPAREILS ELECTRONIQUES

B. INDICATIONS DE CAPACITE DE LA BATTERIE

1. Des clignotements rouges indiquent que la capacité de la batterie est faible et nécessite d'être rechargée.

C. COMMENT L'UTILISER

FAISCEAU LARGE

1. Appuyer rapidement sur le bouton pour allumer le mode haute intensité.
2. Appuyer de nouveau rapidement dans les deux secondes suivantes pour changer entre les modes hautes, moyenne, faible intensité et éteint.

ECLAIRAGE LED ROUGE

1. Appuyer longuement sur le bouton pour basculer sur le mode lumière rouge continue.
2. Appuyer de nouveau rapidement dans les deux secondes suivantes pour changer entre les modes éclairage continu, clignotant et éteint.

D. ENTRETIEN SECURITAIRE

1. Pour réparer ou remplacer cette lampe de poche, à l'exception des dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou une modification du produit, veuillez consulter les adresses de retour indiquées dans le manuel d'instructions.

CHARGER COMPLETEMENT LA LANTERNE AVANT UNE PREMIERE UTILISATION