



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Chamörin
DECO • JARDINS & TERRASSES

DALLE CLISPABLE SNAP & GO



CONSEILS DE POSE

Clipsez, vous créez ! Mélangez les matériaux au gré de vos envies et personnalisez la décoration de vos sols.

Toutes les dalles s'assemblent entre elles par les côtés. Pose directe sur tout sol dur et plan sans colle, sans clou, sans vis et sans joint. La base plastique permet le drainage et la ventilation du sol. Vérifiez que la pente soit supérieure ou égale à 2% avec une évacuation de l'eau vers l'extérieur.

Les dalles ne sont pas carrossables.

- 1 - Mesurer la surface à couvrir en m² (longueur et largeur). Il faut 11 dalles Snap & Go 30x30 cm pour couvrir 1m².
- 2 - Faire le dessin de la terrasse en positionnant les différentes finitions de dalle et matériaux (bois, composite, gazon...)
- 3 - Nettoyez parfaitement le sol avant de commencer la pose des matériaux.
- 4 - Posez les dalles en les clipsant simplement entre-elles.

Mesurer et tracer la découpe. Dévisser toute vis pouvant entraver la coupe. Utiliser une scie à main, une meuleuse ou une scie sauteuse.



Pour une finition parfaite nous proposons un kit bordures et angles de finitions.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Utiliser une brosse et de l'eau savonneuse. La fréquence de lavage dépend de l'environnement et des conditions d'utilisation. Ne pas utiliser de produits agressifs ou abrasif qui pourraient compromettre la qualité et la durabilité des dalles.

Appliquer un traitement hydrofuge spécial bois extérieur pour les dalles en bois.



PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non respect des instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu'après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.