



### **AVERTISSEMENT**

N'actionnez l'automatisme de la porte de garage / du portail que si vous pouvez observer l'intégralité de la porte de garage / du portail pour vous assurer de l'absence de tout obstacle. Personne ne doit pénétrer dans la zone de pivotement de la porte / du portail pendant son ouverture ou sa fermeture. Ne laissez pas les enfants utiliser les touches ou la télécommande et empêchez-les de jouer à proximité de la porte de garage / du portail.

Pour ouvrir et fermer votre porte de garage.

La télécommande universelle pilote tous les automatismes de portes de garage, les commandes de portails ou les récepteurs radio externes Chamberlain, Motorlift ou Liftmaster de 433 MHz, à l'exception des modèles LM50K, ML510 et HE500AN.

Chacune des 4 touches permet la programmation d'un code individuel.

#### **Programmation :**

Pour commencer, localisez à l'aide de la notice de l'automatisme de porte de garage, de la commande de portail ou du récepteur radio externe la touche de programmation respective (Fig. 2). Lisez également le chapitre « Programmation de la télécommande » ou « Radio » de la notice respective.

#### **Etape 1 :**

Pour accéder au mode de programmation de la télécommande universelle :

Appuyez simultanément sur la touche gauche et droite de la télécommande universelle jusqu'à ce que la DEL s'allume en continu pendant env. 30 secondes (= plage de programmation).

#### **Etape 2 :**

Appuyez ensuite sur la touche de programmation de l'automatisme de la porte de garage, de la commande de portail ou du récepteur radio externe. La DEL de programmation respective s'allume en continu (voir notice de l'automatisme de la porte de garage, de la commande de portail ou du récepteur radio externe).

#### **Etape 3 :**

Sélectionnez une touche de la télécommande universelle et actionnez-la de manière répétée jusqu'à ce que la DEL de programmation respective réagisse (voir à ce sujet aussi la notice de l'automatisme de la porte de garage, de la commande de portail ou du récepteur radio externe). Poursuivez par l'étape 4.

#### **Etape 4 :**

Appuyez sur une autre touche de la télécommande universelle pour quitter le mode de programmation (la DEL s'éteint).

#### **Effacer une télécommande**

(voir notice de l'automatisme de la porte de garage, de la commande de portail ou du récepteur radio externe).

Appuyez sur la touche de programmation de l'automatisme de la porte de garage, de la commande de portail ou du récepteur radio externe jusqu'à ce que la DEL de programmation s'éteigne.

#### **En cas d'échec de la programmation :**

Dépassement du temps imparti pour la programmation.

Recommencez par l'étape 1.

L'étape 4 n'a pas été effectuée.

Appareil incompatible (vérifier la compatibilité sur [www.chamberlain.eu](http://www.chamberlain.eu))

Le produit correspond aux exigences fondamentales et aux autres dispositions applicables de la directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité CE du modèle TX4RUNI peut être obtenue sur simple demande à l'adresse suivante : [info@chamberlain.eu](mailto:info@chamberlain.eu).

Chamberlain GmbH  
Alfred-Nobel-Strasse 4  
66793 Saarwellingen  
Germany

[www.chamberlain.eu](http://www.chamberlain.eu)  
[diy@chamberlain.eu](mailto:diy@chamberlain.eu)



2014, all rights reserved