



Comment monter des volets roulants pour fenêtre de toit ?

Rapides à installer et de plus en plus discrets, ils offrent bien des avantages. Protection anti-effraction, occultation complète, renforcement de l'isolation thermique et acoustique... A cette longue liste, il faut aussi ajouter la simplicité d'utilisation par télécommande.



> Les bons outils

- Jeu de tournevis
- Visseuse équipée d'un foret métal de 2 mm



> Les matériaux

- Volet roulant pour fenêtre de toit
- Transformateur 12 volts
- Télécommande
- Câble électrique à deux conducteurs de 0,75 mm²

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.



1

> Comment choisir ?

Bon à savoir

- Pour équiper vos fenêtres de toit de volets roulants, vous avez le choix entre un modèle électrique filaire ou un modèle solaire.
 - Le solaire est équipé d'un panneau photo voltaïque et d'une batterie, le tout intégré dans le capot.
- Le filaire est alimenté en 12 volts via un petit transfo raccordé au secteur.
- Dans les deux cas, une télécommande actionne la manœuvre.



Conseil

Avant l'achat, relevez la marque et la référence de vos fenêtres de toit pour vérifiez auprès du vendeur la compatibilité des modèles entre-eux.

2

> Comment poser le
volet ?

> Les platines des glissières

- Avec les références de votre fenêtre de toit, regardez sur la notice de pose les accessoires à utiliser.
- Placez la fenêtre en rotation pour vous permettre d'accéder au dormant par l'ouverture.
- Dévissez et ôtez les profilés, présentez les platines et percez comme indiqué avec un foret de 2 mm. Placez une pastille de mastic sur le trou. Vissez les platines par le dessous des profilés puis remontez les profilés sur le battant.
- Fixez ensuite un autre jeu de platines au bas des profilés courts du dormant.



1

> Les platines du coffre de volet

- En haut du dormant et de chaque côté doit prendre place une platine d'ancrage à charnière du coffre de volet.
- Positionnez la platine, réalisez les avant-trous au foret de 2 mm de diamètre. Déposez sur chaque trou une pastille de mastic pour garantir l'étanchéité puis fixez par vissage.



2

> Fixer le volet

- Faites passer le volet replié par l'ouverture.
- Présentez le coffre de volet en regard des deux platines d'ancrage à charnière.
- Installez les axes des charnières, puis engagez les glissières de coffre de volet sur les platines du battant de fenêtre.
- Faites coulisser et bloquez au niveau des platines du dormant en introduisant l'axe prévu à cet effet.



3

3

> Comment raccorder et tester le volet roulant ?



1



2



3

> Alimentation en 12 volts

- Sur un modèle filaire, le moteur du volet est alimenté en 12 volts. Le câble d'alimentation doit cheminer par la couverture et l'isolant en remontant pour éviter les infiltrations. Prévoyez un transformateur sur la ligne qui l'alimente pour convertir les 220 volts du secteur en 12 volts. Un seul transfo peut faire fonctionner jusqu'à 3 volets électriques.

> Raccorder

- Après avoir fait cheminer le câble électrique du volet roulant, raccordez-le.

> La mise en service

- Suivez les indications de votre notice pour la mise en route. Elle commence par la reconnaissance de la télécommande avec le module de commande.

Bon à savoir

Une seule télécommande peut actionner jusqu'à 15 volets roulants, séparément ou simultanément.