

1.2 - DEKLARACJA ZGODNOŚCI I DEKLARACJA ZASTOSOWANIA W MASZYNACH

**DEKLARACJA ZGODNA Z NASTĘPUJĄCYMI DYREKTYWAMI:
DYREKTYWA O NISKIM NAPIĘCIU 2014/35/WE; DYREKTYWA
O ZGODNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 2014/30/
WE; DYREKTYWA O MASZYNACH 2006/42/WE, ANEKS II,
CZĘŚĆ B**

Producent V2 S.p.A. z siedzibą przy ul.
Corso Principi di Piemonte 65, 12035 Racconigi (CN), Italia

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że
urządzenie automatyczne model: MASTER600

Opis: siłownik elektromechaniczny do bram przesuwnych

- jest przeznaczone do zintegrowania go z bramą przesuwną w celu zbudowania maszyny w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE. Taka maszyna nie może być wprowadzona do użytku, dopóki nie otrzyma deklaracji zgodności z przepisami dyrektywy 2006/42/WE (Załącznik II-A)
- jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami Dyrektyw:
Dyrektywa o Maszynach 2006/42/WE (Załącznik I, Rozdział 1)
Dyrektywa o zgodności elektromagnetycznej 2014/30/WE
Dyrektywa o niskim napięciu (2014/35/WE)
Dyrektywa ROHS-3 2015/863/WE

Dokumentacja techniczna jest dostępna dla właściwych organów na uzasadniony wniosek w siedzibie firmy:

V2 S.p.A.
Corso Principi di Piemonte 65, 12035 Racconigi (CN), Italia

Osoba upoważniona do podpisania niniejszej deklaracji i
dostarczenia dokumentacji technicznej:

Sergio Biancheri

Przedstawiciel prawny V2 S.p.A.
Racconigi, 01/06/2020

Sergio Biancheri

2 - DANE TECHNICZNE

Maksymalny ciężar bramy	600 Kg
Zasilanie	230 VAC / 50 Hz
Maksymalna moc silnika	375 W
Prędkość bramy	0,34 m/s
Siła ciągnąca	600 N
Intensywność pracy	90 %
Koło zębate	M4 - Z15
Temperatura pracy	-20 ÷ +55 °C
Ciężar	11 Kg
Stopień ochrony	IP44

3 - MONTAŻ SIŁOWNIKA

3.1 - UMIEJSCOWIENIE NAPĘDU

Aby zamontować napęd MASTER600, należy postępować według niżej opisanych czynności:

1. Wykonać wykop pod fundament betonowy napędu, uwzględniając wymiary podane na poniższym rysunku.
2. Ułożyć rurę karbowaną na przewody elektryczne.
3. Przykręcić 2 kotwy do płyty montażowej za pomocą 4 nakrętek.
4. Zalać wykop betonem, umieścić w nim i wypoziomować płytę montażową napędu.



UWAGA: sprawdzić, czy płyta montażowa jest idealnie pozioma, równoległa do bramy i na odpowiedniej wysokości oraz w odpowiedniej odległości od bramy.

