

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI- ZEGAR ŚCIENNY

1. Po wyjęciu zegara z opakowania włożyć odpowiednią baterię w otwór w tylnej części zegara.
2. Poprzez obrót pokrętką w tylnej części zegara ustawić godzinę.
3. Umieścić zegar na ścianie;

PARAMETRY PRODUKTU

Zegar obsługiwany przez baterię- 1 x AA 1,5V; Baterii nie załączono.
Dokładność: średnia dzienna różnica +/-1 sekunda;
Temperatura przechowywania zegara -10 st. Celsjusza do +40 st. Celsjusza
Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

OSTRZEŻENIA:

Użytkownik zegar tylko zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie inne użytkowanie może spowodować uszkodzenie zegara;

Nie należy ustawiać godziny poprzez obracanie wskazówek; Aby uniknąć uszkodzenia zegara nie należy go narażać na wstrząsy, wibracje, działanie temperatur powyżej 40 st. lub poniżej 10 st. , wilgoci.

Przestrzegając informacji dotyczących baterii podanych w instrukcji.

Baterię wkładać zgodnie z polaryzacją. Używać tylko baterii tego samego typu oraz tylko nowych baterii. Wskazane wymienianie baterii co 4 m-ce aby uniknąć wycieku baterii i uszkodzenia zegara. Bateria powinna być wymieniana przez osoby dorosłe. Zużyta baterię usunąć z urządzenia. Baterię przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie wolno wrzucać baterii do ognia. Nie wolno ładować baterii jednorazowych. Nie zaleca się stosowania akumulatorów;

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZEGARA:

Ze względu na ochronę środowiska nie wolno wyrzucać zużytego zegara oraz baterii do śmieci domowych. Po zużyciu zegar oddać w punkcie zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u lokalnych władz samorządowych lub w placówkach handlowych. Poddając zużyty zegar recyklingowi przyczyniacie się Państwo do ochrony środowiska.



Wyprodukowano w Chinach dla „UNIGLOB” SP. Z O.O.
UL. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
POLSKA

GB

USING INSTRUCTION- WALL CLOCK

1. After removing the clock from the package, insert the battery into the hole at the back of the clock.
2. By rotating the knob at the back of the clock, set the time.
3. Place the clock on the wall;

PRODUCT PARAMETERS

Clock supported by battery- 1 x AA 1.5V; The battery is not included.
Accuracy: average monthly difference of +/-90 seconds;
Clock storage temperature -10 degrees Celsius to +40 degrees Celsius
For indoor use only.

WARNINGS:

Use the clock only in accordance with the user's manual. Any other use may damage the clock;

Do not set the time by rotating the directions; To avoid damaging the clock, it should not be exposed to shocks, vibrations, temperatures above 40 st. or below 10 st. moisture.

Observe the battery information in the instructions. Insert the battery according to polarity. Use only batteries of the same type and only new batteries. It is advisable to replace the battery every 4 m-ce to avoid battery leakage and clock damage. The battery should be replaced by adults. Remove the used battery from the device. Keep the battery out of reach of children. Do not throw batteries into the fire. Do not charge disposable batteries.

INFORMATION ON CLOCK DISPOSAL:

For environmental reasons, do not dispose of a used clock and battery in household garbage. After consumption, the clock return at the collection point of electrical and electronic equipment. Information about collection points is available from local authorities or in commercial establishments. By recycling the used clock, you contribute to the environment.



Manufactured in China for
"UNIGLOB" SP. Z O.O.
UL. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
Poland

CZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA- NÁSTĚNNÉ HODINY

1. Vyjměte hodiny z obalu, vložte příslušnou baterii do slotu na zadní straně hodin.
2. Nastavte hodiny otáčením kolečka na zadní straně hodin.
3. Umístěte hodiny na zeď.

PARAMETRY PRODUKTU

Hodiny na baterie - 1 x AA 1,5V; baterie není součástí dodávky.
Přesnost: průměrný denní rozdíl +/- 1 sekunda;
Teplota skladování hodin -10 °C až +40 °C
Pouze pro vnitřní použití.

UPOZORNĚNÍ:

Použijte hodiny pouze v souladu s návodem k použití. Jakékoli jiné použití může hodiny poškodit.
Nenastavujte čas otáčením ručiček; Aby nedošlo k poškození hodin, neměly by být vystaveny otřesům, vibracím, teplotám nad 40 °C nebo pod -10 °C nebo vlhkosti.
Dodržujte informace o bateriích v návodu.
Vložte baterii se správnou polaritou. Používejte pouze baterie stejného typu a pouze nové baterie. Doporučuje se vyměnit baterii každé 4 měsíce, aby nedošlo k vytečení baterie a poškození hodin. Baterii by měli vyměňovat dospělí. Vyjměte použitou baterii ze zařízení. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
Nevhazujte baterie do ohně. Nenabíjejte baterie se nesmí dobíjet. Použití dobíjecích baterii se nedoporučuje;

INFORMACE O LIKVIDACI HODIN:

V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte použité hodiny a baterie do domovního odpadu. Po použití předejte hodiny do sběrných elektrických a elektronických zařízení. Informace o sběrných místech jsou k dispozici u místních vládních úřadů nebo v maloobchodních prodejnách. Recyklací použitých hodin přispíváte k ochraně životního prostředí.



Vyrobeno v Číně pro
"UNIGLOB" SP. Z O.O.
UL. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
POLSKO

SK

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA- NÁSTĚNNÉ HODINY

1. Vyberte hodiny z obalu, vložte príslušnú batériu do otvoru na zadnej strane hodín.
2. Nastavte hodiny otáčaním gombíka na zadnej strane hodín.
3. Umiestnite hodiny na stenu;

PARAMETRE PRODUKTU

Hodiny na batérie - 1 x AA 1,5V; Batéria nie je súčasťou balenia.
Presnosť: priemerný denný rozdiel +/- 1 sekunda;
Teplota skladovania hodín -10 stupňov Celzia až +40 stupňov Celzia
Len na použitie v interiéri.

UPOZORNENIA:

Hodiny používajte iba v súlade s návodom na použitie. Akékoľvek iné použitie môže hodiny poškodiť.
Nenastavujte čas otáčaním ručičiek; Aby ste predišli poškodeniu hodín, nemali by byť vystavené otrasom, vibráciám, teplotám nad 40 stupňov Celzia alebo pod 10 stupňov Celzia ani vlhkosti.
Dodržujte informácie o batériách v návode.
Vložte batériu so správnou polaritou. Používajte iba batérie rovnakého typu a iba nové batérie. Batériu sa odporúča vymieňať každé 4 mesiace, aby ste predišli vytečeniu batérie a poškodeniu hodín. Batériu by mali vymieňať dospelí. Vyberte zo zariadenia vybitú batériu. Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
Batérie nevhádzajte do ohňa. Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Neodporúča sa používať nabíjateľné batérie;

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII HODÍN:

V záujme ochrany životného prostredia nevyhádzajte použité hodiny a batérie do domového odpadu. Po použití odovzdajte hodiny do zberne elektrických a elektronických zariadení. Informácie o zberných miestach sú k dispozícii na miestnych vládných úradoch alebo v maloobchodných predajniach. Recykláciou použitých hodín prispievate k ochrane životného prostredia.



Vyrobené v Číne pre
"UNIGLOB" SP. Z O.O.
UL. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
POLSKO

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS- FALIÓRA

1. Vegye ki az órát a csomagolásából, helyezze be a megfelelő elemet az óra hátulján lévő nyílásba.
2. Állítsa be az órát az óra hátulján lévő gomb elforgatásával.
3. Helyezze az órát a falra;

TERMÉK PARAMÉTEREI

Elemes óra - 1 x AA 1,5 V; Az elem nem tartozék.
Pontosság: átlagos napi különbség +/- 1 másodperc;
Óra tárolási hőmérséklete -10 Celsius fok és +40 Celsius fok között
Csak beltéri használatra.

FIGYELMEZTETÉSEK:

Az órát csak a használati utasításnak megfelelően használja. Minden más használat károsíthatja az órát;

Ne állítsa be az időt a mutatók elforgatásával; Az óra károsodásának elkerülése érdekében ne tegye ki ütéseknél, rezgéseknél, 40 Celsius fok feletti vagy 10 Celsius fok alatti hőmérsékletnek, nedvességnek.
Vegye figyelembe a kézikönyvben található akkumulátorokra vonatkozó információkat.

Helyezze be az elemet a megfelelő polaritással. Csak azonos típusú és csak friss elemeket használjon. Javasoljuk, hogy 4 havonta cserélje ki az elemet, hogy elkerülje az elem szivárgását és az óra károsodását. Az elemet felnőtteknek kell kicserélniük. Vegye ki a használt elemeket a készülékből, valamint tartsa távol a gyermekektől.

Ne dobja az elemeket tűzbe. A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni. Újratölthető elemek használata nem javasolt;

INFORMÁCIÓK AZ ÓRA ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL:

A környezet védelme érdekében a használt órát és elemeket ne dobja a háztartási szemétkébe. Használat után adja le az órát az elektromos és elektronikus készülékek gyűjtőhelyén. A gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információk a helyi önkormányzatoktól vagy a kiskereskedelmi egységektől szerezhetők be. Egy használt óra újrahasznosításával hozzájárul a környezet védelméhez.



Kínában készült
"UNIGLOB" SP. Z O.O.
UL. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
LENGYEWISZÁG

BG

Инструкция за употреба- СТЕНЕН ЧАСОВНИК

1. След като извадите часовника от опаковката, поставете батерията в отвора на гърба на часовника.
2. Като завъртите копчето отзад на часовника, задайте часа.
3. Поставете часовника на стената;

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Часовник с от батерия- 1 x AA 1.5V; Батерията не е включена.
Точност: средна месечна разлика от +/-90 секунди;
Температура на съхранение на часовника -10 градуса по Целзий до +40 градуса по Целзий
Само за вътрешна употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Използвайте часовника само в съответствие с ръководството за употреба. Всяка друга употреба може да повреди часовника; Не задавайте часа чрез завъртане на стрелките; За да избегнете повреда на часовника, той не трябва да се излага на удари, вибрации, температури над 40 градуса
Спазвайте информацията за батерията в инструкциите. Поставете батерията според полярността. Използвайте само батерии от същия тип и само нови батерии. Препоръчително е да сменят батерията на всеки 4 месеца, за да избегнете изтичане на батерията и повреда на часовника. Батерията трябва да се сменя от възрастни. Извадете използваната батерия от устройството. Пазете батерията далеч от деца. Не върхляйте батериите в огъня. Не зареждайте батерии за еднократна употреба.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЧАСОВНИКА:

Поради екологични причини, не изхвърляйте използвания часовник и батерия в битовите отпадъци. След консумация часовникът се връща в пункта за събиране на електрическо и електронно оборудване. Информация за събирателните пунктове може да се получи от местните власти или в търговски обекти. Като рециклирате използвания часовник, Вие допринасяте за околната среда.



Произведено в Китай за:
"UNIGLOB" SP. Z O.O.
Ul. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
Poland

GR

Εγχειρίδιο χρήστη - ρολόι τοίχου

1. Αφού αφαιρέσετε το ρολόι από την συσκευασία, τοποθετείστε την μπαταρία μέσα στην τρύπα στο πίσω μέρος του ρολογιού.
2. Περιστρέφοντας τον διακόπτη στο πίσω μέρος του ρολογιού, ρυθμίστε την ώρα.
3. Τοποθετείστε το ρολόι στον τοίχο.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το ρολόι υποστηρίζεται από μπαταρία - 1 x AA 1.5V : Η μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνεται.
Ακρίβεια: μέση μηνιαία απόκλιση +/-90 seconds.
Αποθήκευση ρολογιού σε θερμοκρασία από -10 βαθμούς Κελσίου έως +40 βαθμούς Κελσίου
Για εσωτερική χρήση μόνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιήστε το ρολόι μόνο σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη.
Όποιοδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ρολόι:
Μην ρυθμίσετε την ώρα περιστρέφοντας τους δείκτες: Για να αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στο ρολόι, δεν πρέπει να εκτίθεται σε ταρακουνήματα, δονήσεις, θερμοκρασίες άνω των 40 ή κάτω των 10 βαθμών υγρασίας.
Παρατηρήστε τις πληροφορίες μπαταρίας στις οδηγίες. Εισάγετε την μπαταρία με βάση τον πόλο. Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου και μόνο καινούργιες μπαταρίες. Συνιστάται η αντικατάσταση των μπαταριών κάθε 4 m-ce για να αποφευχθεί η διαρροή μπαταρίας και η ζημιά του ρολογιού. Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται από ενήλικες. Αφαιρέστε την χρησιμοποιημένη μπαταρία από τη συσκευή. Κρατήστε μακριά την μπαταρία από τα παιδιά. Μην πετάτε μπαταρίες στη φωτιά. Μην επαναφορτίσετε αναλώσιμες μπαταρίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Για περιβαλλοντικούς λόγους, μην απορρίπτετε ένα χρησιμοποιημένο ρολόι και μια μπαταρία σε οικιακά απορρίμματα. Μετά την κατανάλωση, το ρολόι θα πρέπει να γυρίσει σε σημείο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών. Πληροφορίες για τα σημεία συλλογής είναι διαθέσιμα από τις τοπικές αρχές ή σε εμπορικές εγκαταστάσεις. Ανακυκλώνοντας το χρησιμοποιημένο ρολόι, συνεισφέρετε στο περιβάλλον



Κατασκευάζεται στην Κίνα για
"UNIGLOB" SP. Z O.O.
Ul. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
Polonia

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE-CEAS DE PERETE

1. Scoateți cu atenție ceasul din ambalaj și inserați bateriile în locul special de pe spatele ceasului
2. Setați ora corectă prin mișcarea roții de pe spatele ceasului
3. Poziționați ceasul pe perete

SPECIFICAȚII PRODUS

Ceasul funcționează cu baterie: 1 x AA 1.5V. Bateria nu este inclusă

În pachet
Acuratețe: diferență lunară medie de +/-90 secunde
Temperatură de funcționare: -10 grade Celsius până la +40 grade Celsius
Doar pentru uz interior.

AVERTIZĂRI

Folositi ceasul doar respectând instructiunile de utilizare. Orice altă metodă de utilizare poate deteriora ceasul.

Nu setați ora prin rotirea arățătoarelor. Pentru a evita deteriorarea ceasului, nu îl expuneți la șocuri, vibrații, temperaturi mai mari de +40 grade C sau mai mici de -10 grade C.
Respectați informațiile despre baterie din instrucțiuni. Introduceți bateria conform polarității. Utilizați numai baterii de acelasi tip si numai baterii noi. Este recomandabil să înlocuiți bateria la fiecare 4 luni pentru a evita scurgerea bateriei și deteriorarea ceasului. Bateria trebuie înlocuită de adulți. Scoateți bateria uzată din dispozitiv. Nu lăsați bateria la îndemâna copiilor. Nu aruncați bateriile în foc. Nu încercați bateriile de unică folosință.

INFORMAȚII PRIVIND DEȘEURILE:

Din motive de mediu, nu aruncați ceasul și bateria uzate la gunoii menajeri. După utilizare, predați ceasul la punctul de colectare a echipamentelor electrice și electronice. Informațiile despre punctele de colectare sunt disponibile de la autoritățile locale sau în unitățile comerciale. Reciclând ceasul folosit, contribuiți la un mediu sănătos.



Fabricat în China pentru
"UNIGLOB" SP. Z O.O.
Ul. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
Polonia

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA - SIENINIS LAIKRODIS

1. Išimkite laikrodį iš pakuotės, įkiškite atitinkamą bateriją į angą laikrodžio gale.
2. Nustatykite valandas sukdami rankenėlę, esančią laikrodžio gale.
3. Padėkite laikrodį ant sienos.

PREKĖS PARAMETRAI

Baterija veikiantis laikrodis - 1 x AA 1.5V; Baterija neįtraukta.
Tikslumas: vidutinis dienos skirtumas +/- 1 sekundė;
Laikrodžio laikymo temperatūra -10 laipsnių Celsijaus iki +40 laipsnių Celsijaus
Naudoti tik patalpose.

ISPĖJIMAI:

Naudokite laikrodį tik pagal naudojimo instrukciją. Bet koks kitas naudojimas gali sugadinti laikrodį;
Nenustatykite laiko sukdami rankas; Kad laikrodis nesugadintų, jo neturėtų veikti smūgiai, vibracija, aukštesnė nei 40 laipsnių Celsijaus ar žemesnė nei 10 laipsnių temperatūra, drėgmė.

Atkreipkite dėmesį į vadove pateiktą informaciją apie baterijas. Įdėkite bateriją teisingu poliškumu. Naudokite tik to paties tipo ir tik naujas baterijas. Akumulatorių rekomenduojama keisti kas 4 mėnesius, kad išvengtumėte baterijos nutekėjimo ir laikrodžio sugadinimo. Bateriją turi pakeisti suaugusieji. Išimkite iš prietaiso panaudotą bateriją. Bateriją laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nemeskite baterijų į ugnį. Negalima pakartotinai įkrauti baterijų. Nerekomenduojama naudoti įkraunamų baterijų;
INFORMACIJA APIE LAIKRODŽIO IŠMETIMĄ:
Kad apsaugotumėte aplinką, panaudoto laikrodžio ir baterijų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Panaudoję laikrodį atiduokite į elektros ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą. Informaciją apie surinkimo vietas galite gauti vietas valdžios institucijose arba mažmeninės prekybos vietose. Perdirbdami naudotą laikrodį prisidėdate prie aplinkos apsaugos.



Pagaminta Kinijoje, skirta
"UNIGLOB" SP. Z O.O.
Ul. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
LENKİJA

LV

EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA - SIENAS PULKSTENIS

1. Izmiet pulksteni no iepakojuma, ievietojiet atbilstošo bateriju slota pulksteņa aizmugurē.
2. Iestatiet stundas, pagriežot pogu pulksteņa aizmugurē.
3. Novietojiet pulksteni pie sienas;

PRODUKTA PARAMETRI

Ar baterijām darbināms pulkstenis - 1 x AA 1.5V; Baterija nav iekļauta.
Precizitāte: vidējā dienas starpība +/- 1 sekunde;
Pulksteņa uzglabāšanas temperatūra no -10 grādiem pēc Celsija līdz +40 grādiem pēc Celsija
Lietošanai tikai iekšējās.

BRĪDINĀJUMI:

Izmantojiet pulksteni tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju. Jebkāda cita lietošana var sabojāt pulksteni;
Neiestatiet laiku, pagriežot rokas; Lai nesabojātu pulksteni, to nedrīkst pakļaut triecieniem, vibrācijām, temperatūrai virs 40 grādiem pēc Celsija vai zem 10 grādiem pēc Celsija, kā arī mitrumam.
Ievērojiet rokasgrāmatā sniegtu informāciju par baterijām.
Ievietojiet akumulatoru ar pareizu polaritāti. Izmantojiet tikai tāda paša veida baterijas un tikai jaunus baterijas. Akumulatoru ieteicams nomainīt ik pēc 4 mēnešiem, lai izvairītos no akumulatora noplūdes un pulksteņa bojājumiem. Akumulators ir jānomaina pieaugušajiem.
Izmiet no ierīces izlietoto akumulatoru. Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.
Nemetiet baterijas ugunī. Neuzlādējamas baterijas nedrīkst atkārtoti uzlādēt. Nav ieteicams izmantot uzlādējamās baterijas;

INFORMĀCIJA PAR PULKSTENA IZBRĪVOŠANU:

Lai aizsargātu vidi, neizmetiet nolietoto pulksteni un baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem. Pēc lietošanas nododiet pulksteni elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā. Informācija par savākšanas punktiem ir pieejama vietējās pašvaldības iestādēs vai mazumtirzniecības vietās. Pārstrādājot lietotu pulksteni, jūs sniegsat ieguldījumu vides aizsardzībā.



Ražots Ķīnā priekš
"UNIGLOB" SP. Z O.O.
Ul. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
POLİJA

EE

KASUTUSJUHEND – SEINAKELL

1. Eemaldage kell pakendist, sisestage vastav patarei kella tagaküljel olevasse pessa.
2. Seadke tunnid, keerates kella tagaküljel olevat nuppu.
3. Asetage kell seinale;

TOOTE PARAMEETRID

Patareidega töötav kell - 1 x AA 1,5V; Aku ei kuulu komplekti.
Täpsus: keskmise päevane erinevus +/- 1 sekund;
Kella säilitustemperatuur -10 kraadi Celsiuse järgi kuni +40 kraadi Celsiuse järgi
Ainult siseruumides kasutamiseks.

HOIATUSED:

Kasutage kella ainult vastavalt kasutusjuhendile. Igasugune muu kasutamine võib kella kahjustada;
Ärge määrake kellaega käsi keerates; Kella kahjustamise vältimiseks ei tohi seda kokku puutuda pörustute, vibratsiooni, üle 40-kraadise või alla 10-kraadise temperatuuriga ega niiskusega.
Järgige juhendis olevat teavet patareide kohta.
Sisestage aku õige polarsusega. Kasutage ainult sama tüüpi ja ainult värskeid patareisid. Patarei lekkimise ja kella kahjustamise vältimiseks on soovitatav patareisid vahetada iga 4 kuu tagant. Aku peaksid vahetama täiskasvanud. Eemaldage seadmest kasutatud aku. Hoidke akut lastele kättesaamatus kohas.

Ärge visake patareisid tulle. Mittelaetavaid akusid ei tohi uuesti laadida. Laetavate akude kasutamine ei ole soovitatav;

TEAVE KELLA UTILISEERIMISE KOHTA:

Keskonna kaitsmiseks ärge visake kasutatud kella ja patareisid olmeprügi hulka. Pärast kasutamist andke kell elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta saate kohalikest omavalitsustelt või jaemüügipunktidest. Kasutatud kella taaskasutades aitate kaasa keskkonna kaitsmisele.



Valmistatud Hiinas
"UNIGLOB" SP. Z O.O.
Ul. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
POOLA