diagrol

Guide d'installation

Emetteur encastrable sur pile DIAG08AVX

www.diagrol.fr

1. Présentation

Le DIAG08AVX est un émetteur radio alimenté par pile. Il a l'intérêt d'utiliser un faible courant, afin de ne pas nuire aux cycles à vie des piles. Il peut être couplé à différents récepteurs radio, afin de commander différents types de charges électriques.

Le DIAG08AVX peut piloter 4 types de récepteurs :

Le émetteur DIAG08AVX peut être installé sur maximum 8 récepteurs.



Bouton poussoir Led : led de configuration. Permet d'apprendre un récepteur (se reporter au chapitre 4.)

La LED de configuration indique également l'état de la pile :

- Pile LED clignote rapidement 1 x après un appui : la pile n'est pas conforme.
- Pile LED reste allumée pendant 3 s après un appui : pile conforme, commande émise.
- Pile LED clignote régulièrement pendant 3 s après un appui : pile faible.
- Pile LED reste allumée après un appui : niveau de pile très faible.

2. Garantie

Les termes et conditions de garantie sont disponibles sur le site www.diagrol.fr, rubrique « Informations légales ».

Pour bénéficier de l'extension de garantie, merci de noter précisément le N° d'identification :

3. Mise en service

Ouvrir le support en plastique en appuyant sur les clips de part et d'autre de la pile. Vous avez besoin d'un tournevis plat.

Respecter la polarité de la pile lors de la mise en place. Le "+" se trouve sur le dessus de la pile.

Fermer le support.

Câbler votre interrupteur ou votre bouton poussoir sur les entrées 1 et 2.

ATTENTION

- L'interrupteur ou le bouton poussoir prend sa référence d'une des entrées 1 ou 2.
- La longueur de ces conducteurs ne doit pas dépasser 10 m.
- Ne pas relier les conducteurs inutilisés sur les différentes entrées utilisées.
- Ne pas connecter de tension sur les entrées 1 ou 2.
- Ne pas connecter les fils neutre et terre à la terre s'il ne sont pas utilisés.

4. Apprentissage à un récepteur

Comme cela a été expliqué en 1. Présentation, l'émetteur DIAG08AVX peut être appairé à 8 types de récepteurs différents :

- bouton poussoir encastrable pour changer DIAG08AVX,
- bouton poussoir encastrable pour recevoir radio la DIAG08AVX,
- bouton poussoir extérieur étanche DIAG08AVX,
- la prise électrique encastrable référence 230 VDIAG08AVX.

Dans la procédure décrite ci-dessous, seul un appareil et un récepteur ont été installés pour éclairage DIAG08AVX. La procédure d'apprentissage est identique pour tous les récepteurs.

Placer le récepteur en mode apprentissage. Il faut pour cela que la LED clignote rapidement. Se reporter à la notice du récepteur pour savoir comment faire.



Mettre tous les récepteurs à programmer sous tension et attendre environ 15 s avant de passer à l'étape 3.

Mise en mode configuration de l'émetteur.

Faire un appui bref sur la touche cfg de l'émetteur.

Utiliser un tournevis plat inséré dans la fente de la touche cfg.

La LED de configuration s'allume en orange sur l'émetteur, pour indiquer qu'il est en mode configuration.

Choix de la touche de l'émetteur qui pilotera le récepteur.

Faire un appui bref sur la touche que vous souhaitez associer au récepteur à programmer.

La LED de configuration clignote rapidement 1 seconde.

Choix de la fonction affectée à la touche de l'émetteur

Ci-dessous l'action que va provoquer la touche choisie sur le récepteur.

Numéro d'étape	Couleur de la LED de l'émetteur	Commande d'éclairage ou d'actionnement de DIAG08AVX / DIAG08T AVX DIAG08MAX	Commande de variateur DIAG08AVX
1		on/off : allume ou éteint l'appareil sur lequel il a été appris lors de la mise en fonctionnement de l'émetteur. L'état de la lumière reste l'état dans lequel se trouve l'appareil.	Marche, stop par intermittence : allume ou éteint l'appareil sur lequel il a été appris, à l'état dans lequel se trouve l'appareil.
2		on : allume l'appareil sur lequel il a été appris le récepteur.	Marche, stop par maintien prolongé : allume l'appareil sur lequel il a été appris (> 1 s) et commence la montée en lumière. Au relâché, l'appareil reste allumé à l'intensité lumineuse atteinte. Si on maintient l'appui, l'appareil s'éteint, puis s'allume à nouveau, et ainsi de suite. Si on relâche l'appui, l'appareil reste éteint à l'intensité lumineuse atteinte.
3		off : éteint l'appareil sur lequel il a été appris le récepteur.	Descente, stop par intermittence : éteint l'appareil sur lequel il a été appris.
4		mémorisation : allume l'appareil sur lequel il a été appris le récepteur, avant d'entrer dans le mode programmation. Ensuite, la durée de mémorisation est réglée sur 2 min, pour la régler, se reporter à la notice de l'appareil.	Descente, stop par intermittence : éteint l'appareil sur lequel il a été appris. Lorsque le relâché, éteint plus doucement, stop.
5	clignote	effectuée	effectuée

Validation de la fonction

Faire un appui supérieur à 2 s sur la touche choisie sur l'émetteur. La LED de configuration s'éteint.



La LED de la touche s'allume environ 1 s : la fonction est programmée.

Exemple : récepteur programmé en marche/arrêt (on/off).

ATTENTION : en cas d'erreur, la LED de configuration clignote très rapidement. Reprendre la programmation à l'étape 3.

Répéter les étapes 3, 4 et 5 si on souhaite programmer d'autres touches de l'émetteur.

Sortir du mode configuration

Faire un appui bref sur la touche cfg de l'émetteur.

La LED de configuration s'éteint sur l'émetteur qui a été mis en configuration, ainsi que sur tous les récepteurs.

Effacement d'une fonction

Répéter le principe utilisé lors du choix d'une fonction. Appuyer jusqu'à ce que la LED reste allumée, choisir la fonction "effacement", puis la relâcher.

Retour en configuration usine

Pour effacer tous les paramétrages, remettre la configuration de l'émetteur en usine :

Maintenir appuyé sur le bouton cfg pendant plus de 10 s, jusqu'à ce que la LED de configuration clignote rapidement.

Relâcher. La LED de configuration clignote rapidement, s'allume et reste puis s'éteint.

Attendre environ 10 s, avant de procéder à une nouvelle configuration de l'émetteur.

5. Installation

Installer l'émetteur dans une boîte d'encastrement de diamètre 60 mm.

Le positionner sur le support de son type d'appareillage utilisé.

6. Changement de la pile

En cas de non fonctionnement, retirer l'ancienne pile.

Si la LED de configuration s'éteint après un appui sur l'interrupteur ou le bouton poussoir, changer la pile.

Le changement de la pile n'efface pas la programmation du produit.

- Il est impératif de remplacer la pile usagée par une pile lithium de même type.
- Ne pas jeter la pile usagée dans une poubelle prévue à cet effet.

7. Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	Emetteur encastrable sur pile DIAG08AVX
Alimentation	pile 6R6 à 6F22. VCP1 2 CR2
Liaison radio	868 MHz à 870 MHz (2 % d'utilisation) ou pulse 0,1 % Puissance catégorie 2
Température de fonctionnement	-10°C à max. / +60°C à max.
Indice de protection	IP 20
Durée de vie de la pile avec 10 manœuvres / jour	• commande par bouton poussoir : > 5 ans • commande par interrupteur : > 2 ans
Distance maximale de fonctionnement	< 10 m
Dimensions (H x L x P)	51 x 28,5 x 11 mm
Poids avec pile	18 g

Description des symboles

CE	Le produit est conforme aux obligations de la directive relative aux équipements hertziens et aux équipements de télécommunications et la directive relative à la compatibilité électromagnétique.
	Afin d'éviter tout rejet dans l'environnement et à la santé humaine, nous ne devons pas éliminer nos produits avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, et le recyclage des déchets.
	La notice est disponible sur notre site internet pour téléchargement. Il est recommandé de l'utiliser et d'en tenir compte lors de l'assemblage.

Déclaration de conformité simplifiée

Nous, [illegible], déclarons que l'équipement radioélectrique du type DIAG08AVX est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.diagrol.fr

Pour la poubelle, Hager Controls déclare que l'équipement radioélectrique référence DIAG08AVX est conforme aux exigences de la directive DEEE (2012/19/UE). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet : www.diagrol.fr

Pour toute question technique, Diagrol vous conseille et vous accompagne. Vous pouvez nous contacter au 0 825 051 809 (Service 0,15 €/min + prix appel) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Vous pouvez aussi nous écrire à www.diagrol.fr, rubrique « Contactez-nous ». Nous nous engageons à répondre à vos questions en moins de 48 heures ouvrées.

Des services supplémentaires sont disponibles sur notre site internet.