

1. Різкокристаллический дисплей

2. Кнопка DOWN (ВНИЗ)

3. Кнопка MASTERCLEAR (ОЧИЩЕННЯ ПАМ'ЯТІ)

4. Кнопка UP (ДОГОРИ)

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЇ

Вставте 3 батареї (LR41/AG13), дотримуючись вказівок щодо правильного напрямку, закрийте кришку батарейного відсіку. Після встановлення батарейок натисніть кнопку **MASTER CLEAR**. Тепер вимірюйте потужність готовий до наладування для початку вимірювання.

Примітка:

1. Перед використанням кришка має бути на місці.
2. Якщо батареї не використовуються впродовж тривалого часу, їх необхідно винняти.
3. Заміну батарейок можна проводити тільки в тому випадку, якщо обладнання відключене основного джерела живлення.
4. Батареї не можна викидати разом із побутовим сміттям.
5. Витік електричтї з елементів живлення, встановлених у прилад, може викликати ураження електричним струмом.
6. Заборонено використовувати вимірвач потужності з відкритою кришкою батарейного відсіку.
7. Мінімальна відстань для елементів живлення становить 8 мм – це зазор, що забезпечує

