

Manivela

- 1 Instalar el cuadradillo a 3 cm. del tablero con el ranurado hacia el prisionero de la manilla
- 2 Introducir arandela y a continuación introducir la pieza **A** con la pestaña hacia abajo
- 3 Introducir la manilla para centrar la arandela y atornillar la pieza **A** con la pestaña hacia abajo
- 4 Instertar embellecedor y poner la manilla apretando con prisionero

Bocallave

- 1 Clipar bocallave en base
- 2 Atornillar base
- 3 Clipar embellecedor

Retenedor

- 1 Enroscar el eje en el mecanismo del retenedor con este abierto
- 2 Clipar el embellecedor en la base
- 3 Atornillar la base al tablero teniendo en cuenta el recorrido del eje
- 4 Clipar la placa en la base y encajar el pomo y fijarlo a través de su prisionero

Protector pernios

1. Introducir pasador completo
2. Introducir la capucha superior
3. Introducir la capucha inferior hasta que la pestaña clipe en el pernio

Embellecedor Protector

1. Poner la capucha al protector
2. Colocar la pieza con tornillos y su escudo

Zona seguridad

! NO taladre en la zona señalada en la imagen como zona de seguridad en cualquier modelo de puerta.

Zona de Seguridad

Mirilla

Marcar la altura deseada de la mirilla y pasar una broca de poco diámetro de parte a parte para señalar la ubicación del orificio. A continuación, usar una corona del diámetro de la mirilla por cada cara de la puerta y roscar sus dos cuerpos hasta que quede apretada.

Pomo

1. Ensamble las tres piezas como se indica
2. Posicionar la base y marcar los orificios a taladrar.
3. Atornillar la base y presionando colocar el embellecedor
4. Enroscar el pomo y fijarlo con el tornillo prisionero

Pletina suelo (Opcional)

Sellar con silicona del mismo color que la Pletina suelo todas las aristas para garantizar una mejor estanqueidad y retirar el film protector.

Cuando se le instale el Solape a la Pletina suelo:

1. Cortar el Solape ajustando su medida a la existente entre las cantoneras de marco.
2. Comprobar y aplicar silicona o adhesivo en la parte inferior del Solape.
3. Tras situarlo frente a la Pletina suelo, golpear ligeramente con un taco de madera hasta que la estría del Solape penetre debajo de la pestaña de la Pletina suelo.

Sustitución cilindro Silver 1.0

1. Extraer los herrajes. Extraer los tornillos M4x8 y liberar la aleta de la cerradura.
2. Colocar la llave por la parte interior del cilindro y girarla hasta alinear la leva con el cuerpo del cilindro.
3. Extraer el cilindro de la cerradura y aflojar el tornillo M5X16 hasta liberar el cilindro de la aleta.
4. Trasladar la aleta al nuevo cilindro y repetir todo el ciclo a la inversa.

Sustitución cilindro Silver 2.0

1. Extraer los herrajes.
2. Colocar la llave por la parte interior del cilindro y girarla hasta alinear la leva con el cuerpo del cilindro.

Seguir pasos **1** y **2**
Idéntico proceso tanto para el cilindro superior como inferior.



IMPORTANTE

La no observancia de todas y cada una de las instrucciones contenidas en las Instrucciones de Instalación tendrá la consideración de instalación defectuosa la cual no está cubierta por la Garantía del Producto y, por lo tanto, exime de responsabilidad alguna al Fabricante.