

Lexman

7A/R/C-Z-3-A0-03
EAN code: 3276007065732

LDSENK17

15 TÉLÉCOMMANDE CONNECTÉE
16 MANDO A DISTANCIA CONECTADO
17 TELECOMANDO CONNETTO
18 TELECOMANDO CONNESSO
19 INTELENTNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
20 SMART REMOTE CONTROL

15 Manual de Instrucciones
16 Manuale di Istruzioni
17 Instrukcja Obsługi
18 Instructions Manual

15 Manual de Instrucciones
16 Manuale di Istruzioni
17 Instrukcja Obsługi
18 Instructions Manual

15 Manual de Instrucciones
16 Manuale di Istruzioni
17 Instrukcja Obsługi
18 Instructions Manual

FR TÉLÉCOMMANDE CONNECTÉE

IMPORTANT : Ce produit nécessite une box ENKI pour fonctionner.

MISE EN ROUTE :

Étape 1
Ouvrez l'application ENKI et connectez-vous.

Étape 2
Dans l'onglet «mes objets», cliquez sur bouton «+».

Étape 3
Sélectionnez la marque LEXMAN et choisissez le produit dans la liste.

Étape 4
Suivez les instructions décrites sur les écrans de l'application. La box ENKI reconnaîtra automatiquement votre scénario.

Description du produit
Activer ou désactiver votre alarme en créant les scénarios dans votre application.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ES MANDO A DISTANCIA CONECTADO

IMPORTANTE: Este producto requiere una caja de ENKI para.

PUESTA EN MARCHA :

Paso 1
Abrir la aplicación ENKI e iniciar sesión.

Paso 2
En la pestaña "mis objetos", haga clic en el botón "+".

Paso 3
Seleccionar la marca LEXMAN y elegir el producto de la lista.

Paso 4
Sigla las instrucciones en las pantallas de la aplicación. El cuadro ENKI reconocerá automáticamente su objeto.

Description del producto
Activar o desactivar la alarma creando los siguientes escenarios en su solicitud.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

PT TELECOMANDO CONECTADO

IMPORTANTE: Este produto requer um ENKI Pare.

ENTRADA EM FUNCIONAMENTOZ :

Passo 1
Abra a aplicação ENKI e inicie sessão.

Passo 2
Na aba "meus objetos", clique no botão "+".

Passo 3
Selecione a marca LEXMAN e escolha o produto da lista.

Passo 4
Siga as instruções descritas nas telas de aplicação. A caixa ENKI reconhecerá automaticamente o seu objeto.

Descrição do produto
Ative ou desative o seu alarme criando os seguintes cenários na sua candidatura.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

PL INTELENTNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

WAŻNE: Ten produkt wymaga do działania pudełka ENKI.

ROZKURCH :

Krok 1
Otwórz aplikację ENKI i zaloguj się.

Krok 2
Na karcie „moje obiekty” kliknij przycisk „+”.

Krok 3
Wybierz markę LEXMAN i produkt z listy.

Krok 4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie aplikacji. ENKI automatycznie rozpoznaje twój obiekt.

Opis produktu
I przyciskami lub deaktywacją alarmu poprzez utworzenie opcji scenariusza w swojej aplikacji.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

MANUTENZIONE / SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Quando si riceve un avviso di "batteria scarica" attraverso l'applicazione, seguire le istruzioni riportate di seguito:

Rimuovere il cassetto della batteria.

Sostituire la batteria usata con una CR2032 con il lato negativo verso l'alto e reinserire il cassetto della batteria nel prodotto fino a quando non si sente lo scatto della serratura.

Se il telecomando del portachiavi non funziona e la luce non è accesa, assicurarsi che la batteria non sia scarica e che sia installata con il lato negativo rivolto verso l'alto.

Sostituire la batteria se necessario.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

MANUTENÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Quando você receber um alerta de "bateria fraca" através da aplicação, siga as instruções abaixo:

Retire a bateria usada por uma CR2032 com o lado negativo para cima e insira novamente a gaveta da bateria no produto até o clique do cadeado.

Substitua a bateria se necessário.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

MANUTENZIONE / SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Quando si riceve un avviso di "batteria scarica" attraverso l'applicazione, seguire le istruzioni riportate di seguito:

Rimuovere il cassetto della batteria.

Sostituire la batteria usata con una CR2032 con il lato negativo verso l'alto e reinserire il cassetto della batteria nel prodotto fino a quando non si sente lo scatto della serratura.

Se il telecomando del portachiavi non funziona e la luce non è accesa, assicurarsi che la batteria non sia scarica e che sia installata con il lato negativo rivolto verso l'alto.

Sostituire la batteria se necessario.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

MANUTENÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Quando você receber um alerta de "bateria fraca" através da aplicação, siga as instruções abaixo:

Retire a bateria usada por uma CR2032 com o lado negativo para cima e insira novamente a gaveta da bateria no produto até o clique do cadeado.

Substitua a bateria se necessário.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

MANUTENÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Quando você receber um alerta de "bateria fraca" através da aplicação, siga as instruções abaixo:

Retire a bateria usada por uma CR2032 com o lado negativo para cima e insira novamente a gaveta da bateria no produto até o clique do cadeado.

Substitua a bateria se necessário.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

IT TELECOMANDO CONNESSO

IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.

MESSA IN SERVIZIO :

Passaggio 1
Aprire l'applicazione ENKI ed effettuare il login.

Passaggio 2
Alla voce «miei oggetti», cliccare sul pulsante «+».

Passaggio 3
Scegliere il marchio LEXMAN e scegliere il prodotto nella lista.

Passaggio 4
Seguire le istruzioni descritte sulle schermate dell'applicazione. La box ENKI riconoscerà automaticamente il vostro prodotto.

Descrizione del prodotto
Attivare o disattivare l'allarme creando i seguenti scenari nella vostra domanda.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Comportamiento

Descripción

Fallo en la conexión con el Box Enki

Esperando el emparejamiento

Enviando una orden a la caja

Especificaciones

Tipo de batería
Célula de botón CR2032x1 / 3V ===

Temperatura de funcionamiento
-10 °C ~ 40 °C

Humedad de funcionamiento
Hasta un 85% sin condensación

Algunos sensores se activan (por ejemplo, el modo nocturno), (para configurar en la aplicación Enki)

Desactivar
No se activan los sensores. (para configurar en la aplicación Enki)

SOS
Presiona el botón SOS y manténlo pulsado durante 3 segundos para enviar una señal de socorro. La señal debe ser configurada. (para configurar en la aplicación Enki)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Comportement

Description

Faillite du collegamento alla Box Enki

In attesa dell'accoppiamento

Invio di un comando alla scatola

Specifiche

Tipo di batteria
Cella a bottone CR2032x1 / 3V ===

Temperatura di funzionamento
-10 °C ~ 40 °C

Humidità di funzionamento
Hasta un 85% sin condensación

Algunos sensores se activan (por ejemplo, el modo nocturno), (para configurar en la aplicación Enki)

Desactivar
No se activan los sensores. (para configurar en la aplicación Enki)

SOS
Presiona el botón SOS y manténlo pulsado durante 3 segundos para enviar una señal de socorro. La señal debe ser configurada. (para configurar en la aplicación Enki)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Comportement

Description

Faillite du collegamento alla Box Enki

In attesa dell'accoppiamento

Invio di un comando alla scatola

Specifiche

Tipo di batteria
Cella a bottone CR2032x1 / 3V ===

Temperatura di funzionamento
-10 °C ~ 40 °C

Humidità di funzionamento
Hasta un 85% sin condensación

Algunos sensores se activan (por ejemplo, el modo nocturno), (para configurar en la aplicación Enki)

Desactivar
No se activan los sensores. (para configurar en la aplicación Enki)

SOS
Presiona el botón SOS y manténlo pulsado durante 3 segundos para enviar una señal de socorro. La señal debe ser configurada. (para configurar en la aplicación Enki)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Comportement

Description

Faillite du collegamento alla Box Enki

In attesa dell'accoppiamento

Invio di un comando alla scatola

Specifiche

Tipo di batteria
Cella a bottone CR2032x1 / 3V ===

Temperatura di funzionamento
-10 °C ~ 40 °C

Humidità di funzionamento
Hasta un 85% sin condensación

Algunos sensores se activan (por ejemplo, el modo nocturno), (para configurar en la aplicación Enki)

Desactivar
No se activan los sensores. (para configurar en la aplicación Enki)

SOS
Presiona el botón SOS y manténlo pulsado durante 3 segundos para enviar una señal de socorro. La señal debe ser configurada. (para configurar en la aplicación Enki)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Comportement

Description

Faillite du collegamento alla Box Enki

In attesa dell'accoppiamento

Invio di un comando alla scatola

Specifiche

Tipo di batteria
Cella a bottone CR2032x1 / 3V ===

Temperatura di funzionamento
-10 °C ~ 40 °C

Humidità di funzionamento
Hasta un 85% sin condensación

Algunos sensores se activan (por ejemplo, el modo nocturno), (para configurar en la aplicación Enki)

Desactivar
No se activan los sensores. (para configurar en la aplicación Enki)

SOS
Presiona el botón SOS y manténlo pulsado durante 3 segundos para enviar una señal de socorro. La señal debe ser configurada. (para configurar en la aplicación Enki)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Comportement

Description

Faillite du collegamento alla Box Enki

In attesa dell'accoppiamento

Invio di un comando alla scatola

Specifiche

Tipo di batteria
Cella a bottone CR2032x1 / 3V ===

Temperatura di funzionamento
-10 °C ~ 40 °C

Humidità di funzionamento
Hasta un 85% sin condensación

Algunos sensores se activan (por ejemplo, el modo nocturno), (para configurar en la aplicación Enki)

Desactivar
No se activan los sensores. (para configurar en la aplicación Enki)

SOS
Presiona el botón SOS y manténlo pulsado durante 3 segundos para enviar una señal de socorro. La señal debe ser configurada. (para configurar en la aplicación Enki)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Comportement

Description

Faillite du collegamento alla Box Enki

In attesa dell'accoppiamento

Invio di un comando alla scatola

Specifiche

Tipo di batteria
Cella a bottone CR2032x1 / 3V ===

Temperatura di funzionamento
-10 °C ~ 40 °C

Humidità di funzionamento
Hasta un 85% sin condensación

Algunos sensores se activan (por ejemplo, el modo nocturno), (para configurar en la aplicación Enki)

Desactivar
No se activan los sensores. (para configurar en la aplicación Enki)

SOS
Presiona el botón SOS y manténlo pulsado durante 3 segundos para enviar una señal de socorro. La señal debe ser configurada. (para configurar en la aplicación Enki)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Comportement

Description

Faillite du collegamento alla Box Enki

In attesa dell'accoppiamento

Invio di un comando alla scatola

Specifiche

Tipo di batteria
Cella a bottone CR2032x1 / 3V ===

Temperatura di funzionamento
-10 °C ~ 40 °C

Humidità di funzionamento
Hasta un 85% sin condensación

Algunos sensores se activan (por ejemplo, el modo nocturno), (para configurar en la aplicación Enki)

Desactivar
No se activan los sensores. (para configurar en la aplicación Enki)

SOS
Presiona el botón SOS y manténlo pulsado durante 3 segundos para enviar una señal de socorro. La señal debe ser configurada. (para configurar en la aplicación Enki)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Comportement

Description

Faillite du collegamento alla Box Enki

In attesa dell'accoppiamento

Invio di un comando alla scatola

Specifiche

Tipo di batteria
Cella a bottone CR2032x1 / 3V ===

Temperatura di funzionamento
-10 °C ~ 40 °C

Humidità di funzionamento
Hasta un 85% sin condensación

Algunos sensores se activan (por ejemplo, el modo nocturno), (para configurar en la aplicación Enki)

Desactivar
No se activan los sensores. (para configurar en la aplicación Enki)

SOS
Presiona el botón SOS y manténlo pulsado durante 3 segundos para enviar una señal de socorro. La señal debe ser configurada. (para configurar en la aplicación Enki)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Comportement

Description

Faillite du collegamento alla Box Enki

In attesa dell'accoppiamento

Invio di un comando alla scatola

Specifiche

Tipo di batteria
Cella a bottone CR2032x1 / 3V ===

Temperatura di funzionamento
-10 °C ~ 40 °C

Humidità di funzionamento
Hasta un 85% sin condensación

Algunos sensores se activan (por ejemplo, el modo nocturno), (para configurar en la aplicación Enki)

Desactivar
No se activan los sensores. (para configurar en la aplicación Enki)

SOS
Presiona el botón SOS y manténlo pulsado durante 3 segundos para enviar una señal de socorro. La señal debe ser configurada. (para configurar en la aplicación Enki)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Comportement

Description

Faillite du collegamento alla Box Enki

In attesa dell'accoppiamento

Invio di un comando alla scatola

Specifiche

Tipo di batteria
Cella a bottone CR2032x1 / 3V ===

Temperatura di funzionamento
-10 °C ~ 40 °C

Humidità di funzionamento
Hasta un 85% sin condensación

Algunos sensores se activan (por ejemplo, el modo nocturno), (para configurar en la aplicación Enki)

Desactivar
No se activan los sensores. (para configurar en la aplicación Enki)

SOS
Presiona el botón SOS y manténlo pulsado durante 3 segundos para enviar una señal de socorro. La señal debe ser configurada. (para configurar en la aplicación Enki)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Comportement

Description

Faillite du collegamento alla Box Enki

In attesa dell'accoppiamento

Invio di un comando alla scatola

Specifiche

Tipo di batteria
Cella a bottone CR2032x1 / 3V ===

Temperatura di funzionamento
-10 °C ~ 40 °C

Humidità di funzionamento
Hasta un 85% sin condensación

Algunos sensores se activan (por ejemplo, el modo nocturno), (para configurar en la aplicación Enki)

Desactivar
No se activan los sensores. (para configurar en la aplicación Enki)

SOS
Presiona el botón SOS y manténlo pulsado durante 3 segundos para enviar una señal de socorro. La señal debe ser configurada. (para configurar en la aplicación Enki)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Comportement

Description

Faillite du collegamento alla Box Enki

In attesa dell'accoppiamento

Invio di un comando alla scatola

Specifiche

Tipo di batteria
Cella a bottone CR2032x1 / 3V ===

Temperatura di funzionamento
-10 °C ~ 40 °C

Humidità di funzionamento
Hasta un 85% sin condensación

Algunos sensores se activan (por ejemplo, el modo nocturno), (para configurar en la aplicación Enki)

Desactivar
No se activan los sensores. (para configurar en la aplicación Enki)

SOS
Presiona el botón SOS y manténlo pulsado durante 3 segundos para enviar una señal de socorro. La señal debe ser configurada. (para configurar en la aplicación Enki)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36