

Installation Instructions

FR Consignes d'installation / **IT** Istruzioni d'installazione

ES Instrucciones de instalación / **PL** Instrukcja instalacji



EN Download the Enki application, create your account and install your Enki box.

FR Téléchargez l'application Enki, créez votre compte et installez votre box Enki.

IT Scarica l'applicazione Enki, crea il tuo account e installa il tuo Enki box.

ES Descargue la aplicación Enki, cree su cuenta e instale su box Enki.

PL Pobierz aplikację Enki, utwórz swoje konto i zainstaluj centralę Enki box.



EN On the Enki application, go to the menu «My objects», click on «+», choose the Somfy brand and select the Somfy RTS Extension dongle. Then follow the instructions of the application.

FR Sur l'application Enki, rendez-vous dans le menu «Mes objets», cliquez sur «+», choisissez la marque Somfy et sélectionnez la clé d'extension Somfy RTS. Suivez ensuite les instructions de l'application.

IT Sull'applicazione Enki, vai al menù «i miei oggetti», clicca su «+», scegli il marchio Somfy e seleziona la chiave USB d'estensione Somfy RTS. Quindi seguire le istruzioni dell'applicazione.

ES En la aplicación Enki, vaya al menú «Mis artículos», haga clic en «+», elija la marca Somfy y seleccione la clave de extensión Somfy RTS. Luego siga las instrucciones de la aplicación.

PL W aplikacji Enki przejdź do menu „Moje obiekty”, kliknij „+”, wybierz markę Somfy i zaznacz klucz rozszerzający Somfy RTS. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Need Help ?

FR Besoin d'aide? Service client : 0 806 800 886, prix d'un appel local / support.enki@leroymerlin.fr

IT Hai bisogno di aiuto? Servizio Clienti : supporto.enki@leroymerlin.it

ES ¿Necesita ayuda? Servicio de atención al Consumidor Cliente: 900 558 558 / soporte.enki@leroymerlin.es

PL Potrzebujesz pomocy? Biuro obsługi klienta: 48(22) 290 66 78

Technical information

EN

- To control Somfy equipments in RTS radio protocole with Enki application
- Radio range up to 200m (in open air)
- RTS: freq. 433.42 MHz (e.r.p <10 mW)
- Size/weight : 186 x 22 x 20 mm / 32g
- Operating temperature: 0-55°C

ES

- Para controlar equipos Somfy en protocolo de radio RTS con aplicación Enki
- Alcance radio: hasta 200m (en campo abierto)
- RTS: freq. 433.42 MHz (e.r.p <10 mW)
- Tamaño / peso : 186 x 22 x 20 mm / 32g
- Temperatura de funcionamiento: 0-55 ° C

FR

- Pilotage d'automatismes Somfy en protocole radio RTS avec l'application Enki
- Portée radio jusqu'à 200m (en champ libre)
- RTS: freq. 433.42 MHz (e.r.p <10 mW)
- Taille/poids : 186 x 22 x 20 mm / 32g
- Température de fonctionnement : 0-55°C

PL

- Do sterowania urządzeniami Somfy w protokole radiowym RTS aplikacją Enki
- Zasięg radiowy do 200 m (w otwartym terenie)
- RTS: freq. 433.42 MHz (e.r.p <10 mW)
- Wymiar/waga : 186 x 22 x 20 mm / 32g
- Temperatura pracy: 0-55°C

IT

- Per controllare i prodotti Somfy con il protocollo RTS tramite l'applicazione Enki
- Portata radio : fino a 200 m (in campo aperto)
- RTS: freq. 433.42 MHz (e.r.p <10 mW)
- Dimensioni/peso : 186 x 22 x 20 mm / 32g
- Temperatura di funzionamento: 0-55°C