

LINEA MESAS CATERING - CONSEJOS DE USO:

- Tenga Precaución con los riesgos de pinzamientos o cortes durante el montaje. Mantenga los dedos alejados de la junta
- Una vez totalmente desplegada y extendidas las patas, fijar con el seguro amarillo, para evitar que se pliegue de nuevo.
- Usar siempre con el seguro puesto
- Recordar retirar el seguro antes de volver a plegar la mesa.
- Por favor, no coloque sobre el tablero una fuente de calor directa sin protección para la superficie, ya que podría dañarse.
- No subirse en pie, ni sentarse sobre el tablero.
- No arrastrar la mesa para evitar dañar las patas, siempre que tenga que trasladarla, elevar para moverla de sitio evitando el arrastre.
- Mantener la mesa alejada de las llamas
- Mesa de Uso Doméstico

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

- Mantener limpio de humedad y salitre, dependiendo de su ubicación debe realizarse a menudo una limpieza y secado de superficies y juntas
- Limpiar regularmente antes y después de cada uso el tablero y las patas de la mesa con un paño suave húmedo, y secar bien con un trapo seco.
- No usar detergentes abrasivos
- No se recomienda usar limpiadores de presión.
- Tener cuidado con los alcoholes que pueden dejar marcas o decoloraciones en las superficies

CONSEJOS DE ALMACENAJE:

- Se recomienda plegar y guardar si no va a ser utilizada en un largo periodo de tiempo
- En caso de mantenerla montada, se recomienda que la resguarde en un lugar cerrado y bien ventilado, o en su defecto, lo cubra con fundas protectoras. Estas fundas deberán ser transpirables ya que por el contrario creará un microclima en el interior que pueda dañarlo y aparezca moho en la mesa
- No guardar nunca húmeda, séquela bien con un paño suave seco.
- No guarde el producto en habitaciones cerradas y sin ventilación

GARANTIA:

La calidad de nuestros productos hace que podamos ofrecerle una garantía de 3 años contra todo defecto de fabricación, pieza o herraje defectuoso, siempre y cuando se mantengan unas condiciones normales de uso.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- Daño, corrosión y/o oxidación acelerados por condiciones ambientales adversas
- Los daños durante el montaje y manipulación sin haber seguido las instrucciones indicadas de montaje.
- Las manchas y los descoloramientos debidos al no respeto de nuestras consignas de limpieza
- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Los desgastes localizados en ubicaciones costeras y donde no se haya realizado un mantenimiento adicional
- El deterioro debido a la exposición al sol u otros elementos naturales, aceites, líquidos o químicos
- Los deterioros si no se realiza el mantenimiento indicado en las instrucciones
- Los defectos menores en la superficie que no pueden ser detectados a menos de tres metros de distancia en condiciones de luz normales.
- Quemaduras y deterioros en la superficie del ratán debido a la exposición del sol.
- Negligencia o mal uso causado por transporte y manipulación del producto inadecuados.
- Desperfectos causados por animales domésticos