

EITAN - Wentylator do grzejników

Instrukcja instalacji i użytkowania

Zawarte

- wentylator (rys.1)
- kabel z czujnikiem temperatury
- adapter 220/24V, 1A
- 2 magnesy do mocowania do grzejnika
- 2 szt stóp
- taśma ALU do mocowania czujnika temperatury

Instalacja

1. Usun wszystkie opakowania.
2. Podłącz adapter do gniazda obok regulatora prędkości - do srebrnego złącza (rys.2)
3. Umieść wentylator pod grzejnikiem tak, aby powietrze przepływało w górę na grzejnik, jednocześnie zasysając powietrze na podłodze z pomieszczenia (przez kratkę wlotową w kierunku pomieszczenia):
 - Przymocuj wentylator do spodu grzejnika za pomocą magnesów lub
 - Umieść wentylator na stopach na podłodze pod grzejnikiem
4. Podłącz adapter do gniazdka elektrycznego.
5. Użyj przycisku włączania / wyłączania (O / I), aby włączyć wentylator i użyj pręta z boku wentylatora, aby kontrolować prędkość obrotową.

Automatyczne sterowanie

Jeśli zainstalujesz przełącznik temperatury, wentylator zostanie uruchomiony automatycznie w zależności od temperatury grzejnika.

1. Upewnij się, że wentylator jest wyłączony
2. Podłącz kabel do złącza wentylatora (rys.2), usuń niebieską warstwę wierzchnią z taśmy termosamoprzylepnej, przyklej czujnik temperatury w dowolnym miejscu na chłodnicy
3. Dołączona taśma ALU może być również użyta do przyklejenia czujnika temperatury na grzejnik
4. Ustaw przełącznik w pozycji włączonej (1).

Możliwości

Stopy można umieścić w dowolnym miejscu na wentylatorze, aby określić kierunek przepływu powietrza.

Informacja o bezpieczeństwie

Chronić produkt przed bezpośrednim kontaktem z wodą.

Zalecenie

Zaleca się czyszczenie wentylatora raz na 2 tygodnie sprężonym powietrzem lub odkurzaczem.

Parametry

180m³/1m długość wentylatora

Rys. 1 Grzejnik s adapterem i czujnikiem temperatury



Rys. 2 Podłączenie adaptera i czujnika temperatury

