

INSTRUKCJA OBSŁUGI- ZEGAR ŚCIENNY

1. Po wyjęciu zegara z opakowania włóż odpowiednią baterię w otwór w tylnej części zegara.
2. Poprzez obrót pokrętki w tylnej części zegara ustaw godzinę.
3. Umieść zegar na ścianie;

PARAMETRY PRODUKTU

Zegar obsługiwany przez baterię- 1 x AA 1,5V; Baterii nie załączono. Dokładność: średnia dzienna różnica +/-1 sekunda; Temperatura przechowywania zegara -10 st. Celsjusza do +40 st. Celsjusza
Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

OSTRZEŻENIA:

Użytkować zegar tylko zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie inne użytkowanie może spowodować uszkodzenie zegara; Nie należy ustawiać godziny poprzez obracanie wskazówek; Aby uniknąć uszkodzenia zegara nie należy go narażać na wstrząsy, wibracje, działanie temperatur powyżej 40 st. lub poniżej 10 st. , wilgoci.
Przestrzegać informacji dotyczących baterii podanych w instrukcji. Baterię wkładać zgodnie z polaryzacją. Używać tylko baterii tego samego typu oraz tylko nowych baterii. Wskazane wymienianie baterii co 4 m-ce aby uniknąć wycieku baterii i uszkodzenia zegara. Bateria powinna być wymieniana przez osoby dorosłe. Zużyta baterię usunąć z urządzenia. Baterię przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie wolno wrzucać baterii do ognia. Nie wolno ładować baterii jednorazowych. Nie zaleca się stosowania akumulatorów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZEGARA:

Ze względu na ochronę środowiska nie wolno wyrzucać zużytego zegara oraz baterii do śmieci domowych. Po zużyciu zegar oddać w punkcie zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u lokalnych władz samorządowych lub w placówkach handlowych. Podając zużyty zegar recyklingowi przyczynicie się Państwo do ochrony środowiska i zapobieganiu potencjalnemu niebezpiecznemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.



CE RoHS

Wyprodukowano w Chinach dla „UNIGLOB” SP. Z O.O.
UL. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
POLSKA

GB

USING INSTRUCTION- WALL CLOCK

1. After removing the clock from the package, insert the battery into the hole at the back of the clock.
2. By rotating the knob at the back of the clock, set the time.
3. Place the clock on the wall;

PRODUCT PARAMETERS

Clock supported by battery- 1 x AA 1.5V; The battery is not included. Accuracy: average monthly difference of +/-90 seconds;

Clock storage temperature -10 degrees Celsius to +40 degrees Celsius
For indoor use only.

WARNINGS:

Use the clock only in accordance with the user's manual. Any other use may damage the clock;
Do not set the time by rotating the directions; To avoid damaging the clock, it should not be exposed to shocks, vibrations, temperatures above 40 st. or below 10 st. moisture.
Observe the battery information in the instructions. Insert the battery according to polarity. Use only batteries of the same type and only new batteries. It is advisable to replace the battery every 4 m-ce to avoid battery leakage and clock damage. The battery should be replaced by adults. Remove the used battery from the device. Keep the battery out of reach of children. Do not throw batteries into the fire. Do not charge disposable batteries.

CLOCK DISPOSAL INFORMATION:

For environmental protection reasons, do not throw used clocks and batteries into household waste. After use, return the clock to a collection point for electrical and electronic equipment. Information about collection points is available from local government authorities or commercial establishments. By recycling your used clock, you contribute to protecting the environment and preventing potential hazardous effects on the environment and human health that could be jeopardized if waste is handled incorrectly.



CE RoHS

Manufactured in China for "UNIGLOB" SP. Z O.O.
UL. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
Poland

CZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA- NÁSTENNÉ HODINY

1. Vyměňte hodiny z obalu, vložte příslušnou baterii do slotu na zadní straně hodin.
2. Nastavte hodiny otáčením kolečka na zadní straně hodin.
3. Umístěte hodiny na zeď.

PARAMETRY PRODUKTU

Hodiny na baterie - 1 x AA 1,5V; baterie není součástí dodávky. Přesnost: průměrný denní rozdíl +/- 1 sekunda;
Teplota skladování hodin -10 °C až +40 °C
Pouze pro vnitřní použití.

UPOZORNĚNÍ:

Používejte hodiny pouze v souladu s návodem k použití. Jakékoli jiné použití může hodiny poškodit.
Nenastavujte čas otáčením ručiček; Aby nedošlo k poškození hodin, neměly by být vystaveny otřesům, vibracím, teplotám nad 40 °C nebo pod -10 °C nebo vlhkosti.
Dodržujte informace o bateriích v návodu.
Vložte baterii se správnou polaritou. Používejte pouze baterie stejného typu a pouze nové baterie. Doporučuje se vyměnit baterii každé 4 měsíce, aby nedošlo k vytečení baterie a poškození hodin. Baterii by měli vyměňovat dospělí. Vyměňte použitou baterii ze zařízení. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
Nevhazujte baterie do ohně. Nenabíjejte baterie se nesmí dobíjet. Použití dobíjecích baterií se nedoporučuje.

INFORMACE O LIKVIDÁCI HODIN:

Z důvodu ochrany životního prostředí nevyhazujte použité hodiny a baterie do domovního odpadu. Po použití vraťte hodiny do sběrného místa pro elektrická a elektronická zařízení. Informace o sběrných místech jsou k dispozici od místních vládních úřadů nebo obchodních

zařízení. Recyklaci použitých hodin přispíváte a ochráně životního prostředí a prevenci potenciálních nebezpečných vlivů na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být ohroženy nesprávným nakládáním s odpady.



CE RoHS

Vyrobena v Číně pro "UNIGLOB" SP. Z O.O.
UL. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
POLSKO

SK

POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA- NÁSTENNÉ HODINY

1. Vyberte hodiny z obalu, vložte príslušnú bateriu do otvoru na zadnej strane hodín.
2. Nastavte hodiny otáčaním gombíka na zadnej strane hodín.
3. Umiestnite hodiny na stenu;

PARAMETRE PRODUKTU

Hodiny na batérie - 1 x AA 1,5V; Batéria nie je súčasťou balenia. Presnosť: priemerný denný rozdiel +/- 1 sekunda;
Teplota skladovania hodín -10 stupňov Celzia až +40 stupňov Celzia
Len na použitie v interiéri.

UPOZORNENIA:

Hodiny používajte iba v súlade s návodom na použitie. Akékoľvek iné použitie môže hodiny poškodiť;
Nenastavujte čas otáčaním ručičiek; Aby ste predišli poškodeniu hodín, nemali by byť vystavené otrasom, vibráciám, teplotám nad 40 stupňov Celzia alebo pod 10 stupňov Celzia ani vlhkosti.
Dodržujte informácie o batériách v návode.
Vložte batériu so správnou polaritou. Používajte iba batérie rovnakého typu a iba nové batérie. Batériu sa odporúča vymieňať každé 4 mesiace, aby ste predišli vytečeniu batérie a poškodeniu hodín. Batériu by mali vymieňať dospelí. Vyberte zo zariadenia vybitú batériu. Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
Batérie nevhádzajte do ohňa. Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Neodporúča sa používať nabíjateľné batérie.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCI HODÍN:

Z dôvodu ochrany životného prostredia nevyhádzajte použité hodiny a batérie do domového odpadu. Po použití vráťte hodiny na zberné miesto pre elektrické a elektronické zariadenia. Informácie o zberných miestach sú dostupné od miestnych vládných úradov alebo komerčných zariadení. Recykláciou použitých hodín prispievate k ochrane životného prostredia a predchádzaniu potenciálnym nebezpečným vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť ohrozené nesprávnym nakladaním s odpadom.



CE RoHS

Vyrobené v Číne pro "UNIGLOB" SP. Z O.O.
UL. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
POLSKO

HASZNÁLATI UTASÍTÁS- FALIÓRA

1. Vegye ki az órát a csomagolásából, helyezze be a megfelelő elemet az óra hátulján lévő nyílásba.
2. Állítsa be az órát az óra hátulján lévő gomb elforgatásával.
3. Helyezze az órát a falra;

TERMÉK PARAMÉTEREI

Elemes óra - 1 x AA 1,5 V; Az elem nem tartozék.
Pontosság: átlagos napi különbség +/- 1 másodperc;
Óra tárolási hőmérséklete -10 Celsius fok és +40 Celsius fok között
Csak beltéri használatra.

FIGYELMEZTETÉSEK:

Az órát csak a használati utasításnak megfelelően használja. Minden más használat károsíthatja az órát;
Ne állítsa be az időt a mutatók elforgatásával; Az óra károsodásának elkerülése érdekében ne tegye ki utesnek, rezgésnek, 40 Celsius fok feletti vagy 10 Celsius fok alatti hőmérsékletnek, nedvességnek.
Vegye figyelembe a kézikönyvben található akkumulátorokra vonatkozó információkat.
Helyezze be az elemet a megfelelő polaritással. Csak azonos típusú és csak friss elemeket használjon. Javasoljuk, hogy 4 havonta cserélje ki az elemet, hogy elkerülje az elem szivárgását és az óra károsodását. Az elemet felnőtteknek kell kicserélniük. Vegye ki a használt elemeket a készülékből, valamint tartsa távol a gyermekektől.
Ne dobja az elemeket tűzbe. A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni. Újratölthető elemek használata nem javasolt;

AZ ÓRA ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

Környezetvédelmi okokból ne dobja a használt órát és elemeket a háztartási szemétké. Használat után vigye vissza az órát az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyére. A gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információk a helyi önkormányzatoktól vagy kereskedelmi létesítményektől szerezhetők be. Használt órájának újrahasznosításával hozzájárul a környezet védelméhez, valamint a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan veszélyes hatások megelőzésére, amelyek veszélybe kerülhetnek, ha a hulladékot nem megfelelően kezelik.



CE RoHS

Kínában készült "UNIGLOB" SP. Z O.O.
UL. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
LENGYELORSZÁG

BG

Инструкция за употреба- СТЕНЕН ЧАСОВНИК

1. След като извадите часовника от опаковката, поставете батерията в отвора на гърба на часовника.
2. Като завъртите копчето отзад на часовника, задайте часа.
3. Поставете часовника на стената;

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Часовник с от батерия- 1 x AA 1.5V; Батерията не е включена. Точност: средна месечна разлика от +/-90 секунди;
Температура на съхранение на часовника -10 градуса по Целзий до +40 градуса по Целзий
Само за вътрешна употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Използвайте часовника само в съответствие с ръководството за употреба. Всяка друга употреба може да повреди часовника; Не задавайте часа чрез завъртане на стрелките; За да избегнете

повреда на часовника, тъй не трябва да се излага на удари, вибрации, температури над 40 градуса
Спазвайте информацията за батерията в инструкциите.
Поставете батерията според полярността. Използвайте само батерии от същия тип и само нови батерии. Препоръчително е да сменяте батерията на всеки 4 месеца, за да избегнете изтичане на батерията и повреда на часовника. Батерията трябва да се сменя от възрастни. Извадете използваната батерия от устройството. Пазете батерията далеч от деца. Не хвърляйте батериите в огъня. Не зареждайте батерии за еднократна употреба.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЧАСОВНИКА:
От съображения за опазване на околната среда не изхвърляйте използвани часовници и батерии в битовите отпадъци. След употреба върнете часовника в пункт за събиране на електрическо и електронно оборудване.
Информация за пунктoвете за събиране можете да получите от местните държавни органи или търговски обекти.
Чрез рециклирането на вашия използван часовник вие допринасяте за опазването на околната среда и предотвратявате потенциални опасни ефекти върху околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат застрашени, ако отпадъците се третират неправилно.



Произведено в Китай за:
"UNIGLOB" SP. Z O.O.
UL. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
Poland

GR

Εγχειρίδιο χρήστη - ρολόι τοίχου

1.Αφού αφαιρέσετε το ρολόι από την συσκευασία, τοποθετήστε την μπαταρία μέσα στην τρύπα στο πίσω μέρος του ρολογιού.
2Περιστρέφοντας τον διακόπτη στο πίσω μέρος του ρολογιού, ρυθμίστε την ώρα.
3.Τοποθετήστε το ρολόι στον τοίχο.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το ρολόι υποστηρίζεται από μπαταρία - 1 x AA 1.5V : Η μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνεται.

Ακρίβεια: μέση μηνιαία απόκλιση +/-90 seconds.

Αποθήκευση ρολογιού σε θερμοκρασία από -10 βαθμούς Κελσίου έως +40 βαθμούς Κελσίου
Για εσωτερική χρήση μόνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιήστε το ρολόι μόνο σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ρολόι:
Μην ρυθμίζετε την ώρα περιστρέφοντας τους δείκτες:
Για να αποφυγέτε να προκαλέσετε ζημιά στο ρολόι, δεν πρέπει να εκτίθεται σε ταρακούνια, δονήσεις, θερμοκρασίες άνω των 40 ή κάτω των 10 βαθμών υγρασίας.

Παρατηρήστε τις πληροφορίες μπαταρίας στις οδηγίες.
Εισάγετε την μπαταρία με βάση τον πόλο.
Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου και μόνο καινούργιες μπαταρίες.
Συνιστάται η αντικατάσταση των μπαταριών κάθε 4 m-σε για να αποφευχθεί η διαρροή μπαταρίας και η ζημιά του ρολογιού.
Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται από ενήλικες.
Αφαιρέστε την χρησιμοποιημένη μπαταρία από τη συσκευή.
Κρατήστε μακριά την μπαταρία από τα παιδιά.
Μην πετάτε μπαταρίες στη φωτιά.
Μην επαναφορτίζετε αναλώσιμες μπαταρίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΡΟΛΟΙ:

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, μην πετάτε χρησιμοποιημένα ρολόγια και μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.
Μετά τη χρήση, επιστρέψτε το ρολόι σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής διατίθενται από τοπικές κυβερνητικές αρχές ή

εμπροστίας εγκαταστάσεως.
Με την ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου ρολογιού σας, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη πιθανών επικίνδυνων επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να θεθούν σε κίνδυνο εάν τα απόβλητα δεν χειρίζονται σωστά.



Κατασκευάζεται στην Κίνα για
"UNIGLOB" SP. Z O.O.
UL. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
Pολωνία

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE-CEAS DE PERETE

1. Scoateți cu atenție ceasul din ambalaj și inserați bateriile în locul special de pe spatele ceasului
2. Setați ora corectă prin mișcarea roțiței de pe spatele ceasului
3. Poziționați ceasul pe perete

SPECIFICAȚII PRODUS

Ceasul funcționează cu baterie: 1 x AA 1.5V.
Bateria nu este inclusă în pachet
Acuratețe: diferență lunară medie de +/-90 secunde
Temperatură de funcționare: -10 grade Celsius până la +40 grade Celsius
Doar pentru uz interior.

AVERTIZĂRI

Folosiiți ceasul doar respectând instrucțiunile de utilizare.
Orice altă metodă de utilizare poate deteriora ceasul.
Nu setați ora prin rotirea arătătoarelor.
Pentru a evita deteriorarea ceasului, nu îl expuneți la șocuri, vibrații, temperaturi mai mari de +40 grade C sau mai mici de -10 grade C.

Respectați informațiile despre baterie din instrucțiuni.
Introduceți bateria conform polarității.
Utilizați numai baterii de același tip și numai baterii noi.
Este recomandat să înlocuiți bateria la fiecare 4 luni pentru a evita scurgerea bateriei și deteriorarea ceasului.
Bateria trebuie înlocuită de adulți.
Scoateți bateria uzată din dispozitiv.
Nu lăsați bateria la îndemâna copiilor.
Nu aruncați bateriile în foc.
Nu încercați bateriile de unică folosință.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA CEASULUI:

Din motive de protecție a mediului, nu aruncați ceasurile și bateriile uzate la gunoii menajer.
După utilizare, returnați ceasul la un punct de colectare a echipamentelor electrice și electronice.
Informațiile despre punctele de colectare sunt disponibile de la autoritățile guvernamentale locale sau de la unitățile comerciale.
Reciclând ceasul dumneavoastră uzat, contribuiți la protejarea mediului și la prevenirea potențialelor efecte periculoase asupra mediului și sănătății umane care ar putea fi periclitată dacă deșeurile sunt manipulate incorect.



Fabricat in China pentru
"UNIGLOB" SP. Z O.O.
UL. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
Polonia

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA - SIENINIS LAIKRODIS

1.Įsimkite laikrodį iš pakuotės, įkiškite atitinkamą bateriją į angą laikrodžio gale.

2. Nustatykite valandas sukdamis rankenėlę, esančią laikrodžio gale.
3. Padėkite laikrodį ant sienos.

PREKĖS PARAMETRAI

Baterija veikiantis laikrodis - 1 x AA 1,5V;
Baterija neįtraukta.
Tikslumas: vidutinis dienos skirtumas +/- 1 sekundė;
Laikrodžio laikymo temperatūra -10 laipsnių Celsijaus iki +40 laipsnių Celsijaus
Naudoti tik patalpose.

JSPĖJIMAI:

Naudokite laikrodį tik pagal naudojimo instrukciją.
Bet koks kitas naudojimas gali sugadinti laikrodį;
Nenustatykite laiko sukdamis rankas;
Kad laikrodis nesugadintų, jo neturėtų veikti smūgiai, vibracija, aukštesnė nei 40 laipsnių Celsijaus ar žemesnė nei 10 laipsnių temperatūra, drėgmė.

Atkreipkite dėmesį į vadove pateiktą informaciją apie baterijas.
Įdėkite bateriją teisingu poliškumu.
Naudokite tik to paties tipo ir tik naujas baterijas.
Akumuliatorių rekomenduojama keisti kas 4 mėnesius, kad išvengtumėte baterijos nutekėjimo ir laikrodžio sugadinimo.
Baterija turi pakeisti suaugusieji.
Išimkite iš prietaiso panaudotą bateriją.
Bateriją laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Nemeskite baterijų į ugnį.
Negalima pakartotinai įkrauti baterijų.
Nerekomenduojama naudoti įkraunamų baterijų.

LAIKRODŽIO ĮŠMETIMO INFORMACIJA:

Aplinkosaugos sumetimais nemeskite naudotų laikrodžių ir baterijų į buitines atliekas.
Po naudojimo grąžinkite laikrodį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą.
Informacijos apie surinkimo punktus galite gauti vietos valdžios institucijose arba komercinėse įstaigose.
Perdirbdami panaudotą laikrodį prisidėdate prie aplinkos apsaugos ir galimo pavojingo poveikio aplinkai bei žmonių sveikatai prevencijos, kuris gali kelti pavojų netinkamai tvarkant atliekas.



Pagaminta Kinijoje, skirta
"UNIGLOB" SP. Z O.O.
UL. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
LENKIJA

LV

EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA - SIENAS PULKSTENIS

1.Izņemiet pulksteni no iepakojuma, ievietojiet atbilstošo bateriju slotā pulksteņa aizmugurē.
2. Iestatiet stundas, pagriežot pogu pulksteņa aizmugurē.
3. Novietojiet pulksteni pie sienas;

PRODUKTA PARAMETRI

Ar baterijām darbināms pulkstenis - 1 x AA 1.5V;
Baterija nav iekļauta.
Precizitāte: vidējā dienas starpība +/- 1 sekunde;
Pulksteņa uzglabāšanas temperatūra no -10 grādiem pēc Celsija līdz +40 grādiem pēc Celsija
Lietošanai tikai iekšējais.
BRĪDINĀJUMI:
Izmantojiet pulksteni tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju.
Jebkāda cita lietošana var sabojāt pulksteni;

Neiestatiet laiku, pagriežot rokas;
Lai nesabojātu pulksteni, to nedrīkst pakļaut triecieniem, vibrācijām, temperatūrai virs 40 grādiem pēc Celsija vai zem 10 grādiem pēc Celsija, kā arī mitrumam.
Ievērojiet rokasgrāmatā sniegto informāciju par baterijām.
Ievietojiet akumulatoru ar pareizu polaritāti.
Izmantojiet tikai tāda paša veida baterijas un tikai jaunas baterijas.
Akumulatoru ieteicams nomainīt ik pēc 4 mēnešiem, lai izvairītos no akumulatora noplūdes un pulksteņa bojājumiem.
Akumulators ir jānomaina pieaugušajiem.
Izņemiet no ierīces izlietoto akumulatoru.
Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.
Nemetiet baterijas ugunī.
Neuzlādējamās baterijas nedrīkst atkārtoti uzlādēt.
Nav ieteicams izmantot uzlādējamās baterijas;

INFORMĀCIJA PAR PULKSTENU IZMEKLĒŠANU:

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ izlietos pulkstenus un baterijas neizmetiet sadzīves atkritumos.
Pēc lietošanas nogādājiet pulksteni elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā.
Informāciju par savākšanas punktiem var iegūt vietējas pašvaldības iestādēs vai tirdzniecības iestādēs.
Pārstrādājot savu nolietoto pulksteni, jūs palīdzat aizsargāt vidi un novērst potenciāli bīstamu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas varētu tikt apdraudēta, ja atkritumi tiek apstrādāti nepareizi.



Ražots Ķīnā priekš
"UNIGLOB" SP. Z O.O.
UL. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
POLIJA

EE KASUTUSJUHEND – SEINAKELL

1.Eemaldage kell pakendist, sisestage vastav patareei kella tagaküljel olevasse pessa.
2.Seadke tunnid, keerates kella tagaküljel olevat nuppu.
3. Asetage kell seinale;

TOOTE PARAMEETRID

Patareidega töötav kell - 1 x AA 1,5V;
Aku ei kuulu komplekti.
Täpsus: keskmine päevane erinevus +/- 1 sekund;
Kella säilitustemperatuur -10 kraadi Celsiuse järgi kuni +40 kraadi Celsiuse järgi
Ainult siseruumides kasutamiseks.

HOIATUSED:

Kasutage kella ainult vastavalt kasutusjuhendile.
Igasugune muu kasutamine võib kella kahjustada;
Ärge määrake kellaeaega käsi keerates;
Kella kahjustamise vältimiseks ei tohi seda kokku puutada pöuustete, vibratsiooni, üle 40-kraadise või alla 10-kraadise temperatuuriga ega niiskusega.
Järgige juhendis olevat teavet patareide kohta.
Sisestage aku õige polaarusega.
Kasutage ainult sama tüüpi ja ainult värskeid patareisid.
Patareei lekkimise ja kella kahjustamise vältimiseks on soovitatav patareisid vahetada iga 4 kuu tagant.
Aku peakisd vahetama täiskasvanud.
Eemaldage seadmest kasutatud aku.
Hoidke akut lastele kättesaamatus kohas.
Ärge visake patareisid tulle.
Mittelaetavaid akusid ei tohi uuesti laadida.
Laetavate akude kasutamine ei ole soovitatav;

KELLA UTILISEERIMISE TEAVE:

Keskonnakaitse kaalutlustel ärge visake kasutatud kellasid ja patareisid olmeprügi hulka.
Pärast kasutamist viige kell elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.
Teavet kogumispunktide kohta saate kohalikest omavalitsustelt või kaubandusastutestl.
Kasutatud kella ringlussevõtuga aitate kaasa keskkonna kaitsmisele ning võimalike ohtlike mõjude ärahoidmisele keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad jäätmete ebaõige käitlemise korral ohtu sattuda.



Valmistatud Hiinas
"UNIGLOB" SP. Z O.O.
UL. OZORKOWSKA 8
95-010 STRYKÓW
POOLA