

Approved the 08/02/2012

J. FRITTE

Sika Boom®-Cleaner

Nettoyant pour mousses et pistolet d'application Sika Boom®

1 NETTOYAGE DU PISTOLET

Nettoyer le pistolet dès qu'il n'est plus raccordé à la bouteille de Sika Boom® pour éviter que la mousse ne durcisse et ne bloque le mécanisme.

Mode opératoire

- Enlever les restes de mousse durcie qui se trouvent dans l'adaptateur du pistolet. Ne pas toucher avec les doigts.
- Visser à fond la bouteille de Sika Boom®-Cleaner sur le pistolet.
- Actionner plusieurs fois la gâchette du pistolet pour que le Sika Boom®-Cleaner sorte par la buse, laisser reposer quelques minutes et recommencer l'opération.

2 NETTOYAGE DES BAVURES NON POLYMERISEES

Il n'est possible de nettoyer que les bavures fraîches : autrement, il faut gratter avec un couteau ou un cutter.

Mode opératoire

- Fixer la buse sur la valve de la bouteille.
- Appuyer sur les ailettes de la buse avec le doigt et diriger le jet de Sika Boom®-Cleaner sur les bavures de mousse encore fraîches.
- Les enlever ensuite avec un chiffon.

Attention:

vérifier auparavant que le Sika Boom®-Cleaner n'attaque pas les peintures ou les matières plastiques.

Durée de conservation :

12 mois à partir de la date figurant sous l'emballage (JJJA), en local sec à +20°C dans son emballage d'origine non entamé. Stocker debout.

Veuillez consulter la notice produit et la fiche de données de sécurité sur www.sika.fr.



Irritant



Extrêmement inflammable

Extrêmement inflammable. Irritant pour les yeux. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Phrases d'avertissement supplémentaire:

Réceptacle sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants.



N°Indigo 0 825 825 886

0,15 € TTC / MN

Pour toute question technique, contactez notre Hotline, accessible du lundi au vendredi : 8h00 12h00 - 14h00 17h30

Sika France S.A.
84, rue Edouard Vaillant
F-93 351 Le Bourget Cedex
+33 1 49 92 80 00
www.sika.fr

Made in Germany



Sika Boom®-Cleaner



Nettoyant



Nettoyant pour mousses et pistolet d'application Sika Boom®

Cont.: **500 ml • 354 g** **650** 3 e

218x185 mm



7 612894 180732

Cyan Magenta Jaune Noir
Sika White (25% M + 100% Y) Sika Red (100% M + 100% Y) Sika Blue (100% C + 30% M)

6602-02/12

Approved the 08/02/2012

J. Fritte

Sika Boom®-Cleaner

**fr Nettoyant
pour mousses et pistolet
d'application Sika Boom®**

1 NETTOYAGE DU PISTOLET

Nettoyer le pistolet dès qu'il n'est plus raccordé à la bouteille de Sika Boom® pour éviter que la mousse ne durcisse et ne bloque le mécanisme.

Mode opératoire

- Enlever les restes de mousse durcie qui se trouvent dans l'adaptateur du pistolet. Ne pas toucher avec les doigts.
- Visser à fond la bouteille de Sika Boom®-Cleaner sur le pistolet.
- Actionner plusieurs fois la gâchette du pistolet pour que le Sika Boom®-Cleaner sorte par la buse, laisser reposer quelques minutes et recommencer l'opération.

2 NETTOYAGE DES BAVURES NON POLYMERISEES

Il n'est possible de nettoyer que les bavures fraîches : autrement, il faut gratter avec un couteau ou un cutter.

Mode opératoire

- Fixer la buse sur la valve de la bouteille.
- Appuyer sur les ailettes de la buse avec le doigt et diriger le jet de Sika Boom®-Cleaner sur les bavures de mousse encore fraîches.
- Les enlever ensuite avec un chiffon.

Attention:

vérifier auparavant que le Sika Boom®-Cleaner n'attaque pas les peintures ou les matières plastiques.

Durée de conservation :

12 mois à partir de la date figurant sous l'emballage (JJJA), en local sec à +20°C dans son emballage d'origine non entamé. Stocker debout.

Veuillez consulter la notice produit et la fiche de données de sécurité sur www.sika.fr.



0212



Sika France S.A.
84, rue Edouard Vaillant
F-93 351 Le Bourget Cedex
+33 1 49 92 80 00
www.sika.fr

Made in Germany



Irritant



Extrêmement inflammable

Extrêmement inflammable. Irritant pour les yeux. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Phrases d'avertissement supplémentaire: Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants.



N°Indigo 0 825 825 886

0,15 € TTC / MN

Pour toute question technique, contactez notre Hotline, accessible du lundi au vendredi : 8h00 12h00 - 14h00 17h30

Sika Boom®-Cleaner



Nettoyant



**Nettoyant pour mousses
et pistolet d'application
Sika Boom®**

12 x 500 ml

6602K-02/12