

Fiche technique Raccords automatiques Sprint



COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

*Cliquez,
c'est soudé® !*



Caractéristiques produits :

- Sans outil
- Sans soudure
- Non démontable
- Tourne à 360 °
- Compatible Cuivre & PER
- Garantie 10 ans



Applications :



Mode d'emploi :



1 Couper le tube avec un coupe tube en veillant à ce que ses extrémités soient ébavurées à l'intérieur et à l'extérieur.



2 Marquer le tube à 18 mm de l'extrémité pour vérifier la bonne mesure d'enfoncement dans le raccord.



3 Insérer le tube dans le raccord jusqu'au contact de l'anneau élastique en acier inox. Pousser le tube en exerçant une légère rotation.



4 Un « **click** » signale que l'opération est terminée. Tirer sur le tube pour vérifier le bon assemblage.

Compatibilité :

Pour tubes Cuivre et PER

Cuivre/Cuivre



Cuivre/PER



Pour les tubes de PER, utiliser impérativement une douille de renfort