

KPS-CC620

SKU: KPSCC620CBINT

Testeur de câbles de réseau



FRANÇAIS

FR

Introduction

Le testeur de câble réseau est un petit testeur de câble portable, qui permet aux professionnels de réseaux de vérifier rapidement et facilement l'intégrité des câbles à paires torsadées Ethernet.

Caractéristiques

- Dispositif de test utilisé avec le câblage UTP (Unshield Twisted Pair) et STP (Shield Twisted Pair).
- Vérifie la continuité et la configuration du câblage avec des fiches modulaires non isolées et isolées.
- Teste les circuits ouverts, les courts-circuits, les mauvais câblages, les inversions et les paires divisées.
- La détection SHIELD teste l'intégrité de l'isolement d'un câble.
- L'unité principale et une télécommande permettent à une personne de tester les câbles T568A, T568B, 10Base-T et Token Ring.
- DEBUG identifie rapidement les paires de câbles présentant un défaut de câblage spécifique.
- Une batterie de 6 volts est installée dans l'unité principale du testeur (l'unité distante n'est pas alimentée).
- Indicateur de batterie faible.

Remarque

Le testeur de câble réseau vérifiera une condition de défaut dans l'ordre décroissant ci-dessus avant de détecter d'autres situations de défaut. La détection et les indications de la présence d'un défaut sont traitées sur une base "un par test". Une fois qu'un défaut est corrigé, il est recommandé de tester à nouveau le câble pour détecter d'autres défauts.

Lorsque le voyant BATTERIE BASSE s'allume, la batterie n'est pas assez puissante pour permettre un test précis.

Vous devez alors la remplacer par une nouvelle batterie (6 volts L1325/4LR44).

ATTENTION

Ne pas utiliser sur les circuits car cela pourrait endommager le testeur.

Remarque

Lorsque le test est terminé, le testeur se met automatiquement en mode veille (interrupteur en position ON et test terminé).

Même si le mode veille consomme très peu d'énergie, il est conseillé d'éteindre l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Remplacement des batteries

Lorsque la LED de batterie faible s'allume, remplacez la pile dans l'unité principale.

- Retirez l'unité de l'unité principale.
- Retirer le couvercle du compartiment de la batterie
- Retirez la batterie usagée
- Installez une nouvelle batterie (6 volts)
- Fermez le couvercle du compartiment à batteries



Caractéristiques

Longueur du câble

- Minimum : 0,4m
- Maximum : plus de 200m

Alimentation

- Unité principale : 6 volt
- Unité à distance : pas de batterie requise

Dimensions

- L x l x H : 125 x 55 x 30 mm

Poids

- Environ 125g



Pour voir l'entièreté
du guide d'utilisation :