



ESCALUX 76, rue de Concise 86500 MONTMORILLON – escalux@escalux.fr – www.escalux.fr

ECHELLES, MARCHEPIEDS, ESCABEAUX, PLATEFORMES A USAGE PROFESSIONNEL

Instructions destinées à l'utilisateur : à lire attentivement avant toute utilisation

INSTRUCTIONS COMMUNES A TOUT TYPE DE PLATEFORME

- 1/ ATTENTION DANGER : L'UTILISATION D'UNE PLATEFORME PRESENTE TOUJOURS UN RISQUE DE CHUTE.
- 2/ Lire attentivement les instructions avant toute utilisation, ranger et conserver soigneusement les présentes instructions.
- 3/ Examiner la plateforme après la livraison. Avant chaque utilisation, vérifier que l'échelle n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité. NE PAS UTILISER UNE PLATEFORME ENDOMMAGEE
- 4/ CHARGE TOTALE MAXIMALE 150 KG.
- 5/ Ne pas utiliser la plateforme sur un sol inégal ou instable.
- 6/ Ne pas se pencher.
- 7/ Ne pas dresser la plateforme sur un sol souillé.
- 8/ NOMBRE MAXIMAL D'UTILISATEURS : 1
- 9/ Ne pas monter ou descendre autrement qu'en faisant face à la plateforme.
- 10/ Ne pas porter de chaussures inappropriées à l'utilisation de la plateforme.
- 11/ Ne pas utiliser la plateforme lorsque votre état de santé ne le permet pas. Certaines pathologies ou médicaments, l'abus d'alcool ou la consommation de drogues peuvent représenter un danger lors de l'utilisation d'une échelle.
- 12/ Prévenir tout endommagement de la plateforme lors des transports, par exemple en l'attachant, et s'assurer qu'elle est placée de façon appropriée pour éviter tout dommage.
- 13/ S'assurer que la plateforme est adaptée à la tâche.
- 14/ Ne pas utiliser de plateforme souillée, par exemple par de la peinture fraîche, de la boue, de l'huile ou de la neige.
- 15/ Ne pas utiliser la plateforme en extérieur lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, par exemple par grand vent.
- 16/ Avant d'utiliser une plateforme dans un cadre professionnel, il doit être procédé à une analyse des risques respectant la législation du pays d'utilisation.
- 17/ Avertissement, danger électrique : Identifier tout risque électrique sur le chantier, par exemple des lignes aériennes ou autre équipement électrique exposé, et ne pas utiliser l'échelle en cas de risques électriques.
- 18/ Ne pas utiliser la plateforme comme passerelle.
- 19/ Ne pas modifier la conception de la plateforme.
- 20/ Ne pas déplacer une plateforme lorsqu'une personne se tient sur celle-ci.
- 21/ En utilisation extérieure, prendre garde au vent.
- 22/ PLATEFORME A USAGE PROFESSIONNELLE
- 23/ Une plateforme ne doit pas être utilisée par des enfants et doit être impérativement tenue hors de leur portée

INSTRUCTIONS PARTICULIERES POUR LES PLATEFORMES, MARCHEPIEDS ET ESCABEAUX

- 1/ Ne pas descendre par le côté pour rejoindre une autre surface.
- 2/ Ouvrir entièrement avant utilisation (voir chapitre « instructions pour le montage et démontage de la plateforme »)
- 3/ N'utiliser la plateforme que si les dispositifs de sécurité contre l'écartement sont engagés.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN, LA REPARATION ET LE RANGEMENT


Les réparations et l'entretien doivent être effectués par une personne compétente et conformément aux instructions du producteur. Une personne compétente possède le savoir-faire nécessaire à la réalisation des réparations ou de l'entretien, par exemple en ayant suivi une formation dispensée par le fabricant.

Pour la réparation ou le remplacement de pièces, par exemple les sabots, contacter si nécessaire le producteur ou le distributeur.

Il convient de ranger les plateformes conformément aux instructions du producteur.

Liste des éléments à inspecter avant utilisation de la plateforme :

- Les éléments suivants doivent être pris en compte dans le cadre d'une inspection régulière :
- vérifier que les montants/les plans (verticaux) ne sont pas pliés, courbés, tordus, bosselés, fissurés, corrodés ou pourris ;
 - vérifier que les montants/les plans autour des points de fixations des autres composants sont en bon état ;
 - vérifier qu'il ne manque pas de fixations (en général, des rivets, des vis ou des écrous) et qu'elles ne sont ni desserrées ni corrodées ;
 - vérifier qu'il ne manque pas d'échelons ou de marches, qu'ils ne sont pas instables, usés de façon excessive, corrodés ou endommagés ;
 - vérifier que les articulations entre les sections avant et arrière ne sont pas endommagées, desserrées ou corrodées ;
 - vérifier l'horizontalité du verrouillage, vérifier qu'il ne manque pas de garde-corps ou de renforts d'angle, qu'ils ne sont pas pliés, détachés, corrodés ou endommagés ;
 - vérifier qu'il ne manque pas de sabots/d'emboîtures d'extrémité, qu'ils ne se détachent pas, qu'ils ne sont pas usés de façon excessive, corrodés ou endommagés ;



- vérifier que la plateforme, dans son intégralité, ne présente pas de trace de souillures (par exemple, salissures, boue, peinture, huile ou graisse) ;
- vérifier que les crochets de verrouillage ne sont ni endommagés, ni corrodés et qu'ils fonctionnent correctement ;
- vérifier qu'il ne manque aucune pièce et aucune fixation à la plateforme et qu'elle n'est ni endommagée, ni corrodée.

SI L'UNE DES VERIFICATIONS CI-DESSUS N'EST PAS TOTALEMENT SATISFAISANTE, IL CONVIENT DE NE PAS UTILISER L'ECHELLE.

INSTRUCTIONS POUR LE RANGEMENT

Au moment de ranger une plateforme (qui n'est pas utilisée), il convient que soient dûment pris en compte les aspects suivants :

- est-elle rangée à l'écart d'endroits où son état pourrait se dégrader rapidement (par exemple, humidité, chaleur excessive ou exposition aux éléments) ?
- est-elle rangée dans une position lui permettant de conserver sa rectitude (par exemple, accrochée par ses montants à des supports d'échelles appropriés ou posée sur une surface plane et totalement dégagée) ?
- est-elle rangée dans un endroit où elle ne risque pas d'être endommagée par des véhicules, des objets lourds ou des contaminants ?
- est-elle rangée dans un endroit où elle ne risque pas de faire trébucher quelqu'un ou de constituer un obstacle ?
- est-elle rangée de façon sécurisée dans un endroit où elle peut difficilement être utilisée à des fins délictueuses ?
- Si la plateforme est placée de façon durable (par exemple, sur un échafaudage), est-elle protégée contre toute utilisation non autorisée (par exemple, par des enfants) ?

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE ET DEMONTAGE DE LA PLATEFORME

Montage :

Poser la plateforme sur le flanc, face « pictos » en vue »
 Déplier les pieds en appuyant sur le bouton des charnières permettant le blocage automatique des montants.
 Vérifier le dépliage au maximum des pieds.
 Vérifier l'enclenchement des boutons qui permettent le blocage automatique des montants.
 Placer le produit, prêt à l'utilisation sur une surface plane.

Démontage :

Poser la plateforme sur le flanc, face « pictos » en vue »
 Replier les pieds en appuyant sur le bouton des charnières.
 Vérifier le repliement au maximum des pieds.
 Vérifier l'enclenchement des boutons qui permettent le blocage automatique des montants.