1 Indicaciones sobre las instrucciones de funcionamiento

Estas instrucciones de funcionamiento van dirigidas al usuario de la instalación de calefacción. No se requieren conocimientos previos especiales.

1.1 Observar la documentación de validez paralela

Durante el manejo del regulador calorMATIC es imprescindible que también tenga en cuenta todas las instrucciones de funcionamiento que se adjuntan a los demás componentes de la instalación de calefacción.

1.2 Guardar la documentación

Guarde estas instrucciones de funcionamiento y la documentación de validez paralela para que:
- estén disponibles en caso de necesidad,
- estén disponibles durante toda la vida útil del aparato,
- puedan entregarse a un posible usuario posterior.

1.3 Símbolos utilizados

A continuación, se describen los símbolos utilizados en el texto.



Información e indicaciones útiles

➤ Actividades necesarias

1.4 Placa de características

La placa de características se encuentra en la parte posterior de la carcasa del regulador.

1.5 Validez de las instrucciones

Estas instrucciones de funcionamiento sólo son válidas para los aparatos con la siguiente referencia del artículo:

Denominación de tipo	Referencia de artículo	País
VRT 370f	0020108151	ES

Tab. 1.1 Vista de tipos

Encontrará la referencia de artículo de 10 dígitos en el número de serie del aparato. La referencia de artículo aparece en la segunda línea del número de serie. Podrá visualizar el número de serie en "Menú → Información → Número de serie" (→ **Fig. 4.10**).

1.6 Homologación CE

CE La homologación CE certifica que el regulador calorMATIC cumple las exigencias básicas de las directrices relevantes.

1.7 Índice de términos técnicos

En el índice de términos técnicos (→ **Cap. 11**) (al final de estas instrucciones) aparecen las explicaciones de los términos técnicos.