

Avería	Causa	Remedio
El aparato está en marcha, pero no aspira pintura si el selector se coloca en la posición PRIME.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La unidad no se ceba correctamente o ha perdido cebo.</li> <li>• El cubo de pintura está vacío o el tubo de aspiración no está totalmente sumergido en la pintura.</li> <li>• La manguera de aspiración está atascada.</li> <li>• El tubo de aspiración está suelto en la válvula de entrada.</li> <li>• La válvula de entrada o válvula de descarta está atascada.</li> <li>• La válvula de entrada está gastada o dañada.</li> <li>• La válvula PRIME (Cebár)/SPRAY (Pulverizar) está conectada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Intente volver a cebar la unidad.</li> <li>→ Vuelva a llevar el cubo o sumerja el tubo de aspiración en la pintura.</li> <li>→ Limpie la manguera de aspiración.</li> <li>→ Apriétela bien.</li> <li>→ Siga las instrucciones del capítulo "Ayuda ante problemas de aspiración".</li> <li>→ Cambiar</li> <li>→ Consulte al Servicio postventa Wagner</li> </ul>
El aparato absorbe pintura, pero la presión cae cuando se dispara la pistola.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La boquilla de pulverización está gastada.</li> <li>• El filtro de entrada está atascado.</li> <li>• El filtro de la pistola está atascado (en caso de que estuviera montado).</li> <li>• La pintura es muy pesada o gruesa.</li> <li>• La válvula de entrada está gastada o dañada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Cambie la boquilla del pulverizador por una nueva.</li> <li>→ Limpie el filtro de entrada.</li> <li>→ Limpie o cambie el filtro adecuado.</li> <li>→ Diluya o filtre la pintura.</li> <li>→ Cambiar</li> </ul>
Hay una fuga en la pistola pulverizadora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las piezas internas de la pistola están gastadas o sucias.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Consulte al Servicio postventa Wagner</li> </ul>
Hay una fuga en la boquilla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La boquilla se ha montado de la forma incorrecta.</li> <li>• Un sello está sucio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Revise el montaje de la boquilla y móntelo de la forma adecuada.</li> <li>→ Limpie el sello.</li> </ul>
La pistola pulverizadora no pulveriza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La boquilla de pulverización están atascados.</li> <li>• El filtro de la pistola está atascado (en caso de que estuviera montado).</li> <li>• La boquilla de pulverización está en posición inversa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Limpie la boquilla de pulverización y use el "Juego de filtros HEA".</li> <li>→ Limpie o cambie el filtro adecuado.</li> <li>→ Coloque la boquilla en posición hacia delante.</li> </ul>
El patrón de pintura tiene residuos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pintura es muy pesada o gruesa.</li> <li>• La boquilla de pulverización están atascados.</li> <li>• La boquilla de pulverización está gastada.</li> <li>• El filtro de la pistola está atascado (en caso de que estuviera montado).</li> <li>• El filtro de entrada está atascado.</li> <li>• La válvula de entrada está gastada o dañada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Diluya o filtre la pintura.</li> <li>→ Limpie la boquilla de pulverización y use el "Juego de filtros HEA".</li> <li>→ Cambie la boquilla del pulverizador por una nueva.</li> <li>→ Limpie o cambie el filtro adecuado.</li> <li>→ Limpie el filtro de entrada.</li> <li>→ Cambiar</li> </ul>

### Declaración de conformidad CE

Mediante la presente garantizamos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto cumple con las correspondientes disposiciones:

2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE

Normas armonizadas aplicadas:

EN ISO 12100, EN 1953, EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233

El producto viene acompañado de la declaración UE de conformidad.

Si lo necesita, puede pedirla adicionalmente por el número de pedido **2373934 (250 R)** o **2373935 (350 R)**.