

Mantenimiento

Trabajos previos al mantenimiento



Advertencia debido a la tensión eléctrica

No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas.

- Desconecte el aparato.
- Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.
- Deje que el aparato se enfríe completamente.



Advertencia debido a la tensión eléctrica

Aquellos trabajos que requieran abrir la carcasa sólo pueden ser realizados por empresas especializadas y autorizadas o por Trotec.

Limpiar el aparato



Advertencia debido a la tensión eléctrica

No meta nunca el aparato debajo del agua.



Advertencia debido a superficie caliente

No toque el reflector ni las varillas calentadoras con las manos.

Limpié el aparato con un paño húmedo, suave y sin pelusas. Asegúrese de que no entre humedad al interior de la carcasa. Asegúrese de que la humedad no pueda entrar en contacto con componentes eléctricos. No utilice detergentes agresivos como, p. ej. aerosoles limpiadores, diluyentes, detergentes que contengan alcohol o limpiadores abrasivos para humedecer el paño.

Seque la carcasa después de limpiarla.

La suciedad en las varillas calentadoras deben ser eliminadas con un pincel largo de cerdas suaves.

Anexo técnico

Datos técnicos

Parámetro	Valor		
Modelo	IR 1500 SC	IR 1510 SC	IR 2000 SC
Potencia calorífica	500 / 1000 / 1500 W	500 / 1000 / 1500 W	650 / 1350 / 2000 W
Conexión a la red eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Tipo de conector	CEE 7/7	CEE 7/7	CEE 7/7
Tipo de protección	IP34	IP34	IP34
Medidas (largo x ancho x alto)	420 x 420 x 240 mm	425 x 425 x 300 mm	605 x 605 x 300 mm
Distancia mínima respecto a paredes u objetos			
arriba (A):	30 cm	50 cm	50 cm
abajo (B):	180 cm	180 cm	180 cm
lateral (C):	100 cm	100 cm	100 cm
delante:	100 cm	100 cm	100 cm
Peso	1,5 kg	2,5 kg	3 kg
Pila para el mando a distancia	Tipo CR 2025 / 3 V	Tipo CR 2025 / 3 V	Tipo CR 2025 / 3 V