

cado asegúrese que esté desconectado el interruptor y que esté desmontado el acumulador. El no estar atento durante el uso de la podadora de altura puede acarrear serias lesiones.

- ▶ **Únicamente sujete el aparato por las zonas de agarre aisladas (empuñadura principal 15, empuñadura de lantera 9 o zona de agarre ampliada 12), ya que la cadena de sierra puede llegar a tocar conductores eléctricos ocultos.** El contacto de la cadena de sierra con conductores bajo tensión puede hacer que las partes metálicas del aparato le provoquen una descarga eléctrica.
 - ▶ **Sujete firmemente la podadora de altura con ambas manos manteniendo su cuerpo y brazos en una posición que le permita oponerse a la fuerza de reacción.** Tomando unas medidas oportunas, el usuario es capaz de controlar las fuerzas de retroceso. Jamás suelte la podadora de altura.
 - ▶ **Esté prevenido contra un posible retroceso brusco al cortar ramas.** Al cortar ramas éstas pueden doblarse hacia abajo y hacer que se atasque la cadena de sierra.
 - ▶ **Transporte la podadora de altura estando ésta desconnectada, sujetándola siempre con ambas manos y teniendo montada la funda protectora de la cadena de sierra.** El manejo con precaución de la podadora de altura reduce el riesgo de un contacto accidental con la cadena de sierra en funcionamiento.
 - ▶ **No trabaje con la podadora de altura estando subido a un árbol.** La utilización de la podadora de altura al trepar o estando subido a un árbol puede provocar un accidente.
 - ▶ **Siempre preste atención a trabajar manteniendo una postura estable, y solamente use la accesorio de podadora si se encuentra sobre un firme consistente, seguro, y plano.** Un firme resbaladizo o unas bases de apoyo inestables como, p. ej., una escalera, pueden hacerle perder el equilibrio o el control sobre la accesorio de podadora.
 - ▶ **Aténgase a las instrucciones de lubricación, tensado de la cadena, y cambio de los accesorios.** Una cadena incorrectamente tensada o insuficientemente lubricada puede romperse, o ser más propensa a un retroceso.
 - ▶ **Mantenga las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite o grasa.** Las empuñaduras manchadas de aceite o grasa son resbaladizas y pueden hacerle perder el control sobre el aparato.
 - ▶ **Únicamente serrar madera. No emplear la accesorio de podadora para aquellos trabajos para los que no fue concebida. Ejemplo: No utilice la accesorio de podadora para serrar plástico, ladrillos, o materiales de construcción que no sean de madera.** La utilización de la accesorio de podadora en trabajos para los que no ha sido concebida puede conducir a situaciones de peligro.
 - ▶ **Causas y prevención contra el retroceso de la sierra:**
 - El retroceso puede producirse si la punta de la espada alcanza a tocar un objeto, o si la ranura de corte se estrecha al ceder la madera que está cortando, haciendo que se atasque la cadena de sierra.
 - Si la punta de la espada alcanza a tocar un objeto, ello puede provocar una fuerza de reacción inesperada hacia atrás, provocando que la espada sea impulsada hacia arriba en dirección al usuario.
 - Al atascarse la cadena de sierra en el borde superior de la espada ello puede originar que la espada sea proyectada bruscamente en dirección al usuario.
 - Cada una de las reacciones descritas puede hacerle perder el control sobre la accesorio de podadora accesorio de podadora y causarle un accidente grave. Como usuario de una accesorio de podadora deberá Ud. tomar diversas medidas preventivas para lograr trabajar sin accidentarse ni lesionarse.
- El retroceso es ocasionado por la aplicación o manejo incorrecto del aparato para jardín. Es posible evitarlo ateniéndose a las medidas preventivas que a continuación se detallan:
- ▶ **Esté prevenido contra un posible retroceso brusco al cortar ramas.** Al cortar ramas éstas pueden doblarse hacia abajo y hacer que se atasque la cadena de sierra.
 - ▶ **Siempre utilice la cadena de sierra que el fabricante prescribe.** Las cadenas de sierra no homologadas se pueden romper o provocar un rebote.
 - ▶ Si la espada está dañada y se debe sustituir acuda a un servicio técnico Bosch.
 - ▶ Jamás afile la cadena de sierra Ud. mismo. Sustituya la cadena de sierra por una cadena de recambio (F 016 800 489).
 - ▶ Jamás permita el uso de este aparato para jardín a niños, ni tampoco a personas que presenten una discapacidad física, sensorial o mental, o que dispongan de una experiencia y/o conocimientos insuficientes y/o que no estén familiarizadas con estas instrucciones de uso. Tenga en cuenta la edad mínima que pudiera prescribirse en su país para el usuario.
 - ▶ Los niños deberán ser vigilados con el fin de evitar que jueguen con el aparato para jardín.
 - ▶ Guarde la podadora de altura fuera del alcance de los niños.
 - ▶ Antes de comenzar a trabajar controle el área de trabajo y despeje del mismo posibles fuentes de peligro.
 - ▶ **Esperar a que se haya detenido completamente y retirar el acumulador, antes de depositar el aparato para jardín.** De lo contrario, el útil se podría enganchar o rebotar hacia atrás y hacerle perder el control sobre el aparato para jardín.
 - ▶ Siempre desconecte la podadora de altura antes de cambiar la posición de trabajo.
 - ▶ Las ramas cortadas pueden caerle encima o lesionarle al rebotar contra el suelo. Corte las ramas largas en varios trozos. (ver figura N)
 - ▶ Reduzca la presión antes de cortar del todo la rama. Podría accidentarse si el aparato para jardín cae repentinamente, haciéndole perder el equilibrio y el control sobre la accesorio de podadora.

