



PORTUGUÊS

Instruções de uso:

- 1- Coloque a barbecue sobre uma superfície plana antes de usar.
- 2- Não use o barbecue perto de materiais inflamáveis.
- 3- Na primeira utilização deixe queimar com o carvão durante 30 minutos, antes de colocar qualquer alimento.
- 4- Não encher o depósito do carvão ou lenha mais do que 60% da sua capacidade.
- 5- Depois de arder o carvão ou lenha e este formar por cima uma pequena camada de cinzas está pronto a usar.
Não cozinhar antes do combustível utilizado formar uma camada de cinzas no topo.
- 6- Aguarde até que o carvão fique completamente extinto, antes de mover o barbecue.
- 7- Guarde estas instruções em lugar seguro para consultar sempre que necessário.
- 8- O contato direto com a chama viva pode deteriorar a pintura.

Precauções:

Aviso! Este Barbecue fica muito quente, não o mova durante a utilização.

Não use dentro de casa.

Cuidado! Não use álcool ou gasolina para acender ou reacender! Utilize apenas isqueiros que cumpram a norma EN1860-3.

Aviso! Mantenha as crianças os animais de estimação longe.

Instrucciones de uso:

- 1- Coloque la barbacoa n una superficie dura, plana antes de usar.
- 2- No utilizar la barbacoa cerca de materiales inflamables.
- 3- En el primer uso con alimentos, deje el carbón quemado durante 30 minutos antes de su utilización.
- 4- No llenar completamente el recipiente de barbacoa. Sólo se puede cargar un máximo de 60% de su capacidad con carbón o leña.
- 5- Después de encender el carbón, permite que el mismo queme 30 minutos para formar una capa fina de ceniza en si parte superior.
No cocine antes de que el combustible forme una capa de ceniza en su parte superior
- 6- Espere hasta que el carbón de leña se extinga por completo antes de mover la barbacoa.
- 7- Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para consultar siempre que sea necesario.
- 8- El contacto directo com una llama abierta puede dañar la pintura

Precauciones:

Advertencia! Esta barbacoa se pone muy caliente, no mueva durante el uso.

No usar en el interior!

Precaucione! No utilice alcohol o gasolina para encender o reavivar! Utilice sólo encendedores que cumplen la norma EN1860-3!

Advertencia! Mantenga a los niños Y las mascotas alejados.

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Mode d'emploi:

- 1- Placez le barbecue sur une surface plate et dure avant utiliser.
- 2- Ne pas utiliser le barbecue à proximité de matières inflammables.
- 3- Sur la première utilisation avec de la nourriture, laissez la combustion du charbon pendant 30 minutes avant utilisation.
- 4- Ne pas remplir le barbecue du conteneur. Je sais seulement Vous pouvez charger jusqu'à 60% de sa capacité avec du charbon ou du bois de chauffage.
- 5- Après avoir allumé le charbon de bois, permet de brûler 30 minutes pour former une mince couche de cendres à sa partie supérieur.
Pas de cuisinier avant que le carburant forme une couche de cendres sur le dessus.
- 6- Attendez que le charbon de bois est complètement éteint avant de déplacer le barbecue.
- 7- Conservez ces instructions dans un endroit sûr à consulter chaque fois que nécessaire.
- 8- Le contact direct avec une flamme nue peut endommager la peinture

Précautions:

Attention! Ce barbecue devient très chaud, ne bouge pas pendant l'utilisation.

Ne pas utiliser à L'intérieur!

Attention! Ne pas utiliser de l'alcool ou de l'essence à la lumière ou revivre! Utilisez uniquement des briquets qui répondent à la norme EN 1860-3!

Attention! Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés.

Instructions for use:

- 1- place the barbecue on a hard, flat surface before use.
- 2- Do not use the barbecue near flammable materials.
- 3- On the first use with food, let the burning coal for 30 minutes before use.
- 4- Do not completely fill the container barbecue. I only know You can load up to 60% of its capacity with charcoal or firewood.
- 5- After lighting charcoal, allows it burn 30 minutes to form a thin layer of ash at its part top.
No cook before the fuel forms a layer of ash on top.
- 6- Wait until the charcoal is completely extinguished before moving the barbecue.
- 7- Keep these instructions in a safe place to consult whenever necessary
- 8- Direct contact with na open flame can damage the paintwork

Precautions:

Warning! This barbecue becomes very hot, do not move during use.

Do not use indoors!

Caution! Do not use alcohol or petrol to light or revive! Use only lighters which meet the standard EN1860-3!

Warning! Keep children and pets away.

ENGLISH