PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Model: 06-300, 06-301, 06-302, 06-303, 06-304, 06-305, 06-306, 06-307, 06-308, 06-309, 06-310, 06-311, 06-312, 06-313, 06-314, 06-315, 06-316, 06-317, 06-318, 06-319, 06-320, 06-321, 06-322, 06-323, 06-324, 06-325, 06-326, 06-327, 06-328, 06-329, 06-330, 06-331, 06-332, 06-333, 06-334, 06-335, 06-336, 06-337, 06-338, 06-339, 06-340, 06-341, 06-342, 06-343, 06-344, 06-345, 06-346, 06-347, 06-348, 06-349, 06-350, 06-351, 06-352, 06-353, 06-354, 06-355, 06-356, 06-357, 06-358, 06-359, 06-360, 06-361, 06-362, 06-363, 06-364, 06-365, 06-366, 06-367, 06-368, 06-369, 06-370, 06-371, 06-372, 06-373, 06-374, 06-375, 06-376, 06-377, 06-378, 06-379, 06-380, 06-381, 06-382, 06-383, 06-384, 06-385, 06-386, 06-387, 06-388, 06-389, 06-390, 06-391, 06-392, 06-393, 06-394, 06-395, 06-396, 06-397, 06-398, 06-399

1. Zastosowanie.

Wiertarka udarowa akumulatorowa służy do wiercenia w betonie, cegle, pustakach oraz innych materiałach budowlanych. Wiertarka może pracować w trybie udarowym, gdzie wiercenie jest połączone z uderzeniami osiowymi, oraz w trybie bez udarowym, gdzie wiercenie odbywa się bez uderzeń osiowych.

2. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa.

Przed użyciem narzędzia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa, ponieważ ich nieprzestrzeganie może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub poważne obrażenia ciała.

Nie wolno używać narzędzia w warunkach, w których istnieje ryzyko kontaktu z ukrytymi przewodami elektrycznymi, gazowymi lub wodnymi. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić miejsce pracy za pomocą odpowiedniego detektora.

Należy stosować środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, rękawice robocze, ochronniki słuchu oraz maskę przeciwpyłową, zwłaszcza podczas wiercenia w materiałach wytwarzających pył.

Narzędzie należy trzymać wyłącznie za izolowane uchwyty, ponieważ kontakt z przewodem pod napięciem może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Nie wolno modyfikować narzędzia ani jego wtyczki w żaden sposób. Stosowanie nieoryginalnych części lub przeróbek może prowadzić do uszkodzenia narzędzia oraz zwiększyć ryzyko wypadku.

Przed wymianą akcesoriów, regulacją lub odłożeniem narzędzia należy wyjąć akumulator z gniazda. Zapobiega to przypadkowemu uruchomieniu narzędzia.

Narzędzie należy przechowywać w miejscu suchym, zamkniętym, poza zasięgiem dzieci oraz osób nieuprawnionych. Nie wolno pozostawiać narzędzia podłączonego do ładowarki bez nadzoru.

Podczas pracy należy zachować stabilną pozycję ciała i unikać pracy w niewygodnych lub niestabilnych pozycjach.

3. Budowa narzędzia.



4. Wyposażenie standardowe.

Wiertarka udarowa akumulatorowa – 1 szt.
Akumulator 18V – 2 szt.
Ładowarka – 1 szt.
Uchwyt boczny – 1 szt.
Walizka transportowa – 1 szt.
Instrukcja obsługi – 1 szt.

5. Dane techniczne.

Napięcie znamionowe	18 V
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Liczba akumulatorów	2 szt.
Czas ładowania	ok. 60 min
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0–1200 obr/min
Częstotliwość uderzeń	0–4800 uderzeń/min
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	10 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Uchwyt wiertarski	SDS-plus
Liczba trybów pracy	2
Regulacja prędkości	elektroniczna
Lampka LED	tak
Uchwyt boczny	tak, regulowany
Poziom hałasu	98 dB(A)
Poziom wibracji	11,2 m/s²
Masa narzędzia z akumulatorem	2,1 kg
Masa całkowita w walizce	5,8 kg

6. Przygotowanie do pracy.

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator. Ładowanie należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia od 10°C do 40°C.

Akumulator należy włożyć do ładowarki aż do momentu zapalenia się zielonej kontrolki, co oznacza pełne naładowanie. Ładowarka posiada zabezpieczenie przed przeładowaniem.

Przed rozpoczęciem wiercenia należy zamocować wiertło w uchwycie SDS-plus, wsuwając je aż do zablokowania. Następnie należy ustawić pokrętło przełącznika trybu pracy w odpowiednim położeniu: tryb udarowy lub tryb bez udarowy.

Uchwyt boczny należy zamocować w wybranym otworze, dostosowując jego położenie do wygody użytkownika.

7. Sposób użycia.

Wiertarkę należy włączyć przyciskiem na tylnej części obudowy. Prędkość obrotową można regulować płynnie, naciskając przycisk mocniej lub słabiej.

Przełącznik trybu pracy umożliwia wybór między trybem udarowym a trybem bez udarowym. W trybie udarowym należy stosować niewielki nacisk, pozwalając narzędziu pracować samodzielnie.

Podczas wiercenia należy trzymać narzędzie pewnie za uchwyty główny i boczny. Nie należy dociskać narzędzia zbyt mocno, ponieważ może to przeciążyć silnik i zmniejszyć skuteczność wiercenia.

Po zakończeniu pracy należy wyłączyć narzędzie i odczekać, aż wiertło całkowicie się zatrzyma, zanim zostanie wyjęte z otworu.

8. Konserwacja.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan przewodu zasilającego, wtyczki oraz obudowy narzędzia. W przypadku uszkodzeń narzędzie należy oddać do serwisu.

Otwory wentylacyjne należy regularnie czyścić z kurzu i pyłu, aby zapewnić prawidłowe chłodzenie silnika.

Akumulatory należy przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.

Nie wolno rozkładać akumulatorów ani wrzucać ich do ognia.

9. Utylizacja.

Zużyte narzędzie elektryczne nie może być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Akumulatory litowo-jonowe należy oddawać do punktów zbiórki zużytych akumulatorów.

10. Gwarancja.

Producent udziela gwarancji na wiertarkę udarową akumulatorową na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, przeciążenia, braku konserwacji, naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych, takich jak wiertła, uchwyty czy akumulatory.

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, przedstawiając dowód zakupu.

Strona wykonana przy współpracy z Narzędziownia.pl

neo-tools.com

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell: 06-300, 06-301, 06-302, 06-303, 06-304, 06-305, 06-306, 06-307, 06-308, 06-309, 06-310, 06-311, 06-312, 06-313, 06-314, 06-315, 06-316, 06-317, 06-318, 06-319, 06-320, 06-321, 06-322, 06-323, 06-324, 06-325, 06-326, 06-327, 06-328, 06-329, 06-330, 06-331, 06-332, 06-333, 06-334, 06-335, 06-336, 06-337, 06-338, 06-339, 06-340, 06-341, 06-342, 06-343, 06-344, 06-345, 06-346, 06-347, 06-348, 06-349, 06-350, 06-351, 06-352, 06-353, 06-354, 06-355, 06-356, 06-357, 06-358, 06-359, 06-360, 06-361, 06-362, 06-363, 06-364, 06-365, 06-366, 06-367, 06-368, 06-369, 06-370, 06-371, 06-372, 06-373, 06-374, 06-375, 06-376, 06-377, 06-378, 06-379, 06-380, 06-381, 06-382, 06-383, 06-384, 06-385, 06-386, 06-387, 06-388, 06-389, 06-390, 06-391, 06-392, 06-393, 06-394, 06-395, 06-396, 06-397, 06-398, 06-399

1. Verwendung.

Der Akkuschlagbohrer ist zum Bohren in Beton, Ziegel, Hohlblocksteinen und anderen Baustoffen bestimmt. Das Werkzeug kann im Schlagbohrmodus betrieben werden, bei dem Bohren mit axialen Schlägen kombiniert wird, sowie im Modus ohne Schlagfunktion, bei dem nur gebohrt wird.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise.

Vor der Verwendung des Werkzeugs ist diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Alle Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden, da deren Nichtbeachtung zu Stromschlag, Brand oder schweren Verletzungen führen kann.

Das Werkzeug darf nicht in Umgebungen verwendet werden, in denen die Gefahr besteht, verdeckte Strom-, Gas- oder Wasserleitungen zu berühren. Vor Arbeitsbeginn ist der Arbeitsbereich mit einem geeigneten Detektor zu überprüfen.

Persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen, insbesondere Schutzbrille, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz und eine Staubmaske, wenn beim Bohren Staub entsteht.

Das Werkzeug ist ausschließlich an den isolierten Griffflächen zu halten, da Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung zu einem elektrischen Schlag führen kann.

Das Werkzeug darf in keiner Weise verändert werden. Die Verwendung nicht originaler Teile oder Umbauten kann zu Beschädigungen des Werkzeugs führen und das Unfallrisiko erhöhen.

Vor dem Wechseln von Zubehör, Einstellen oder Ablegen des Werkzeugs ist der Akku aus dem Gerät zu entnehmen. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Anlaufen verhindert.

Das Werkzeug ist trocken, verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen aufzubewahren. Das Ladegerät darf nicht unbeaufsichtigt an das Netz angeschlossen bleiben.

Während der Arbeit ist auf einen sicheren Stand zu achten und eine unbequeme oder instabile Körperhaltung zu vermeiden.

3. Aufbau des Werkzeugs.

4. Lieferumfang.

Akkuschlagbohrer – 1 Stk.
Akku 18V – 2 Stk.
Ladegerät – 1 Stk.
Seitlicher Handgriff – 1 Stk.
Transportkoffer – 1 Stk.
Bedienungsanleitung – 1 Stk.

5. Technische Daten.

Nennspannung	18 V
Akkutyp	Li-Ion
Akkukapazität	2,0 Ah
Anzahl der Akkus	2 Stk.
Ladezeit	ca. 60 Min.
Leerlaufdrehzahl	0–1200 U/min
Schlagfrequenz	0–4800 Schläge/min
Maximaler Bohrdurchmesser in Beton	13 mm
Maximaler Bohrdurchmesser in Stahl	10 mm
Maximaler Bohrdurchmesser in Holz	25 mm
Bohrfutter	SDS-plus
Anzahl der Betriebsarten	2
Drehzahlregelung	elektronisch
LED-Leuchte	ja
Seitlicher Handgriff	ja, verstellbar
Schallpegel	98 dB(A)
Vibrationspegel	11,2 m/s²
Gewicht des Werkzeugs mit Akku	2,1 kg
Gesamtgewicht im Koffer	5,8 kg

6. Vorbereitung zur Arbeit.

Vor der ersten Verwendung ist der Akku vollständig aufzuladen. Das Laden ist bei einer Umgebungstemperatur von 10°C bis 40°C durchzuführen.

Den Akku in das Ladegerät einsetzen, bis die grüne Kontrollleuchte aufleuchtet, was eine vollständige Ladung anzeigt. Das Ladegerät ist mit einem Überladeschutz ausgestattet.

Vor Arbeitsbeginn ist der Bohrer in das SDS-plus-Bohrfutter einzuführen und bis zum Einrasten einzuschieben. Anschließend ist der Betriebsartenwahlschalter in die gewünschte Position zu stellen: Schlagbohren oder Bohren ohne Schlagfunktion.

Der seitliche Handgriff ist in der gewünschten Bohrung zu montieren und so einzustellen, dass eine bequeme Arbeitshaltung gewährleistet ist.

7. Bedienung.

Das Werkzeug wird mit dem Schalter am hinteren Gehäuseteil eingeschaltet. Die Drehzahl lässt sich stufenlos durch Betätigung des Schalters regeln – je stärker gedrückt wird, desto höher die Drehzahl.

Der Betriebsartenwahlschalter ermöglicht die Auswahl zwischen Schlagbohren und Bohren ohne Schlagfunktion. Im Schlagbohrmodus ist nur geringer Anpressdruck auszuüben, da der Schlagmechanismus selbsttätig arbeitet.

Während des Bohrens ist das Werkzeug sicher an Hauptgriff und Seitgriff zu halten. Übermäßiger Anpressdruck ist zu vermeiden, da dieser den Motor überlasten und die Bohrleistung verringern kann.

Nach Arbeitsende ist das Werkzeug auszuschalten und der Bohrer vollständig zum Stillstand zu bringen, bevor er aus dem Bohrloch entfernt wird.

8. Wartung.

Vor jeder Verwendung sind Netzkabel, Stecker und Gehäuse des Werkzeugs auf Beschädigungen zu prüfen. Bei Schäden ist das Werkzeug zur Reparatur einzureichen.

Die Lüftungsschlitze sind regelmäßig von Staub und Schmutz zu reinigen, um eine ausreichende Kühlung des Motors zu gewährleisten.

Akkus sind bei Raumtemperatur, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung, zu lagern.

Akkus dürfen nicht geöffnet oder ins Feuer geworfen werden.

9. Entsorgung.

Elektrowerkzeuge dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte zuzuführen.

Lithium-Ionen-Akkus sind an Sammelstellen für Altbatterien abzugeben.

10. Garantie.

Der Hersteller gewährt auf den Akkuschlagbohrer eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Die Garantie deckt keine Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Überlastung, mangelnde Wartung oder natürlichen Verschleiß von Verbrauchsteilen wie Bohrern, Bohrfutter oder Akkus entstanden sind.

Reklamationen sind beim Verkaufsort unter Vorlage des Kaufbelegs einzureichen.

Seite erstellt in Zusammenarbeit mit Narzędziownia.pl

neo-tools.com

GB

INSTRUCTION MANUAL

Model: 06-300, 06-301, 06-302, 06-303, 06-304, 06-305, 06-306, 06-307, 06-308, 06-309, 06-310, 06-311, 06-312, 06-313, 06-314, 06-315, 06-316, 06-317, 06-318, 06-319, 06-320, 06-321, 06-322, 06-323, 06-324, 06-325, 06-326, 06-327, 06-328, 06-329, 06-330, 06-331, 06-332, 06-333, 06-334, 06-335, 06-336, 06-337, 06-338, 06-339, 06-340, 06-341, 06-342, 06-343, 06-344, 06-345, 06-346, 06-347, 06-348, 06-349, 06-350, 06-351, 06-352, 06-353, 06-354, 06-355, 06-356, 06-357, 06-358, 06-359, 06-360, 06-361, 06-362, 06-363, 06-364, 06-365, 06-366, 06-367, 06-368, 06-369, 06-370, 06-371, 06-372, 06-373, 06-374, 06-375, 06-376, 06-377, 06-378, 06-379, 06-380, 06-381, 06-382, 06-383, 06-384, 06-385, 06-386, 06-387, 06-388, 06-389, 06-390, 06-391, 06-392, 06-393, 06-394, 06-395, 06-396, 06-397, 06-398, 06-399

1. Intended use.

The cordless impact drill is designed to drill in concrete, brick, cinder blocks and other building materials. The drill can be used in impact mode, where drilling is combined with axial blows, or in non-impact mode, where drilling is performed without axial blows.

2. General safety instructions.

Before using the tool, carefully read this instruction manual. All safety rules must be observed, as failure to do so may result in electric shock, fire or serious injury.

The tool must not be used in environments where there is a risk of contact with concealed electrical, gas or water lines. Before starting work, check the work area with a suitable detector.

Personal protective equipment must be worn, including safety goggles, work gloves, hearing protection and a dust mask when drilling dusty materials.

The tool should be held only by its insulated grip surfaces, as contact with a live wire may cause electric shock.

The tool must not be modified in any way. Using non-original parts or making alterations may damage the tool and increase the risk of accident.

Before changing accessories, adjusting or storing the tool, remove the battery pack. This prevents accidental starting.

The tool should be stored dry, locked up and out of the reach of children and unauthorised persons. The charger must not be left plugged in unattended.

Maintain a stable body position and avoid working in awkward or unstable positions.

3. Tool components.

4. Standard equipment.

Cordless impact drill – 1 pc.
18V battery pack – 2 pcs.
Charger – 1 pc.
Side handle – 1 pc.
Carrying case – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.

5. Technical data.

Rated voltage	18 V
Battery type	Li-Ion
Battery capacity	2.0 Ah
Number of batteries	2 pcs.
Charging time	approx. 60 min
No-load speed	0–1200 rpm
Impact rate	0–4800 bpm
Maximum drilling diameter in concrete	13 mm
Maximum drilling diameter in steel	10 mm
Maximum drilling diameter in wood	25 mm
Drill chuck	SDS-plus
Number of operating modes	2
Speed control	electronic
LED light	yes
Side handle	yes, adjustable
Noise level	98 dB(A)
Vibration level	11.2 m/s²
Tool weight with battery	2.1 kg
Total weight in case	5.8 kg

6. Preparation for use.

Before first use, fully charge the battery pack. Charging should be carried out at an ambient temperature between 10°C and 40°C.

Insert the battery pack into the charger until the green indicator light comes on, which means it is fully charged. The charger is equipped with overcharge protection.

Before drilling, insert the drill bit into the SDS-plus chuck and push it in until it locks. Then set the mode selector to the desired position: impact drilling or non-impact drilling.

Fit the side handle in the chosen hole, adjusting its position for comfort.

7. Operation.

The tool is switched on with the trigger on the rear part of the housing. Speed can be adjusted steplessly – the harder you press, the faster it runs.

The mode selector allows you to choose between impact drilling and non-impact drilling. In impact mode, apply only light pressure and let the tool work on its own.

Hold the tool firmly by the main and side handles while drilling. Do not press too hard, as this can overload the motor and reduce drilling efficiency.

When finished, switch off the tool and wait for the bit to stop completely before removing it from the hole.

8. Maintenance.

Before each use, check the power cord, plug and tool housing for damage. If any damage is found, take the tool to a service centre.

Keep the ventilation slots clean and free of dust to ensure proper motor cooling.

Store batteries at room temperature, away from heat sources and direct sunlight.

Do not disassemble batteries or throw them into fire.

9. Disposal.

Power tools must not be disposed of with household waste. Take them to a collection point for waste electrical and electronic equipment.

Lithium-ion batteries should be taken to battery collection points.

10. Warranty.

The manufacturer provides a 24-month warranty on the cordless impact drill, counted from the date of purchase.

The warranty does not cover damage caused by misuse, overloading, lack of maintenance, normal wear of consumable parts such as drill bits, chucks or batteries.

Claims should be submitted at the point of sale, together with proof of purchase.

Page prepared in cooperation with Narzędziownia.pl

neo-tools.com

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: 06-300, 06-301, 06-302, 06-303, 06-304, 06-305, 06-306, 06-307, 06-308, 06-309, 06-310, 06-311, 06-312, 06-313, 06-314, 06-315, 06-316, 06-317, 06-318, 06-319, 06-320, 06-321, 06-322, 06-323, 06-324, 06-325, 06-326, 06-327, 06-328, 06-329, 06-330, 06-331, 06-332, 06-333, 06-334, 06-335, 06-336, 06-337, 06-338, 06-339, 06-340, 06-341, 06-342, 06-343, 06-344, 06-345, 06-346, 06-347, 06-348, 06-349, 06-350, 06-351, 06-352, 06-353, 06-354, 06-355, 06-356, 06-357, 06-358, 06-359, 06-360, 06-361, 06-362, 06-363, 06-364, 06-365, 06-366, 06-367, 06-368, 06-369, 06-370, 06-371, 06-372, 06-373, 06-374, 06-375, 06-376, 06-377, 06-378, 06-379, 06-380, 06-381, 06-382, 06-383, 06-384, 06-385, 06-386, 06-387, 06-388, 06-389, 06-390, 06-391, 06-392, 06-393, 06-394, 06-395, 06-396, 06-397, 06-398, 06-399

1. Назначение.

Аккумуляторная ударная дрель предназначена для сверления бетона, кирпича, пустотелых блоков и других строительных материалов. Инструмент может работать в ударном режиме, при котором сверление сочетается с осевыми ударами, а также в режиме без удара, при котором сверление выполняется без осевых ударов.

2. Общие указания по безопасности.

Перед использованием инструмента внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации. Соблюдайте все правила безопасности, поскольку их несоблюдение может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезным травмам.

Не разрешается использовать инструмент в условиях, где существует риск контакта со скрытыми электрическими, газовыми или водопроводными коммуникациями. Перед началом работы проверьте место работы с помощью подходящего детектора.

Используйте средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, рабочие перчатки, средства защиты органов слуха и респиратор, если при сверлении образуется пыль.

Держите инструмент только за изолированные рукоятки, поскольку контакт с проводом под напряжением может привести к поражению электрическим током.

Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию инструмента или его вилки. Использование неоригинальных деталей или переделок может повредить инструмент и увеличить риск несчастного случая.

Перед заменой принадлежностей, регулировкой или хранением инструмента извлеките аккумулятор из гнезда. Это предотвращает случайный запуск инструмента.

Инструмент следует хранить в сухом, закрытом месте, вне досягаемости детей и посторонних лиц. Не оставляйте зарядное устройство подключенным к сети без присмотра.

Во время работы сохраняйте устойчивое положение тела и избегайте работы в неудобных или неустойчивых позах.

3. Конструкция инструмента.

4. Комплект поставки.

Аккумуляторная ударная дрель – 1 шт.
Аккумулятор 18 В – 2 шт.
Зарядное устройство – 1 шт.
Боковая рукоятка – 1 шт.
Транспортировочный кейс – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

5. Технические данные.

Номинальное напряжение	18 В
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора	2,0 Ач
Количество аккумуляторов	2 шт.
Время зарядки	ок. 60 мин
Частота вращения без нагрузки	0–1200 об/мин
Частота ударов	0–4800 ударов/мин
Максимальный диаметр сверления в бетоне	13 мм
Максимальный диаметр сверления в стали	10 мм
Максимальный диаметр сверления в дереве	25 мм
Патрон	SDS-plus
Количество режимов работы	2
Регулировка скорости	электронная
Светодиодная подсветка	есть
Боковая рукоятка	есть, регулируемая
Уровень шума	98 дБ(А)
Уровень вибрации	11,2 м/с²
Масса инструмента с аккумулятором	2,1 кг
Общая масса в кейсе	5,8 кг

6. Подготовка к работе.

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Зарядку следует производить при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C.

Вставьте аккумулятор в зарядное устройство до момента загорания зеленого индикатора, что означает полную зарядку. Зарядное устройство оснащено защитой от перезарядки.

Перед началом сверления вставьте сверло в патрон SDS-plus, вдвигая его до фиксации. Затем установите переключатель режима работы в нужное положение: ударный режим или режим без удара.

Установите боковую рукоятку в выбранное отверстие, отрегулировав ее положение для удобства работы.

7. Эксплуатация.

Инструмент включается кнопкой на задней части корпуса. Скорость вращения можно регулировать плавно, изменяя силу нажатия на кнопку.

Переключатель режима работы позволяет выбрать между ударным режимом и режимом без удара. В ударном режиме следует прилагать небольшое усилие, позволяя инструменту работать самостоятельно.

Во время сверления держите инструмент уверенно за основную и боковую рукоятки. Не прилагайте чрезмерное усилие, поскольку это может перегрузить двигатель и снизить эффективность сверления.

По окончании работы выключите инструмент и дождитесь полной остановки сверла, прежде чем извлекать его из отверстия.

8. Техническое обслуживание.

Перед каждым использованием проверяйте состояние сетевого шнура, вилки и корпуса инструмента. При обнаружении повреждений сдайте инструмент в сервисный центр.

Вентиляционные отверстия регулярно очищайте от пыли и грязи, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение двигателя.

Аккумуляторы следует хранить при комнатной температуре, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Не разбирайте аккумуляторы и не бросайте их в огонь.

9. Утилизация.

Электроинструмент запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Сдайте его в пункт сбора электрического и электронного оборудования.

Литий-ионные аккумуляторы следует сдавать в пункты сбора отработанных аккумуляторов.

10. Гарантия.

Производитель предоставляет гарантию на аккумуляторную ударную дрель сроком 24 месяца с даты покупки.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, перегрузки, отсутствия технического обслуживания, естественного износа расходных деталей, таких как сверла, патроны или аккумуляторы.

Претензии следует предъявлять в месте продажи, предоставив подтверждение покупки.

Страница подготовлена при участии Narzędziownia.pl

neo-tools.com

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Модель: 06-300, 06-301, 06-302, 06-303, 06-304, 06-305, 06-306, 06-307, 06-308, 06-309, 06-310, 06-311, 06-312, 06-313, 06-314, 06-315, 06-316, 06-317, 06-318, 06-319, 06-320, 06-321, 06-322, 06-323, 06-324, 06-325, 06-326, 06-327, 06-328, 06-329, 06-330, 06-331, 06-332, 06-333, 06-334, 06-335, 06-336, 06-337, 06-338, 06-339, 06-340, 06-341, 06-342, 06-343, 06-344, 06-345, 06-346, 06-347, 06-348, 06-349, 06-350, 06-351, 06-352, 06-353, 06-354, 06-355, 06-356, 06-357, 06-358, 06-359, 06-360, 06-361, 06-362, 06-363, 06-364, 06-365, 06-366, 06-367, 06-368, 06-369, 06-370, 06-371, 06-372, 06-373, 06-374, 06-375, 06-376, 06-377, 06-378, 06-379, 06-380, 06-381, 06-382, 06-383, 06-384, 06-385, 06-386, 06-387, 06-388, 06-389, 06-390, 06-391, 06-392, 06-393, 06-394, 06-395, 06-396, 06-397, 06-398, 06-399

1. Застосування.

Акумуляторний ударний дриль призначений для свердління бетону, цегли, пустотілих блоків та інших будівельних матеріалів. Інструмент може працювати в ударному режимі, при якому свердління поєднується з осьовими ударами, а також у режимі без удару, при якому свердління виконується без осьових ударів.

2. Загальні вказівки з безпеки.

Перед використанням інструмента уважно ознайомтеся з цією інструкцією з експлуатації. Дотримуйтеся всіх правил безпеки, оскільки їх недотримання може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або серйозних травм.

Не дозволяється використовувати інструмент в умовах, де існує ризик контакту з прихованими електричними, газовими або водопровідними комунікаціями. Перед початком роботи перевірте місце роботи за допомогою відповідного детектора.

Використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні окуляри, робочі рукавички, засоби захисту органів слуху та респіратор, якщо при свердлінні утворюється пил.

Тримайте інструмент лише за ізольовані рукоятки, оскільки контакт з проводом під напругою може призвести до ураження електричним струмом.

Забороняється вносити будь-які зміни в конструкцію інструмента або його вилки. Використання неоригінальних деталей або переробок може пошкодити інструмент і збільшити ризик нещасного випадку.

Перед заміною приладдя, регулюванням або зберіганням інструмента вийміть акумулятор з гнізда. Це запобігає випадковому запуску інструмента.

Інструмент слід зберігати в сухому, закритому місці, поза досяжністю дітей та сторонніх осіб. Не залишайте зарядний пристрій підключеним до мережі без нагляду.

Під час роботи дотримуйтеся стійкого положення тіла та уникайте роботи в незручних або нестійких позах.

3. Конструкція інструмента.

4. Комплект поставки.

Акумуляторний ударний дриль – 1 шт.
Акумулятор 18 В – 2 шт.
Зарядний пристрій – 1 шт.
Бокова рукоятка – 1 шт.
Транспортувальний кейс – 1 шт.
Інструкція з експлуатації – 1 шт.

5. Технічні дані.

Номінальна напруга	18 В
Тип акумулятора	Li-Ion
Ємність акумулятора	2,0 Ач
Кількість акумуляторів	2 шт.
Час зарядки	бл. 60 хв
Частота обертання без навантаження	0–1200 об/хв
Частота ударів	0–4800 ударів/хв
Максимальний діаметр свердління в бетоні	13 мм
Максимальний діаметр свердління в сталі	10 мм
Максимальний діаметр свердління в деревині	25 мм
Патрон	SDS-plus
Кількість режимів роботи	2
Регулювання швидкості	електронне
Світлодіодне підсвічування	є
Бокова рукоятка	є, регульована
Рівень шуму	98 дБ(А)
Рівень вібрації	11,2 м/с²
Маса інструмента з акумулятором	2,1 кг
Загальна маса в кейсі	5,8 кг

6. Підготовка до роботи.

Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятор. Заряджання слід виконувати при температурі навколишнього середовища від 10°C до 40°C.

Вставте акумулятор у зарядний пристрій до моменту загорання зеленого індикатора, що означає повний заряд. Зарядний пристрій оснащений захистом від перезарядки.

Перед початком свердління вставте свердло в патрон SDS-plus, вдвигаючи його до фіксації. Потім встановіть перемикач режиму роботи в потрібне положення: ударний режим або режим без удару.

Установіть бокову рукоятку в обраний отвір, відрегулювавши її положення для зручності роботи.

7. Експлуатація.

Інструмент вмикається кнопкою на задній частині корпусу. Швидкість обертання можна регулювати плавно, змінюючи силу натискання на кнопку.

Перемикач режиму роботи дозволяє вибрати між ударним режимом і режимом без удару. В ударному режимі слід прикладати невелике зусилля, дозволяючи інструменту працювати самостійно.

Під час свердління тримайте інструмент надійно за основну та бокову рукоятки. Не прикладайте надмірного зусилля, оскільки це може перевантажити двигун і знизити ефективність свердління.

По закінченні роботи вимкніть інструмент і дочекайтеся повної зупинки свердла, перш ніж витягувати його з отвору.

8. Технічне обслуговування.

Перед кожним використанням перевіряйте стан мережевого шнура, вилки та корпусу інструмента. У разі виявлення пошкоджень здайте інструмент у сервісний центр.

Вентиляційні отвори регулярно очищайте від пилу та бруду, щоб забезпечити належне охолодження двигуна.

Акумулятори слід зберігати при кімнатній температурі, подалі від джерел тепла та прямих сонячних променів.

Не розбирайте акумулятори та не кидайте їх у вогонь.

9. Утилізація.

Електроінструмент заборонено викидати разом з побутовими відходами. Здайте його в пункт збору електричного та електронного обладнання.

Літій-іонні акумулятори слід здавати в пункти збору відпрацьованих акумуляторів.

10. Гарантія.

Виробник надає гарантію на акумуляторний ударний дриль строком 24 місяці з дати покупки.

Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок неправильної експлуатації, перевантаження, відсутності технічного обслуговування, природного зносу витратних деталей, таких як свердла, патрони або акумулятори.

Претензії слід пред'являти в місці продажу, надавши підтвердження покупки.

Сторінка підготовлена при участі Narzędziownia.pl

neo-tools.com

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Model: 06-300, 06-301, 06-302, 06-303, 06-304, 06-305, 06-306, 06-307, 06-308, 06-309, 06-310, 06-311, 06-312, 06-313, 06-314, 06-315, 06-316, 06-317, 06-318, 06-319, 06-320, 06-321, 06-322, 06-323, 06-324, 06-325, 06-326, 06-327, 06-328, 06-329, 06-330, 06-331, 06-332, 06-333, 06-334, 06-335, 06-336, 06-337, 06-338, 06-339, 06-340, 06-341, 06-342, 06-343, 06-344, 06-345, 06-346, 06-347, 06-348, 06-349, 06-350, 06-351, 06-352, 06-353, 06-354, 06-355, 06-356, 06-357, 06-358, 06-359, 06-360, 06-361, 06-362, 06-363, 06-364, 06-365, 06-366, 06-367, 06-368, 06-369, 06-370, 06-371, 06-372, 06-373, 06-374, 06-375, 06-376, 06-377, 06-378, 06-379, 06-380, 06-381, 06-382, 06-383, 06-384, 06-385, 06-386, 06-387, 06-388, 06-389, 06-390, 06-391, 06-392, 06-393, 06-394, 06-395, 06-396, 06-397, 06-398, 06-399

1. Destinație.

Bormașina cu impact fără fir este destinată găuririi în beton, cărămidă, blocuri cu goluri și alte materiale de construcție. Mașina poate funcționa în regim cu impact, în care găurirea este combinată cu lovituri axiale, precum și în regim fără impact, în care găurirea se realizează fără lovituri axiale.

2. Instrucțiuni generale de siguranță.

Înainte de utilizarea sculei, citiți cu atenție prezentul manual de instrucțiuni. Respectați toate regulile de siguranță, deoarece nerespectarea acestora poate provoca electrocutare, incendiu sau vătămări corporale grave.

Este interzisă utilizarea sculei în medii în care există riscul de contact cu conducte electrice, de gaz sau de apă ascunse. Înainte de începerea lucrului, verificați zona de lucru cu un detector adecvat.

Purtați echipament de protecție individuală, în special ochelari de protecție, mănuși de lucru, protecție auditivă și mască de protecție împotriva prafului, dacă în timpul găuririi se degajă praf.

Țineți scula numai de mânerele izolate, deoarece contactul cu un conductor aflat sub tensiune poate provoca electrocutare.

Este interzisă modificarea sculei sau a ștecherului acesteia în orice mod. Utilizarea pieselor neoriginale sau a modificărilor poate deteriora scula și crește riscul de

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Kombinētais urbis

MODELIS: No-Iron Box, No-Iron Pro, No-Iron Pro Long, No-Iron Long

1. Tehniskie dati

Jauda	2000 W
Barošanas spriegums	220-240 V, 50 Hz
Gludināmā virsma	1200 cm²
Gludināšanas spiediens	4 bar
Tvaika padeves ātrums	120 g/min
Tvertnes ietilpība	1,5 l
Vertikālā tvaika izvade	120 g/min
Automātiskā izslēgšanās	30 min
Vads	2 m
Svars	4,5 kg

2. Paziņojums par atbilstību

Ar šo uzņēmums Tesvolt GmbH deklarē, ka šī ierīce atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnes adresē: www.tesvolt.com/downloads

3. Drošības norādījumi

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai spriegums atbilst ierīces marķējumā norādītajam.
- Ierīci drīkst pievienot tikai iezemētai kontaktligzdai.
- Nelietojiet ierīci, ja tai ir redzami bojājumi vai ja tā ir nokritusi.
- Ierīci drīkst remontēt tikai kvalificēts speciālists.
- Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
- Nepieskarieties karstajām virsmām – tās var izraisīt apdegumus.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir mitra vai slapjām rokām.
- Nelietojiet ierīci bērniem vai personām ar ierobežotām spējām, ja vien tās nav pienācīgi apmācītas.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ja tai ir bojāts vads.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir nokritusi vai ja tai ir redzami bojājumi.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir mitra vai slapjām rokām.
- Nelietojiet ierīci bērniem vai personām ar ierobežotām spējām, ja vien tās nav pienācīgi apmācītas.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ja tai ir bojāts vads.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir nokritusi vai ja tai ir redzami bojājumi.

4. Ierīces apraksts

Attēlā ir redzams:

5. Ierīces darbība

- Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
- Ieslēdziet ierīci, pagriežot regulēšanas pogu uz vēlamo temperatūru.
- Ļaujiet ierīcei uzsilt līdz darba temperatūrai (aptuveni 5 minūtes).
- Novietojiet apģērbu uz gludināmās virsmas.
- Gludiniet apģērbu, virzot ierīci pāri apģērbam.
- Izslēdziet ierīci, pagriežot regulēšanas pogu uz pozīciju "Izslēgts".
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

6. Kopšana un uzglabāšana

- Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Tīriet ierīci ar mitru drānu.
- Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Uzglabājiet ierīci sausā vietā.

7. Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce neuzsilst	Nav barošanas sprieguma	Pārbaudiet elektrotīkla savienojumu
Nepietiekams tvaika daudzums	Tvertne ir tukša	Uzpildiet tvertni ar ūdeni
Ūdens noplūst	Bojāts blīvējums	Nomainiet blīvējumu

8. Garantijas nosacījumi

Uz ierīci tiek piemērots 2 gadu garantijas termiņš no pirkuma datuma. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai dabiskā nolietojuma dēļ.

9. Tehniskā apkope

Ierīces tehnisko apkopi veic tikai pilnvarots servisa centrs. Lai pieteiktu apkopi, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

10. Utilizācija

Nodrošiniet, ka ierīce tiek utilizēta atbilstoši vietējiem noteikumiem par elektroierīču utilizāciju.

LT

KASDIENINIS LYGINTUVAS

Kombinuotas

MODELIAI: No-Iron Box, No-Iron Pro, No-Iron Pro Long, No-Iron Long

1. Techniniai duomenys

Galia	2000 W
Maitinimo įtampa	220-240 V, 50 Hz
Lyginimo paviršius	1200 cm²
Lyginimo slėgis	4 bar
Garų tiekimo greitis	120 g/min
Talpa	1,5 l
Vertikalus garų išleidimas	120 g/min
Automatinis išjungimas	30 min
Laidas	2 m
Svoris	4,5 kg

2. Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu bendrovė Tesvolt GmbH deklaruoja, kad šis prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra prieinamas šiuo interneto svetainės adresu: www.tesvolt.com/downloads

3. Saugos nurodymai

- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, ar įtampa atitinka prietaiso etiketėje nurodytą.
- Prietaisą leidžiama prijungti tik prie įžemintos elektros lizdo.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis turi matomų pažeidimų arba jei jis buvo numestas.
- Prietaisą gali taisyti tik kvalifikuotas specialistas.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Nelieskite karštų paviršių – jie gali sukelti nudegimus.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis yra drėgnas arba jei rankos yra šlapios.
- Nenaudokite prietaiso vaikams arba asmenims su ribotomis galimybėmis, nebent jie yra tinkamai apmokyti.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis yra sugadintas arba jei jo laidas yra pažeistas.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas arba jei jis turi matomų pažeidimų.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis yra drėgnas arba jei rankos yra šlapios.
- Nenaudokite prietaiso vaikams arba asmenims su ribotomis galimybėmis, nebent jie yra tinkamai apmokyti.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis yra sugadintas arba jei jo laidas yra pažeistas.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas arba jei jis turi matomų pažeidimų.

4. Prietaiso aprašymas

Paveikslėlyje pavaizduota:

5. Prietaiso veikimas

- Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
- Įjunkite prietaisą, pasukdami reguliavimo mygtuką į norimą temperatūrą.
- Leiskite prietaisui įkaisti iki darbinės temperatūros (apie 5 minutes).
- Padėkite drabužį ant lyginimo paviršiaus.
- Lyginkite drabužį, judindami prietaisą per drabužį.
- Išjunkite prietaisą, pasukdami reguliavimo mygtuką į poziciją „Išjungta".
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

6. Priežiūra ir laikymas

- Prieš valydami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Valykite prietaisą drėgna šluoste.
- Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.
- Laikykite prietaisą sausoje vietoje.

7. Gedimų šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįkaista	Nėra maitinimo įtampos	Patikrinkite elektros tinklo jungtį
Nepakankamas garų kiekis	Talpa tuščia	Užpildykite talpą vandeniu
Vanduo teka	Pažeistas sandariklis	Pakeiskite sandariklį

8. Garantijos sąlygos

Prietaisui taikomas 2 metų garantijos laikotarpis nuo pirkimo datos. Garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo arba natūralaus susidėvėjimo.

9. Techninė priežiūra

Techninę priežiūrą atlieka tik įgaliotas servisas. Norėdami užsisakyti priežiūrą, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.

10. Utilizavimas

Užtikrinkite, kad prietaisas būtų utilizuojamas pagal vietos taisykles dėl elektros prietaisų utilizavimo.

HR

UPUTE ZA UPOTREBU

Kombinirani

MODELI: No-Iron Box, No-Iron Pro, No-Iron Pro Long, No-Iron Long

1. Tehnički podaci

Snaga	2000 W
Napon napajanja	220-240 V, 50 Hz
Površina za peglanje	1200 cm²
Tlak peglanja	4 bar
Brzina dovoda pare	120 g/min
Kapacitet spremnika	1,5 l
Okomito ispuštanje pare	120 g/min
Automatsko isključivanje	30 min
Kabel	2 m
Težina	4,5 kg

2. Izjava o sukladnosti

Ovim dokumentom tvrtka Tesvolt GmbH izjavljuje da ovaj uređaj ispunjava zahtjeve Direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.tesvolt.com/downloads

3. Sigurnosne upute

- Prije priključivanja uređaja na električnu mrežu provjerite odgovara li napon naponu navedenom na oznaci uređaja.
- Uređaj se smije priključivati samo na uzemljenu utičnicu.
- Nemojte koristiti uređaj ako ima vidljiva oštećenja ili ako je pao.
- Popravke uređaja smije obavljati samo kvalificirani serviser.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom.
- Ne dodirujte vruće površine – mogu uzrokovati opekline.
- Nemojte koristiti uređaj ako je mokar ili ako su vam ruke mokre.
- Nemojte koristiti uređaj ako je mokar ili ako su vam ruke mokre.
- Nemojte koristiti uređaj ako je mokar ili ako su vam ruke mokre.
- Nemojte koristiti uređaj ako je mokar ili ako su vam ruke mokre.

4. Opis uređaja

Na slici je prikazano:

5. Rad uređaja

- Priključite uređaj na električnu mrežu.
- Uključite uređaj okretanjem regulacijskog gumba na željenu temperaturu.
- Pustite uređaj da se zagrije na radnu temperaturu (oko 5 minuta).
- Postavite odjeću na površinu za peglanje.
- Peglajte odjeću tako da uređaj vodite preko odjeće.
- Isključite uređaj okretanjem regulacijskog gumba na položaj „Isključeno".
- Isključite uređaj iz električne mreže.

6. Održavanje i skladištenje

- Prije čišćenja isključite uređaj iz električne mreže.
- Čistite uređaj vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.
- Čuvajte uređaj na suhom mjestu.

7. Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj se ne zagrijava	Nema napona napajanja	Provjerite priključak na električnu mrežu
Nedovoljna količina pare	Spremnik je prazan	Napunite spremnik vodom
Curenje vode	Oštećena brtva	Zamijenite brtvu

8. Uvjeti jamstva

Na uređaj se primjenjuje jamstveni rok od 2 godine od datuma kupnje. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala zbog nepravilne uporabe ili prirodnog trošenja.

9. Tehničko održavanje

Tehničko održavanje smije obavljati samo ovlašteni servisni centar. Za zakazivanje održavanja kontaktirajte službu za korisničku podršku.

10. Zbrinjavanje

Osigurajte da se uređaj zbrinjava u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju električnih uređaja.

EE

KASUTUSJUHEND

Kombineeritud

MUDELID: No-Iron Box, No-Iron Pro, No-Iron Pro Long, No-Iron Long

1. Tehnilised andmed

Võimsus	2000 W
Toitepinge	220-240 V, 50 Hz
Triikimispind	1200 cm²
Triikimisrõhk	4 bar
Auru tarnekiirus	120 g/min
Mahutavus	1,5 l
Vertikaalne auru väljutus	120 g/min
Automaatne väljalülitus	30 min
Juhe	2 m
Kaal	4,5 kg

2. Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Tesvolt GmbH, et see seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: www.tesvolt.com/downloads

3. Ohutusjuhised

- Enne seadme ühendamist elektrivõrku veenduge, et pinge vastab seadme sildil märgitule.
- Seadet tohib ühendada ainult maandatud pistikupesasse.
- Ärge kasutage seadet, kui sellel on nähtavad kahjustused või kui see on kukkunud.
- Seadme remonti tohib teha ainult kvalifitseeritud spetsialist.
- Ärge kasutage seadet väljas.
- Ärge puudutage kuumi pindu – need võivad põhjustada põletusi.
- Ärge kasutage seadet, kui see on märg või kui teie käed on märjad.
- Ärge kasutage seadet, kui see on märg või kui teie käed on märjad.
- Ärge kasutage seadet, kui see on märg või kui teie käed on märjad.
- Ärge kasutage seadet, kui see on märg või kui teie käed on märjad.

4. Seadme kirjeldus

Joonisel on näidatud:

5. Seadme kasutamine

- Ühendage seade elektrivõrku.
- Lülitage seade sisse, keerates reguleerimisnuppu soovitud temperatuurile.
- Laske seadmel soojeneda töötemperatuurini (umbes 5 minutit).
- Asetage riie triikimispinnale.
- Triikige riiet, juhtides seadet riide peal.
- Lülitage seade välja, keerates reguleerimisnuppu asendisse „Väljas".
- Ühendage seade elektrivõrgust lahti.

6. Hooldus ja hoiustamine

- Enne puhastamist ühendage seade elektrivõrgust lahti.
- Puhastage seadet niiske lapiga.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Hoidke seadet kuivas kohas.

7. Tõrkeotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei soojene	Puudub toitepinge	Kontrollige ühendust elektrivõrku
Ebapiisav auru hulk	Mahuti on tühi	Täitke mahuti veega
Vesi lekib	Kahjustatud tihend	Asendage tihend

8. Garantiitingimused

Seadmele kehtib 2-aastane garantii alates ostukuupäevast. Garantii ei kata kahjustusi, mis on tekkinud seadme väärkasutuse või loomuliku kulumise tõttu.

9. Hooldus

Hooldust tohib teostada ainult volitatud teeninduskeskus. Hoolduse tellimiseks võtke ühendust klienditoega.

10. Utiliseerimine

Veenduge, et seade utiliseeritakse vastavalt kohalikele elektriseadmete utiliseerimise eeskirjadele.

SL

NAVODILA ZA UPORABO

Kombinirano

MODELI: No-Iron Box, No-Iron Pro, No-Iron Pro Long, No-Iron Long

1. Tehnični podatki

Moč	2000 W
Napajalna napetost	220-240 V, 50 Hz
Površina za likanje	1200 cm²
Tlak likanja	4 bar
Hitrost dovajanja pare	120 g/min
Kapaciteta rezervoarja	1,5 l
Navpično oddajanje pare	120 g/min
Samodejni izklop	30 min
Kabel	2 m
Teža	4,5 kg

2. Izjava o skladnosti

Družba Tesvolt GmbH izjavlja, da ta naprava izpolnjuje zahteve Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.tesvolt.com/downloads

3. Varnostna navodila

- Pred priključitvijo naprave na električno omrežje preverite, ali napetost ustreza napetosti, navedeni na napravi.
- Napravo je dovoljeno priključiti samo na ozemljeno vtičnico.
- Ne uporabljajte naprave, če ima vidne poškodbe ali če je padla.
- Popravilo naprave sme opraviti samo pooblaščeni serviser.
- Ne uporabljajte naprave na prostem.
- Ne dotikajte se vročih površin – lahko povzročijo opekline.
- Ne uporabljajte naprave, če je mokra ali če imate mokre roke.
- Ne uporabljajte naprave, če je mokra ali če imate mokre roke.
- Ne uporabljajte naprave, če je mokra ali če imate mokre roke.
- Ne uporabljajte naprave, če je mokra ali če imate mokre roke.

4. Opis naprave

Na sliki je prikazano:

5. Uporaba naprave

- Napravo priključite na električno omrežje.
- Napravo vklopite tako, da regulacijski gumb obrnete na želeno temperaturo.
- Počakajte, da se naprava segreje na delovno temperaturo (približno 5 minut).
- Oblačilo položite na površino za likanje.
- Likajte oblačilo tako, da napravo vodite po oblačilu.
- Napravo izklopite tako, da regulacijski gumb obrnete v položaj »Izklopljeno«.
- Napravo izključite iz električnega omrežja.

6. Vzdrževanje in shranjevanje

- Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja.
- Napravo čistite z vlažno krpo.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev.
- Napravo hranite na suhem mestu.

7. Odpravljanje težav

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Naprava se ne segreje	Ni napajalne napetosti	Preverite priključek na električno omrežje
Premajhna količina pare	Rezervoar je prazen	Napolnite rezervoar z vodo
Uhajanje vode	Poškodovano tesnilo	Zamenjajte tesnilo

8. Pogoji garancije

Na napravo se nanaša garancijska doba 2 let od datuma nakupa. Garancija ne velja za poškodbe, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe ali naravnega staranja.

9. Tehnično vzdrževanje

Tehnično vzdrževanje sme opraviti samo pooblaščeni servisni center. Za naročilo vzdrževanja se obrnite na službo za podporo strankam.

10. Odstranjevanje

Poskrbite, da se naprava odstrani v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju električnih naprav.

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

Kombinovaný

MODELY: No-Iron Box, No-Iron Pro, No-Iron Pro Long, No-Iron Long

1. Technické údaje

Výkon	2000 W
Napájacie napätie	220-240 V, 50 Hz
Žehliaca plocha	1200 cm²
Žehliaci tlak	4 bar
Prívod pary	120 g/min
Kapacita nádrže	1,5 l
Vertikálny výstup pary	120 g/min
Automatické vypnutie	30 min
Kábel	2 m
Hmotnosť	4,5 kg

2. Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Tesvolt GmbH týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na tejto internetovej adrese: www.tesvolt.com/downloads

3. Bezpečnostné pokyny

- Pred pripojením zariadenia do elektrickej siete skontrolujte, či napätie zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia.
- Zariadenie sa smie pripojiť iba do uzemnenej zásuvky.
- Nepoužívajte zariadenie, ak má viditeľné poškodenia alebo ak spadlo.
- Opravu zariadenia smie vykonať iba kvalifikovaný servisný technik.
- Nepoužívajte zariadenie vonku.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov – môžu spôsobiť popáleniny.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je mokré alebo ak máte mokré ruky.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je mokré alebo ak máte mokré ruky.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je mokré alebo ak máte mokré ruky.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je mokré alebo ak máte mokré ruky.

4. Opis zariadenia

Na obrázku je znázornené:

5. Prevádzka zariadenia

- Pripojte zariadenie do elektrickej siete.
- Zapnite zariadenie otočením regulačného gombíka na požadovanú teplotu.
- Nechajte zariadenie zahriať na pracovnú teplotu (približne 5 minút).
- Položte oblečenie na žehliacu plochu.
- Žehlite oblečenie tak, že zariadenie povediete cez oblečenie.
- Vypnite zariadenie otočením regulačného gombíka do polohy „Vypnuté".
- Odpojte zariadenie od elektrickej siete.

6. Údržba a skladovanie

- Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Zariadenie čistite vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Zariadenie uchovávajte na suchom mieste.

7. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie sa nezahrieva	Nie je napájacie napätie	Skontrolujte pripojenie do elektrickej siete
Nedostatočné množstvo pary	Nádrž je prázdna	Naplňte nádrž vodou
Voda uniká	Poškodené tesnenie	Vymeňte tesnenie

8. Záručné podmienky

Na zariadenie sa vzťahuje záručná doba 2 rokov od dátumu nákupu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo prirodzeným opotrebovaním.

9. Technická údržba

Technickú údržbu smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko. Ak chcete objednať údržbu, kontaktujte zákaznícku podporu.

10. Likvidácia

Zabezpečte, aby sa zariadenie likvidovalo v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii elektrických zariadení.

CS

NÁVOD K OBSLUZE

Kombinovaný

MODELY: No-Iron Box, No-Iron Pro, No-Iron Pro Long, No-Iron Long

1. Technické údaje

Výkon	2000 W
Napájecí napětí	220-240 V, 50 Hz
Žehlicí plocha	1200 cm²
Žehlicí tlak	4 bar
Přívod páry	120 g/min
Kapacita nádrže	1,5 l
Vertikální výstup páry	120 g/min
Automatické vypnutí	30 min
Kabel	2 m
Hmotnost	4,5 kg

2. Prohlášení o shodě

Společnost Tesvolt GmbH tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je dostupné na tomto internetovém odkazu: www.tesvolt.com/downloads

3. Bezpečnostní pokyny

- Před připojením zařízení do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení.
- Zařízení se smí připojovat pouze do uzemněné zásuvky.
- Nepoužívejte zařízení, pokud má viditelné poškození nebo pokud spadlo.
- Opravu zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
- Nepoužívejte zařízení venku.
- Nedotýkejte se horkých povrchů – mohou způsobit popáleniny.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je mokré nebo pokud máte mokré ruce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je mokré nebo pokud máte mokré ruce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je mokré nebo pokud máte mokré ruce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je mokré nebo pokud máte mokré ruce.

4. Popis zařízení

Na obrázku je znázorněno:

5. Provoz zařízení

- Připojte zařízení do elektrické sítě.
- Zapněte zařízení otočením regulačního knoflíku na požadovanou teplotu.
- Nechte zařízení zahřát na pracovní teplotu (přibližně 5 minut).
- Položte oblečení na žehlicí plochu.
- Žehlete oblečení tak, že zařízení povedete přes oblečení.
- Vypněte zařízení otočením regulačního knoflíku do polohy „Vypnuto".
- Odpojte zařízení od elektrické sítě.

6. Údržba a skladování

- Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Zařízení uchovávejte na suchém místě.

7. Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení se nezahřívá	Není napájecí napětí	Zkontrolujte připojení do elektrické sítě
Nedostatečné množství páry	Nádrž je prázdná	Naplňte nádrž vodou
Voda uniká	Poškozené těsnění	Vyměňte těsnění

8. Záruční podmínky

Na zařízení se vztahuje záruční lhůta 2 let od data nákupu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním nebo přirozeným opotřebením.

9. Technická údržba

Technickou údržbu smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Chcete-li objednat údržbu, kontaktujte zákaznickou podporu.

10. Likvidace

Zajistěte, aby se zařízení likvidovalo v souladu s místními předpisy o likvidaci elektrických zařízení.

RO

MANUAL DE UTILIZARE

Combinat

MODELE: No-Iron Box, No-Iron Pro, No-Iron Pro Long, No-Iron Long

1. Date tehnice

Putere	2000 W
Tensiune de alimentare	220-240 V, 50 Hz
Suprafață de călcat	1200 cm²
Presiune de călcat	4 bar
Debit de alimentare cu abur	120 g/min
Capacitate rezervor	1,5 l
Evacuare verticală abur	120 g/min
Oprire automată	30 min
Cablu	2 m
Greutate	4,5 kg

2. Declarație de conformitate

Prin prezenta, Tesvolt GmbH declară că acest dispozitiv este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.tesvolt.com/downloads

3. Instrucțiuni de siguranță

- Înainte de conectarea dispozitivului la rețeaua electrică, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu cea indicată pe dispozitiv.
- Dispozitivul trebuie conectat numai la o priză cu împământare.
- Nu folosiți dispozitivul dacă prezintă deteriorări vizibile sau dacă a căzut.
- Reparațiile dispozitivului trebuie efectuate numai de către un specialist calificat.
- Nu folosiți dispozitivul în aer liber.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți – acestea pot provoca arsuri.
- Nu folosiți dispozitivul dacă este umed sau dacă aveți mâinile umede.
- Nu folosiți dispozitivul dacă este umed sau dacă aveți mâinile umede.
- Nu folosiți dispozitivul dacă este umed sau dacă aveți mâinile umede.
- Nu folosiți dispozitivul dacă este umed sau dacă aveți mâinile umede.

4. Descrierea dispozitivului

Pe imagine este prezentat:

5. Funcționarea dispozitivului

- Conectați dispozitivul la rețeaua electrică.
- Porniți dispozitivul rotind butonul de reglare la temperatura dorită.
- Lăsați dispozitivul să se încălzească până la temperatura de lucru (aproximativ 5 minute).
- Așezați îmbrăcămintea pe suprafața de călcat.
- Călcați îmbrăcămintea, deplasând dispozitivul peste îmbrăcăminte.
- Opriți dispozitivul rotind butonul de reglare în poziția „Oprit".
- Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică.

6. Întreținere și depozitare

- Înainte de curățare, deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă umedă.
- Nu folosiți detergenți abrazivi.
- Depozitați dispozitivul într-un loc uscat.

7. Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Dispozitivul nu se încălzește	Nu există tensiune de alimentare	Verificați conexiunea la rețeaua electrică
Cantitate insuficientă de abur	Rezervorul este gol	Umpleți rezervorul cu apă
Scurgere de apă	Garnitură deteriorată	Înlocuiți garnitura

8. Condiții de garanție

Dispozitivul beneficiază de o garanție de 2 ani de la data achiziției. Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea incorectă sau de uzura naturală.

9. Întreținere tehnică

Întreținerea tehnică trebuie efectuată numai de către un centru de service autorizat. Pentru a programa o întreținere, contactați serviciul de asistență pentru clienți.

10. Eliminare

Asigurați-vă că dispozitivul este eliminat în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea echipamentelor electrice.

SV

BRUKSANVISNING

Kombinerad

MODELLER: No-Iron Box, No-Iron Pro, No-Iron Pro Long, No-Iron Long

1. Tekniska data

Effekt	2000 W
Matningsspänning	220-240 V, 50 Hz
Strykyta	1200 cm²
Strykningstryck	4 bar
Ångmatningshastighet	120 g/min
Behållarkapacitet	1,5 l
Vertikal ångutmatning	120 g/min
Automatisk avstängning	30 min
Sladd	2 m
Vikt	4,5 kg

2. Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Tesvolt GmbH att denna enhet uppfyller direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress: www.tesvolt.com/downloads

3. Säkerhetsanvisningar

- Innan du ansluter enheten till elnätet, kontrollera att spänningen överensstämmer med den som anges på enheten.
- Enheten får endast anslutas till jordade uttag.
- Använd inte enheten om den har synliga skador eller om den har fallit.
- Reparationer av enheten får endast utföras av en kvalificerad tekniker.
- Använd inte enheten utomhus.
- Vidrör inte heta ytor – de kan orsaka brännskador.
- Använd inte enheten om den är våt eller om du har våta händer.
- Använd inte enheten om den är våt eller om du har våta händer.
- Använd inte enheten om den är våt eller om du har våta händer.
- Använd inte enheten om den är våt eller om du har våta händer.

4. Enhetsbeskrivning

På bilden visas:

5. Användning av enheten

- Anslut enheten till elnätet.
- Slå på enheten genom att vrida reglaget till önskad temperatur.
- Låt enheten värmas upp till arbetstemperatur (cirka 5 minuter).
- Placera plagget på strykytan.
- Stryk plagget genom att föra enheten över plagget.
- Stäng av enheten genom att vrida reglaget till läget "Av".
- Koppla ur enheten från elnätet.

6. Underhåll och förvaring

- Koppla ur enheten från elnätet innan rengöring.
- Rengör enheten med en fuktig trasa.
- Använd inte slipande rengöringsmedel.
- Förvara enheten på en torr plats.

7. Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Enheten värms inte upp	Ingen matningsspänning	Kontrollera anslutningen till elnätet
Otillräcklig ångmängd	Behållaren är tom	Fyll på behållaren med vatten
Vattenläckage	Skadad packning	Byt packning

8. Garantivillkor

Enheten har en garanti på 2 år från inköpsdatum. Garantin täcker inte skador som uppstått på grund av felaktig användning eller naturligt slitage.

9. Underhåll

Underhåll får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. Kontakta kundtjänst för att beställa underhåll.

10. Kassering

Se till att enheten kasseras i enlighet med lokala föreskrifter för kassering av elektriska apparater.

FI

KÄYTTÖOHJE

Yhdistelmä