MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DE INSTRUCCIONES ES
USO Y ALMACENAJE
1.DESEMBALAR Y DESENROLLAR COMPLETAMENTE LA LUMINARIA Y COMPROBAR QUE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.
2.COLOCAR EL PRODUCTO EVITANDO CUALQUIER PRESIÓN SOBRE SUS COMPONENTES.
3.UNA VEZ INSTALADO, CONECTAR A RED ELÉCTRICA ADECUADA.
4.DESMONTAR CON CUIDADO.
5.GUARDARLO Y CONSERVARLO EN SU EMBALAJE ORIGINAL.
6.CONSERVAR EN LUGAR LIMPIO Y SECO.
PRECAUCIONES
1.NO CONECTAR LA GUIRNALDA A LA ALIMENTACIÓN MIENTRAS SE ENCUENTRE EN SU EMBALAJE.
2.ASEGURARSE DE QUE TODOS LOS PORTALÁMPARAS ESTÁN PROVISTOS DE SU LÁMPARA.
3.ASEGURARSE DE QUE EL VOLTAJE DE LA RED SE CORresponde CON EL DEL PRODUCTO.
4.ATENCIÓN: ESTA GUIRNALDA LUMINOSA NO DEBE UTILIZARSE SIN QUE TODAS LAS JUNTAS DE ESTANQUEIDAD SE ENCUENTREN EN SU LUGAR.
5.LAS LÁMPARAS DEFECTUOSAS NO SON REEMPLAZABLES. LAS GUIRNALDAS NO PUEDEN SER REPARADAS.
6.CUANDO LAS LÁMPARAS SE ROMPAN O SE DAÑEN, LA GUIRNALDA NO DEBE USARSE O ALMACENARSE, SE DUMARÁ DE UNA MANERA RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE.
7.LA FUENTE DE LUZ DE ESTA LUMINARIA ES NO REEMPLAZABLE. CUANDO LA FUENTE DE LUZ ALCANCE EL FINAL DE SU VIDA, SE DEBE SUSTITUIR LA LUMINARIA COMPLETA.
8.COMPROBAR QUE LAS PILAS TIENEN LA POLARIDAD CORRECTA.
9.RETIRAR LAS PILAS CUANDO NO SE VAYA A UTILIZAR DURANTE UN LARGO PERÍODO DE TIEMPO.
10.SUSTITUIR TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO. NO MEZCLAR PILAS NUEVAS Y USADAS.
11.NO INTENTE RECARGAR PILAS ALCALINAS, ESTÁNDAR Y RECARGABLES.
12.RETIRAR LAS PILAS AGOTADAS DEL APARATO AL PUESTO. PUEDEN EXPLOTAR O PERFORARSE.
13.NO ENVOLVER LA GUIRNALDA MIENTRAS EL PRODUCTO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.
14.NO CUBRIR LA LUMINARIA CON NINGÚN MATERIAL QUE NO FORME PARTE DEL PRODUCTO.
15.NO QUITAR O INSERTAR LÁMPARAS MIENTRAS LA GUIRNALDA ESTÉ CONECTADA A LA ALIMENTACIÓN.
16.NO UTILIZAR PICOS DE METAL O ALAMBRE COMO SUJECIÓN DE LA GUIRNALDA Y NO INSTALAR SOBRE SUPERFICIES CONDUCTIVAS.
17.EL CABLE FLEXIBLE O CORDÓN EXTERIOR DE ESTA LUMINARIA NO PUEDE SUSTITUIRSE. EN EL CASO DE QUE ESTE DAÑADO, LA LUMINARIA DEBE DESTRUIRSE.
18.APTA PARA USO INTERIOR/EXTERIOR.
19.NO CONECTAR ELECTRICAMENTE ESTA GUIRNALDA A OTRA GUIRNALDA.
20.MANTENER ALEJADO ESTE PRODUCTO DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA, GAS, FUEGO ABIERTO, VELAS, O CUALQUIER OTRA FUENTE DE CALOR SIMILAR.
21.NO USAR JAMÁS EL PRODUCTO SI ESTÁ DAÑADO.
22.NO SOBRECARGAR, DOBLAR O APLASTAR LOS CABLES.
23.NO SUMERGIR NINGÚN ELEMENTO DE LA LUMINARIA.
24.NO DEJAR LA LUMINARIA CONECTADA SIN VIGILANCIA.
25.CONSERVAR EL EMBALAJE, ETIQUETADO E INSTRUCCIONES JUNTO AL PRODUCTO PARA FUTURAS REFERENCIAS.
26.ESTE PRODUCTO ES UN PRODUCTO ELÉCTRICO, NO ES UN JUGUETE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
27.ESTE PRODUCTO CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE SELECCIONAR EL MODO DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE UN PULSADOR, EN CONCRETO ESTAS SERÁN LAS OPCIONES QUE SE OFRECEN:
1.COMBINACIÓN
2.ONDULADO
3.SECUENCIAL
4.RESPLANDOR LENTO
5.PERSECUCIÓN/DESTELLO
6.ATENUACIÓN LENTA
7.CENTELLEO/DESTELLO
8.ENCENDIDO FIJO
9.OFF
28.EL TIMER SE ACTIVA DE MANERA AUTOMÁTICA AL ENCENDER LA GUIRNALDA, SI SE DESEA, SE PUEDE APAGAR DE MANERA MANUAL SELECCIONANDO LA FUNCIÓN CORRESPONDIENTE.

PARA SUSTITUIR LAS PILAS:
1.GUIRNALDA POSICIÓN A "OFF".
2.DESLIZAR LA TAPA DE LA CAJA DE LAS PILAS.
3.CAMBIAR LAS PILAS POR OTRAS COMPROBANDO LA POLARIDAD QUE SE INDICA EN EL INTERIOR DE LA CAJA.
4.VOLVER A COLOCAR LA TAPA Y CAMBIAR A POSICIÓN "ON".

*PILAS NO INCLUIDAS



EL LOGOTIPO IMPRESO EN EL ETIQUETADO Y EMBALAJE DE ESTA LUMINARIA REPRESENTA UN CUBO DE BASURA TACHADO E INDICA QUE LA LUMINARIA NO PUEDE DESECHARSE JUNTO CON EL RESTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS HABITUALES A FIN DE EVITAR POSIBLES DAÑOS AL MEDIOAMBIENTE Y A LAS PERSONAS. ESTE SÍMBOLO (GUIRNALDA DEL RESTO DE RESIDUOS PARA SER RECICLADO DE MANERA SEGURA DESDE EL PUNTO DE VISTA MEDIOAMBIENTAL. PARA LOCALIZAR PUNTOS DE RECOGIDA, CONTACTE CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL O CON EL CENTRO EN EL QUE ADQUIRIÓ ESTA LUMINARIA.

MANUAL DE INSTRUÇÕES PT
USO E ARMAZENAMENTO
1.DESEMBALAR E DESENROLAR TOTALMENTE A LUMINÁRIA E VERIFICAR SE O A ESTÁ EM BOM ESTADO.
2.COLOCAR O PRODUTO EVITANDO QUALQUER PRESSÃO SOBRE OS SEUS COMPONENTES.
3.UMA VEZ INSTALADO, CONECTAR A REDE ELÉTRICA ADEQUADA.
4.DESMONTAR CUIDADOSAMENTE.
5.GUARDAR E CONSERVAR NA EMBALAGEM ORIGINAL.
6.CONSERVAR EM LUGAR LIMPO E SECO.
PRECAUÇÕES
1.NÃO LIGUE O EQUIPAMENTO À REDE ELÉTRICA ENQUANTO ESTIVER EMPACOTADO.
2.CERTIFIQUE-SE QUE TODOS OS PORTA-LÂMPADAS TÊM LÂMPADAS.
3.ASSEGURE-SE QUE O VOLTAGEM DA REDE CORresponde COM O VOLTAGEM DA GRINALDA.
4.ATENÇÃO: ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO CERTIFIQUE QUE TODAS AS JUNTAS DE ESTANQUEIDADE ESTÃO NO SEU LUGAR.
5.AS LÂMPADAS QUEIMADAS NÃO SÃO SUBSTITUÍVEIS. A GRINALDA NÃO PODE SER REPARADA.
6.QUANDO AS LÂMPADAS SE QUEBRAREM OU SE DANIFICAREM, A GRINALDA NÃO DEVE SER USADA OU ARMAZENADA, DEVENDO SER ELIMINADA DE UMA FORMA RESPEITADORA DO MEIO AMBIENTE.
7.A FONTE DE LUZ DESTA LUMINÁRIA NÃO É SUBSTITUÍVEL. QUANDO A FONTE DE LUZ ATINGIR O FIM DA SUA VIDA, DEVE SE SUBSTITUIR A LUMINÁRIA COMPLETA.
8.VERIFICAR SE AS PILHAS TÊM A POLARIDADE CORRECTA.
9.RETIRE AS PILHAS QUANDO NÃO TENCIONE UTILIZÁ-LAS DURANTE UM LONGO PERÍODO DE TEMPO.
10.SUBSTITUA TODAS AS PILHAS SIMULTANEAMENTE. NÃO MISTURE PILHAS NOVAS COM USADAS.
11.NÃO RECARREGUE AS PILHAS ALCALINAS COM STANDARD OU RECARREGÁVEIS.
12.RETIRE AS PILHAS GASTAS. NÃO AS DEITE NO FOGO. PODEM EXPLODIR OU PERFURAR-SE.
13.NÃO MANIPULAR A GRINALDA ENQUANTO ESTÁ EM FUNCIONAMENTO.
14.NÃO COBRIR A LUMINÁRIA COM NENHUM MATERIAL QUE NÃO FAÇA PARTE DO PRODUTO.
15.NÃO REMOVER OU INSERIR LÂMPADAS ENQUANTO O EQUIPAMENTO ESTIVER LIGADO À ALIMENTAÇÃO.
16.NÃO UTILIZE PINÇAS DE METAL OU ARAME PARA PRENDER A GRINALDA.
17.O CABO FLEXÍVEL OU CORDÃO DESTA LUMINÁRIA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. NO CASO DE SER DANIFICADO A LUMINÁRIA DEVE SER DESTRUÍDO.
18.APTA PARA USO INTERIOR/ EXTERIOR.
19.NÃO LIGAR ELECTRICAMENTE ESTA GRINALDA À OUTRA GRINALDA.
20.MANTER ESTE PRODUTO AFASTADO DE AQUECIMENTO ELÉTRICO, GÁS, FOGO ABERTO, VELAS OU QUALQUER OUTRA FONTE DE CALOR SEMELHANTE.
21.NUNCA USAR O PRODUTO SE O MESMO ESTIVER DANIFICADO.
22.NÃO SOBRECARREGAR, DOBRAR OU ESMAGAR OS CABOS.
23.NÃO SUBMERGIR NENHUM ELEMENTO DA LUMINÁRIA.
24.NÃO DEIXE A LUMINÁRIA LIGADA SEM VIGILÂNCIA.
25.CONSERVAR A EMBALAGEM, ETIQUETAGEM E INSTRUÇÕES JUNTO AO PRODUTO PARA CONSULTAS NO FUTURO.
26.ESTE PRODUTO É UM PRODUTO ELÉTRICO, NÃO É UM BRINQUEDO. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
27.ESTE PRODUTO OFERECE A POSSIBILIDADE DE SE SELECIONAR O MODO DE FUNCIONAMENTO MEDIANTE UM BOTÃO, E MAIS CONCRETAMENTE ESTAS SÃO AS OPÇÕES QUE ELE OFERECE:
1.COMBINAÇÃO
2.ONDULADO
3.SEQUENCIAL
4.RESPLANDOR LENTO
5.PERSEGUIÇÃO/CINTILAÇÃO
6.ATENUAÇÃO LENTA
7.INTERMITÊNCIA/INTERLIGAÇÃO
8.LIGAÇÃO FIXA
9.OFF
28.O TIMER É ATIVADO AUTOMATICAMENTE QUANDO A GUIRLANDA É LIGADA, SE DESEJAR, ELE PODE SER DESLIGADO MANUALMENTE SELECIONANDO A FUNÇÃO CORRESPONDENTE.

PARA SUBSTITUIR AS PILHAS:
1.ALTERE A POSIÇÃO PARA "OFF".
2.FAÇA DESLIZAR A TAMPA DA CAIXA DAS PILHAS.
3.SUBSTITUA AS PILHAS POR OUTRAS VERIFICANDO A POLARIDADE INDICADA NO INTERIOR DA CAIXA.
4.VOLTE A COLOCAR A TAMPA E ALTERE A POSIÇÃO PARA "ON".

*PILHAS NÃO INCLUÍDAS



O LOGOTIPO IMPRESSO NAS ETIQUETAGEM E EMBALAGEM DESTA LUMINÁRIA REPRESENTA UM CONTENTOR DE LIXO RISCADO E INDICA QUE A LUMINÁRIA NÃO PODE SER DESCARTADA JUNTAMENTE COM OS RESÍDUOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS HABITUAIS PARA EVITAR EVENTUAIS DANOS NO MEIO AMBIENTE E NAS PESSOAS. DEVE SEPARAR ESTA LUMINÁRIA DOS RESTANTES RESÍDUOS PARA SER RECICLADA DE FORMA SEGURA DO PONTO DE VISTA AMBIENTAL. PARA LOCALIZAR PONTOS DE RECOLHA, CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO LOCAL OU O CENTRO EM QUE ADQUIRIU ESTA LUMINÁRIA.

INSTRUCTION MANUAL EN
USE AND STORAGE
1.UNPACK THE LIGHTING UNIT, ROLL IT OUT COMPLETELY AND CHECK THAT IT IS IN GOOD CONDITION.
2.PUT THE PRODUCT TAKING CARE NOT TO APPLY ANY PRESSURE TO ITS COMPONENT PARTS.
3.ONCE INSTALLED, CONNECT TO THE APPROPRIATE MAINS SUPPLY.
4.UNPACK WITH CARE.
5.KEEP THE ORIGINAL PACKAGING IN A SAFE PLACE.
6.STORE IN A CLEAN, DRY PLACE.
PRECAUTIONS
1.DO NOT CONNECT THE LAMP SET TO THE POWER SUPPLY WHILE IT IS STILL IN ITS PACKAGING.
2.ENSURE THAT ALL LAMP HOLDERS ARE FITTED WITH THEIR LAMP.
3.ENSURE THAT THE MAINS VOLTAGE MATCHES THAT OF THE PRODUCT.
4.ATTENTION: THIS LAMP SET MUST NOT BE USED UNLESS ALL THE WATERPROOFING SEALS ARE IN PLACE.
5.LAMPS (LIGHT BULBS) ARE NOT REPLACEABLE. LAMP SETS CANNOT BE REPAIRED.
6.WHEN LIGHTS BREAK OR ARE DAMAGED, THE FIXTURE SHOULD NOT BE USED OR STORED UP. DISPOSE OF IT AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY.
7.THE LIGHT SOURCE OF THIS LIGHTING UNIT IS NOT REPLACEABLE: WHEN THE LIGHT SOURCE REACHES THE END OF ITS WORKING LIFE, THE WHOLE UNIT MUST BE REPLACED.
8.CHECK THAT THE POLARITY OF THE BATTERIES IS CORRECT.
9.REMOVE BATTERIES IF THEY ARE NOT GOING TO BE USED FOR A LONG TIME.
10.REPLACE ALL THE BATTERIES AT THE SAME TIME. DO NOT MIX NEW AND USED BATTERIES.
11.DO NOT ADD ALKALINE, STANDARD AND RECHARGEABLE BATTERIES.
12.REMOVE DEAD BATTERIES. DO NOT DISCARD THEM INTO A FIRE: THEY COULD EXPLODE OR BURST.
13.DO NOT TOUCH THE LAMP SET WHILE IT IS SWITCHED ON.
14.DO NOT COVER THE LIGHTING UNIT WITH ANY MATERIAL THAT IS NOT PART OF THE PRODUCT.
15.DO NOT REMOVE OR INSERT LAMPS WHILE THE LAMP SET IS CONNECTED TO THE POWER SUPPLY.
16.DO NOT USE METAL CLAMPS OR WIRE TO FIX THE LAMP SET OR INSTALL IT ON ANY SHARP SURFACES.
17.THE FLEXIBLE CABLE OR EXTERIOR LEAD OF THIS LAMP SET CANNOT BE REPLACED. IF IT IS DAMAGED THE LAMP SET SHOULD BE DESTROYED.
18.SUITABLE FOR INTERIOR/EXTERIOR USE.
19.DO NOT CONNECT THIS LAMP SET ELECTRICALLY TO ANY OTHER LAMP SET.
20.KEEP THIS PRODUCT AWAY FROM ELECTRIC OR GAS HEATING, NAKED FLAMES, CANDLES OR ANY OTHER SIMILAR HEAT SOURCES.
21.NEVER USE THIS PRODUCT IF IT IS DAMAGED.
22.DO NOT SPLICE, BEND OR CRUSH ANY CABLES.
23.DO NOT IMMERSE ANY PART OF THE LIGHTING UNIT.
24.DO NOT LEAVE THE LAMP SET SWITCHED ON WHEN UNATTENDED.
25.KEEP THE PACKAGING, LABELLING AND INSTRUCTIONS WITH THE PRODUCT FOR FUTURE REFERENCE.
26.THIS PRODUCT IS AN ELECTRICAL ITEM, NOT A TOY. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
27.THIS PRODUCT HAS THE OPTION OF SELECTING THE OPERATING MODE BY MEANS OF A BUTTON. THE FOLLOWING OPTIONS ARE AVAILABLE:
1.COMBINATION
2.IN WAVES
3.SEQUENCIAL
4.SLO-GLO
5.CHASING/FLASH
6.SLOW FADE
7.TWINKLE/FLASH
8.STEADY ON
9.OFF
28.THE TIMER IS ACTIVATED AUTOMATICALLY WHEN THE GARLAND IS TURNED ON. IF DESIRED, IT CAN BE TURNED OFF MANUALLY BY SELECTING THE CORRESPONDING FUNCTION.

TO REPLACE BATTERIES:
1.SWITCH TO THE "OFF" POSITION.
2.SLIDE OPEN THE COVER OF THE BATTERY CASE.
3.REPLACE THE BATTERIES, CHECKING THE POLARITY INDICATED INSIDE THE CASE.
4.SLIDE THE COVER BACK INTO POSITION AND SWITCH "ON".

*BATTERIES NOT INCLUDED



THE LOGO PRINTED ON THE LABELLING AND PACKAGING OF THIS LAMP SET SHOWS A CROSSED OUT WHEELBIN, INDICATING THAT THE LAMP SET CANNOT BE DISPOSED OF WITH ORDINARY HOUSEHOLD WASTE. TO AVOID HARMING THE ENVIRONMENT OR PEOPLE, KEEP THIS LAMP SET SEPARATE FROM OTHER WASTES FOR RECYCLING IN AN ENVIRONMENTALLY SAFE WAY. TO LOCATE YOUR NEAREST COLLECTION POINTS, CONTACT YOUR LOCAL AUTHORITY OR THE DEALER WHERE YOU ACQUIRED THE LAMP SET.

INSTRUCTION MANUAL FR
USAGE ET ENTREPOSAGE
1.DÉBALLER ET DÉROULER COMPLÈTEMENT LE PRODUIT ET VÉRIFIER QU'IL EST EN BON ÉTAT.
2.POSER LE PRODUIT EN ÉVITANT TOUTE PRESSION SUR SES COMPOSANTS.
3.UNE FOIS INSTALLÉ, LE BRANCHER AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ADAPTÉ.
4.DÉMONTER AVEC SOIN.
5.ENREGISTRER ET CONSERVER DANS L'EMBALLAGE ORIGINAL.
6.CONSERVER EN LIEU PROPRE ET SEC.
PRÉCAUTIONS
1.NE PAS BRANCHER LA GUIRLANDE AU COURANT TANT QU'ELLE SE TROUVE DANS SON EMBALLAGE.
2.S'ASSURER QUE TOUTES LES DOUILLES SONT POURVUES DE LEUR LAMPE.
3.S'ASSURER QUE LE VOLTAGE DU RÉSEAU CORRESPOND À CELUI DU PRODUIT.
4.ATTENTION: CETTE GUIRLANDE LUMINEUSE NE DOIT PAS S'UTILISER SANS QUE TOUS LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ SE TROUVENT À LEUR PLACE.
5.LES LAMPES (AMPOULES) NE SONT PAS REMPLAÇABLES. LES GUIRLANDES NE SONT PAS RÉPARABLES.
6.QUAND LES LAMPES SE ROMPENT OU SONT ENDOMMAGÉES, LA GUIRLANDE NE DOIT ÊTRE NI UTILISÉE NI ALIMENTÉE ET ELLE SERA ÉLIMINÉE EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT.
7.L'ENTENDRE NON DOIT SE FAIRE EXCLUSIVEMENT AU MOYEN DES CONNECTEURS FOURNIS. TOUTE EXTRÉMITÉ OUVERTE DOIT ÊTRE SCELLÉE AVANT SON UTILISATION.
8.VÉRIFIER QUE LES PILES ONT LA POLARITÉ CORRECTE.
9.RETIRER LES PILES QUAND ELLES NE VONT PAS ÊTRE UTILISÉES PENDANT LONGTEMPS.
10.REMPLACER TOUTES LES PILES EN MÊME TEMPS. NE PAS MÉLANGER PILES NEUVES ET PILES USÉES.
11.NE PAS MÉLANGER DES PILES ALCALINES STANDARD ET RECHARGEABLES.
12.RETIRER LES PILES DÉCHARGÉES. NE PAS LES JETER AU FEU CAR ELLES PEUVENT EXPLOSER OU SE PERFORER.
13.NE PAS MANIPULER LA GUIRLANDE QUAND ELLE EST ALLUMÉE.
14.NE COUVRIR LE LUMINAIRE AVEC UN MATÉRIEL QUI NE FAIT PAS PARTIE DU PRODUIT.
15.NE PAS ENLEVER NI METTRE DE LAMPES QUAND LA GUIRLANDE EST BRANCHÉE.
16.NE PAS UTILISER DE PINCES EN METAL OU EN FIL DE FER COMME FIXATION DE LA GUIRLANDE ET NE PAS L'INSTALLER SUR DES SURFACES CONDUCTRICES.
17.LE CÂBLE FLEXIBLE OU CORDON EXTÉRIEUR DE CE LUMINAIRE NE PEUT PAS ÊTRE REMPLACÉ. SI IL EST ABÎMÉ LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE DÉTRUIT.
18.APTE POUR UN USAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR.
19.NE PAS BRANCHER ÉLECTRIQUEMENT CETTE GUIRLANDE À UNE AUTRE.
20.NE JAMAIS UTILISER LE PRODUIT S'IL EST ABÎMÉ.
21.NE PAS COUPER, PLIER NI ÉCRASER LES CÂBLES.
22.NE SUBMERGER AUCUN ÉLÉMENT DU LUMINAIRE.
23.NE PAS LAISSER LE LUMINAIRE CONNECTÉ SANS SURVEILLANCE.
24.CONSERVER L'EMBALLAGE, L'ÉTIQUETAGE ET LES INSTRUCTIONS POUR DE FUTURES RÉFÉRENCES.
25.CE PRODUIT EST UN PRODUIT ÉLECTRIQUE, CE N'EST PAS UN JOUET. LE MAINTENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
26.CE PRODUIT PERMET DE SÉLECTIONNER LE MODE DE FONCTIONNEMENT MOYENNANT UN POUSSOIR. LES OPTIONS OFFERTES SONT CONCRÈTEMENT LES SUIVANTES:
1.COMBINAISON
2.ONDULÉ
3.SÉQUENTIEL
4.RESPLANDOR LENTE
5.PERSÉCUTION/ÉCLAT
6.ATTÉNUATION LENTE
7.SCINTILLATION/ÉCLATS
8.ALLUMAGE FIXE
9.OFF

Art. SC 75819

27.LA MINUTERIE EST ACTIVÉE AUTOMATIQUEMENT LORSQUE LA GUIRLANDE EST ALLUMÉE. SI VOUS LE SOUHAITEZ, IL PEUT ÊTRE DÉSACTIVÉ MANUELLEMENT EN SÉLECTIONNANT LA FONCTION CORRESPONDANTE.

POUR CHANGER LES PILES
1.METTRE SUR LA POSITION «OFF».
2.FAIRE GLISSER LE COUVERCLE DU BOÎTIER DES PILES.
3.CHANGER LES PILES PAR D'AUTRES EN VÉRIFIANT LA POLARITÉ INDIQUÉE À L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER.
4.REMPLACER LE COUVERCLE ET METTRE SUR LA POSITION «ON».

*PILES NON INCLUSES



LE LOGOTYPE IMPRIMÉ SUR LES ÉTIQUETTES ET L'EMBALLAGE DE CE LUMINAIRE REPRÉSENTE UNE POUBELLE BARRÉE ET INDIQUE QUE LA LAMPE NE PEUT PAS SE JETER AVEC LES RESTES DES DÉCHETS DOMESTIQUES HABITUELS, AFIN D'ÉVITER DE NUIRE À L'ENVIRONNEMENT ET AUX PERSONNES, CE LUMINAIRE DOIT ÊTRE SÉPARÉ DU RESTE DE DÉCHETS POUR ÊTRE RECYCLÉ DE MANIÈRE SÛRE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT. POUR LOCALISER DES POINTS DE COLLECTE, CONTACTEZ L'ADMINISTRATION LOCALE OU LE CENTRE OÙ VOUS AVEZ ACQUIS CE LUMINAIRE.

FABRICADO EN CHINA - FABRICADO NA CHINA - MADE IN CHINA - FABRIQUÉ EN CHINE

IMPORTADO POR: IMPORTADO POR - IMPORTED BY - IMPORTÉ PAR:
Ilmex SA - CIF A14085322 -Pl San Francisco, C/ La Alhambra 19 - 14920, Puente Genil (Córdoba), España