

Instructions FR:

1. Enfoncez le nombre de tranches équivalant au temps de marche souhaité de l'appareil ménager (2h par tranche par semaine).
2. Tournez le disque dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le repère indique le jour et l'heure exacte.
3. Branchez le programmeur dans une prise et raccordez l'appareil ménager ou lampe à programmer.
4. Le curseur latéral permet de choisir le mode permanent ON (I) ou la programmation.

Utilisation intérieure uniquement !

Max: 3500W

230V - 50Hz /16A

T° Max/Min: 0°/55°

NL-instructies:

1. Druk het aantal termijnen in, gelijk aan de gewenste tijdsduur van gebruik van het huishoudapparaat of lamp (2 u per termijn per week).
2. Draai de schijf in de richting van de pijl tot het merk de juiste dag en datum aanduidt.
3. Steek de mechanische tijdschakelklok in een stopcontact en sluit het toestel of de lamp aan die u wenst te programmeren.
4. de schuifregelaar aan de zijkant laat toe de permanente modus ON (I) of de tijdschakelklok te kiezen.

Alleen binnenshuis gebruik!

Max: 3500W,

230V - 50 Hz/16A

Max/Min: 0 ° / 55 °

