

BARRIERE de PARKING SOLAIRE**8- Alarme et réinitialisation par une force extérieure:**

Pour la barrière CWZSE-EL, si le bras basculant est forcé pour être baissé alors qu'il est levé, son angle avant/arrière va changer. L'alarme va fonctionner pour rappeler au provocateur de la force extérieure d'arrêter son action ou prévenir l'utilisateur-proprétaire d'intervenir.

Le bras basculant se réinitialisera automatiquement après 5 à 7 secondes.

9- Protection anti vol :

La position de base de la barrière CWZSE-EL et son installation au sol sont protégés par un grand couvercle externe. Ce couvercle ne pourra être ouvert que par le possesseur de sa clé pour prévenir tout vol de la barrière.

Principe et Méthode d'installation :**1- Installation :**

A. Position d'installation :

Vu sa conception, votre véhicule ne touchera pas la barrière CWZSE lors de son déplacement dans la zone de Parking.

B. Site d'installation :

La barrière de Parking devra être installée sur une surface dure bien plane et sèche.

2 - Méthode d'installation :

A - Lever manuellement le bras basculant ou automatiquement avec la télécommande. Ouvrir la serrure avec la clé fournie.

B - Percer 3 trous au sol de 12 mm de diamètre et 50 mm de profondeur et installer les boulons M8 en fonction des trous percés au sol.

C - Une fois installée et bien fixée au sol:

a) Ouvrir le boîtier avec la clé. b) Soulever le couvercle manuellement. c) Brancher la batterie avec les fiches noires.

d) A l'aide de la télécommande, déclencher le basculement de l'arceau vers le haut. Ceci permet de soulever le couvercle dans sa totalité.

D - Placer alors la batterie dans son emplacement.

C - Refermer le couvercle à clé.

D - La barrière CWZSE est maintenant prête à fonctionner.

Instruction pour l'alarme de la batterie :

1 - La batterie de la barrière CWZSE-EL doit être chargée pendant au moins 10 heures avant toute utilisation.

Un indicateur lumineux changera du rouge au vert pour indiquer son chargement maximum.

2 - Pendant l'utilisation de la barrière, si le voltage total est inférieur à 6.2V, recharger immédiatement la batterie pour éviter toute interruption d'usage.

3 - Ne pas essayer de manipuler ou d'ouvrir la batterie pour éviter tout danger.

Ne pas la nettoyer avec toute sorte de produit chimique.

Si la coque de la batterie est fendue ou cassée et que l'acide sulfurique touche votre peau, rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin le cas échéant.

Instruction d'utilisation :

1 - Appuyer sur le bouton de la télécommande pour lever ou baisser l'arceau de verrouillage. La protection de coupure se déclenchera si la bascule est bloquée afin d'empêcher tout dommage sur le moteur électrique.

2 - Si la télécommande est hors service ou si la batterie est faiblement chargée, l'ouverture/fermeture de la barrière pourra être assurée manuellement ou avec usage de la prise électrique.

Réparation et maintenance :

Si la lampe d'indication de charge est au rouge, la barrière ne pourra fonctionner normalement quand on appuiera sur le bouton.

Dans ce cas :

- Vérifier si la prise est correctement connectée.

- Vérifier qu'il n'y ait pas de bruit anormal dans le moteur électrique.

- Vérifier si la pile de la télécommande est bien chargée (voir la lampe témoin).

- Vérifier l'aspect normal et la forme de la barrière et de la serrure.