

ÉTAPE 1

Obtenez les outils dont vous pourriez avoir besoin :

- Mètres
- Des crayons
- Règle
- Cutter ou Cutter
- Échelles

ÉTAPE 2

Préparez le mur ou le meuble :

1. Laissez le produit s'acclimater dans la pièce où il sera appliqué.
2. Les surfaces doivent être lisses, sèches et propres, sinon le produit risque de ne pas adhérer aux surfaces sale ou trop rugueux.
3. Retirez tous les clous ou vis du mur ou de l'armoire, ainsi que les plaques électriques.
4. Nettoyez soigneusement la surface sur laquelle vous allez appliquer le papier. Assurez-vous de supprimer complètement tout résidu de poussière, de saleté ou de moisissure et pour permettre à la surface de sécher complètement. Si vous utilisez des nettoyeurs ou savon, assurez-vous de ne laisser aucun résidu.
5. Si vous venez de peindre le mur ou le meuble, laissez sécher au moins 4 semaines (ou plus, si recommandé par le fabricant de peinture). Dans le cas où le mur ou le meuble présenterait des points dans la phase de détachement de l'enduit ou de la peinture, ne pas appliquer le produit, car l'étanchéité du produit n'est pas garantie. Dans ce cas, nous recommandons d'enlever les parties détachées et de rendre la surface homogène et adaptée à l'application.
6. Nous recommandons de tester le produit dans une position invisible avant de l'appliquer dans la position souhaitée.

ÉTAPE 3

1. Décollez le papier sur quelques centimètres en partant du petit côté.
2. Alignez la longueur du rouleau avec le bord du mur ou du meuble à recouvrir et fixez la première partie au surface.
3. Retirez lentement une partie du substrat non adhésif de haut en bas et commencez à fixer le papier sur le mur ou l'armoire.
4. Aidez-vous d'une spatule pour mieux étaler le papier, et libérez les éventuelles bulles d'air du centre vers l'extérieur, en appliquant une pression modérée sur toute la surface du papier pour assurer un solide adhérence au mur ou au meuble.
5. Si des bulles se forment, vous pouvez les piquer avec une aiguille pour libérer l'air et retirer la bulle.
6. Si vous faites une erreur en appliquant le papier, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le retirer et le repositionner.
7. Coupez le bas de la longueur à l'aide d'une règle et d'un couteau utilitaire.

ÉTAPE 4

Appliquez les bandes restantes :

Appliquez la bande suivante selon les instructions précédentes, en faisant correspondre le motif à la première bande. Si vous avez des difficultés avec un coin inégal, essayez de couper le coin.

SUPPRESSION

Pour retirer le papier peint adhésif, tirez lentement et doucement le papier du coin supérieur directement vers le bas.

ENTRETIEN DU PRODUIT

Le papier adhésif peut être nettoyé avec un chiffon humide. En cas de taches il est possible d'utiliser un produit de nettoyage doux, l'important est qu'il ne soit pas à base d'ammoniaque ou d'eau de Javel. Si le papier est utilisé comme protection contre les éclaboussures dans la cuisine, un dégraissant courant peut être utilisé (toujours sans ammoniaque ni eau de Javel).