



PORTIQUE ADULTE BAXTER 2

BY TRIGANO



EN - BAXTER 2
SWING

DE - SCHAUKEL
BAXTER 2

NL - SCHOMMEL
BAXTER 2

IT - ALTALENE
BAXTER 2

ES - COLUMPIO
BAXTER 2

PT - BALOIÇO
BAXTER 2

SI - GUGALNI
BAXTER 2



REF. J-22481

Dimensions (L x l x h) : 600 x 332 x 350 cm



ATTENTION - WARNING - ACHTUNG - AVVERTENZA - ADVERTENCIA - ATENÇÃO - WAARSCHUWING - OPOZORILO



FR. Lire ces instructions avant utilisation, s'y conformer et les garder comme références. Attention : Risque de chute. Réservé à un usage familial en extérieur. Sous la responsabilité et surveillance des parents. Ancrage impératif avec du béton.

EN. Read these instructions before use, ensure you comply with them, and keep them as a reference. Warning : Risk of falling. This product is for family and outdoor use only. Under the responsibility and supervision of the parents. Structure must be anchored using concrete.

DE. Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen, die darin enthaltenen Anweisungen befolgen und zum späteren Nachschlagen sicher aufbewahren. Achtung : Sturzgefahr. Nur für den privathäuslichen Gebrauch im Freien vorgesehen. Unter der Verantwortung und Aufsicht der Eltern. Eine Verankerung mit dem mit Beton ist zwingend erforderlich.

IT. Leggere queste istruzioni prima dell'utilizzo, rispettarle e conservarle come promemoria. Avvertenza : Rischio di caduta. Riservato a un uso familiare in ambienti esterni. Sotto la responsabilità e la supervisione dei genitori. Ancoraggio obbligatorio con il cemento.

ES. Lea y siga las instrucciones antes de utilizar el producto. Consérvelas para futuras consultas. Advertencia : Riesgo de caídas. Se trata de un producto diseñado para uso familiar y en el exterior. Bajo la responsabilidad y supervisión de los padres. Anclaje obligatorio con hormigón.

PT. É favor ler atentamente as presentes instruções antes de utilizar o produto, respeitá-las e guardá-las como

referência. Atencão! Risco de cair. Produto reservado exclusivamente ao uso exterior e familiar. Sob a responsabilidade e supervisão dos pais. É obrigatório fixá-lo com o auxílio do com betão.

NL. Lees deze instructies vóór gebruik, volg ze na en hou ze bij ter informatie. Waarschuwing : Valgevaar. Voorbehouden aan outdoor gebruik in gezinsverband. Onder verantwoordelijkheid en toezicht van de ouders. Verplicht te verankeren met beton.

SI. Pred uporabo preberite ta navodila, jih upoštevajte in jih shranite za kasnejšo uporabo. Opozorilo! Nevarnost padca. Samo za doma uporabo. Noge izdelka morajo biti pritrjene s zabetonirane.



BY TRIGANO

FR -

MONTAGE :

- Lisez cette notice avant le montage du produit et respectez les consignes.
- Conservez-la comme référence pour les opérations d'entretien ultérieures ou l'identification des composants par notre SAV.
- Le montage doit être effectué par des adultes, hors de portée des enfants pour éviter tous risques de blessure ou d'étouffement avec des petites pièces ou des éléments d'emballage.
- Ce produit est conçu avec des écrous antidesserrage. Il est donc normal que le vissage soit ferme. Sauf indications contraires dans la notice, serrez jusqu'à supprimer l'espace entre les pièces à assembler, puis effectuez encore un demi-tour.
- L'ancrage du produit est impératif.
- Il doit être fait sur une surface nivelée, à 2m minimum de tout objet, structure ou obstacle (ex : mur, barrière, branche d'arbre, fil à linge ou câble électrique).

N'installez pas le produit sur du béton, de l'asphalte ou tout autre revêtement en dur. Privilégiez un sol meuble (ex : herbe, sable ou dalles amortissantes)

UTILISATION : Attention !

- Il ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
- Vérifier les sièges des balançoires, les chaînes, les cordes et autres dispositifs de fixation à la recherche de signes de dégradation.
- Il est réservé à un usage familial et en extérieur.
- Face au risque de chute, l'utilisation de la structure doit se faire sous la supervision d'un adulte.
- Les utilisateurs doivent porter des vêtements adaptés, sans cordelles ni accessoires pouvant rester accrochés.
- Ils ne doivent pas boire, manger ou adopter tout autre comportement dangereux pendant l'utilisation de la structure.

MAINTENANCE : Avant la mise en service, au début de chaque saison, ainsi qu'à intervalles réguliers en cours de saison.

- Vérifiez l'absence d'éventuels défauts de la structure.
- Si des tâches de rouille apparaissent sur les éléments métalliques peints, traitez-les avec un produit adapté.
- Inspectez toutes les vis, les écrous et les systèmes de fixation des agrès. Resserrez-les si nécessaire. Si les systèmes de fixation des agrès grincent, utilisez un lubrifiant aérosol à base de silicone. En cas de doute ou à l'apparition de rouille, remplacez-les par des composants identiques.
- Remplacez les caches des vis et des écrous en cas de perte ou à la moindre dégradation.
- Vérifiez l'état des agrès et remplacez-les aux premiers signes d'usure par des agrès de même nature et de même conception que ceux d'origine.
- Pour une meilleure durée de vie des agrès, du toboggan et des autres pièces plastiques, mettez-les à l'abri l'hiver ou en cas de non-utilisation prolongée.
- Les tissus, bâches et autres composants plastiques doivent être nettoyés à l'aide d'une éponge humide. N'utilisez pas de produits agressifs.

À défaut de procéder à toutes ces vérifications et remises en état éventuelles, le produit peut se renverser ou constituer un danger.

INFORMATIONS POUR LES PRODUITS CONTENANT DU BOIS :

- Le bois est un matériau qui réagit naturellement aux variations de température et d'humidité. Lorsqu'il sèche, il se rétracte de façon irrégulière, entraînant l'apparition de fentes. Même si celles-ci peuvent sembler impressionnantes, elles ne nuisent en rien à la solidité et à la durabilité de votre produit. C'est

pourquoi elles ne rentrent pas dans le cadre de la garantie. Contrôlez simplement la présence d'échardes et poncez-les si nécessaire.

- Le bois étant traité par imprégnation autoclave, aucun traitement supplémentaire contre les intempéries et le pourrissement n'est nécessaire. N'utilisez pas de vernis ou de peinture qui rendrait les surfaces glissantes.

SAV : Remplacez les éléments défectueux conformément aux instructions de cette notice. Toute intervention ou modification du produit, qui sortirait du cadre de cette notice, entrainera la perte de la garantie. Seules les pièces détachées fournies par TRIGANO doivent être utilisées. Pour toute demande de SAV, connectez-vous sur www.triganojardin.com/sav/

Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos enfants, de passer d'agréables moments avec votre nouveau produit TRIGANO.

EN -

ASSEMBLY :

- These instructions must be read prior to assembling the product, and complied with.
- Keep them at hand for any maintenance or upkeep to be conducted at a later date, or for assisting our after-sales team in identifying parts.
- Assembly must be carried out by adults, out of reach of children to avoid any risk of injury or suffocation by small parts or packaging.
- This product is designed with anti-loosening nuts. They should therefore be tight. Unless otherwise specified in the instructions, tighten until there is no space between the parts to assemble, and follow up with an extra half-turn.
- The product must imperatively be anchored.
- This must be carried out on a level surface at least two metres away from any object, structure, or obstacle (such as a wall, barrier, tree branch, laundry line, or electric cable).
- Do not set up the product over concrete, asphalt, or any other type of hard-surfaced ground. Choose soft ground (such as grass, sand, or protective mats).

USE : Warning!

- It is not suitable for children under the age of 14.
- Check swing seats, chains, ropes and other attachments for signs of damage.
- It is intended for outdoor family use only.
- Because of the risk of falling, use of the structure must be under adult supervision.
- Users must wear suitable clothing, with no cords or accessories that could get caught.
- They must not drink, eat or behave in any other dangerous way while using the structure.

MAINTENANCE : At the beginning of each season, and at regular intervals during the season.

- Check that the structure is free from any potential defects.
- Check swing seats, chains, cords and other fasteners for signs of wear.
- If rust appears on the painted metallic parts, treat them using a suitable product.
- Inspect all the apparatuses' screws, nuts, and fastening/fixing systems. Tighten them if necessary. If the apparatuses' fastening/fixing systems creak or squeak, apply a silicone spray lubricant. If in doubt, or in the event of rusting, replace parts with identical parts.
- Replace screw and nut heads in the event they are lost or show the slightest sign of wear.
- Check up on the apparatuses and replace them at the first sign of wear by apparatuses of the same kind and design as the original apparatuses.
- To improve the lifespan of the apparatuses, slide,

and other plastic parts, keep them in a dry place over winter or when not in use for an extended period.

- Fabric and tarp components and other plastic parts must be cleaned with a damp sponge. Do not use harsh products.

If these checks and maintenance jobs are not performed, the structure could fall over or become dangerous.

INFORMATION FOR PRODUCTS THAT CONTAIN WOOD :

- Wood is a material that reacts naturally to variations in temperature and humidity. When wood dries, it shrinks unevenly, which can cause splitting. Although this may look striking, it does not impact on your product's lifespan or sturdiness, which is why this isn't covered by the warranty. Simply check for splinters and sand them down where needed.
- Because the wood has been treated via autoclave impregnation, no further weather/rotting treatment is required. Do not varnish or paint in such a way as to make the surfaces slippery.

SPARE PARTS : Replace the faulty elements according to the instructions in this user guide. Any intervention or changes made to the product beyond the scope of these instructions shall not be covered by the warranty. Only TRIGANO replacement parts should be used. For any after-sales questions you might have, log on to www.triganojardin.com/sav/

We wish you and your children pleasant playtimes with your new TRIGANO product.

DE -

MONTAGE :

- Lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau des Produkts und befolgen Sie die Anweisungen.
- Bewahren Sie sie als Referenz für spätere Wartungsarbeiten oder zur Identifizierung von Komponenten durch unseren Kundendienst auf.
- Die Montage sollte von Erwachsenen außerhalb der Reichweite von Kindern durchgeführt werden, um Verletzungen oder Erstickungsgefahr durch Kleinteile oder Verpackungsmaterial zu vermeiden.
- Dieses Produkt wurde mit Sicherungsmuttern entworfen. Es ist daher normal, dass beim Eindrehen der Schrauben ein wenig Kraftaufwand nötig ist. Wenn in der Anleitung nichts anderes angegeben ist, ziehen Sie die Schraube fest, bis zwischen den zu verbindenden Teilen kein Spalt mehr vorhanden ist. Drehen Sie die Schraube dann noch einmal um eine halbe Umdrehung weiter.
- Die Bodenverankerung des Produkts ist zwingend erforderlich.
- Sie sollte auf einer ebenen Fläche und mit einem Abstand von mindestens 2 m zu anderen Objekten, Bauten oder Hindernissen (z. B. Mauern, Zäune, Äste, Wäscheleinen oder Stromkabel) erfolgen.
- Installieren Sie das Produkt nicht auf Beton, Asphalt oder anderen Hartbelägen. Bevorzugen Sie einen weichen Untergrund (z. B. Gras, Sand oder Fallschutzplatten).

NUTZUNG: Achtung !

- Sie ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
- Überprüfen Sie die Schaukelsitze, Ketten, Seile und andere Befestigungsvorrichtungen auf Anzeichen von Beschädigung.
- Es ist nur für den Gebrauch in der Familie und im Freien bestimmt.
- Angesichts der Sturzgefahr darf die Struktur nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Die Nutzer müssen geeignete Kleidung tragen, die keine Kordeln oder Accessoires enthält, die hängen bleiben können.



BY TRIGANO

- Sie dürfen während der Nutzung des Spielgeräts nicht trinken, essen oder sich anderweitig gefährlich verhalten.

WARTUNG: Zu Beginn jeder Saison sowie regelmäßig während der Gebrauchssaison zu befolgen.

- Überprüfen Sie die Struktur auf mögliche Mängel.
- Überprüfen Sie die Schaukelstühle, Ketten, Seile und anderen Befestigungs- und Vorrichtungen auf Beschädigungen.
- Wenn Rostflecken auf lackierten Metallteilen auftreten, behandeln Sie diese mit einem geeigneten Mittel.
- Überprüfen Sie alle Schrauben, Muttern und Befestigungssysteme der Turngeräte. Ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Wenn die Befestigungssysteme der Turngeräte quetschen, verwenden Sie ein Schmiermittel auf Silikonbasis zum Sprühen. Im Zweifelsfall oder bei Auftreten von Rost sollten Sie die Befestigungssysteme durch identische Komponenten ersetzen.
- Ersetzen Sie die Abdeckungen von Schrauben und Muttern, wenn sie verloren gehen oder bei der geringsten Beschädigung.
- Überprüfen Sie den Zustand der Turngeräte und ersetzen Sie diese bei ersten Anzeichen von Verschleiß durch Geräte derselben Art und Ausführung.
- Um die Lebensdauer der Turngeräte, der Rutsche und anderer Kunststoffteile zu erhöhen, sollten Sie sie im Winter oder bei längerer Nichtbenutzung an einem geschützten Ort lagern.
- Textil, Planen und andere Kunststoffkomponenten sollten mit einem feuchten Schwamm gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Sollten Sie es versäumen, all die vorgenannten Überprüfungen und Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen, riskieren Sie, dass das Gerät seine Standfestigkeit verliert und zu Gefahrenquellen wird.

INFORMATIONEN FÜR PRODUKTE, DIE HOLZ ENTHALTEN:

- Holz ist ein Material, das auf natürliche Weise auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen reagiert. Wenn es trocken zieht, es sich unregelmäßig zusammen, wodurch Risse entstehen. Auch wenn diese beeindruckend aussehen mögen, beeinträchtigen sie in keiner Weise die Belastbarkeit und Haltbarkeit Ihres Produkts. Daher fallen sie nicht unter die Garantie. Kontrollieren Sie einfach, ob Spalter vorhanden sind, und schleifen Sie die Holzbestandteile gegebenenfalls ab.
- Da das Holz kesseldruckimprägniert ist, ist keine zusätzliche Behandlung gegen Witterung und Fäulen erforderlich. Verwenden Sie keine Lacke oder Farben, die die Oberflächen rutschig machen.

ERSATZTEILE: Ersetzen Sie die fehlerhaften Elemente entsprechend den Angaben dieser Anleitung. Jegliche Eingriffe oder Veränderungen am Produkt, die über den Rahmen dieser Anleitung hinausgehen, führen zum Garantieverlust. Es dürfen ausschließlich Ersatzteile von TRIGANO verwendet werden. Für Kundendienstanfragen loggen Sie sich ein unter www.triganojardin.com/sav/

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß mit Ihrem neuen TRIGANO Produkt.

IT - MONTAGGIO:

- Leggere questo libretto prima del montaggio del prodotto e seguire le istruzioni.
- Conservarlo come riferimento per le successive

operazioni di manutenzione o l'identificazione dei vari elementi del prodotto da parte del nostro Servizio Post-Vendita.

- Il montaggio deve essere effettuato da adulti, fuori dalla portata dei bambini, per evitare qualsiasi rischio di lesioni o soffocamento causato da piccoli pezzi o elementi di imballaggio.
- Questo prodotto è stato progettato con dadi autobloccanti. E quindi normale che l'avvitamento richieda una certa forza. Salvo indicazioni contrarie espresse nel libretto, stringere fino ad annullare lo spazio tra i pezzi da assemblare ed effettuare poi un ulteriore mezzo giro.
- L'ancoraggio del prodotto è obbligatorio.
- Deve essere eseguito su una superficie piana, a una distanza minima di 2 metri da qualsiasi altro oggetto, struttura od ostacolo (es.: muro, barriera, ramo d'albero, filo per biancheria o cavo elettrico).

Non installare il prodotto su calcestruzzo, asfalto o altri rivestimenti duri. Preferire un terreno soffice (es.: erba, sabbia o lastre ammortizzanti).

UTILIZZO: Avvertenza!

- Non è adatto a bambini di età inferiore ai 14 anni.
- Controllare che i seggiolini dell'altalena, le catene, le corde e gli altri accessori non presentino segni di danneggiamento.
- È destinata esclusivamente all'uso familiare all'aperto.
- A causa del rischio di caduta, l'utilizzo della struttura deve avvenire sotto la supervisione di un adulto.
- Gli utenti devono indossare un abbigliamento adeguato, senza corde o accessori che possano impigliarsi.
- Non devono bere, mangiare o comportarsi in altro modo pericoloso durante l'utilizzo della struttura.

MANUTENZIONE: All'inizio di ogni stagione e ad intervalli regolari nel corso della stagione.

- Verificare l'assenza di eventuali difetti strutturali.
- Verificare le sedute delle altalene, le catene, le corde e gli altri dispositivi di fissaggio per escludere eventuali segni di danneggiamento.
- Se dovessero comparire macchie di ruggine sugli elementi metallici verniciati, trattarle con un prodotto adeguato.
- Ispezionare tutte le viti, i dadi e i sistemi di fissaggio degli attrezzi. Se del caso, stringerli. Se i sistemi di fissaggio degli attrezzi cigolassero, usare un lubrificante aerosol a base di silicone. In caso di dubbio o comparsa di ruggine, sostituirli con pezzi identici.
- Sostituire le protezioni delle viti e dei dadi in caso di smarrimento o tracce di deterioramento.
- Controllare lo stato degli attrezzi e sostituirli ai primi segni di usura con attrezzi dello stesso tipo di quelli originali.
- Per una migliore durata degli attrezzi, dello scivolo e degli altri pezzi di plastica, metterli al riparo in inverno o in caso di non utilizzo prolungato.
- Tessuti, teli e altri componenti in plastica devono essere puliti con una spugna umida. Non usare prodotti aggressivi.

Nel caso in cui questi controlli e restauri non vengano effettuati, il gioco può rovesciarsi o costituire un pericolo.

INFORMAZIONI PER I PRODOTTI CONTENENTI LEGNO:

- Il legno è un materiale che risponde naturalmente alle variazioni di temperatura e umidità. Quando si asciuga, si ritrae in modo irregolare, provocando la comparsa di fessure. Anche se possono sembrare impressionanti, le suddette fessure non pregiudicano la solidità e la durata di vita del prodotto. Per questo motivo, non rientrano nell'ambito della garanzia. È sufficiente verificare l'eventuale presenza di schegge e levigarle ove necessario.

- Poiché il legno è trattato mediante impregnazione in autoclave, non è necessario alcun trattamento supplementare contro le intemperie e la decomposizione. Non utilizzare vernici o smalti che potrebbero rendere le superfici scivolose.

SERVIZIO POST VENDITA: Sostituire gli elementi difettosi secondo le istruzioni presenti in questo manuale. Qualsiasi intervento o modifica del prodotto che non rientri nell'ambito di questo libretto comporterà la decadenza della garanzia. Devono essere utilizzati solo pezzi di ricambio TRIGANO. Per qualsiasi richiesta al Servizio Post-Vendita, connettersi a www.triganojardin.com/sav/

Auguriamo a voi e ai vostri bambini di trascorrere piacevoli momenti con il vostro nuovo prodotto TRIGANO.

ES - MONTAJE:

- Lea este manual antes de montar el producto y siga las instrucciones.
- Consérvelo como referencia para las operaciones de mantenimiento posteriores o para que nuestro servicio posventa pueda identificar los componentes.
- El montaje deben realizarlo personas adultas, fuera del alcance de los niños, para evitar riesgos de heridas o de asfixia con piezas pequeñas o elementos del embalaje.
- Este producto está diseñado con tuercas de seguridad. Por lo tanto, en principio los tornillos no deberían aflojarse. Salvo indicación de lo contrario en las instrucciones, se deben apretar las piezas hasta que no quede ningún espacio entre ellas y, una vez hecho esto, efectuar media vuelta más.
- El anclaje del producto es obligatorio.
- Debe realizarse sobre una superficie nivelada, a 2 m como mínimo de cualquier objeto, estructura u obstáculo (por ejemplo: muro, barrera, rama de árbol, cuerda para tender la ropa o cable eléctrico).
- No instale el producto sobre hormigón, asfalto o cualquier otro tipo de revestimiento duro. Dé prioridad a un suelo mullido (por ejemplo: hierba, arena o losas amortiguadoras).

UTILIZACIÓN: ¡Advertencia!

- No es adecuado para niños menores de 14 años.
- Compruebe que los asientos de los columpios, las cadenas, las cuerdas y otros accesorios no presenten signos de daños.
- Está destinado exclusivamente a un uso familiar al aire libre.
- Debido al riesgo de caída, el uso de la estructura debe realizarse bajo la supervisión de un adulto.
- Los usuarios deben llevar ropa adecuada, sin cuerdas ni accesorios que puedan engancharse.
- No deben beber, comer o comportarse de cualquier otra forma peligrosa mientras utilizan la estructura.

MANUTENIMIENTO: Antes de empezar a utilizar el producto, al comenzar la temporada principal de uso y regularmente a lo largo del año.

- Compruebe que no existan defectos en la estructura.
- Comprobar que los asientos de los columpios, las cadenas, las cuerdas y otros elementos de fijación no muestren signos de deterioro.
- Si aparecen manchas de óxido en los elementos metálicos pintados, habrá que tratarlos con un producto adaptado.



BY TRIGANO

- Comprove todos los tornillos, tuercas y sistemas de fijación de los aparatos. Reajústelos si fuera necesario. Si los sistemas de fijación de los aparatos chirrían, utilice un lubricante en aerosol a base de silicona. En caso de duda o de lubricación de óxido, sustituyalos por componentes idénticos.
- Sustituya las tapas de los tornillos y de las tuercas en caso de pérdida o al menor signo de deterioro.
- Compruebe el estado de los aparatos y sustituyalos tras el primer signo de desgaste por materiales de la misma naturaleza y diseño que los originales.
- Para una mayor vida útil de los aparatos, el tobogán y otras piezas de plástico, guárdelos en invierno o en caso de que no los vaya a utilizar durante algún tiempo.
- Limpie los tejidos, lonas y demás componentes plásticos con una esponja húmeda. No utilice productos abrasivos.

En caso de que no efectúe las comprobaciones y las reparaciones necesarias que puedan surgir, el juego podría volcar o suponer un riesgo.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS QUE CONTIENE MADERA:

- La madera es un material que reacciona de forma natural a las variaciones de temperatura y humedad. Cuando se seca, se retrae de forma irregular, provocando la aparición de hendiduras. Aunque puedan parecer alarmantes, no afectan a la solidez y durabilidad del producto, por lo que no se incluyen en el marco de la garantía. Controle simplemente la presencia de astillas y lixelas si es necesario.
- Como la madera está tratada por impregnación en autoclave, no es necesario aplicar ningún tratamiento adicional contra la intemperie y la putrefacción. No utilice barnices o pinturas que vuelvan las superficies resbaladizas.

SPV: Sustituya los elementos defectuosos según las instrucciones de este manual. Cualquier intervención o modificación del producto ajena al marco de este manual supondrá la pérdida de la garantía. Solo deben utilizarse piezas de repuesto TRIGANO. Para solicitar la asistencia del servicio posventa, póngase en contacto con www.triganojardin.com/sav/

Esperamos que disfrute, junto a sus hijos, de grandes momentos con su nuevo producto TRIGANO.

PT -

• MONTAGEM:

- Leia este folheto antes da montagem do produto e respeite as instruções.
- Conserve-o para referência nas operações de manutenção subsequentes ou para a identificação de componentes junto do nosso serviço pós-venta.
- A montagem deve ser efetuada por adultos, fora do alcance das crianças, de modo a evitar quaisquer riscos de ferimentos ou de
- asfixia com peças pequenas ou elementos da embalagem.
- Este produto foi concebido com porcas freadas. Assim, é normal que o aparafusamento seja firme. Salvo indicação contrária nas instruções, aperte até eliminar o espaço entre as peças a montar e dê mais meia-volta.
- A ancoragem do produto é imperativa.
- Deve ser feita sobre uma superfície nivelada, no mínimo a 2 m de qualquer objeto, estrutura ou obstáculo (ex.: muro, vedação, ramo de árvore, estendal ou cabo elétrico).
- Não instale o produto sobre betão, asfalto ou qualquer outro revestimento rígido. Dê preferência a um solo pouco firme (ex.: erva, areia ou piso amortecedor).

UTILIZAÇÃO: Atenção!

- Não é adequado para crianças com menos de 14 anos.
- Verificar se os assentos dos baloiços, as correntes, as cordas e outros acessórios apresentam sinais de danos.
- Destina-se exclusivamente a uma utilização familiar no exterior.
- Devido ao risco de queda, a utilização da estrutura deve ser efectuada sob a vigilância de um adulto.
- Os utilizadores devem usar vestuário adequado, sem cordas ou acessórios que possam ficar presos.
- Não devem beber, comer ou comportar-se de qualquer outra forma perigosa durante a utilização da estrutura

MANUTENÇÃO: Antes da utilização, no início de cada estação, assim como em intervalos regulares durante a estação.

- Verifique a ausência de eventuais defeitos da estrutura.
- Verificar os assentos do baloiço, correntes, redes, cordas e outros dispositivos de fixação para detetar sinais de degradação.
- Caso surjam manchas de ferrugem nos componentes metálicos pintados, trate-os com um produto adaptado.
- Inspeção todos os parafusos, porcas e sistemas de fixação dos aparelhos. Aperte-os se necessário. Caso os sistemas de fixação dos aparelhos rangem, use um lubrificante de silicone em spray. Em caso de dúvida ou de aparecimento de ferrugem, substitua-os com componentes idénticos.
- Substitua as tampas dos parafusos e das porcas em caso de perda ou ao mais pequeno sinal de degradação.
- Verifique o estado dos aparelhos e substitua-os ao primeiro sinal de desgaste por aparelhos do mesmo tipo e com a mesma conceção dos aparelhos de origem.
- Para uma maior durabilidade dos aparelhos, do escorrega e dos outros componentes de plástico, abrigue-os durante o inverno ou em caso de não utilização prolongada.
- Os tecidos, coberturas e outros componentes de plástico devem ser limpos com uma esponja húmida. Não utilize produtos agressivos.

Caso não realize todas estas verificações e eventuais reparações, o jogo pode cair ou constituir um risco.

INFORMAÇÕES PARA OS PRODUTOS COM MADEIRA:

- A madeira é um material que reage naturalmente às variações de temperatura e de humidade. Quando seca, retrai-se de forma irregular, levando ao surgimento de fendas. Embora possam parecer impressionantes, estas não prejudicam em nada a solidez e a durabilidade do seu produto. É por esse motivo que não são abrangidas pela garantia. Controle apenas a presença de lascas e lixe-as se necessário.
- A madeira, sendo tratada por impregnação autoclave, não requer qualquer tratamento suplementar contra as intempéries e o apodrecimento. Não utilize verniz nem tinta
- suscetível de deixar as superfícies escorregadias.

SPV: Substituir os componentes defeituosos de acordo com as instruções deste manual. Qualquer intervenção ou alteração efetuada no produto fora do âmbito destas instruções levará à perda da garantia. Devem ser utilizadas apenas as peças sobresselentes da TRIGANO. Para qualquer pedido de serviço pós-venta, ligue-se em www.triganojardin.com/sav/

Convidamo-lo, a si e às crianças, a passar agradáveis momentos com o vosso novo produto TRIGANO.

NL -

MONTAGE:

- Lees deze handleiding voorafgaande aan de montage van het product en volg de instructies.
- Bewaar deze handleiding als referentie voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden of voor het identificeren van de onderdelen door onze Klantenservice.
- De montage moet worden uitgevoerd door volwassenen buiten het bereik van kinderen om verwondingen of verstikking door kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen te voorkomen.
- Dit product is ontworpen met zelfborgende moeren. Het is dus normaal dat het schroeven zwaar gaat. Draai, tenzij anders vermeld in de handleiding, totdat er geen ruimte meer zit tussen de te monteren stukken en doe daarna nog een halve omwenteling.
- De verankering van het product is noodzakelijk.
- Dit moet worden uitgevoerd op een genivelleerd oppervlak, op minstens 2 m van andere objecten, structuren of obstakels (bv. een muur, staagboom, boomtak, wastijl of elektrische kabel).
- Plaats het product niet op beton, asfalt of andere harde ondergronden. Kies bij voorkeur voor een zachte ondergrond (bv. gras, zand of schokdempende tegels).

GEbruik: Waarschuwing!

- Het is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.
- Controleer schommelzitzjes, kettingen, touwen en andere bevestigingen op tekenen van beschadiging.
- Het is alleen bedoeld voor gebruik buitenshuis door gezinnen.
- Vanwege het risico op vallen, moet het gebruik van de structuur onder toezicht van een volwassene gebeuren.
- Gebruikers moeten geschikte kleding dragen, zonder koorden of accessoires die verstrikt kunnen raken.
- Ze mogen niet drinken, eten of zich op een andere gevaarlijke manier gedragen tijdens het gebruik van de structuur.

ONDERHOUD: Vóór de ingebruikname, aan het begin van elk seizoen en tijdens het seizoen met regelmatige tussenpozen.

- Controleer op eventuele gebreken aan de structuur.
- Controleer de stoelen van de schommels, de kettingen, de touwen en andere bevestigingen op tekenen van beschadiging.
- Indien er roestvlekken verschijnen op de geschilderde metalen onderdelen, behandel deze dan met een geschikt product.
- Inspecteer alle schroeven, moeren en bevestigingssysteem van de tuigen. Draai ze indien nodig aan. Als de bevestigingssysteem van de tuigen piepen, gebruik dan een siliconenspray als smeermiddel. Vervang bij twijfel of bij het verschijnen van roest de onderdelen door identieke componenten.
- Vervang de schroef- en moerafdekkingen bij verlies of beschadiging.
- Controleer de staat van de tuigen en vervang deze bij de eerste tekenen van slijtage door een tuig van dezelfde aard en hetzelfde ontwerp als het origineel.
- Voor een langere levensduur van de tuigen, de glijbaan en de andere plastic onderdelen dient u ze op te bergen in de winter of wanneer u ze langdurig niet gebruikt.
- Weefsel, dekzeilen en andere plastic onderdelen moeten worden gereinigd met een vochtige spons. Gebruik geen agressieve producten.

Indien niet alle controles en eventuele aanpassingen plaatsvinden, dan kan het toestel omvallen of een gevaar vormen.



BY TRIGANO

INFORMATIE VOOR PRODUCTEN MET HOUT:

- Hout is een materiaal dat natuurlijk reageert op veranderingen in temperatuur en vochtigheid. Wanneer het droogt, krimpt het op onregelmatige wijze, waardoor er spleten ontstaan. Hoewel deze indrukwekkend kunnen lijken, doen ze niets af aan de stevigheid en duurzaamheid van uw product. Daarom vallen ze niet onder de garantie. Controleer enkel de aanwezigheid van splinters en schuur deze indien nodig af.
- Omdat het hout behandeld is in een autoclaaf, is er geen extra impregnerende behandeling nodig tegen slechte weersomstandigheden en verrotting. Gebruik geen vernis of verf die de oppervlakken glad maakt.

KLANTENSERVICE: Vervang de defecte onderdelen volgens de instructies in deze handleiding. Elke interventie of wijziging van het product die buiten het kader van deze handleiding valt, leidt tot het verliezen van de garantie. Gebruik alleen originele vervangende onderdelen van TRIGANO. Voor alle servicegerichte vragen kunt u terecht op www.triganojardin.com/sav/

Wij wensen u en uw kinderen veel plezier met uw nieuwe TRIGANO-product.

SI -

SESTAVLJANJE:

- Pred montažo izdelka preberite ta navodila in upoštevajte priporočila.
- Shranite navodilo kot pomoč pri kasnejšem vzdrževanju ali zaradi identifikacije sestavnih delov in našem poprodajnem sistemu.
- Montažo morajo izvesti odrasle osebe in pri tem naj otroci ne bodo v bližini, da ne pride
- do poškodb ali zadušitve z majhnimi deli ali elementi embalaže.
- Ta izdelek vsebuje maticе, ki preprečujejo odvijanje. Zato bi morale biti tesno privite. Če v navodilu ne piše drugače, privijte tako, da med deli, ki jih sestavljate, ni več prostora, nato obrnite še za pot obrata.
- Obvezno je treba izdelek zasidrati v tla.
- Postavite ga na ravno površino, najmanj 2 m stran od drugih predmetov, zgradb ali ovir (npr. zid, ograja, drevesne veje, vrvi za perilo ali električni kablji).
- Ne nameščajte izdelka na beton, asfalt ali drugo trdo podlago. Raje ga postavite na mehkejša tla (npr. trata, pesek ali posebne varovalne plošče, namenjene za namestitev pod igrala).

UPORABA: Opozorilo!

- Ni primeren za otroke, mlajše od 14 let.
- Preverite sedeže gugalnic, verige, vrvi in druge priključke, če so poškodovani.
- Namenjen je samo za družinsko uporabo na prostem.
- Zaradi nevarnosti padca mora biti uporaba konstrukcije pod nadzorom odrasle osebe.
- Uporabniki morajo nositi primerna oblačila brez vrvic ali dodatkov, ki bi se lahko ujeli.
- Med uporabo konstrukcije ne smejo piti, jesti ali se obnašati na kakršen koli drug nevaren način.

VZDRŽEVANJE: Na začetku vsake sezone in v rednih presledkih med sezono.

- Preverite, da na izdelku ni morebitnih napak.
- Preverite, da na sedežih gugalnic, verigah, vrveh in drugih pritrdilnih elementih ni znakov poškodb ali obrabe.
- Če se na lakiranih kovinskih elementih pojavijo rjasti madeži, jih obdelajte z ustreznim proizvodom.
- Preverite vse vijake, maticе in sisteme za pritrditev na tem orodju. Po potrebi znova privijte. Če sistemi za pritrditev škripajo, uporabite mazivo in spreju na osnovi

silikona. Če imate dvome ali če se pojavi rja, te dele zamenjajte z identičnimi novimi.

- Zamenjajte pokrove vijakov in matic, če se izgubijo ali poškodujejo.
- Preverite stanje telovadnih orodij in jih zamenjajte ob prvih znakih obrabe z izdelki enake vrste in zasnove.
- Za daljšo življenjsko dobo telovadnih orodij, tobogana in drugih plastičnih delov izdelek pospravite pod streho čez zimo ali v primeru, da ga dlje časa nihče ne uporablja.
- Tkanine, ponjave in druge plastične sestavne dele je treba očistiti s vlažno gobo. Ne uporabljajte agresivnih izdelkov.

Če navedenih kontrol in vzdrževalnih ukrepov ne izvedete, tvegate, da postane igralo manj stabilno in s tem vir nevarnosti.

INFORMACIJE V ZVEZI Z IZDELKI, KI VSEBUJEJO LES:



- Les je material, ki se naravno odziva na spremembe temperature in vlage. Ko je suh, se neenakomerno krči, zato nastajajo špranje. Celo če se te špranje zdijo velike, v ničemer ne škodujejo trdnosti in trajnosti vašega izdelka. Zato ne sodijo v okvir garancije. Preglejte izdelek in pobrusite morebitne trščice.
- Ker je bil les obdelan z avtoklavom, ni potrebna nobena druga zaščita pred vremenskimi vplivi in propadanjem. Ne uporabljajte laka ali barve, zaradi katerih bi površine postale drseče.

REZERVNI DELI: Zamenjajte okvarjene elemente v skladu z navodili v tem priročniku. V primeru kakršnihkoli posegov ali sprememb na izdelku, ki bi bili v nasprotju s temi navodili, garancija ne velja več. Uporabljajte samo nadomestne dele TRIGANO. Za vsa vprašanja v zvezi s prodajo nas kontaktirajte na www.triganojardin.com/sav/

Vam in vašim otrokom želimo, da s tem novim izdelkom preživite prijetne trenutke TRIGANO.


AVERTISSEMENTS

WARNINGS



ZONE DE SÉCURITÉ


- EN - SAFETY AREA**
- DE - SICHERHEITZONE**
- NL - VEILIGHEIDZONE**
- IT - ZONA DI SICUREZZA**
- ES - ZONA DE SEGURIDAD**
- PT - ZONA DE SEGURANÇA**
- SI - VARNOSTNO OBMOČJE**



CONTENU

CONTENT

J-15009817



X1

J-15009917



X1

J-15080817



X4

J-15080917



X4

J-15081017



X2

J-15081117



X2

J-15288517



X2

J-122065




X2

J-152810




X6

J-122057



X7

J-122725



X1

J-418



X1

J-910531




X1

J-127066




X1

VIS / SCREWS




ACCESSOIRES DE FIXATION / FIXING ACCESSORIES

J-121603



E x24

J-121512



F x12

J-121511




G x16

J-121602



H x16

J-121505



I x2

SOMMAIRE

SUMMARY

ASSEMBLAGE STRUCTURE STRUCTURE ASSEMBLY

p.11 à p.14

1



2

INSTALLATION AGRES APPARATUS INSTALLATION

p.15 à p.17

3


ANCRAGE ANCHORING

p.18 à p.19




1

ASSEMBLAGE STRUCTURE STRUCTURE ASSEMBLY

ÉTAPE 1



I x2



ÉTAPE 2



B x10



E x20



F x10





ÉTAPE 3

 **D x 4**



 **H x 4**

 **G x 4**



ÉTAPE 4

 **x7**



ÉTAPE 5

C x 2





D x 4




H x 6



G x 6



X4




X2

2






INSTALLATION DES AGRÈS APPARATUS INSTALLATION



ÉTAPE 6




ÉTAPE 7



3

ANCORAGE ANCHORING



ÉTAPE 8

C x 2







D x 4



H x 6



G x 6





BY TRIGANO



À VOUS DE JOUER !

YOUR TURN TO PLAY!

PORTIQUE BAXTER 2

EN - BAXTER 2 SWING

DE - SCHAUKEL BAXTER 2

NL - SCHOMMEL BAXTER 2

IT - ALTALENE BAXTER 2

ES - COLUMPIO BAXTER 2

PT - BALOIÇO BAXTER 2

SI - GUGALNI BAXTER 2

REF. J-22481

Dimensions : 600 x 332 x 350 cm



TRIGANO JARDIN

1, LE BOULAY 41170 CORMENON - FRANCE

SAV - SPARE PARTS - ERSATZTEILE - KLANTENSERVICE -
SERVIZIO POST VENDITA - SPV - REZERVNI DELI
SAV.TRIGANOJARDIN.COM