MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ENCHUFES SMART WIFI

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

Este producto está compuesto por un enchufe wifi maestro y enchufes controlados por RF esclavos. Un enchufe maestro puede controlar hasta 7 enchufes RF esclavos. Este producto se puede utilizar para el control de dispositivos domésticos a través de una aplicación del teléfono móvil en cualquier lugar en el que haya disponible una señal wifi. La aplicación para teléfonos móvil permite el control de múltiples enchufes. Los dispositivos domésticos, tales como calentadores eléctricos de agua, dispensadores de agua o dispositivos de iluminación, pueden ser controlados tanto local como remotamente, haciendo su vida más sencilla, ahorrando energía y logrando un uso seguro de sus dispositivos.

OPERACIÓN:

1. Como descargar la aplicación y registrarse

1). Escanear código QR (Según Android / IOS):



Android



IOS

2). Desactivar casilla de la izquierda y descargar aplicación desde página web.

m.apk.hiapk.com/appin	ifo/com.or	7	:	
版本信息				
分类:生活 版本:1.0.9 星级:★★★★★ 作者:华顶电子科技 版本介绍	大小 : 19.41 语言 : 英文 时间 : 2016-0	MB 08-26		
This item product is com and 433 RF salve controlled s	posed of wifi i ockets,one wif	master : fi maste	socket r	,
使用安卓市场 使用普通下载无法避免流量 选择安卓市场安全高速下载	首 通 劫持、下载较慢 !	ト 転 等问题,	建议	

Figura 1

3). Instalar aplicación "HD Socket".



Figura 2

4). Una vez instalado y abierta la aplicación, aparecerá un mensaje para actualizar a la última versión. Seleccionar "Update now".



Figura 3

5). Si no apareciese esa ventana o se saliera de la misma sin actualizar involuntariamente, se podría hacer la actualización desde la pestaña "more" en la opción "About".



6). Se iniciará una nueva descarga. Una vez completa, instale la nueva aplicación.

HomeMate Fuente de installación: HD Socker	
Privacidad (18)	~
acceder a toda la red	
ver conexiones de red	
cambiar la conectividad de la red	

Figura 5

7). A continuación. Abra el programa "HD Socket" y regsitrese. Para ello, en la pestaña More, pulse sobre la opción "Login".

	More	Q
	gin	
🖧 Device sł	haring	>
🔯 Alert Sett	ing	>
() About		>
Devices		

Figura 6

8). Pulse sobre "Register" en la pantalla que le aparece a continuación.

< Login	
	
🛞 jEmail	~
Q, Password	٢
Login	
Login Forgot possword?	Register
Login Forgot password?	Register
Login Forgot password?	Register
Login Forgot password?	Register

Figura 7

9). Introduzca una cuenta email y una contraseña. A continuación, pulse sobre "Register". La contraseña ha de tener al menos 6 caracteres.

<	Sign up	
sur1988	1008@128.com	
	•	0 •
	Register	



2. Como añadir un adaptador Wi-Fi (enchufe wifi maestro)

1). Conecte el enchufe wifi maestro a la alimentación, y presione el boton hasta que

la luz empiece a parpadear rápidamente

2). Presione en el símbolo"+" en la parte superior derecho de la ventana siguiente.

All Rooms	\oplus
Add device by scann	ing QR code
U Devices	A More

Figura 9

3). Pulse en "add by product"(figura 10), accediendo a la pantalla de la figura 11. Seleccionando "Wi-Fi Adaptor" le aparecerá la pantalla de la figura 12. A continuación presione sobre "Next".

Add Device	Add Smart Socket	Add Wi-Fi Adaptor
	Wi-Fi Adaptor	
	RF Adaptor >	
		ر الج الج الح المراجع (الح
Scan code to add devices		
can find the QR code on the device, instruction book or outer packing		Power it, long press the button for 6
		the green light flashes
i → Add by product		Next
Figura 10	Figura 11	Figura 12

4). Seleccione el wifi al que está conectado su móvil e introduzca la contraseña correcta. A continuación pulse sobre "Start to configurate devices", como se muestra en las figuras 13 y 14.



5). Una vez reconocido el enchufe, le aparecerá en la pestaña "Devices" tal como se puede observar en la figura 15. A partir de ese momento podrá activar o desactivar manualmente el enchufe desde su teléfono móvil (figuras 16 y 17).



Figura 15

Figura 16 (conectado) Figura 17 (desconectado)

6). Para hacer programaciones de conexiones y desconexiones vea el punto 4 de este manual.

3. Como cambiar la información del Adaptador Wi-Fi

Al pulsar sobre ^{Wi-Fi Adaptor}, se le mostrar la pantalla de la figura 16. Si pulsa sobre ".o. o. " en la esquina superior derecha y selecciona "Setting" (figura 18), podrá cambiar el nombre del adaptador Wi-fi, así como otra información relativa al mismo como muestran las figuras 19, 20, 21 y 22.



Figura 20

Figura 22

Si desea eliminar el Adaptador Wifi, seleccione "Delete" en la pantalla de la figura 22.

Figura 21

4. Como ajustar un programa horario en el Adaptador Wi-Fi

1). En primer lugar debe abrir la aplicación "HomeMate" e introducir su email y contraseña.

2). A continuación, y de nuevo en la aplicación "HD Socket", seleccione la opción "Add Timer/Countdown" que se puede observar en la figura 16. A continuación seleccione "Timer" como se observa en la figura 23 y pulse sobre "Add Timer". De esta forma la aplicación le introducirá en una pantalla para el ajuste del programa horario que desea (figura 24). Una vez configurado, pulse sobre "Save". Si quiere añadir más programas horarios, pulse sobre el símbolo "+" en la esquina superior derecho como puede observar en la figura 25.

Countdown	Cancel	Add Timer	Save	<	Timer Countdown +
	7 8	59 : 00 01	AM PM	08:00 PM Action : On Repeat : Sur	
	Action Time repeat:S	Sun	On 📏		
Add Timer	Sun Mon 1	Tue Wed Thui	Fri Sat		
Figura 23	Fi	igura 24			Figura 25

3). Si no quiere que el Adaptador Wi-Fi siga un programa horario desactive el botón que hay a su derecho, tal como se observa en la figura 26.



Figura 26

4). Si quiere eliminar un programa horario, pulse sobre el mismo y luego seleccione

"Delete" (figura 27).

Cancel	el Reset timer				Save
	7		59	AM	
	8	:	00	PM	
	9		01		
Action					on >
Time r	epeat:	Sun			
Sun	Mon	Tue	Wed	Thur Fri	Sat
			Delete		

Figura 27

5). Puede comprobar el funcionamiento del programa horario pulsando sobre el Adaptador Wi-Fi en la pantalla de la figura 15. Se mostrara el estado de la conexión, tal como se observa en la figura 28.



Figura 28

5. Como ajustar un programa de cuenta atrás en el Adaptar Wi-Fi

1). Igual que se comentó en el programa del ajuste horario, para que esta programación funcione correctamente hace falta estar logeado en la aplicación "HomeMate".

2). De nuevo en la aplicación "HD Socket", si desea programar una cuenta atrás, seleccione "Countdown", y luego pulse sobre "Add countdown" como se observa en la figura 29. Ajuste el programa de cuenta atrás (figura 30) y presione "Save".

Countdown	Cancel	Add countdown	Save	<	Timer	Countdown	+
You have not add countdown yet Add countdown	Action	22 58 23 : 59 00 00	On >	23:	58:53 After (Dn	
Figura 29		Figura 30			Fig	ura 31	

3). Si no quiere que el Adaptador Wi-Fi siga un programa de cuenta atras desactive el botón que hay a su derecha, tal como se observa en la figura 32.



Figura 32

4). Si quiere eliminar un programa de cuenta atrás, pulse sobre el mismo y luego seleccione "Delete" (figura 33).



Figura 33

5). Puede comprobar el funcionamiento del programa de cuenta atrás pulsando sobre el Adaptador Wi-Fi en la pantalla de la figura 15. Se mostrara el estado de la conexión, tal como se observa en la figura 34.



Figura 34

6. Como añadir un Adaptador RF (enchufe esclavo)

Una vez se ha añadido exitosamente un Adaptador Wi-Fi, se podría añadir un Adaptador RF, siguiendo el siguiente procedimiento:

1). Conecte el Adaptador RF a la alimentación. La luz del Adaptador parpadeará lentamente.

Aviso: Si la indicación LED se encuentra en un estado anormal, pulse el botón hasta que parpadee lentamente.

2). Pulse sobre el símbolo "+" como se indicaba en la figura 15. Luego seleccione "add by product" (figura 10). Se mostrará la pantalla de la figura 11. Seleccione "RF Adaptor". Cuando se haya añadido exitosamente el Adaptador RF, el indicador LED permanecerá encendido y el adaptador aparecerá en la pantalla de la figura 35. A partir de ese momento podrá conectar o desconectar el enchufe desde su teléfono móvil (figura 36).



3). Si desea eliminar el Adaptador RF, seleccione la opción "Delete", como se muestra en la figura 38.



7. Como cambiar la información del Adaptador RF

Presione sobre ". . . " en la esquina superior derecho en la pantalla que se muestra en la figura 37. Seleccione "Setting" y realice la misma operación que para el Adaptador Wi-Fi.

8. Como ajustar un programa horario en un Adaptador RF

Presione sobre "Add Timer/Countdown" que aparece en la pantalla mostrada en la captura 32. A continuación siga el mismo procedimiento que con el Adaptador Wi-Fi.

9. Como ajustar un programa de cuenta atrás en un Adaptador RF

Presione sobre "Add Timer/Countdown" que aparece en la pantalla mostrada en la captura 32. A continuación siga el mismo procedimiento que con el Adaptador Wi-Fi.

PARÁMETROS TÉCNICOS:

Tensión: 230V/50Hz Corriente: 16A Radio frecuencia: 2.412-2.484Ghz Normativa wireless: IEEE802.11b/g Modo: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK Sensibilidad de recepción: 802.11b:-86dbm (11Mbps) 802.11b:-71dbm (54Mbps) Potencia de salida: 802.11b: 18±2dbm 802.11b: 15±1dbm Temperatura de funcionamiento: 0-50°C

ADVERTENCIAS

- 1. Úselo únicamente en interior.
- 2. Úselo únicamente en condiciones secas.
- 3. Úselo con cargas inferiores a la indicada.