BELCCK SMART SYSTEM



Atención Especial:

- 1. Las llaves mecánicas deben mantenerse al fuera, para en caso de emergencia poder abrir.
- 2. Por favor, reemplace la batería cuando se active la alarma de baja potencia.
- 3. Lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y guárdelo para futuras referencias.

Cilindro Electrónico EC1B Manual del Usuario

1. Introducción

1.1 Ajuste del cilindro para que coincida perfectamente con su puerta y escudo.



- Como se muestra en la imagen 1, los paneles delantero y trasero tienen tres orificios para ajustar la longitud del cilindro de la cerradura para adaptarse a diferentes grosores de puertas.
- 2. Como se muestra en la imagen 2, seleccione los orificios del cilindro según el grosor específico de la puerta:

A: Espesor total (distancia desde el centro del agujero del cilindro hasta el panel frontal)

B: Espesor total (distancia desde el centro del agujero del cilindro hasta el panel trasero)

Α	Longitud del cilindro exterior	В	Longitud del cilindro interior
35mm	1	30mm	1)
40mm	2	35mm	2
45mm	3	40mm	3

1.2 Lista de embalaje

^Q Verifique el siguiente dibujo para comprobar si el paquete contiene todas las piezas.

Nº	NOMBRE	CANTIDAD	Nº	NOMBRE	CANTIDAD
1	PANEL FRONTAL	1	5	Tornillo M5*50mm	1
2	PANEL TRASERO	1	7	Tornillo M5*70mm	1
3	TARJETA	3	8	Destornillado r 2.0mm	1
4	LLAVE MECÁNICA	2	9	Destornillado r 2.5mm	1

1.3 Especificaciones

ADECUADO PARA MODELOS	C1-TB	MODELOS Adecuados	PUERTAS DE ALUMINIO PUERTAS DE MADERA
MATERIALES	ALEACIÓN DE ALUMINIO	VOLTAJE DE TRABAJO	6V/2*CR123A
PESO DE LA CERRADURA	3KG	GROSOR DE LA PUERTA	35-80mm
FORMA DE DESBLOQUEO	BLUETOOTH HUELLA DACTILAR CONTRASEÑA TARJETA LLAVE MECÁNICA GATEWAY	CAPACIDAD DE DATOS	HUELLA DACTILAR: 200 CONTRASEÑA:150 TARJETA: 200
COLOR	PLATA / NEGRO	TEMPERATURA DE TRABAJO	-10ºC-50ºC
ALARMA DE BAJO VOLTAJE	MENOS DE 4.8V	HUMEDAD DE TRABAJO	0-95%

1.4. Inicialización del sistema

Para iniciar el sistema, abra la placa de la cubierta del panel frontal, mantenga presionado el botón "Reset" en el panel trasero durante 5 segundos y la inicialización estará completa.



2. Instalación

2.2 Diagrama de Instalación





3. Configuración



El software (versión iOS) se puede descargar desde la App Store, y la versión para Android se puede descargar desde la tienda de aplicaciones de Google Play, Yingyongbao, Baidu, Ali, 360, Huawei y Xiaomi.

3.2. Conectar la cerradura al teléfono

- 1. Escanee el código QR para descargar la aplicación.
- 2. También puede buscar "TTLock" en la tienda de aplicaciones para descargarla.
- 3. Registre una nueva cuenta (número de teléfono o correo electrónico) o inicie sesión con una cuenta existente.
- 4. Toque la pantalla de la cerradura para encenderla, haga clic en "+ Añadir Cerradura".
- 5. La cerradura cercana aparecerá en la pantalla del teléfono, haga clic en "+".
- 6. Renombre la cerradura.
- 7. La cerradura se añadió con éxito.

- Register	Login	Regist
Phone Email Country/Region American Samoa+1684	""	
Enter your Phone number Password between 6-20 chars	18520265893	0
Confirm Password	9	
Venification Code Get Code	Login	
Denister	Forgot Password?	

Los usuarios de TTlock pueden registrar la cuenta mediante teléfono móvil y correo electrónico, lo cual actualmente es compatible con 200 países y regiones en el mundo. El código de verificación se enviará al teléfono móvil o correo electrónico del usuario, y el registro se completará con éxito después de la verificación.

3.3. Añadir cerraduras

TTLock admite múltiples tipos de dispositivos de cerradura. La cerradura debe ser añadida desde la aplicación después de ingresar al modo añadir. Generalmente, una cerradura que no ha sido añadida, al tocar el teclado de la cerradura, entrará en modo de añadir. La contraseña predeterminada es 123456 si no se añade mediante el teléfono.

■ TTLock S	09:45 +	\leftarrow Nearby Locks \mathbb{O}	← Add Lock
	All Locks	BL01_63230b +	
	Scan all types of locks	B S202C_f4324e	
	Door Lock > B Padlock >		Lock Name
(+)	Safe Lock > took Cylinder		H50
Press to Add Lock	Constraints Parking > Bicycle :		
	Remote > Control		

3.4. Gestión de usuarios

Gestión de Bluetooth: Asegúrese de que no haya problemas con la comunicación Bluetooth. Después de conectar el teléfono a la cerradura como se indicó

anteriormente, haga clic en " 🤨 " para desbloquear (el teléfono debe estar a menos de 5 metros de la cerradura).

Configuración de contraseña: Las contraseñas también son una forma de desbloqueo. Después de ingresar la contraseña en el teclado de la cerradura,

presione el botón de desbloqueo en la esquina inferior derecha para desbloquear. Las contraseñas se dividen en permanentes, limitadas en tiempo, únicas, claras, cíclicas y personalizadas (puede compartir la contraseña con otros usuarios a través de WeChat, SMS, correo electrónico, Messenger, WhatsApp).

\leftarrow	TTL	ock	\odot	\leftarrow	Generate Passcode	\leftarrow	Gener	ate Pas	scode		e Generate Passcode
	\$3	1A		anent Tim	ed One-time Erase Custom Recu	anent T	'imed One-	time En	ase Custo	m Recu	anent Timed One-time Erase Custom Recu
				Permaner	a 🔿	Perm	Inont				
	5	1		Start Tim	2020-03-06 09:00	Nam	4 - 91	Digits in	length	1	
				End Time	2020-03-06 09:00	You Blue	Cancel		ОК	sa.	Succeeded. The passcode is 25097
				Name	Enter a name for this passcode		Se	t Passco	de		0.00000000000
	in to Unlock, L			You can C Bluetooth	onfigure the Customized Passcode via or Remotely via a Gateway.						
6	Generate	27	E		Set Passcode					٠	Complete
Send ekey	Passcode	ekeys	Passcodes			5	© \$	W	88 C		Share
C Cards	Authorized	- Records	Settings			%	1	2	3		
	Admin					-	4	5	6		
						×	7	8	9	@	
						符	返回	0		换行	

Enviar e-Key: Haga clic en el " como se muestra en la figura, puede enviar la eKey a otros usuarios de TTlock para autorizar el desbloqueo (el receptor debe descargar la aplicación y configurar una cuenta) \rightarrow Seleccione el formato de e-key (temporal, permanente, única, recurrente) \rightarrow Ingrese la cuenta del destinatario de TTlock, configure el nombre y el tiempo efectivo de la eKey, puede elegir permitir el desbloqueo remoto o no, administrador autorizado o no autorizado, como se muestra en la figura \rightarrow Enviar \rightarrow La cuenta del destinatario tiene permiso para desbloquear por Bluetooth.

				\leftarrow Send eKey \leftarrow	Authorized Admin
3		释	ŝ <u>≕</u> ×	Timed Permanent One-time Recurring	
Send eKey	Generate Passcode	eKeys	Passcodes	Recipient Enter Recipient's Account	
Ø	5	50	0	Name Please Enter a Name for this eKey	T
IC Cards	Fingerprints	Authorized Admin	Records	Allow Remote Unlocking	Create Admin
蓉				Authorized Admin	
Settings				Send	n List

Añadir tarjeta: Admite la apertura de puertas a través de varias tarjetas IC. Antes de que una tarjeta IC se use para abrir la puerta, debe ser añadida primero. El proceso de añadir tarjeta debe realizarse mediante la aplicación junto a la cerradura. El período de validez de la IC puede ser permanente o limitado en el tiempo.

		Add IC Card	\leftarrow	ŧ	IC Cards	\leftarrow	Lock	ong Press to	:h to Unlock, L	
	А		Name	ear IC Cards	Clea		<u>}≡×</u>	释	Generate	3
			Permanent	ld IC Card	Add		Passcodes	eKeys	Passcode	Send eKey
	2020-03-06 10:18	2	Start Time	bload IC Cards	Uplo		Settings	Records	Authorized Admin	IC Cards
Connecting with Lock. Please	2020-03-06 10:18	2	End Time		_					
2-			-							

Añadir huella digital: La premisa para que una huella digital pueda usarse para abrir una puerta es que debe ser añadida primero. El proceso de añadir huella debe realizarse mediante la aplicación junto a la cerradura. La fecha de vencimiento de la huella digital puede ser permanente o limitada. Después de la configuración, puede modificar su período de validez.

							\leftarrow	Add Fingerprint
8		0	-	\leftarrow	Fingerprints		Name	All
Send eKey	Generate Passcode	eKeys	ş≕≚ Passcodes	A			Permanent	
1	M	Slo	0		20.0113 (SUS POL) Clear Fingers		Start Time	2020-03-06 09:37
IC Cards	Fingerprints	Authorized Admin	Records		Add Fingerpri	nt	End Time	2020-03-06 09:37
Ö Settings					Upload Finge	rprints		Next

Gestión de e-Key: Haga clic en " . El administrador puede eliminar e-keys, restablecer e-keys, enviar y ajustar e-keys, mientras tanto, puede buscar el registro de la cerradura.

Gestión de contraseñas: Haga clic en " Passodes ". Todas las contraseñas generadas pueden ser vistas y gestionadas en el módulo de gestión de contraseñas. Esto incluye cambio de contraseña, eliminación de contraseña, restablecimiento de contraseña y registro de desbloqueo de contraseñas.

Registros de desbloqueo: Haga clic en "Records" puede consultar su registro de desbloqueo como se muestra en la figura.



3.5. Gestión de Gateway (Opcional)

La cerradura TT se conecta directamente a través de Bluetooth, por lo que no es atacada por la red. El gateway es un puente entre las cerraduras inteligentes y las redes WIFI del hogar. A través del gateway, el usuario puede ver y calibrar remotamente el reloj de la cerradura, leer el registro de desbloqueo. Mientras tanto, puede eliminar y modificar remotamente la contraseña.

Añadir Gateway

Marcador Luminoso





Empareja el Gateway con la APP

Manual: Después de un corto período de tiempo, puede ver qué cerraduras están en su cobertura en la aplicación. Una vez que la cerradura está vinculada al gateway, la cerradura puede ser gestionada a través del gateway.

4. Preguntas frecuentes

¿Cómo leer los registros de operación? En los registros de la interfaz principal. ¿Por qué no puedo desbloquear después de activar el modo de paso? Necesita realizar una verificación de desbloqueo de cualquier método, luego el modo de paso surtirá efecto.

¿Cuál es el propósito del Auto Lock? Puede configurar cuánto tiempo después del desbloqueo se bloquea.

Después de la instalación, al tocar el teclado táctil, la pantalla no responde: a) En este caso, primero verifique que los electrodos positivo y negativo de la batería no estén invertidos, si la batería tiene suficiente energía. b) Retire el panel trasero y vea si está conectado. c) Para eliminar la situación anterior, necesita retirar la cerradura, comprobar si los cables del cuerpo de la cerradura están apretados y volver a conectar.

No se puede registrar la huella digital: Verifique que los dedos no tengan suciedad o desgaste, verifique si el lector de huellas en la cerradura tiene suciedad o manchas de aceite, etc. Verifique si la huella digital está funcionando correctamente (presione para ver si hay alguna respuesta).

¿Cuál es la razón por la que la cerradura inteligente consume energía rápidamente?: a) Gran consumo de energía en espera. b) Cortocircuito. No hay respuesta al presionar la manija desde el exterior de la puerta, pero se desbloquea normalmente desde el interior, y la verificación es normal, y el motor es normal: Puede ser que la dirección del triángulo en el embrague esté incorrecta, por favor verifique la corrección.

¿Cuántas veces se bloqueará la contraseña? ¿Cuánto tiempo está bloqueada?: Ingrese la contraseña incorrecta más de 5 veces seguidas, el teclado se bloquea por 5 minutos. Otros métodos pueden abrir la puerta.

Garantía

Nombre del Cliente: Teléfono del Cliente: Fecha de Compra: Nombre del Producto: Modelo del Producto: Nota:

- 1. Conserve esta tarjeta para que pueda usarla cuando necesite el servicio de garantía.
- 2. Le proporcionamos una garantía de un año desde la fecha de compra.
- 3. Este servicio de garantía es válido para clientes en cualquier país del mundo.



Bajo garantía de Brassocho S.A.

Contacto:

Email: brass@brassocho.com

Tlf: 983 62 00 02

Web: www.brassocho.com