INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wertykulator z trzonkiem drewnianym typu GEOLIA to narzędzie ręczne, służące do oczyszczania trawnika z mchu, chwastów oraz ze sfilcowanej warstwy trawy.

1. PRZYGOTOWANIE DO WERTYKULACJI:

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się dokonać przeglądu miejsca, które ma zostać poddane wertykulacji.

Należy sprawdzić czy w miejscu pracy nie znajdują się przedmioty obce (kamienie, gałęzie, sznury itp.) i ewentualnie usunąć te przedmioty.

Warto dokonać przeglądu sprzętu pod kątem niedokręconych elementów typu nakrętki, śruby i w razie konieczności dokręcić ruchome części.

Nie używać narzędzia na twardym podłożu (beton, asfalt itp.), gdyż grozi to uszkodzeniem noży oraz ewentualnym zranieniem użytkownika.

Trzonek jest elementem wymiennym, co umożliwia dostosowanie długości do wzrostu użytkownika, a tym samym łatwiejszej obsługi wertykulatora (produkt zawiera jeden standardowy wymiar trzonka, inne długości można zakupić oddzielnie).

2. ZASADY WERTYKULACJI:

Nie umieszczać rąk ani nóg w pobliżu ostrzy, gdyż grozi to skaleczeniem.

Sprzętu używa się ciągnąc za rękojeść w jednym kierunku.

Wertykulator należy prowadzić ślad obok śladu.

Zaleca się dwukrotne przejście wertykulatorem: pierwszy raz wzdłuż, a drugi raz w poprzek trawnika.

Resztki po wertykulacji delikatnie i starannie wygrabić, a potem zebrać.

3. KONSERWACJA:

Aby produkt utrzymać w dobrym stanie technicznym należy go czyścić po każdym użyciu.

Po każdym użyciu zęby wertykulatora oczyścić z resztek trawy, mchu lub darni.

Luźne zanieczyszczenia i kurz można usunąć za pomocą miękkiego pędzelka.

Produkt nie wymaga konserwacji.