Chacon

Chacon

MODE D'EMPLOI

• Ouvrez le couvercle et enfoncez le nombre de tranches équivalant au temps de marche souhaité de l'appareil électrique. (15 minutes par tranche, toutes les 24 heures) • Tournez le disque dans le sens des flèches jusqu'à ce que le repère indique l'heure exacte.

• Branchez le programmateur dans une prise de courant et raccordez l'appareil électrique extérieur à programmer en ouvrant le couvercle de la prise.

GEBRUIKAANWIJZING

Het deksel openen en het aantal schijfjes indrukken voor de gewenste werktijd van het elektrische apparaat (15 minuten per schijfje, om de 24 uren) • De draaischijf in de richting van de pijlen draaien tot het merktpunt de juist tijd aanwist

• De timer aansluiten op de netvoeding en het te programmeren elektrische apparaat verbinden door het deksel van de stekker open te doen.

5 411478 530084

Made in PRC
Ref : 53008
v1.0 230911

Chacon S.A. • Avenue Mercator 2
1300 Wavre • Belgium • www.chacon.com

Support
www.chacon.com/support

Lot n° YY/MM

ON
OFF

≈ 15 min

2 Garantie Garantía Warranty

Chacon

TIMER

FR Programmateur extérieur
NL Timer voor buitenshuis

IP44

48x
On-OFF

www.chacon.com

Timer

IP44

mechanical

48x
ON / OFF

53008

230V ~ 50 Hz - 3680W - 16A