Lexman

EN PROGRAMADOR/TEMPORIZADOR DIGITAL PARA INTERCEPTORES TIPO F

PT TEMPORIZADOR DIGITAL DE INTERIOR DE TIPO F

UK УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЦИФРОВИЙ ТАЙМЕР ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ TMTI F

GR ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ TMTI F

5 GUARANTEE YEARS

ES TEMPORIZADOR DIGITAL INTERIOR TIPO F

RO CRONOMETRU DIGITAL DE INTERIOR TIP F

HU DIGITÁL INDOOR TIMER F TYPE



ADEO KEY: 84586352
EAN CODE: 3276007458275

2023.08.V04

UA Інструкція з експлуатації | RO Manual de Instrucțiuni | EL Εγχειρίδιο Οδηγιών

UA Інструкція з експлуатації | RO Manual de Instrucțiuni | EL Εγχειρίδιο Οδηγιών

ES LIMITACIONES DE GARANTÍA Y DE RESPONSABILIDAD

LEXMAN garantiza que el producto no presenta ningún defecto de material o de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra. Esta garantía no se aplica a los daños causados por accidentes, negligencias, mau uso, modificación, contaminación o manipulación inadecuada. El distribuidor no podrá atribuir cualquier garantía en nombre de LEXMAN. Se necesitará de un servicio externo para garantía, por favor contacte directamente a su vendedor. A Lexman no será responsable de ningún daño o pérdida directa o indirecta causada por el uso o la incapacidad de uso del producto para cualquier propósito particular. Esta garantía no afecta a sus derechos estatutarios. Para obtener información sobre las garantías implícitas o daños incidentales o consiguientes, a limitación de responsabilidad aúne aplicarse a usted.

INTRODUCCIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está adaptado para controlar: lámpara, guirnalda de luces, sistema de riego automático, ventilador, pequeño calentador, máquina de café.
No utilice el producto con otro equipo que no sea el indicado.
No abra ni repare el producto usted mismo, póngase en contacto con un profesional
Para limpiar el producto, desconectelo de la toma de corriente y utilice un paño suave y seco
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No utilice el producto con una carga superior a la indicada
No utilice el producto en exteriores o en zonas húmedas
Enchufe el producto solamente a una toma de corriente apropiada con una conexión a tierra
No enchufe este tipo de producto en serie
Evite la humedad, las fuentes de calor, materiales, las vibraciones y los golpes
Riesgo de descarga eléctrica! No abra el producto. Ninguna pieza puede ser reparada por el usuario
El producto se apaga cuando se desenchufa de la toma de corriente

Batería: NiMH 1.2V, R103h
- Retire las pilas del mando antes de desechar/s;
- cuando vuelva a la batería, asegúrese de que el mando está desconectado de red eléctrica;
- la batería debe eliminarse de forma segura.



Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. Hay riesgo de que niños o animales se la traguen. Si esto ocurre, póngase en contacto con un médico de inmediato.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Configuración	1 minuto
TIPO de enchufe	F-TYPE
Potencia	230V~50Hz
Carga máxima	3600W,16(2)A
Temperatura de trabajo	from -10 °C to +40°C
Humedad de trabajo	from +5% RH to +95% RH non condensing water
Dimensiones	60x129x62.2mm
Marca	Lexman

Garantía	5 años
Método de montaje de los mandos	Enchufar
Método de control de pared a tierra	Enchufar
Acción de tipo T con tipo 2	Tipo 1
Características adicionales de la acción de tipo 1 o de tipo 2	1 B S
Controlar el grado de contaminación	Grado de contaminación 2
Tensión nominal a los impulsos	2.5kV

ACCESSORIOS

Ahora tiene un temporizador. Por favor, verifique que todos los accesorios estén en la caja y en buen estado. Si algún componente falta o está dañado, por favor contacte inmediatamente a su fornecedor.

Manual de usuario	1 unidad
10 programas de Apagado/Encendido (ON/OFF) con 1 paso de un minuto	1 unidad

En caso de que alguno de los elementos mencionados falte o esté dañado, póngase en contacto con su proveedor inmediatamente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

10 programas de Apagado/Encendido (ON/OFF) con 1 paso de un minuto	Modo seleccionable de 12/24 horas
Pantalla LCD con segundos	Función de Cuenta ATRÁS (CD) mientras se está en el modo de 99 horas
Función aleatoria de 10-31 minutos entre las 18:00 a las 6:00 AM	16 combinaciones de días y tiempos de inicio disponibles: L+Ma+Mi, L+Ma+Mi+J+V, L+Ma+Mi+J+V+S, L+Ma+Mi+J+V+S+D, L+Ma, Mi, J+V, S+D, L+Ma, Mi, J+V, S, D, L+Ma, Mi, J+V, S+L, Ma, Mi, J+V, S+D, L, Ma, Mi, J+V, S, D

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES



1. Pantalla LCD
2. Tecla (botón) (Abajo)
3. Tecla MANUAL
4. Tecla SET (configurar)
5. Enchufe (parte trasera)
6. Tecla MASTERCLEAR (borrado de configuración)
7. Tecla UP (arriba)
8. Tecla RANDOM (modo aleatorio)
9. Tecla CD (cuenta atrás)

PUESTA EN MARCHA

1. Inserte el programador en un enchufe normal de 230 VCA. Déjelo durante aproximadamente 1 hora para cargar la batería de memoria secundaria.
2. Después de la carga, borre toda la información existente pulsando el botón MASTER CLEAR con un objeto afilado (como una aguja o un bolígrafo o un lápiz).
3. El programador ya está listo para su uso.

FIJAR LA HORA ACTUAL

1. Mantenga pulsado el botón SET durante 2 segundos; las palabras "SET" y "MO" (lunes) aparecerán en la pantalla. A continuación, pulse los botones UP y DOWN (ARRIBA y ABAJO) para seleccionar el día de la semana.
2. Pulse otra vez el botón SET para configurar la hora. "SET" y "00" aparecerán en la pantalla. A continuación, pulse los botones UP y DOWN (arriba y abajo) para seleccionar la hora actual.
3. Pulse de nuevo el botón SET para configurar los minutos. "SET" y "00" aparecerán en la pantalla. A continuación, pulse los botones UP y DOWN (arriba y abajo) para seleccionar los minutos.
4. Pulse de nuevo el botón SET para confirmar los minutos. "SET" y "00" aparecerán en la pantalla. Si quiere activar el modo AM/PM, asegúrese de que el programador está en modo automático (AUTO). Se cambiará las funciones aleatorio y de cuenta atrás.



CONFIGURAR EVENTOS DE ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)

1. Cuando el programador está en modo reloj (CLOCK), pulse el botón UP (arriba) una vez para entrar en el modo de configuración de la función de cuenta atrás.
2. Pulse el botón "SET" una vez y las palabras "SET" y "MO" (lunes) aparecerán en pantalla. A continuación, pulse los botones UP y DOWN (arriba y abajo) para seleccionar el día (o los días) de la semana para el evento. Puede seleccionar: MO (lunes), TU (martes), WE (miércoles), TH (jueves), FR (viernes), SA (sábado), SU (domingo), MO-FR (lunes-viernes), SA-SU (sábado-domingo), MO-SU (todos los días).
3. Pulse de nuevo el botón SET para confirmar los minutos. "SET" y "00" aparecerán en pantalla. A continuación, pulse los botones UP y DOWN (arriba y abajo) para seleccionar la hora en la que desea que la configuración se active (ON).
4. Pulse de nuevo el botón SET para confirmar la hora. "SET" y "00" aparecerán en pantalla. A continuación, pulse los botones UP y DOWN (arriba y abajo) para seleccionar los minutos en la que desea que la configuración se active (ON).
5. Pulse el botón SET una última vez para completar la configuración del primer evento encendido (ON).
6. Pulse el botón UP (ARRIBA) una vez más para configurar el primer evento de apagado (OFF).
7. Repita los pasos 2 a 5 para establecer el evento de apagado (OFF). Si no desea configurar más eventos, repita los pasos 1-5 para configurar hasta 8 eventos adicionales de encendido/apagado (ON/OFF).
8. Durante la programación, pulse simultáneamente los botones UP y DOWN (arriba y abajo) para salir del modo de configuración de eventos y volver al modo reloj (CLOCK).
9. Durante la programación, si no se pulsa ningún botón durante 30 segundos, el programador volverá al modo reloj (CLOCK).

FUNCIÓN ALEATORIA

a. Asegúrese de que los eventos ON/OFF no se solapan. Si los eventos se solapan, los eventos posteriores (ON o apagado OFF) se ignorarán en favor de los eventos anteriores (ON o apagado OFF). Los eventos de apagado (OFF) tienen prioridad sobre los eventos de encendido (ON).
b. Si quiere activar la función aleatoria, asegúrese de que el programador está en modo automático (AUTO). Se cambiarán las funciones aleatorio y de cuenta atrás.



REVISAR, CAMBIAR, ELIMINAR Y RESTAURAR EVENTOS DE ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)

a. Para revisar eventos ON/OFF: Cuando el programador está en modo reloj (CLOCK), pulse el botón UP una vez para entrar en el modo de configuración de la función de cuenta atrás. Pulse el botón UP (arriba) repetidamente (a) para configurar/revisar los días de la semana para el evento; (b) para configurar/revisar la hora; (c) para configurar/revisar los minutos; (d) para configurar/revisar el estado (ON/OFF) programado.
b. Para modificar eventos ON/OFF: Cuando el programador está en modo reloj (CLOCK), pulse el botón UP(arriba) repetidamente (a) para configurar/revisar los días de la semana para el evento; (b) para configurar/revisar la hora; (c) para configurar/revisar los minutos; (d) para configurar/revisar el estado (ON/OFF) programado. Pulse el botón MANUAL para cambiar el estado (ON/OFF) programado.
c. Para eliminar / restaurar eventos ON/OFF: Cuando el programador está en modo reloj (CLOCK), pulse el botón UP (arriba) repetidamente y sostenga la(s) configuración(es) del evento. A continuación, pulse el botón MANUAL una vez para borrar el evento, que se sustituirá por "- - - -". Pulse el botón MANUAL otra vez para recuperar la configuración anterior.

MODO DE CONFIGURACIÓN

Cuando el programador está en modo reloj, pulse el botón MANUAL las veces que sea necesario para hacer lo siguiente:
"SEC" – el dispositivo encenderá permanecerá encendido (ON).
"MIN" – el dispositivo encenderá y se apagará cada minuto (ON/OFF).
"AUTO" – el dispositivo encenderá según el programa de configuración del programador que se haya programado.

Para cambiar una cuenta que: Si se cambió el modo de ON a AUTO, el dispositivo encenderá según el programa de configuración del programador que se haya programado.

Por favor, tenga en cuenta que: Si se cambió el modo de ON a AUTO, el dispositivo encenderá según el programa de configuración del programador que se haya programado.

FUNCIÓN ALEATORIA

1. Pulse el botón RANDOM (modo aleatorio). La letra "R" aparecerá en pantalla. La función aleatoria está activada.
2. Cuando el modo aleatorio está activado, el programador permanecerá en un estado aleatorio durante 10-31 minutos después de 6:00 PM a 6:00 AM.
3. Para desactivar la función aleatoria, pulse el botón RANDOM una vez más.

FUNCIÓN DE CUENTA ATRÁS

1. Cuando el programador está en modo reloj (CLOCK), pulse el botón UP (arriba) una vez para entrar en el modo de configuración de la función de cuenta atrás.
2. Pulse el botón SET una vez y las palabras "SET" y "0H" aparecerán en la pantalla. A continuación, pulse los botones UP y DOWN (arriba y abajo) para seleccionar la cuenta de cuenta atrás y seleccionar la hora (0 a 99). A continuación, pulse el botón SET para confirmar la hora.
3. Pulse de nuevo el botón SET para confirmar los minutos. "SET" y "00" aparecerán en la pantalla. A continuación, pulse los botones UP y DOWN (arriba y abajo) para seleccionar los minutos de la cuenta atrás.



FUNCIÓN CD (CUENTA ATRÁS) (ON/OFF)

1. Cuando el programador está en modo reloj (CLOCK), pulse el botón DOWN (abajo) una vez para entrar en el modo de configuración de la función de cuenta atrás.
2. Pulse el botón SET una vez y las palabras "SET" y "0H" aparecerán en la pantalla. A continuación, pulse los botones UP y DOWN (arriba y abajo) para seleccionar la función de cuenta atrás y seleccionar la hora (0 a 99). A continuación, pulse el botón SET para confirmar la hora.
3. Pulse de nuevo el botón SET para confirmar los minutos. "SET" y "00" aparecerán en la pantalla. A continuación, pulse los botones UP y DOWN (arriba y abajo) para seleccionar los minutos de la cuenta atrás.
4. Pulse de nuevo el botón SET para confirmar los minutos. "SET" y "00" aparecerán en la pantalla. A continuación, pulse los botones UP y DOWN (arriba y abajo) para seleccionar los minutos de la cuenta atrás.
5. Pulse el botón SET una última vez para completar la configuración.
6. Pulse el botón CD una vez, la cuenta atrás se activará. Pulse el botón CD otra vez, y la cuenta atrás se detendrá y se restablecerá el tiempo de cuenta atrás que haya fijado.
7. Las siglas "CD" aparecerán en pantalla cuando pulse el botón CD en el modo reloj (CLOCK). Significa que la función de cuenta atrás está activada.
8. Cuando la cuenta atrás llegue a cero, el programador encenderá los bornes UP o DOWN (arriba y abajo) para salir del modo de configuración de la cuenta atrás y volver al modo reloj (CLOCK).
9. Durante la programación, si se pulsa ningún botón durante 30 segundos, el programador volverá a modo RELOJ.

Por favor, tenga en cuenta que: Si quiere activar la función de cuenta atrás, asegúrese de que el programador está en modo automático (AUTO). La función aleatoria se cancelará.

MODO 12/24 HORAS

Pulse de forma simultánea los botones CD y SET para cambiar la visualización de la hora entre el modo de 12 y de 24 horas.

FUNCIÓN DE HORARIO DE VERANO

Pulse simultáneamente los botones MANUAL y SET y la letra S (horario de verano) aparecerá en la pantalla LCD. El reloj avanzará 1 hora.
Para volver al horario de invierno, pulse de nuevo los dos botones. El reloj se retrasará 1 hora. La letra S desaparecerá de la pantalla LCD.

FUNCIONAMIENTO PRIORITARIO (de mayor a menor)

Por favor, tenga en cuenta el orden de prioridad de funcionamiento cuando utilice el programador.

1.DISPOSITIVO ENCENDIDO (ON) O APAGADO (OFF) ——— 2. MODO ALEATORIO ——— 3. CD ——— 4. EVENTOS ONOFF.

PT GARANTIA E RESPONSABILIDADE LIMITADAS

LEXMAN garante que o produto está livre de qualquer defeito de material ou de fabricação durante cinco anos a contar da data de compra. Esta garantia não se aplica a danos causados por acidente, negligência, mau uso, modificação, contaminação ou manipulação incorreta. O distribuidor não poderá atribuir qualquer garantia em nome da LEXMAN. Se necessitar de um serviço externo para garantia, por favor contacte diretamente o seu vendedor. A Lexman não será responsável por qualquer dano ou perda direta ou indireta causada pelo uso ou pela incapacidade de uso do produto para qualquer propósito particular. Esta garantia não afeta os seus direitos estatutários. Para obter informações sobre as garantias implícitas e danos incidentais ou consequentes, a limitação de responsabilidade aúne aplicar-se a si.

INTRODUÇÃO À SEGURANÇA

Não utilize o produto se este tiver qualquer dano ou defeito.
Não abra ou repare o produto por sua iniciativa; solicite a intervenção de um trabalhador especializado.
Para limpar o produto, retire-o da tomada mural e utilize um pano macio e seco.
Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
Não ligue uma extensão à saída do produto.
Não ligue uma extensão à saída do produto.
Não ligue este tipo de produto em série.
Evite a humidade, fontes de calor, materiais, vibrações e choques.
Risco de choque elétrico! Não abra o temporizador. Nenhuma peça pode ser reparada pelo utilizador.
O produto só se encontra desligado quando fora da tomada mural.

Pilha: NiMH 1.2V, R103h
- A pilha deve ser removida do controlo antes de ser desmantelada;
- O controlo deve ser desligado da rede de alimentação ao retirar a pilha;
- A pilha deve ser eliminada de forma segura.



Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Existe o risco de crianças ou animais as engolirem. Consulte imediatamente um médico se uma pilha for engolida.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Configuração	1 minuto
TIPO de ficha	F-TYPE
Potência	230V~50Hz
Carga máx.	3600W,16(2)A
Temperatura de trabalho	de -10 °C a +40°C
Humidade de trabalho	de +5% RH a +95% RH sem condensação de água
Dimensões	60x129x62.2mm
Marca	Lexman

Garantia	5 anos
Método de montagem dos comandos	Conectado
Método de ligação à terra de comando	Conectado
Ação Tipo 1 ou Tipo 2	Tipo 1
Recursos adicionais de ação Tipo 1 ou Tipo 2	1 B S
Controlar o grau de poluição	Grau de poluição 2
Tensão de impulso nominal	2.5kV

ACCESSORIOS

Ahora o embalagem e veloe o temporizador. Por favor, verifique que todos os componentes estão em falta ou danificados, por favor contacte imediatamente o seu fornecedor.

Manual do utilizador	1 peça
10 PROGRAMAÇÃO (ON/OFF) com 1 passo	1 peça

Se algum dos elementos acima referidos estiver em falta ou danificado, por favor contacte imediatamente o seu fornecedor.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

10 programas ON/OFF com passo de 1 minuto	ON/AUTO/OFF selecionável
Visor LCD com segundos	Função hora de Verão disponível
Função aleatória nos 10-31 minutos entre as 18:00 e as 6:00 da manhã	16 combinações de dias e tempos de início disponíveis: L+Ma+Mi, L+Ma+Mi+J+V, L+Ma+Mi+J+V+S, L+Ma+Mi+J+V+S+D, L+Ma, Mi, J+V, S+D, L+Ma, Mi, J+V, S, D, L+Ma, Mi, J+V, S+L, Ma, Mi, J+V, S+D, L, Ma, Mi, J+V, S, D

Modo 12/24 horas selecionável

Função de Contagem REGRESSIVA (CD) durante 99 horas

Máximo de 99 horas 59 minutos 59 segundos (CD COUNT DOWN).

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES



1. Visor LCD
2. Tecla DOWN
3. Tecla Manual
4. Tecla SET
5. Ficha (lado posterior)
6. Tecla MASTERCLEAR
7. Tecla UP
8. Tecla RANDOM
9. Tecla CD


UK ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Компанія LEXMAN гарантує відсутність будь-яких дефектних матеріалів і виробничих дефектів упродовж одного п'яти років дати купівлі. Ця гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені внаслідок нещасного випадку, недбалого використання, неправильного поводження, модифікації, забруднення або неправильного поводження, не було здійснено відповідно до інструкцій. Дистриб'ютор не має права надавати будь-які гарантії від імені LEXMAN. Якщо вам потрібне зовнішнє гарантійне обслуговування, зверніться безпосередньо до свого продавця. Компанія LEXMAN не несе відповідальності за будь-які особисті, непрямі, випадкові або наслідкові пошкодження, пов'язані з використанням або неможливістю використання виробу з будь-якою метою. Ця гарантія не впливає на ваші законні права. Щодо інформації про гарантії, а також випадкові або наслідкові пошкодження, пов'язані з обмеженням відповідальності може до вас не застосовуватися.

ВВЕДЕННЯ В ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ

Цей продукт адаптований для керування: гірлянди, автоматичної системи поливу, вентилятора, невеликого обігрівача, кавоварки.
Не використовуйте виріб, якщо він несправний.
Не відкривайте і не ремонтуйте виріб самостійно, для цього зверніться до кваліфікованого працівника
Щоб очистити пристрій, вийміть вилку з розетки і протріть м'якою сухою тканиною
Зберігайте пристрій в недоступному для дітей місці.
Не навантажуйте пристрій більшим навантаженням, ніж зазначено
Не підключайте мультиконтроль до виходу пристрою
Підключайте пристрій тільки до заземленої розетки
Не підключайте пристрій такого типу послідовно
Уникайте вологи, джерел тепла, матеріалів, вібрацій і ударів
Не розбирайте виріб. Небезпека ураження електричним струмом! Жодна деталь не може бути відремонтована користувачем
Пристрій слід вимикати тільки з того моменту, якщо він вийнятий із розетки

Батарея: NiMH 1.2 В, R103h
- Батареї має бути вилучена з блоку управління перед утилізацією;
- блок управління має бути відключений від мережі під час вилучення батареї;
- батарея слід утилізувати безпечним способом.



Зберігайте батареї в недоступному для дітей місці. У разі, що діти або тварини можуть їх проковтнути. У випадку проковтування батареї негайно зверніться до лікаря.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга	1 хвилина
ТИП вилки	ТИП F
Потужність	230 В ~ 50 Гц
Максимальне навантаження	3600 Вт, 16(2) А
Робоча температура	від -10°C до +40°C
Робоча вологість	від +5% відносної вологості до +95% відносної вологості, без конденсації

Гарантія	5 років
Метод монтажу ручок керування	Вилка
Метод управління заземленням	Вилка
Дія типу 1 або типу 2	Тип 1
Додаткові функції дії типу 1 або 2	1 B S
Контроль ступеня забруднення	Ступінь забруднення 2
Номінальна імпульсна напруга	2.5 кВ

ПРИЛАДДЯ

Відкрийте упаковку і вийміть вимірювальний прилад. Переконайтеся чи присутні та неушкоджені всі компоненти.

Посібник користувача	1 шт.
10 програм ВКЛ/ВИКЛ (ON/OFF) з кроком 1 хвилина	1 шт.

Якщо будь-який з перелічених вище відсутні або пошкоджені, негайно зв'яжіться з вашим постачальником.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10 програм з кроком 1 хвилина	Доступна функція літнього часу	Можливість вибору 12/24-годинного режиму
Функція CD (COUNT DOWN) (ЗВОРОТНИЙ ВІДЛІК) максимум 99 годин 59 секунд.	Випадковий режим між 10 і 31 хвилиною між 18:00 і 6:00	16 комбінацій днів і часів початку: L+Ma+Mi, L+Ma+Mi+J+V, L+Ma+Mi+J+V+S, L+Ma+Mi+J+V+S+D, L+Ma, Mi, J+V, S+D, L+Ma, Mi, J+V, S, D, L+Ma, Mi, J+V, S+L, Ma, Mi, J+V, S+D, L, Ma, Mi, J+V, S, D

ОПИС КНОПОК



1. Рідкокристалічний дисплей
2. Кнопка DOWN (ВНИЗ)
3. Кнопка MANUAL (РУЧНИЙ РЕЖИМ)
4. Кнопка SET (НАЛАШТУВАННЯ)
5. Розетка
6. Кнопка MASTERCLEAR (СКИДАННЯ ПАМЯТІ)
7. Кнопка UP (ВГОРУ)
8. Кнопка RANDOM (ВИПАДКОВИЙ ВИБІР)
9. Кнопка CD (ЗВОРОТНИЙ ВІДЛІК)

ПОЧАТКОВІ КРОКИ

1. Підключіть таймер до звичайної електричної розетки з напругою змінного струму 230 В. Залиште його підключеним до розетки приблизно на 1 годину для зарядження батареї резервного живлення пам'яті.
2. Після зарядження вийміть вилку з розетки, натисніть кнопку MASTER CLEAR гострим предметом, наприклад, ручкою або олівцем, після завершення зарядження.
3. Тепер таймер готовий до використання згідно з вашими потребами.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТОЧНОГО ЧАСУ

1. Натисніть і утримуйте кнопку SET не менше 2 секунд, на екрані блиматимуть індикатори «SET» і «MO» (понеділок). Потім натисніть кнопку UP або DOWN, щоб вибрати необхідний день (для) тижня (RHOD) для вибору дня тижня.
2. Натисніть кнопку SET ще один раз, щоб перейти до налаштування годин. На екрані блиматимуть індикатори «SET» і «00», потім натисніть кнопку UP або DOWN, щоб вибрати поточну годину.
3. Натисніть кнопку SET ще один раз, щоб завершити налаштування годин. На екрані блиматимуть індикатори «SET» і «00», потім натисніть кнопку UP або DOWN, щоб вибрати поточну хвилину.
4. Натисніть кнопку SET ще раз, щоб завершити налаштування.
5. Щоб змінити налаштування ПОТОЧНОГО ЧАСУ, повторіть описані вище дії.

Примітка: Якщо ви не натиснете жодну кнопку протягом 30 секунд, таймер повернеться в режим СЕКУНД.

НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМ УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ

1. Поки таймер знаходиться в режимі CLOCK, натисніть кнопку UP один раз, щоб перейти в режим налаштування програм. На екрані ненадовго з'явиться напис «PROGRAM».
2. Натисніть кнопку SET один раз, на екрані блиматимуть індикатори «SET» і «MO» (понеділок). Потім натисніть кнопку UP або DOWN, щоб вибрати необхідний день (для) тижня для Увімкнення програмування.
3. Натисніть кнопку SET ще один раз, щоб перейти до налаштування годин. На екрані блиматимуть індикатори «SET» і «00», потім натисніть кнопку UP або DOWN, щоб вибрати годину бажаного часу Увімкнення.
4. Натисніть кнопку SET ще раз, щоб перейти до налаштування хвилин. На екрані блиматимуть індикатори «SET» і «00», потім натисніть кнопку UP або DOWN, щоб вибрати хвилини бажаного часу Увімкнення.
5. Натисніть кнопку SET ще раз, щоб завершити першої програми Увімкнення.
6. Натисніть кнопку UP натисніть ще раз, щоб перейти до першої програми Вимкнення.
7. Повторіть кроки 2-5, щоб завершити налаштування першої програми Вимкнення. У разі необхідності повторіть кроки 1-6, щоб налаштувати додаткові 9 програм Увімкнення/Вимкнення.
8. Під час налаштування одночасно натискайте кнопки UP і DOWN, щоб вийти з режиму налаштування програм і повернутися в режим CLOCK.
9. Під час програмування, якщо ви не будете натискати жодних кнопок протягом 30 секунд, таймер повернеться в режим CLOCK.



Примітка: Якщо ви не натиснете жодну кнопку протягом 30 секунд, таймер повернеться в режим CLOCK.

ПЕРЕГЛЯД, ЗМІНА, ВИДАЛЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ПРОГРАМ УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ

а. Для перегляду програм Увімкнення/Вимкнення: коли таймер знаходиться в режимі CLOCK, натисніть кнопку UP один раз, щоб перейти в режим налаштування програм Увімкнення/Вимкнення.
б. Для зміни програми Увімкнення/Вимкнення: коли таймер знаходиться в режимі CLOCK, натисніть кнопку UP один раз, щоб перейти в режим налаштування програм, потім натисніть кнопку UP або DOWN, щоб вибрати потрібну програму Увімкнення/Вимкнення. Натисніть кнопку SET, щоб перейти до налаштування днів тижня, часу і хвилин. Натисніть кнопку MANUAL, щоб змінити стан програми.
в. Для видалення/відновлення програми Увімкнення/Вимкнення: коли таймер знаходиться в режимі CLOCK, натисніть кнопку UP один раз, щоб перейти в режим налаштування програм, потім натисніть кнопку UP і утримуйте (протягом). Потім натисніть кнопку MANUAL, щоб ред. буде видалити програму, програма буде замінена на індикатор ——. Натисніть кнопку MANUAL, ще раз, щоб відновити попередню налаштування.

РЕЖИМ НАПІВГОДИНИ

Коли таймер знаходиться в режимі CLOCK, натисніть кнопку MANUAL, необхідну кількість разів для встановлення простій запасної/не увімкнення.
«SEC» - підключений простій запасної/не увімкнення.
«MIN» - підключений простій вимкнення/не увімкнення.
«AUTO» - підключений простій вимкнення/не увімкнення налаштування таймера.
Змінити умову: якщо режим перемикання «ON» або «AUTO», підключений простій запасної/не увімкнення не застосовується.
Пріоритет вимкнення/не увімкнення: простій вимкнення/не увімкнення має 1 пріоритет.

ФУНКЦІЯ ВИПАДКОВОГО ВИБОРУ

1. Натисніть кнопку RANDOM На екрані з'явиться індикатор «R». Функція випадкового вибору увімкнена.
2. Коли функція випадкового вибору, таймер буде випадковим чином вмикатися протягом проміжку часу від 10 до 31 хвилини після 18:00 до 6:00.
3. Щоб вимкнути випадковий вибір, ще раз натисніть кнопку RANDOM.

Примітка: Якщо таймер увімкнений, функція випадкового вибору вимкнеться автоматично, якщо ви натиснете будь-яку кнопку протягом 30 секунд.

ЧЕРГОВІСТЬ РЕЖИМУ РОБОТИ (від найнижчого до найвищого)

Зверніть увагу на черговість режиму роботи під час використання таймера:

1.ON АБО OFF ——— 2. RANDOM ——— 3. CD ——— 4. ПРОГРАМИ УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ

EL ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Η LEXMAN εγγυάται ότι το προϊόν δεν εμπεριέχει ούτε υλικό και τα κατασκευή για πέντε χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα, αμέλεια, κακή χρήση, τροποποίηση, μόλυνση ή χειρισμό που δεν είναι σωστός. Ο διανομέας δεν έχει δικαίωμα να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση εκ μέρους της LEXMAN. Εάν χρειάζεστε επισκευή βάσει της εγγύησης, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή σας. Η Lexman δεν θα είναι υπεύθυνη για καμία άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προϊόντος για οποιονδήποτε σκοπό. Η εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας. Για πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας και τις τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές, καθώς και τον περιορισμό της ευθύνης, ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το προϊόν είναι μόνο για την έλεγχο: λυχνίες, γιρλάντας φωτισμού, αυτόματων συστημάτων άρδευσης, μικρών συσκευών θέρμανσης, μηχανών παρασκευής καφέ.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι ελαττωματικό.
Μην ανοίγετε και μην επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας, αλλά ζητήστε την επισκευή του από ειδικό.
Για να καθαρίσετε το προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί.
Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά.
Μη συνδέετε στο προϊόν φορτίο μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υγρασία.
Συνδέετε το προϊόν μόνο σε κατάλληλη πρίζα με γείωση.
Μη συνδέετε αυτό το προϊόν σε σειρά με άλλα προϊόντα.
Αποφεύγετε την υγρασία, τις πηγές θερμότητας, τα υλικά, τις δονήσεις και τις κρούσεις.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην ανοίγετε το προϊόν. Κανένα εξάρτημα δεν μπορεί να επισκευαστεί από τον χρήστη.
Το προϊόν απενεργοποιείται όταν αποσυνδέεται από την πρίζα.

Μπαταρία: NiMH 1.2 V, R103h
- Πριν από την απόρριψη, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το χειριστήριο.
- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή μόλις πρόκειται απορριφθεί.
- Η συσκευή πρέπει να απορριφθεί με ασφάλεια.



Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος κατάποσής τους από παιδιά ή από κατοικίδια ζώα. Εάν συμβεί αυτό, σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ρύθμιση	1 λεπτό
ΤΥΠΟΣ βύσματος	ΤΥΠΟΣ F
Τάση	230V~50Hz
Μέγιστη ισχύς	3600W,16(2)A
Θερμοκρασία λειτουργίας	από -10 °C έως +40 °C
Υγρασία λειτουργίας	Από 5% σχετική υγρασία έως 95% σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση
Διαστάσεις	60x129x62.2mm
Επωνυμία	Lexman

Εγγύηση	5 χρόνια
Μέθοδος τοποθέτησης χειριστηρίων	Συνδέστε το στην πρίζα
Μέθοδος σύνδεσης γείωσης τοίχου	Συνδέστε το στην πρίζα
Δράση Τύπος 1 ή Τύπος 2	Τύπος 1
Συμπλήρωμα δράσης τύπου 1 ή τύπου 2	1 B S
Βαθμός μόλυνσης	Βαθμός μόλυνσης 2
Ονομαστική παλμική τάση	2.5kV

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ακόμη το κατά της συσκευασίας και βρέθη τον μεγαφή. Βεβαιωθείτε ότι το παρακάτω στοιχείο δεν λείπουν ή δεν έχουν υποστεί ζημιά.

Εγχειρίδιο χρήστη	1 τεμ.
10 προγράμματα ON/OFF με βήμα 1 λεπτού	1 τεμ.

Εάν κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή σας.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10 προγράμματα ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) με βήμα 1 λεπτού	Δυνατότητα επιλογής 12/24ώρης λειτουργίας
Οθόνη LCD με δευτερόλεπτα	Δυνατότητα θερινής ώρας
Τυχαία λειτουργία για 10-31 λεπτά μεταξύ 18:00 και 6:00 π.μ.	Διαθέσιμοι 16 συνδυασμοί ημερών και χρόνων έναρξης: L+Ma+Mi, L+Ma+Mi+J+V, L+Ma+Mi+J+V+S, L+Ma+Mi+J+V+S+D, L+Ma, Mi, J+V,