MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

USO Y ALMACENAJE

1.DESENVALAR Y DESENROLLAR COMPLETAMENTE LA LUMINARIA Y COMPROBAR QUE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.
2.NO COLOCAR EL PRODUCTO ESTIRADO CUALQUIER PRESIÓN SOBRE SUS COMPONENTES.
3.UNA VEZ INSTALADO, CONECTAR A LA RED ELECTRICA ADECUADA.
4.DESMONTAR CON CUIDADO.
5.GUARDAR Y CONSERVAR EN EL EMBALAJE ORIGINAL, EN UN LUGAR LIMPIO Y SECO.

PRECAUCIONES

6.NO CONECTAR EL CORDÓN LUMINOSO A LA ALIMENTACIÓN MIENTRAS SE ENCUENTRE EN SU EMBALAJE O ENROLLADO EN UN CARRETE.
7.NO USAR EL CORDÓN LUMINOSO CUANDO ESTÉ CUBIERTO O EMPOTRADO EN UNA SUPERFICIE.
8.NO ALMACENAR CONTIENE EL CORDÓN LUMINOSO.
9.ASEGURARSE DE QUE TODOS LOS PORTALÁMPARAS ESTÁN PROVISTOS DE SU LÁMPARA.
10.REALIZAR LA PRUEBA DE QUE EL VOLTAJE DE LA RED SE CORresponde CON EL DEL PRODUCTO.
11.ATENCIÓN: ESTE CORDÓN LUMINOSO NO DEBE UTILIZARSE SIN QUE TODAS LAS JUNTAS DE ESTANQUEIDAD SE ENCUENTREN EN SU LUGAR.
12.LOS LÁMPARAS DISPONIBLES NO SON REEMPLAZABLES. LOS CORDONES LUMINOSOS NO PUEDEN SER REPARADOS.
13.CUANDO LOS LÁMPARAS SE ROMPAN O SE QUEMEN, EL CORDÓN LUMINOSO NO DEBE USARSE O ALIMENTARSE, SE ELIMINARÁ DE UNA MANERA RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE.
14.LA FUENTE DE LUZ DE ESTA LUMINARIA ES NO REEMPLAZABLE, CUANDO LA FUENTE DE LUZ ALCANCE EL FINAL DE SU VIDA, SE DEBE SUSTITUIR LA LUMINARIA COMPLETA.
15.NO MANIPULAR EL CORDÓN LUMINOSO MIENTRAS EL PRODUCTO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.
16.NO CUBRIR EL CORDÓN LUMINOSO CON NINGÚN MATERIAL QUE NO FORME PARTE DEL PRODUCTO.
17.NO CUBRIR EL CORDÓN LUMINOSO MIENTRAS EL PRODUCTO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.
18.NO QUITAR O INSERTAR LÁMPARAS MIENTRAS EL CORDÓN LUMINOSO ESTÉ CONECTADO A LA ALIMENTACIÓN.
19.NO UTILIZAR PINZAS DE METAL O ALAMBRE COMO SUJECCIÓN DEL CORDÓN LUMINOSO Y NO INSTALAR SOBRE SUPERFICIES CORRANTES.
20.EL CABLE FLEXIBLE O CORDÓN EXTERIOR DE ESTA LUMINARIA NO PUEDE SUSTITUIRSE EN EL CASO DE QUE ESTÉ DAÑADO, LA LUMINARIA DEBE DESTRUIRSE.
21.APTA PARA USO INTERIOR/EXTERIOR.
22.NO CONECTAR ELECTRICAMENTE ESTE CORDÓN LUMINOSO A OTRO CORDÓN LUMINOSO.
23.EL MÁXIMO NÚMERO DE CONJUNTO PERMITIDO ES: 1 (1)NM.
24.MANTENGA ALEJADO ESTE PRODUCTO DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA, GAS, FUEGO ABIERTO, VELAS, O CUALQUIER OTRA FUENTE DE CALOR SIMILAR.
25.NO USAR JAMÁS EL PRODUCTO SI ESTÁ DAÑADO.
26.NO SECCIONAR, DOBLAR O APLASTAR LOS CABLES.
27.NO SUSPENDER NINGÚN ELEMENTO DE LA LUMINARIA.
28.NO DEJAR LA LUMINARIA CONECTADA SIN VIGILANCIA.
29.CONSERVAR EL EMBALAJE, ETIQUETADO E INSTRUCCIONES JUNTO AL PRODUCTO PARA FUTURAS REFERENCIAS.
30.ESTE PRODUCTO ES UN PRODUCTO ELÉCTRICO, NO ES UN JUGUETE, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
31.PARA CARGAR EL PRODUCTO, EXPONGA LA PLACA A UNA FUENTE DE LUZ. PARA SU USO, ALEJE LA PLACA DE CUALQUIER FUENTE LUMINOSA PUESTO QUE FUNCIONA CON SENSOR DE LUZ.
32.EL PRODUCTO CONTIENE BATERÍAS NO REEMPLAZABLES POR EL USUARIO.
33.ESTE PRODUCTO CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE SELECCIONAR EL MODO DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE UN PULSADOR, EN CONCRETO ESTAS SON LAS OPCIONES QUE SE OFRECEN:

1.CONMUTACIÓN
2.ONDULADO
3.SECUENCIAL
4.RESPLANDOR LENTO
5.PARPADEO ON/OFF/ESTILLO
6.ATENUACIÓN LENTA
7.CENTELLEO DE ESTILLO
8.ENCENDIDO FIJO

EL LOGOTIPO IMPRESO EN EL ETIQUETADO Y EMBALAJE DE ESTA LUMINARIA REPRESENTA UN CUBO DE BASURA TACHADO E INDICA QUE LA LUMINARIA NO PUEDE



DESECHARSE JUNTO CON EL RESTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS HABITUALES A FIN DE EVITAR POSIBLES DAÑOS AL MEDIOAMBIENTE Y A LAS PERSONAS, DEBE SEPARARSE ESTA LUMINARIA DEL RESTO DE RESIDUOS PARA SER RECICLADO DE MANERA SEGURA DESDE EL PUNTO DE VISTA MEDIOAMBIENTAL. PARA LOCALIZAR PUNTOS DE RECOGIDA, CONTACTE CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL O CON EL COMERCIO EN EL QUE ADQUIRIÓ ESTA LUMINARIA.

USO E ARMAZENAMENTO

1.DESEMBALAGEM DESENROLAR COMPLETAMENTE A LUMINÁRIA E VERIFICAR SE ELA ESTÁ EM BOM ESTADO.
2.COLOCAR O PRODUTO, ESTIRADO QUALQUER PRESSÃO SOBRE OS SEUS COMPONENTES.
3.UMA VEZ INSTALADO, CONECTAR À REDE ELÉTRICA ADEQUADA.
4.DESMONTAR CUIDADOSAMENTE.
5.GUARDAR E CONSERVAR NA EMBALAGEM ORIGINAL, EM UM LUGAR LIMPO E SECO.

PRECAUÇÕES

1.NÃO CONECTAR O CORDÃO LUMINOSO À ALIMENTAÇÃO ENQUANTO ELE ESTIVER NA SUA EMBALAGEM OU ENROLADO NUM CARRETEL.
2.NÃO USAR O CORDÃO LUMINOSO QUANDO ESTIVER COBERTO OU EMBUTIDO NUMA SUPERFÍCIE.
3.NÃO ARMAZENAR NO CORDÃO LUMINOSO.
4.CERTIFIQUE-SE QUE TODOS OS PORTA-LÂMPADAS TÊM LÂMPADAS.
5.ASSEGURE-SE QUE O VOLTAGEM DA REDE CORRESPONDE COM O VOLTAGEM DA LUMINÁRIA.
6.ATENÇÃO: ANTES DA SUA UTILIZAÇÃO DESTE CORDÃO LUMINOSO, COMPROVAR QUE TODAS AS JUNTAS DE ESTANQUEIDADE ESTÃO NO SEU LUGAR.
7.AS LÂMPADAS DISPONÍVEIS NÃO SÃO SUBSTITUÍVEIS. O CORDÃO LUMINOSO NÃO PODE SER REPARADO.
8.QUANDO AS LÂMPADAS SE PARTIREM OU SE QUEIMAREM, O CORDÃO LUMINOSO NÃO DEVE SER USADO OU ALIMENTADO, DEVE SER ELIMINADO DE FORMA RESPEITADORA DO MEIO AMBIENTE.
9.A FONTE DE LUZ DESTA LUMINÁRIA NÃO É SUBSTITUÍVEL; QUANDO A FONTE DE LUZ ATINGIR O FIM DA SUA VIDA, DEVE SE SUBSTITUÍR A LUMINÁRIA COMPLETA.
10.NÃO MANIPULAR O CORDÃO LUMINOSO ENQUANTO ESTIVER EM FUNCIONAMENTO.
11.NÃO COBRIR O CORDÃO LUMINOSO COM NENHUM MATERIAL QUE NÃO FAÇA PARTE DO PRODUTO.
12.NÃO COBRIR O CORDÃO LUMINOSO ENQUANTO ESTIVER EM FUNCIONAMENTO.
13.NÃO REMOVER OU INSERIR LÂMPADAS ENQUANTO O CORDÃO LUMINOSO ESTIVER LIGADO À ALIMENTAÇÃO.
14.NÃO UTILIZE PINÇAS DE METAL OU ARAME PARA PRENDER O CORDÃO LUMINOSO E NÃO INSTALAR EM SUPERFÍCIE CORRANTES.
15.O CABO FLEXÍVEL EXTERNO DESTA LUMINÁRIA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NO CASO DE SER DANIFICADO, A LUMINÁRIA DEVE SER DESTRUÍDO.
16.APTA PARA USO INTERIOR/EXTERIOR.
17.NÃO LIGAR ELECTRICAMENTE ESTE CORDÃO LUMINOSO NOUTRO CORDÃO.
18.O RAIO MÍNIMO DE DOBRAGEM PERMITIDO É: 17MM
19.MANTER ESTE PRODUTO AFASTADO DE AQUECIMENTO ELÉTRICO, GÁS, FOGO ABERTO, VELAS OU QUALQUER OUTRA FONTE DE CALOR SEMELHANTE.
20.AVISO: NUNCA USAR O PRODUTO SE O MESMO ESTIVER DANIFICADO.
21.NÃO SECCIONAR, DOBRAR OU ESMAGAR OS CABOS.
22.NÃO SUSPENDER NENHUM ELEMENTO DA LUMINÁRIA.
23.NÃO DEIXE A LUMINÁRIA CONECTADA SEM VIGILÂNCIA.
24.CONSERVAR A EMBALAGEM, ETIQUETAGEM E INSTRUÇÕES JUNTO AO PRODUTO PARA CONSULTAS NO FUTURO.
25.ESTE PRODUTO É UM PRODUTO ELÉTRICO, NÃO É UM BRINQUEDO, MANTER-O FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
26.PARA CARREGAR O PRODUTO, EXPONHA A PLACA A UMA FONTE DE LUZ. PARA O USAR, AFASTE A PLACA DE QUALQUER FONTE LUMINOSA, DADO QUE FUNCIONA COM SENSOR DE LUZ.
27.O PRODUTO CONTÉM BATERIAS NÃO SUBSTITUÍVEIS PELO UTILIZADOR.
28.ESTE PRODUTO OFERECE A POSSIBILIDADE DE SELECIONAR O MODO DE FUNCIONAMENTO MEDIANTE UM BOTÃO, E MAIS CONCRETAMENTE, ESTAS SÃO AS OPÇÕES QUE ELE OFERECE:

1.COMMUTAÇÃO
2.ONDULADO
3.SEQUENCIAL
4.RESPLANDOR LENTO
5.PISCAR/LUZ DE ESTROBOSCÓPICA
6.ATENUAÇÃO LENTA
7.INTERMITÊNCIA/CINTILAÇÃO
8.LUZ FIXA

O LOGOTIPO IMPRESSO NA ETIQUETAGEM E EMBALAGEM DESTA LUMINÁRIA REPRESENTA UM CONTENTOR DE LIXO CICLADO E INDICA QUE A LUMINÁRIA NÃO PODE SER DESCARTADA JUNTAMENTE COM OS RESÍDUOS DOMÉSTICOS HABITUAIS PARA EVITAR EVENTUAIS DANOS NO MEIO AMBIENTE E NAS PESSOAS. DEVE SEPARAR ESTA LUMINÁRIA DOS RESTANTES RESÍDUOS PARA SER RECICLADA DE FORMA SEGURA DO PONTO DE VISTA AMBIENTAL. PARA LOCALIZAR PONTOS DE RECOLHA, CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO LOCAL OU O CENTRO EM QUE ADQUIRIU ESTA LUMINÁRIA.

USE AND STORAGE

1.UNPACK THE LIGHTING UNIT, ROLL IT OUT COMPLETELY AND CHECK THAT IT IS IN GOOD CONDITION.
2.PUT THIS PRODUCT TAUNG GAIS NOT TO APPLY ANY PRESSURE TO ITS COMPONENNE PRNTS.
3.ONCE INSTALLED, CONNECT TO THE APPROPRIATE MAINS SUPPLY.
4.UNPACK WITH CARE.
5.KEEP THE ORIGINAL PACKAGING IN A SAFE PLACE.
6.STORE IN A CLEAN, DRY PLACE.

PRECAUTIONS

1.DO NOT CONNECT THE LIGHT STRING TO THE POWER SUPPLY WHILE IT IS STILL IN ITS PACKAGING, OR ROLLED UP ON A REEL.
2.DO NOT USE THE LIGHT STRING WHEN IT COVERED OR EMBEDDED IN A SURFACE.
3.DO NOT OPEN OR CUT THE LIGHT STRING.
4.ENSURE THAT ALL LAMP HOLDERS ARE FITTED WITH THEIR LAMP.
5.ENSURE THAT THE MAINS VOLTAGE MATCHES THAT OF THE PRODUCT.
6.ATTENTION: THIS LIGHT STRING MUST NOT BE USED UNLESS ALL THE WATERPROOFING SEALS ARE IN PLACE.
7.LAMPS (LIGHT BULBS) ARE NOT REPLACEABLE. LIGHT STRINGS CANNOT BE REPAIRED.
8.WHEN LIGHTS BREAK OR ARE DAMAGED, THE LIGHT STRING SHOULD NOT BE USED OR POWERED UP OR DISPOSE OF IN AN ENVIRONMENT-FRIENDLY WAY.
9.THE LIGHT SOURCE OF THIS LIGHTING UNIT IS NOT REPLACEABLE; WHEN THE LIGHT SOURCES REACHES THE END OF ITS WORKING LIFE, THE WHOLE UNIT MUST BE REPLACED.
10.DO NOT TOUCH THE LIGHT STRING WHILE IT IS SWITCHED ON.
11.DO NOT COVER THE LIGHT STRING UNIT WITH ANY MATERIAL THAT IS NOT PART OF THE PRODUCT.
12.DO NOT COVER THE LIGHT STRING WHILE IT IS SWITCHED ON.
13.DO NOT REMOVE OR INSERT LAMPS WHILE THE LIGHT STRING IS CONNECTED TO THE POWER SUPPLY.
14.DO NOT USE METAL CLAMPS OR WIRE TO FIX THE LIGHT STRING IN PLACE OR INSTALL IT ON ANY SHARP SURFACES.
15.THE FLEXIBLE CABLE OR EXTERIOR LEAD OF THIS LAMP SET CANNOT BE REPLACED; IF IT IS DAMAGED, THE LAMP SET SHOULD BE DESTROYED.
16.SUITABLE FOR INTERIOR/EXTERIOR USE.
17.DO NOT CONNECT THIS LIGHT STRING ELECTRICALLY TO ANY OTHER LIGHT STRING.
18.THE MINIMUM ADMISSIBLE RADIUS IS: 17MM
19.KEEP THIS PRODUCT WELL CLEAR OF ELECTRIC OR GAS HEATING, NAKED FLAMES, CANDLES OR ANY OTHER SIMILAR HEAT SOURCES.
20.NEVER USE THIS PRODUCT IF IT IS DAMAGED.
21.DO NOT SPLICE, BEND OR CRUSH ANY CABLES.
22.DO NOT HANG ANY PART OF THE LIGHTING UNIT.
23.DO NOT LEAVE THE LAMP SET SWITCHED ON WHEN UNATTENDED.
24.KEEP THE PACKAGING, LABELLING AND INSTRUCTIONS WITH THE PRODUCT FOR FUTURE REFERENCE.
25.THIS PRODUCT IS AN ELECTRICAL ITEM, NOT A TOY. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
26.TO CHARGE THE PRODUCT, EXPOSE THE PLATE TO A LIGHT SOURCE. WHEN USING, KEEP THE PLATE CLEAR OF ANY LIGHT SOURCE, AS IT OPERATES WITH A LIGHT SENSOR.
27.THE PRODUCT CONTAINS BATTERIES THAT CANNOT BE REPLACED BY USERS.
28.THIS PRODUCT HAS THIS OPTION OF SELECTING THE OPERATING MODE BY MEANS OF A BUTTON, THE FOLLOWING OPTIONS ARE AVAILABLE:

1.COMBINATION
2.ON (FIX)
3.SEQUENCIAL
4.SLOW GLOW
5.CHRUSING/FLASH
6.SLOW FADE
7.TWINKLE/FLASH
8.STEADY ON

THE LOGO PRINTED ON THE LABELLING AND PACKAGING OF THIS LAMP SET SHOWS A CROSSED-OUT WASTE BIN, INDICATING THAT THE LAMP SET CANNOT BE DISPOSED OF WITH ORDINARY HOUSEHOLD WASTE. TO AVOID HARMING THE ENVIRONMENT OR PEOPLE, KEEP THIS LAMP SET SEPARATE FROM OTHER WASTE FOR RECYCLING IN AN ENVIRONMENTALLY SAFE WAY. TO LOCATE YOUR NEAREST COLLECTION POINTS, CONTACT YOUR LOCAL AUTHORITY OR THE DEALER WHERE YOU ACQUIRED THIS LAMP SET.



USAGE ET ENTREPOSAGE

1.DÉPAILLER ET DÉROULER COMPLÈTEMENT LE PRODUIT ET VÉRIFIER QU'IL EST EN BON ÉTAT.
2.POSER LE PRODUIT EN ÉVITANT TOUTE PRESSION SUR SES COMPOSANTS.
3.UNE FOIS INSTALLÉ, LE BRANCHER AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ADAPTÉ.
4.DÉMONTER AVEC SOIN.
5.RANGER ET CONSERVER DANS L'EMBALLAGE ORIGINAL.
6.CONSERVER EN LIEU PROPRE ET SEC.

PRÉCAUTIONS

1.NE PAS BRANCHER LE CORDON LUMINEUX À L'ALIMENTATION TANT QUE, EST DANS SON EMBALLAGE OU ENROULÉ SUR UNE BOBINE.
2.NE PAS UTILISER LE CORDON LUMINEUX QUAND IL EST COUVERT OU ENCASTRÉ DANS UN PLAN.
3.NE PAS OUVRIR NI COUPER LE CORDON LUMINEUX.
4.S'ASSURER QUE TOUTES LES DOUILLES SONT POURVUES DE LEURS LAMPES.
5.S'ASSURER QUE LE VOLTAGE DU RÉSEAU CORRESPOND À CELUI DU PRODUIT.
6.ATTENTION : CE CORDON LUMINEUX NE DOIT PAS FONCTIONNER SANS QUE TOUS LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ SE TROUVENT À LEUR PLACE.
7.LES LAMPES (AMPOULES) NE SONT PAS REMPLAÇABLES. LES CORDONS LUMINEUX NE SONT PAS RÉPARABLES.
8.QUAND LES LAMPES SE CASSENT OU SONT ABÎMÉES, LE CORDON LUMINEUX NE DOIT ÊTRE NI UTILISÉ NI ALIMENTÉ ET IL SERA ÉLIMINÉ EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT.
9.L'INTERCONNEXION DOIT SE FAIRE EXCLUSIVEMENT AU MOYEN DES CONNECTEURS FOURNIS. TOUTE EXTRÉMITÉ OUVERTE DOIT ÊTRE SCELLÉE AVANT SON UTILISATION.
10.NE PAS MANIPULER LE CORDON LUMINEUX QUAND IL EST ALLUMÉ.
11.NE COUVRIR LE CORDON LUMINEUX AVEC UN MATÉRIEL QUI NE FAIT PAS PARTIE DU PRODUIT.
12.NE PAS RECOUVRIR LE CORDON LUMINEUX QUAND IL EST ALLUMÉ.
13.NE PAS ENLEVER NI INSTTRE DE LAMPES QUAND LE CORDON LUMINEUX EST BRANCHÉ.
14.NE PAS UTILISER DE PINCES EN METAL OU EN FIL DE FER COMME FIXATION OU LE CORDON LUMINEUX ET NE PAS L'INSTALLER SUR DES SURFACES COURANTES.
15.LE CABLE FLEXIBLE OU CORDON EXTÉRIEUR DE CE LUMINAIRE N'EST PAS REMPLAÇABLE, SI, EST ABÎMÉ, LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE DÉTRUIT.
16.APTE POUR UN USAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR.
17.NE PAS BRANCHER ÉLECTRIQUEMENT CE CORDON LUMINEUX À UN AUTRE.
18.LE RAYON MINIMUM DE PLIAGE AUTORISÉ EST DE: 17MM
19.MAINTENIR CE PRODUIT À L'ÉCART DE CHALEUR ÉLECTRIQUE, DE GAZ, DE FEUX OUVERT, DE BOUGIES OU TOUTE AUTRE SOURCE DE CHALEUR SIMILAIRE.
20.NE JAMAIS UTILISER LE PRODUIT S'IL EST ABÎMÉ.
21.NE PAS COUPER, PLIER NI ÉCRASER LES CABLES.
22.NE SUSPENDRE AUCUN ÉLÉMENT AU LUMINAIRE.
23.NE PAS LAISSER LE LUMINAIRE CONNECTÉ SANS SURVEILLANCE.
24.CONSERVER L'EMBALLAGE, L'ÉTIQUETAGE ET LES INSTRUCTIONS POUR DE FUTURES RÉFÉRENCES.
25.CE PRODUIT EST UN PRODUIT ÉLECTRIQUE, CE N'EST PAS UN JOUET. LA MAINTENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
26.POUR CHARGER LE PRODUIT, EXPOSEZ LA PLAQUE À UNE SOURCE LUMINEUSE. POUR L'UTILISER, ÉLOIGNEZ LA PLAQUE DE TOUTE SOURCE LUMINEUSE PUISQU'ELLE FONCTIONNE AVEC UN SENSEUR DE LUMIÈRE.
27.LE PRODUIT CONTIENT DES BATTERIES NON REMPLAÇABLES PAR L'UTILISATEUR.
28.CE PRODUIT PERMET DE SÉLECTIONNER LE MODE DE FONCTIONNEMENT MOYENNANT UN POUSSOIR. LES OPTIONS OFFERTES SONT CONCRÈTEMENT LES SUIVANTES:

1.COMBINAISON
2.ONDULÉ
3.SÉQUENTIEL
4.RESPLANDEUR LENTE
5.PERSÉCUTION/ÉCLAIR
6.ATÉNUATION LENTE
7.SCINTILLATION/ÉCLAT
8.ALLUMAGE FIXE



LE LOGOTYPE IMPRIMÉ SUR LES ÉTIQUETTES ET L'EMBALLAGE DE CE LUMINAIRE REPRÉSENTE UNE POITE À ORDURES RAYÉE ET INDIQUE QUE LA LAMPE NE PEUT PAS SE JETER AVEC LE RESTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES HABITUELS, AFIN D'ÉVITER DE NUIRE À L'ENVIRONNEMENT ET AUX PERSONNES. CE LUMINAIRE DOIT ÊTRE SÉPARÉ DU RESTE DE DÉCHETS POUR ÊTRE RECYCLÉ DE MANIÈRE SÛRE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT. POUR LOCALISER DES POINTS DE COLLECTE, CONTACTEZ L'ADMINISTRATION LOCALE OU LE CENTRE OÙ VOUS AVEZ ACQUIS CE LUMINAIRE.

IM:U

FABRICADO EN CHINA - FABRICADO NA CHINA - MADE IN CHINA - FABRIQUÉ EN CHINE

IMPORTADO POR/ IMPORTADO POR/ IMPORTED BY/ IMPORTÉ PAR :
Ilmex SA - CIF A14693323, 79 San Ponciano, C/ La Alianza, 19 - 14500, Puente Genil (Córdoba), España