


PLÂTRE EXPRESS

REBOUCHAGE ET SCELLEMENT



DEFINITION TECHNIQUE.

Plâtre traditionnel pour la réalisation de scellement, rebouchage, modelage ainsi que pour les petits travaux d'enduisage en murs et plafonds intérieurs. Son temps de prise rapide lui confère un intérêt particulier pour les petits chantiers ou lorsqu'un délai d'attente réduit est demandé.

Le Plâtre Express permet de :

- Briqueter : Monter des cloisons de distribution en briques ou parpaings.
- Enduire : Enduisage de petites surfaces.
- Sceller : Scellement de gaines ou prises d'électricité, boîtes de dérivation.
- Reboucher : Trous et fissures.
- Modeler : moulage de petites ou grandes pièces.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU 25.1

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

Mouiller le support avant application.

UTILISATION.

Environ 15 minutes.

TAUX DE GACHAGE.

A adapter en fonction des travaux.

De 15 à 25 litres d'eau par sac.

APPLICATION.

Manuelle. Epaisseur maximum : 20 à 30 mm

DÉLAI DE RECOUVREMENT.

En briquetage, scellement : Dès la prise du plâtre

En enduisage : 1 à 4 semaines.



PLÂTRE EXPRESS

Plâtre traditionnel pour la réalisation de scellement, rebouchage, modelage ainsi que pour les travaux d'enduisage intérieur.

AVANTAGES

- Temps de prise rapide.

CONSEILS DE POSE

Bien mouiller les supports avant application et travailler par petites gâchées successives.