



Principes de pose d'une terrasse en bois exotique type classe 4 recommandée par ABYSSA

S'assurer de la bonne ventilation des lames et des lambourdes. –

Eviter toute stagnation d'eau au niveau des lambourdes en favorisant son évacuation. –

Favoriser l'écoulement de l'eau sur la terrasse par une pente de 1,5% minimum vers l'extérieur. –

Empêcher la pousse des végétaux sous la terrasse.

- Respecter les entraxes conseillés entre lambourdes. 40 CM
- Respecter les joints de dilatation conseillés. 1 CM des murs minimum de 5mm entre les lames
- Mettre double lambourde à chaque jonction de lame avec un espace de 15mm minimum
- Bois de plus de 800 kg/m³ : pré-perçage obligatoire en bout de lame, ET en partie courante de la lame.

Distance entre la vis et le bout de la lame de terrasse :

- Vis de diamètre inférieur ou égal à 5 mm : au moins 15 mm –
- Vis de diamètre inférieur ou égal à 6 mm : au moins 17 mm –
- Vis de diamètre inférieur ou égal à 8 mm : au moins 20 mm
- Ne pas sceller les lambourdes dans du béton.
- Ne pas utiliser de colle pour fixer les lambourdes.
- Les lames seront toujours fixées avec des vis appropriées sur le dessus de la lames
- Ne jamais utilisé des clips pour fixer nos lames de bois exotiques
- Fixer les lames dans des conditions météo normales pour la saison

POUR TOUT AUTRES CONSEILS S'EN REFERER AU :

« Guide d'application du DTU 51.4"Platelages Extérieurs en Bois"