

NOTICE DE MONTAGE - PIEDS LION CHROME ou BLANCS SUR BAIGNOIRE CHARLESTON



PIECES FOURNIES:

- 4 pieds munis de vérins et écrous
- 2 barres métalliques
- 4 boulons
- 4 écrous
- 8 rondelles



MONTAGE:

1. Fixez les barres métalliques sous la baignoire au moyen des écrous et des rondelles fournies.
2. Positionnez les pieds sous la baignoire et fixez les à l'aide des boulons et rondelles.

Photo non contractuelle