

FICHE DE MONTAGE

FM-ARD-01

Matériel à prévoir :



- Du ciment colle extérieur



- Du matériel de calage



- Un peigne à encoller



Il est conseillé de poser la fontaine sur une dalle en béton ou sur sol stabilisé.



Etapes de montage :

Prévoir une arrivée d'eau au mur située à :

61.5 cm du sol.

Prévoir une évacuation d'eau au sol située à :

19.5 cm du mur.



Poser la grille dans le bac, retourner celui-ci, faire passer la vis dans la grille, puis visser la partie avec le joint par-dessous : la bonde est prête à être reçue par votre tuyau d'évacuation (prévoir un tuyau PVC ϕ 40 mm intérieur).

Poser le bac bien centré par rapport à l'arrivée et l'évacuation d'eau.

Raccorder l'évacuation puis sceller le socle avec du ciment colle.

Poser le fronton et raccorder l'arrivée d'eau avec le manchon incrusté au fronton, puis sceller avec du ciment colle.

Visser le robinet (sans oublier de faire l'étanchéité grâce à du ruban téflon).

Laisser sécher le temps préconisé sur la notice du ciment colle avant de réaliser la mise en eau.



- Pour une meilleure durabilité des produits, il est conseillé de renouveler un traitement hydrofuge tous les 3 ans.

- Un nettoyage et un lavage au jet d'eau sont recommandés (pas de nettoyage haute pression).

N'oubliez pas de couper l'arrivée d'eau et de vidanger le circuit avant les grands froids.