

Comment poser une robinetterie pour vasque ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- ☐ Crayon
- ☐ Perceuse
- ☐ Petite scie cloche
- ☐ Mèche plate
- ☐ Tournevis cruciforme
- ☐ Pince multi-prise
- ☐ Clé plate
- ☐ Clé à molette

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- ☐ Mitigeur pour vasque
- ☐ 2 flexibles d'alimentation en eau
- ☐ 2 raccords olive
- ☐ Raccord mâle-mâle
- ☐ Tampon de laine d'acier

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Selon votre modèle de vasque, la robinetterie vient se placer sur le plan de toilette ou sur le bord de la vasque. Dans les deux cas, la pose est facile et la mise en œuvre assez simple.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
Pour Réussir

1

ÉTAPE

La robinetterie sur plan de toilette

CONSEIL

Avant l'achat, vérifiez que la hauteur du mitigeur et la longueur de son bec sont adaptés aux dimensions de votre vasque.

■ **Percer le plan de toilette**

- Positionnez le mitigeur près de votre vasque et marquez son contour sur le plan de toilette.
- Le perçage doit être adapté au diamètre intérieur du joint d'étanchéité situé sous l'embase de corps du robinet et assez large pour laisser passer les flexibles, mais plus étroit de 3 ou 4 mm que l'embase du mitigeur pour qu'il conserve une bonne assise. Ôtez la vasque pour travailler avec plus d'aisance.
- Percez bien droit, avec une mèche à bois ou une scie cloche de petit diamètre.

**CONSEIL**

Sur une surface carrelée, percez l'épaisseur du carrelage avec une scie trépan pour carrelage, puis poursuivez avec une petite scie cloche.

■ **Équiper le mitigeur**

- Vissez les flexibles d'alimentation sur l'embase du mitigeur à la main.
- Puis vissez la ou les tiges filetées qui serviront à la fixation.

■ **Installer le mitigeur**

- Placez le joint sur l'embase du mitigeur puis engagez les flexibles d'alimentation dans le perçage
- Sous le plan de toilette, positionnez le joint inférieur, engagez la platine dans la ou les tiges filetées et vissez l'écrou de maintien jusqu'à bloquer le mitigeur, mais sans forcer. Il ne reste plus qu'à replacer la vasque et la bonde, fixer l'ensemble et relier ensuite au siphon.



2

La robinetterie sur vasque

BON À SAVOIR

Selon le modèle de vasque, vous devez installer un mitigeur équipé ou non d'une tirette pour manœuvrer la fermeture de la bonde.

■ Équipez le mitigeur

- Sur cet exemple de mitigeur à tirette, vissez les flexibles d'alimentation à la main.
- Vissez ensuite la ou les tiges filetées qui serviront à la fixation.



■ Installer le mitigeur

- Placez le joint sur l'embase du mitigeur puis engagez les flexibles d'alimentation dans le passage prévu sur le dessus de la vasque.
- Sous la vasque, positionnez le joint inférieur, engagez la platine dans la ou les tiges filetées et vissez l'écrou de maintien jusqu'à bloquer le mitigeur, mais sans forcer.
- Introduisez ensuite la demi-tige supérieure de commande du mécanisme de vidage dans l'orifice prévu sur le mitigeur, raccordez les deux tiges du mécanisme entre-elle et vérifiez que les tiges coulisent librement avant de bloquer le serrage du mitigeur.



3

Les raccordements

■ L'alimentation

- Les flexibles d'alimentation d'eau chaude et froide peuvent être raccordés avec des raccords rapides sans soudure. Il faut juste prendre la précaution de bien nettoyer la zone des raccords en frottant le cuivre à la laine d'acier.



- Engagez l'écrou de serrage sur le tube de cuivre, puis l'olive de compression. Positionnez le raccord mâle-mâle en vous assurant que le tuyau de cuivre arrive en butée au fond du raccord avant le serrage avec les clés. Il ne reste plus qu'à fixer le flexible avec les clés.

**BON À SAVOIR**

Par convention, l'arrivée d'eau froide se fait toujours à droite, vue de face, et l'arrivée d'eau chaude à gauche.

CONCLUSION

Une pose à la portée de tous grâce aux flexibles d'alimentation, montés avec des raccords rapides.

VOUS n'êtes jamais seul !

● l'assistance

téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

● la pose

et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
Pour Réussir