

Comment poser des joints de plaques de plâtre ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Couteaux à enduire
- Platoir inox
- Agrafeuse
- Agrafes en inox
- Couteau d'angle à enduire
- Pistolet extrudeur

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Bande à joint en papier
- Cornières métalliques perforées pour les angles
- Enduit pour joints en plaques de plâtre
- Cartouches de mastic acrylique.

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

La réalisation des joints de plaques de plâtre est souvent appréhendée avec inquiétude par les néophytes. Si l'on connaît les bons gestes, le coup de main est facile à prendre.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LEROYMERLIN
Pour Réussir

ÉTAPE 1

Les joints de plaques

■ Liaisons horizontales

- Au bas des plaques, comblez le vide au mastic acrylique.
- Pratiquez de même en haut de la cloison, en lisière de plafond.



■ Les joints

- Garnissez le creux formé par les bords amincis des plaques en descendant, tant que votre geste n'est pas contraint. Puis garnissez le reste en partant du bas pour remonter.
- Repérez l'axe du joint et marquez légèrement le trait avec l'angle de la spatule. Humidifiez ensuite la bande à joint et appliquez-la en vous guidant du trait. La face imprimée doit venir se placer contre la cloison.
- Maroufflez la bande à la spatule inclinée pour faire adhérer et éliminer un éventuel excédent d'enduit.
- Repassez le lendemain une couche d'enduit. Appliquez la couche de finition au plateau chargé, en prenant appui sur les bords extérieurs. Terminez par un lissage d'un côté puis de l'autre, avec un minimum de pression, juste pour éliminer une éventuelle surépaisseur.



ÉTAPE 2

Les joints d'angle

■ Les angles sortants

Les angles sortants, comme un retour de cloison ou un coffrage, peuvent être armés avec une cornière métallique perforée.

- Coupez le profil à vos mesures puis fixez-le de chaque côté sur la plaque de plâtre, avec des agrafes inox.
- Appliquez l'enduit en partant de l'intérieur de la plaque vers l'arête du profil qui sert de règle. Laissez sécher. Appliquez une couche de finition le lendemain.



■ Les angles entrants

- Coupez une bande à joint à la dimension puis pliez-la en son axe sur toute la longueur.
- Garnissez les retours d'angle à l'enduit à joint, sur une dizaine de centimètres de chaque côté, puis appliquez la bande dans l'angle. Maroufflez pour faire adhérer le calicot sur l'enduit et laissez sécher.
- Le lendemain, appliquez un peu d'enduit pour recouvrir la bande de papier puis lissez doucement avec un couteau d'angle intérieur. Inclinez l'outil de manière à garder la pliure de la lame en fond d'angle et les côtés bien plaqués sur les retours.



3

ÉTAPE

Peinture d'apprêt

- Après un ponçage léger des joints et un dépoussiérage, appliquez une peinture d'apprêt sur vos plaques. Elle formera une sous-couche de qualité avant l'application de la peinture de finition.



CONSEIL

Ne collez jamais du papier peint directement sur les plaques. Là encore, une peinture d'apprêt est indispensable, sous peine de rendre le décollage ultérieur très difficile, même à la décolleuse.

CONCLUSION

Une fois les murs ou les plafonds mis en peinture, les joints sont indécélables au regard. Une juste récompense pour le soin apporté pendant la pose.

VOUS n'êtes jamais seul !



l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?



la pose

et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
Pour Réussir