



Poser du papier peint standard



Débutant



Comment poser du papier peint standard ?

La technique utilisée pour du papier peint standard consiste à étaler la colle au dos du papier peint, que l'on colle ensuite au mur. Facile à poser, facile à changer, le papier peint convient à tous les types de pièces.



> Les bons outils

- Mètre
- Crayon
- Niveau
- Règle
- Table à tapisser
- Couteau à émarger
- Règle à araser
- Cutter
- Seau
- Bac gradué

- Mélangeur manuel
- Brosse à encoller
- Balai de colleur
- Palette à maroufler
- Couteau à enduire
- Roulette à joints
- Eponge
- Chiffons
- Escabeau



> Les matériaux

- Papier peint de votre choix
- Colle appropriée
- Bâche de protection

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

la livraison ou
la location de véhicule
Tout s'emporte, tout se livre !
À vous de décider comment.
Voir conditions en magasin.

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

1 > Calculer le nombre de rouleaux nécessaire

BON A SAVOIR

Les dimensions de rouleaux standard sont les suivantes : 10,05 m de longueur par 0,53 m de largeur. Soit environ 5 m² de surface avec un papier sans raccord.

Conseil

Prévoyez un rouleau supplémentaire : c'est une précaution utile en cas de problème ou de réparation ultérieure. Choisissez des rouleaux provenant du même bain, pour éviter les différences de nuances.

2 > Comment préparer la pose ?

> Le mur doit être uniforme

Après avoir décollé l'ancien papier peint si vos murs sont tapissés, il est important de nettoyer le support.

- Pensez aussi à enlever les éventuels clous, chevilles et fixations.
- Rebouchez à l'enduit, si besoin, laissez sécher, poncez et dépoussiérez afin d'appliquer ensuite une sous couche.
- Le même principe s'applique pour une peinture brillante ou satinée, le but étant d'obtenir une surface uniforme.

Conseil

Poncez les peintures satinées et brillantes. Dépoussiérez et passez une sous-couche afin de pouvoir poser le papier peint par la suite.

1



2



Carton sécurité

Si votre mur comporte des prises et interrupteurs, pensez à couper le courant. Si vous désactivez uniquement le disjoncteur divisionnaire des circuits concernés, vérifiez l'absence d'alimentation au moyen d'un multimètre.

> Tracer l'axe de départ

- Ne vous fiez pas aux angles de mur qui peuvent ne pas être droits et tracez une ligne verticale à 50 cm de votre porte ou votre mur pour y aligner le premier lé
- Effectuez le tracé à la règle et au niveau ou au fil à plomb.

- Le trait doit être léger pour ne pas risquer de transparaître sous le papier peint.

2



> Préparer la colle

- Versez la poudre en pluie fine dans un bac gradué rempli d'eau froide, en respectant les proportions indiquées sur le paquet de colle. Brassez en même temps, sans vous arrêter, jusqu'à la dissolution complète des grumeaux.
- Laissez reposer selon les indications de la notice.

3



BON A SAVOIR

Vous pouvez aussi utiliser de la colle en pot prête à l'emploi

> Couper les lés

- En attendant que la colle prenne la bonne consistance, vous pouvez commencer à couper vos lés.
- Déroulez le rouleau sur la table, avec le verso vers vous, et reportez-y la hauteur du mur majorée de 10 cm pour les coupes d'arasement.
- Effectuez la coupe au cutter et à la règle, ou avec des ciseaux.
- Si vous avez choisi un papier peint sans raccord, vous pouvez couper vos lés à la même longueur en les superposant simplement.



Conseil

Si l'étiquette sur le rouleau d'emballage comporte deux flèches inversées, cela indique que vous devez inverser les lés une fois sur deux, lors de la pose.

En cas de papier avec raccord, il vaut mieux le découper le recto orienté vers vous pour plus de précision. Placez le rouleau contre le lé qui vient d'être coupé en le décalant de manière à bien raccorder les motifs.

- Faites un repère discret pour marquer la longueur... Coupez... et ainsi de suite, lé après lé.



BON A SAVOIR

Pour les lés inversés, déterminez l'ordre de pose avec les repères de votre choix : en les numérotant par exemple.

> Encoller le papier peint

- Rebrassez la colle quelques instants avant l'emploi.
- Le lé posé à l'envers sur la table, appliquez la colle uniformément sur les trois quart de sa longueur.
- Commencez à chaque fois par le milieu pour finir vers les bords et l'extrémité.
- Rabattez soigneusement la partie encollée sur elle-même. Décalez légèrement le lé, pour ne pas tacher le parement. Encollez le reste et repliez-le également.
- Laissez le papier se détremper tout le temps indiqué par le fabricant sur l'étiquette.

8



9



Conseil

Entreposez les lés encollés près du pan de mur à couvrir, en les plaçant à cheval sur des tréteaux ou sur le dossier d'une chaise. Si le temps d'imprégnation le permet, bien sûr. Pour une meilleure accroche, pré-encollez votre mur la veille. Appliquez la colle sur le mur avec la brosse à encoller.

3

> Comment faire la pose ?



1

> Un bon départ

- Dépliez le haut du premier lé. En le tenant par les coins, alignez-le sur le tracé de référence tout en le faisant déborder sur le plafond et sur le mur adjacent.
- Votre lé est bien positionné ? Commencez à maroufler en descendant, puis du centre vers les bords. Veillez à bien marquer les angles avec votre spatule à maroufler.



2

- Arrivé à l'autre partie du lé, tirez doucement pour la déplier et finissez de maroufler jusqu'en bas.
- Si des bulles d'air apparaissent, décollez le papier et chassez les bulles pour ajuster la position du lé.



3

> Poursuivez la pose

- Posez le lé suivant, bien bord à bord avec le précédent. Attention à ne pas laisser d'espace vide ou à faire une surépaisseur.



4

- Progressez ainsi lé par lé et passez ensuite la roulette à joints pour lisser le raccord et le rendre le plus discret possible et délicatement pour ne pas marquer le joint.



5

- S'il manque de la colle, soulevez délicatement le bord du lé et rajoutez-en. • Nettoyez les surplus de colle à l'éponge humide, puis essuyez avec un chiffon non pelucheux.



Conseil

Si vous posez du papier gaufré il vaut mieux tapoter le joint avec le balai de colleur pour ne pas écraser les motifs.

Si des bulles d'air apparaissent, décollez le papier et chassez les bulles pour ajuster la position du lé.

4

> Comment traiter les découpes et les points singuliers ?

> Araser les lés en haut et en bas

1

Arrasez les lés au fur et à mesure. Changez régulièrement la lame du cutter vous éviterez ainsi de déchiqueter le papier.



> Les angles de murs

- Marquez l'angle avec la palette à maroufler.
- Coupez l'excédent au cutter en suivant l'arête de haut en bas, le long du couteau à enduire par exemple.
- Repartez de l'angle pour finir de tapisser sur le même principe.

2



3



> Des prises et interrupteurs

- Le courant étant coupé, ôtez la plaque ou dévissez-la partiellement pour l'écartier du mur.
- En posant le lé, incisez en croix à l'emplacement de l'appareil. Dégagez le mécanisme et maroufflez soigneusement.
- Attendez le complet séchage de la colle pour revisser la plaque et remettre le courant.

4



5



Conseil

Si par mégarde de la colle s'est déposée sur l'endroit du papier, n'attendez pas que la colle sèche pour le nettoyer à l'éponge humide.